


GARMIN®



GPSMAP® 9000XSV MALLISTO ASENNUSOHJEET

Tärkeitä turvallisuustietoja

⚠ VAROITUS

Näiden varoitusten, muistutusten ja ilmoitusten laiminlyönti saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja, veneen tai laitteen vioittumisen tai tuotteen toimintavirheitä.

Näiden laitteen asennusohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja, veneen tai laitteen vioittumisen tai tuotteen toimintavirheitä.

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

⚠ HUOMIO

Voit varmistaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja välttää laitteen tai aluksen mahdollisia vaurioita sekä vammoja asennuttamalla laitteen ammattiasentajalla.

Vältä vammat pitämällä aina turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun poraat, sahaat tai hiot osia.

Vältä mahdolliset vammat tai laitteen ja veneen vauriot irrottamalla laitteen virtalähde ennen laitteen asentamista.

Vältä mahdolliset vammat tai laitteen ja veneen vauriot varmistamalla ennen laitteen käynnistämistä, että laite on maadoitettu oikein tämän oppaan ohjeiden mukaisesti.

Vältä mahdolliset vammat ja laitteen tai veneen vauriot asentamalla laite vain maissa olevaan veneeseen tai tyynessä vedessä laituriin oikein kiinnitettyyn veneeseen.

HUOMAUTUS

Kun poraat tai sahaat, tarkista aina, mitä pinnan toisella puolella on, jottet vahingoita alusta.

Lue kaikki asennusohjeet ennen asennusta. Jos asennuksessa on ongelmia, ota yhteys Garmin® tuotetukeen.

Ohjelmistopäivitys

Karttaplotterin ohjelmisto tarvitsee ehkä päivittää asennuksen jälkeen. Katso ohjelmiston päivitysohjeet käyttöoppaasta osoitteessa garmin.com/manuals/GPSMAP9000.

Liitäntänäköymä

Liittimet ja niiden sijainnit ovat samat koko GPSMAP 9000xsv mallistossa. Alla näkyy malli GPSMAP 9x13xsv.



①	Kaksi sisäistä kortinlukijaa. Kumpikin tukee enintään 1 Tt:n microSD® muistikorttia, joka on alustettu exFAT-muotoon ja jonka nopeusluokka on vähintään 10.
POWER	Virta
NETWORK	Garmin BlueNet™ verkkoportit (Garmin BlueNet verkko – huomioitavaa, sivu 8)
HDMI IN	HDMI® tulo yhteensopiva HDMI laitteiden kanssa 4K, 60 fps -tarkkuuteen asti
HDMI OUT	HDMI lähtö
USB DRD	Dual-Role-Data (DRD) USB-C®, joka voidaan määrittää joko isännäksi tai asiakkaaksi.
AUDIO	NMEA® 0183 ja äänilähtö
CVBS IN	Komposiittivideotulo
NMEA 2000	NMEA 2000® verkko
8-PIN XDCR	8-nastainen kaikuanturi
12-PIN XDCR	12-nastainen kaikuanturi
J1939	J1939 verkko

Tarvittavat työkalut

- pora ja poranteriä
 - 3,2 mm:n ($1/8$ tuuman) poranterä, jos käytät puuruuveja
 - 3,6 mm:n ($9/64$ tuuman) poranterä, jos käytät levymutteria
 - 6 mm:n ($1/4$ tuuman) poranterä, jos käytät levymutteria
- ristipääruuvitaltta (nro 2)
- kuviosaha tai monitoimihiomakone
- viila ja hiekkapaperia
- merivedenkestävää tiivistysainetta (suositus).

Huomioitavaa kiinnitettäessä

HUOMAUTUS

Laite on kiinnitettävä paikkaan, joka ei altistu ääriämpötiloille tai -olosuhteille. Laitteen käyttö- ja varastointilämpötilat on ilmoitettu laitteen teknisissä tiedoissa. Pitkäaikainen altistuminen suositeltua matalammille tai korkeammille lämpötiloille varastoinnin tai käytön aikana saattaa vioittaa laitetta. Takuu ei kata ääriämpötilojen aiheuttamia vikoja ja seurauksia.

Karttaplotterin voi tasokiinnittää kojelautaan käyttämällä mukana toimitettuja tarvikkeita ja mallia.

Huomioi seuraavat seikat, kun valitset kiinnityspaikkaa.

- Kiinnitä karttaplotteri optimaaliseen katselukulmaan veneen ohjauksen kannalta.
- Valitse paikka, joka kestää karttaplotterin painon ja suojaa laitetta liialliselta värinältä tai iskuilta.
- Valitse paikka, jossa voit helposti käyttää kaikkia karttaplotterin käyttöliittymiä, kuten näppäimistöä, kosketusnäyttöä ja kortinlukijaa.
- Voit välttää magneettisen kompassin aiheuttamat häiriöt asentamalla karttaplotterin vähintään teknisissä tiedoissa mainitun kompassin turvavälin päähän kompassista.
- Paikassa on oltava tarpeeksi tilaa kaapeleiden ohjaamiseen ja liittämiseen.
- Jos karttaplotterin kiinnityspaikka on suorassa auringonvalossa ja vaakasuunnassa, varmista että asennuspaikka vastaa mahdollisimman monta seuraavista ehdoista:
 - riittävä ilmankierto
 - asianmukainen ilmastointi
 - jäähdytyslähde karttaplotterin edessä ja takana
 - tapa varjostaa näyttö kuomulla, ikkunan sävytyksellä tai suojuksella.

HUOMAUTUS: pyri täyttämään nämä kaikki ehdot, kun asennat karttaplotterin.


Laitteen kiinnitys asennustelineen avulla

HUOMAUTUS

Jos kiinnität telinettä lasikuituun ruuveilla, reiät on suositeltavaa senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään) upotusporanterällä. Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit kiristetään.

Voit kiinnittää laitteen tasaiseen pintaan asennustelineellä.

1 Merkitse aloitusreiät ② asennustelineen ① avulla.



2 Poraaja aloitusreiät 3,2 mm ($\frac{1}{8}$ tuumaa) poranterällä.

3 Kiinnitä asennusteline pintaan mukana toimitetuilla aluslaatoilla ja puuruuveilla ③.

4 Kiinnitä asennustelineen nupit ④ laitteen sivuille.

5 Aseta laite asennustelineeseen ja kiristä sen nupit.

6 Asenna suojukset napsauttamalla ne paikoilleen laitteen reunoihin.

Laitteen tasoasennus

HUOMAUTUS

Ole varovainen, kun sahaat aukkoa laitteen tasokiinnitystä varten. Kotelon ja kiinnitysreikien väli on pieni, ja liian suuri aukko voi heikentää laitteen vakautta kiinnitettynä.

Kiinnitä laite ainoastaan mukana toimitetuilla tarvikkeilla. Muiden kuin laitteen mukana toimitettujen tarvikkeiden käyttäminen saattaa vahingoittaa laitetta.

Kiinnitä laite ainoastaan mukana toimitetuilla ruuveilla, jotta sen pinta ei vahingoitu. Muiden kuin mukana toimitettujen ruuvien käyttäminen mitätöi takuun.


Irrota kuminen sininen suojapuskuri vasta asennuksen jälkeen. Puskuri suojaa laitetta asennuksen aikana.

Jos laitteeseen ja microSD muistikorttipaikkoihin ei pääse käsiksi taustapuolelta, aseta microSD muistikortti ennen asentamista.

Voit tasoasentaa laitteen kojelautaan mukana toimitetun mallin ja tarvikkeiden avulla. Laitteen voi kiinnittää kolmenlaisilla tarvikkeilla kiinnityspinnan materiaalin mukaan.


- Voit porata aloitusreiät ja käyttää mukana toimitettuja puuruuveja.
 - Voit porata reiät ja käyttää mukana toimitettuja levymuttereita ja koneruuveja. Levymuttereilla saat lisää tukevuutta ohueen kiinnityspintaan.
 - Voit porata reiät, suurentaa ne M4-kokoon ja käyttää mukana toimitettuja koneruuveja.
- 1 Tasaa malli ja varmista, että se mahtuu kohtaan, johon haluat kiinnittää laitteen.
 - 2 Kiinnitä malli valittuun paikkaan.
 - 3 Valmistele kiinnityspinta sahaamista varten poraamalla vähintään yksi reikä mallissa olevan yhtenäisen viivan kulmien sisäpuolelle 14,6 mm:n ($\frac{9}{16}$ tuuman) poranterällä.
 - 4 Sahaa kiinnityspintaan mallin yhtenäisen viivan **sisäreunan** mukainen aukko kuviosahalla tai monitoimityökalulla.
 - 5 Testaa sopivuus asettamalla laite sahaamaasi aukkoon.
 - 6 Viimeistele aukon koko tarvittaessa viilalla ja hiekkapaperilla.
 - 7 Kun laite sopii aukkoon, varmista että laitteen kiinnitysreiät osuvat mallissa olevien suurempien 6 mm:n ($\frac{1}{4}$ tuuman) reikien kohtaan.
 - 8 Jos laitteen kiinnitysreiät eivät osu reikien kohtaan, merkitse rei'ille uudet paikat.
 - 9 Pora tai pistä ja suurennat reiät kiinnityspinnan mukaan:
 - Pora 3,2 mm:n ($\frac{1}{8}$ tuuman) aloitusreiät mukana toimitetuille puuruuveille ja siirry vaiheeseen 18.
 - Pora 6 mm:n ($\frac{1}{4}$ tuuman) reiät mukana toimitetuille levymuttereille ja koneruuveille.
 - Pora ja suurennat M4-reiät mukana toimitetuille koneruuveille ja siirry vaiheeseen 18.
 - 10 Jos käytät levymuttereita, aseta levymutteri ① vaiheessa 9 poraamasi suuremman reiän ② päälle.

Levymutterissa olevan pienemmän reiän ③ pitäisi osua mallin pienemmän 3,6 mm:n ($\frac{9}{64}$ tuuman) reiän kohtaan.
 - 11 Jos levymutterissa oleva pienempi reikä ei osu mallin pienemmän reiän kohtaan, merkitse reiälle uusi paikka.
 - 12 Toista vaiheet 10 ja 11 kunkin levymutterin kohdalla.
 - 13 Pora pienemmät reiät 3,6 mm:n ($\frac{9}{64}$ tuuman) poranterällä.
 - 14 Irrota malli kiinnityspinnasta.



- 15** Aloita kiinnityskohdan yhdestä kulmasta ja aseta levymutteri **④** kiinnityspinnan taakse siten, että suuri ja pieni reikä ovat kohdakkain.

Levymutterin korkeamman osan pitäisi sopia suurempaan reikään.



- 16** Kiinnitä levymutteri kiinnityspintaan kiristämällä mukana toimitettu M3-ruuvi **⑤** pienempään 3,6 mm:n ($\frac{9}{64}$ tuuman) reikään.

- 17** Toista vaiheet 15 ja 16 kunkin levymutterin kohdalla laitteen ylä- ja alareunan mukaan.

- 18** Kiinnitä vaahtomuovitiiviste **⑥** karttaplotterin taakse.

Vaahtomuovitiivisteen osien taustapuolella on tarra. Irrota tarran suojus, ennen kuin kiinnität tiivisteen osia laitteeseen.

- 19** Jos laitteen taustapuoli jää ulottumattomiin kiinnityksen jälkeen, liitä kaikki tarvittavat kaapelit ja aseta microSD kortit laitteeseen sen taustapuolelta, ennen kuin asetat sen aukkoon.

HUOMAUTUS: peitä käyttämättömät metalliliitännät mukana toimitetuilla suojuksilla korroosion estämiseksi.

- 20** Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta asennuspinnan ja laitteen väliin, jotta sauma on tiivis eikä kojelaudan taakse pääse vettä.

- 21** Jos pääset laitteen taustapuolelle asennuspaikassa, levitä merivedenkestävää tiivistysainetta aukon ympärille.

- 22** Aseta laite aukkoon.

- 23** Kiinnitä laite kiinnityspintaan kiinnitystavan mukaan mukana toimitetuilla M4-ruuveilla **⑦** tai puuruuveilla.

- 24** Irrota kuminen suojapuskuri varovasti ja hävitä se.

- 25** Pyyhi ylimääräinen tiivistysaine pois.

- 26** Napsauta koristesuojukset paikoilleen ruuvien päälle.

Huomioitavaa liitännän yhteydessä

Huomioi nämä seikat, kun liität tätä laitetta virtalähteeseen ja muihin Garmin laitteisiin.

- Tarkista, että virta- ja maadoitusliitännät akkuun ovat tukevia eivätkä pääse löystymään.
- Tarkista, että virta- ja maadoitusliitännät akkuun ovat tukevia eivätkä pääse löystymään. Ohjaa kaapelit paikoilleen, ennen kuin kiinnität lukitusrenkaat.
- Kun olet kiinnittänyt lukitusrenkaan kaapeliin, varmista että rengas ja o-rengas ovat tukevasti paikoillaan, jotta virta- tai dataliitäntä ei pääse irtomaan.

Virtaliitäntä

⚠ VAROITUS

Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää. Tulipalosta tai ylikuumenemisesta johtuvien henkilövahinkojen ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa paikassa. Virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista sulaketta mitätöi tuotteen takuun.

Liitä punainen johto virtalähteeseen sytytyksen tai toisen manuaalisen kytkimen kautta laitteen käynnistystä ja sammutusta varten.

1 Liitä virtajohto virtalähteeseen.


Tarvittaessa voit jatkaa virtajohtoa ([Virtajohdon jatkaminen](#), sivu 7).

2 Liitä punainen virtajohto sytytykseen tai toiseen manuaaliseen kytkimeen ja kytkin tarvittaessa akun plusnapaan (+).

3 Liitä musta johto akun miinusnapaan (-) tai maadoitukseen.


Maadoitukseen liittyvää lisähuomioitavaa

Useimmissa asennustilanteissa tämän laitteen ei pitäisi tarvita erillistä rungon maadoitusta. Jos häiriöitä ilmenee, laite voidaan liittää veneen maadoitukseen laitteen kotelossa olevalla maadoitusruuvilla häiriöiden välttämiseksi.



Virtajohdon jatkaminen

Virtajohtoa voi tarvittaessa jatkaa käyttämällä oikean paksuista johtoa.



①	Liitos
②	• Enintään 4,6 metriä (15 jalkaa): 10 AWG:n (5,26 mm²:n) jatkokaapeli • Enintään 7 metriä (23 jalkaa): 8 AWG:n (8,36 mm²:n) jatkokaapeli • Enintään 11 metriä (36 jalkaa): 6 AWG:n (13,29 mm²:n) jatkokaapeli
③	Sulake (10 A)
④	20,3 cm (8 tuumaa)
⑤	Akku
⑥	20,3 cm (8 tuumaa)
⑦	11 m (36 jalkaa) jatkojohdon enimmäispituus

Huomioitavaa asemaliitännän yhteydessä

Tämä laite voidaan määrittää muiden yhteensopivien Garmin laitteiden kanssa toimimaan asemana. Huomioi nämä seikat, kun suunnittelet asemia veneeseen.

- GPSMAP 8000- ja GPSMAP 8500 -sarjaa vanhempia laitteita ei voi käyttää asemana.
- Samassa asemassa käytettäviä laitteita ei ole pakko asentaa lähekkäin, mutta se on suositeltavaa.
- Kaikki asemissa käytettävät laitteet on yhdistettävä Garmin BlueNet verkkoon (*Garmin BlueNet verkko – huomioitavaa, sivu 8*). Ylimääräisiä erityiskytkentöjä ei tarvita.
- Asemia luodaan ja muokataan laitteen ohjelmistolla. Lisätietoja on käyttöoppaassa.

Garmin BlueNet verkko – huomioitavaa

Laite voidaan liittää muihin Garmin laitteisiin tietojen (kuten tutka- ja luotaintiedot sekä yksityiskohtaiset karttatiedot) jakamiseksi Garmin BlueNet tekniikan avulla. Lisätietoja Garmin BlueNet tekniikasta, muun muassa parhaista tavoista luoda verkko Garmin BlueNet laitteille ja vanhoille Garmin Marine Network -laitteille, on osoitteessa garmin.com/manuals/bluenet.

Kun yhdistät tähän laitteeseen Garmin BlueNet laitteita ja vanhoja Garmin Marine Network -laitteita, huomioi nämä asiat.

- Kaikki laitteen NETWORK-portit toimivat Garmin BlueNet verkkokytkiminä. Mikä tahansa Garmin BlueNet laite voidaan yhdistää mihin tahansa NETWORK-porttiin tietojen jakamiseksi kaikkiin veneessä oleviin laitteisiin, jotka on liitetty Garmin BlueNet kaapelilla.
- Voit yhdistää vanhoja Garmin Marine Network -laitteita tähän laitteeseen, jos asennat Garmin BlueNet 30-yhdyskäytävän.
- Kaikki Garmin BlueNet verkkoon liitettävät laitteet on liitettävä samaan maadoitukseen. Jos Garmin BlueNet verkon laitteissa käytetään useita virtalähteitä, kaikki maadoitusliitännät kaikista virtalähteistä on liitettävä yhteen matalavastukseen liitäntään tai mahdollisuuksien mukaan samaan maadoituskiskoon.
- Kaikissa Garmin BlueNet verkon liitännöissä on käytettävä Garmin BlueNet verkkokaapelia.
 - Älä käytä Garmin BlueNet verkon liitäntöihin kolmannen osapuolen CAT5-kaapelia ja RJ45-liittimiä.
 - Voit hankkia lisää Garmin BlueNet kaapeleita ja liittimiä Garmin jälleenmyyjältä tai osoitteesta garmin.com.

NMEA 2000 - huomioitavaa

HUOMAUTUS

Jos muodostat yhteyden **aiemmin luotuun** NMEA 2000 verkkoon, tarkista NMEA 2000 virtajohto. Tarvitset vain yhden NMEA 2000 virtajohdon, jotta NMEA 2000 verkko toimii oikein.

NMEA 2000 isolaattoria (010-11580-00) on käytettävä, jos nykyisen NMEA 2000 verkon valmistaja on tuntematon.


Jos asennat NMEA 2000 virtajohtoa, se on kiinnitettävä veneen käynnistyskytkimeen tai toiseen johtoon sisältyvän kytkimen kautta. NMEA 2000 laitteet kuluttavat akun virtaa, jos NMEA 2000 virtajohto liitetään akkuun suoraan.

Tämän laitteen voi yhdistää NMEA 2000verkkoon veneessä ja jakaa tietoja NMEA 2000 yhteensopivista laitteista, kuten GPS-antennista tai VHF-radiosta. Mukana toimitetuilla NMEA 2000 kaapeleilla ja liittimillä laite voidaan liittää nykyiseen NMEA 2000 verkkoon. Jos NMEA 2000 verkkoa ei ole, voit luoda perusverkon Garmin kaapeleilla.

Tämä laite ei saa virtaa NMEA 2000 verkosta. Laite on liitettävä virtalähteeseen (*Virtaliitäntä, sivu 7*).

Jos NMEA 2000 ei ole ennestään tuttu, katso lisätietoja *teknisestä oppaasta NMEA 2000 tuotteille* osoitteessa garmin.com/manuals/nmea_2000.

NMEA 2000 portin avulla laite voidaan liittää NMEA 2000 vakioverkkoon.



Kohde	Kuvaus
①	NMEA 2000 yhteensopiva Garmin laite
②	GPS-antenni
③	Käynnistyskytkin tai johtoon sisältyvä kytkin
④	NMEA 2000 virtajohto
⑤	NMEA 2000 laitekaapeli
⑥	12 Vdc:n virtalähde
⑦	NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
⑧	NMEA 2000 T-liitäntä
⑨	NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli

Huomioitavaa NMEA 0183 liitännän yhteydessä


- Karttaplotterissa on yksi Tx (lähetys) -portti ja yksi Rx (vastaanotto) -portti.
- Kummassakin portissa on 2 johdinta, joissa on NMEA 0183 käytännön mukaiset merkinnät A ja B. Liitä kunkin sisäisen portin vastaavat A- ja B-johtimet NMEA 0183 laitteen A (+)- ja B (-) -johtimiin.
- Voit liittää yhden NMEA 0183 laitteen Rx-porttiin tietojen tuomiseksi karttaplotteriin. Lisäksi voit liittää enintään kolme NMEA 0183 laitetta rinnakkain Tx-porttiin tietojen vastaanottamiseksi karttaplotterilla.
- Tarkista lähetävä (Tx) ja vastaanottava (Rx) johdin NMEA 0183 laitteen asennusohjeista.
- Voit jatkaa kaapeleita tarvittaessa suojatulla, kierretyllä 28 AWG (0,08 mm²) kaapelilla. Juota kaikki liitännät ja tiivistä ne kutistemuovilla.
- Älä liitä NMEA 0183 datajohtimia tästä laitteesta virtamaadoitukseen, ellei niin ole ohjeistettu tiettyjen asennustyyppien kohdalla.
- Karttaplotterin ja NMEA 0183 laitteiden virtajohdot on liitettävä samaan virtamaadoitukseen.
- Sisäiset NMEA 0183 portit ja yhteysprotokollat määritetään karttaplotterissa. Lisätietoja on karttaplotterin käyttöoppaan NMEA 0183 osassa.
- Karttaplotterin käyttöoppaassa on luettelo hyväksytyistä NMEA 0183 lähetyslauseista, joita karttaplotteri tukee.

Äänikaapelillisen NMEA 0183 laitteen liitäntä

Valinnainen NMEA 0183, joka sisältää äänikaapelin (010-12852-00), sisältää paljaat johtimet ja RCA-liittimen, joilla sen voi liittää stereolaitteen äänituloon (esimerkiksi Fusion® stereolaitteeseen). Voit ostaa kaapelin osoitteesta garmin.com tai paikalliselta Garmin jälleenmyyjältä.

Voit liittää kaapelin RCA-liitäntään ja stereolaitteen AUX-tuloliitäntään. HDMI tulon kautta karttaplotteriin tuleva ääni toistetaan stereon kautta.


NMEA 0183, jossa on äänikaapeli, sisältää yhden NMEA 0183 tulo ja lähtöportin.



Nasta	Kaapelin toiminto	Kaapelin väri
①	NMEA 0183 Rx/A (In +)	Valkoinen/oranssi
②	NMEA 0183 Rx/B (In -)	Valkoinen
③	NMEA 0183 Tx/B (Out -)	Vaaleanpunainen
④	NMEA 0183 Tx/A (Out +)	Harmaa
⑤	Maadoitus	Musta
⑥	Hälytys	Keltainen
⑦	Lisävarusteliitäntä	Oranssi
⑧	Maadoitus (suojaus)	Ruskea
⑨	Vasen äänikanava	Valkoinen
⑩	Yleinen ääniliitäntä	Sininen/punainen
⑪	Oikea äänikanava	Punainen

NMEA 0183 laitteen liitännät

Tämä kaavio sisältää sekä lähetys- että vastaanottoliitännät. Tätä kaaviota voi käyttää myös yksisuuntaisiin yhteyksiin. Jos tarkoituksena on vastaanottaa tietoja NMEA 0183 laitteesta, katso kohtia ①, ②, ③, ④ ja ⑤, kun yhdistät Garmin laitetta. Jos NMEA 0183 laitteeseen on tarkoitus lähettää tietoja, katso kohtia ①, ②, ③, ⑥ ja ⑦, kun yhdistät Garmin laitetta.



Kohde	Kuvaus
①	Virtalähde
②	Virta-/NMEA 0183 kaapeli
③	NMEA 0183 laite

Kohde	Garmin johtimen toiminto	Garmin järjestelmän johtimen väri	NMEA 0183 laitteen johtimen toiminto
①	Virta	Punainen	Virta
②	Virtamaadoitus	Musta	Virtamaadoitus
③	Datamaadoitus	Musta	Datamaadoitus
④	Rx/A (In +)	Ruskea	Tx/A (Out +)
⑤	Rx/B (In -)	Violetti	Tx/B (Out -)
⑥	Tx/A (Out +)	Sininen	Rx/A (In +)
⑦	Tx/B (Out -)	Harmaa	Rx/B (In -)


Jos NMEA 0183 laitteessa on vain yksi tulojohdin (vastaanotto, Rx, ei A, B, + tai -), jätä harmaa johdin kytkemättä.

Jos NMEA 0183 laitteessa on vain yksi lähtöjohdin (lähetys, Tx, ei A, B, + tai -), maadoita violetti johdin.

Lampun tai torven liitännät

Laitetta voi käyttää lampun, torven tai molempien kanssa hälytyksen antamiseksi, kun laite näyttää ilmoituksen. Tämä on valinnaista, ja laite toimii normaalisti, vaikka hälytysjohdinta ei liitetä. Huomioi seuraavat seikat, kun liität laitetta lamppuun tai torveen.

- Hälytyspiiri siirtyy pienjännitteiseen tilaan, kun hälytys kuuluu laitteesta.
- Enimmäisvirta on 100 mA, ja relettä tarvitaan rajoittamaan karttaplotterista tulevaksi sähkövirraksi 100 mA.
- Jos haluat vaihdella visuaalisten hälytysten ja äänihälytysten välillä manuaalisesti, asenna SPST (single-pole, single-throw) -kytkimet.



Kohde	Kuvaus
①	Virtalähde
②	Virtajohto
③	Torvi
④	Lamppu
⑤	NMEA 0183 kaapeli
⑥	Rele (100 mA:n käämin virta)
⑦	Kytkimet, joilla otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä lampun tai torven hälytyksiä

Kohde	Johtimen väri	Johtimen toiminto
①	Punainen	Virta
②	Musta	Maadoitus
③	Keltainen	Hälytys

J1939 moottorin verkkoyhteys - huomioitavaa

HUOMAUTUS

Käytä kosteudesta johtuvan korroosion estämiseksi Garmin GPSMAP J1939 lisävarustekaapelia, kun liität karttaplotterin J1939 moottoriverkkoon. Muunlaisen kaapelin käyttäminen mitätöi takuun.


Jos veneessä on valmis moottoriverkko, se on todennäköisesti jo liitetty virtalähteeseen. Älä lisää muuta virtalähdettä.

Tämän karttaplotterin voi liittää veneen moottoriverkkoon, jotta sen kautta voidaan lukea tietoja yhteensopivista laitteista, kuten tietyistä moottoreista. Moottoriverkko noudattaa standardia ja käyttää omia viestejä.

Kysy neuvoja moottorin tai moottoriverkon valmistajalta, kun liität karttaplotteria. Joillakin valmistajilla saattaa olla odottamattoman toiminnan välttämiseksi vaatimuksia, joita on noudatettava liitettäessä.

Laite liitetään nykyiseen moottoriverkkoon J1939 portin avulla. Kaapeli on ohjattava enintään 6 metrin (20 jalan) päästä moottoriverkon rungosta.

Garmin GPSMAP J1939 lisävarustekaapeli edellyttää liittämistä virtalähteeseen ja asianmukaista päättämistä. Katso moottorin valmistajan oppaista lisätietoja liittämisestä moottoriverkkoon.



Nasta	Kaapelin väri	Kuvaus
①	Paljas	Suojus
②	Punainen	Virta, plus
③	Musta	Virta, miinus
④	Valkoinen	CAN korkea
⑤	Sininen	CAN matala

Huomioitavaa – HDMI videon yhteydessä

HUOMAUTUS

Estä kosteudesta johtuva korroosio karttaplotterin videolähteeseen tai näyttöön liittämisen yhteydessä käyttämällä Garmin GPSMAP lisäkaapeleita. Mediasoittimen muistitikkuja ei saa liittää suoraan karttaplotterin taustapuolelle. Muunlaisten kaapelien käyttäminen tai mediasoittimen muistitikun liittäminen karttaplotterin taustapuolelle mitätöi takuun.

Tämä karttaplotteri tukee videotuloa HDMI videolähteistä, kuten Chromecast™ laitteesta tai Blu-Ray™ soittimesta. Suojattua HDMI sisältöä (HDCP-sisältöä) voidaan näyttää karttaplotterin näytöllä, mutta muilla laitteilla kyseistä sisältöä voidaan näyttää vain rajoitetusti.


Voit monistaa karttaplotterin näytön HDMI OUT portin kautta ulkoiseen näyttöön, kuten televisioon tai näyttöön. HDCP-sisältöä voi tarkastella ulkoisessa näytössä, joka tukee HDCP-standardeja.

HDMI video jaetaan Garmin BlueNet verkossa ja Garmin Marine Networkissa, mutta ei NMEA 2000 verkossa. HDCP-sisältöä ei voi jakaa Garmin verkon kautta GPSMAP 8000 -sarjan karttaplottereihin ja vanhempiin. GPSMAP 9000-sarjan karttaplotteri voi jakaa HDCP-sisältöä muille GPSMAP 9000-sarjan karttaplottereille, jotka ovat yhteydessä Garmin BlueNet verkkoon.

Garmin GPSMAP HDMI lisäkaapelin pituus on 4,5 m (15 jalkaa). Jos tarvitset pidemmän kaapelin, käytä ainoastaan aktiivista HDMI kaapelia. Kahden HDMI kaapelin yhdistämiseen tarvitaan HDMI liitin.

Mediasoittimen muistitikun virransyöttöön voidaan käyttää karttaplotterin USB-liitäntää. USB DRD -portista mediasoittimen muistitikku saa enintään 2,5 W virtaa. USB-portista mediasoittimen muistitikku saa enintään 4,5 W virtaa.

Tee kaikki kaapelikytkennät kuivassa ympäristössä.



Laitteet

Kohde	Laite
①	HDMI lähde, kuten Chromecast laite
②	GPSMAP karttaplotteri
③	Näyttö, kuten tietokone tai televisio

Liitännät

Mistä	Mihin	Kaapeli
1 HDMI lähteen HDMI OUT liitäntä	2 Karttaplotterin HDMI IN -liitäntä	Garmin HDMI kaapeli
3 Karttaplotterin HDMI OUT -liitäntä	4 Näytön HDMI IN liitäntä	Garmin HDMI kaapeli
5 Karttaplotterin USB DRD -portti	6 HDMI lähteen USB-liitäntä	Sovitinkaapeli HDMI lähteen virransaantiin, jos mahdollista. USB DRD -portin enimmäislähtöteho on 2,5 W.

Komposiittivideo - huomioitavaa

Tämä karttaplotteri tukee videotuloa komposiittivideolähteistä CVBS IN -portin kautta. Huomioi nämä seikat, kun liität komposiittivideolähdettä.

- CVBS IN -portissa on BNC-liitin. CVBS IN -porttiin voi liittää RCA-liitäntäisiä komposiittivideolähteitä BNC-RCA-sovittimen avulla.
- Video jaetaan Garmin Marine Networkissa, mutta ei NMEA 2000 verkossa.

Liitetyn tietokoneen kosketusnäytön säätimet

HUOMAUTUS

Vältä kosteudesta johtuvaa korroosiota käyttämällä Garmin GPSMAP lisäkaapeleita, kun liität karttaplotterin tietokoneeseen. Muiden kaapelien käyttäminen mitätöi takuun.

Voit liittää karttaplotterin tietokoneeseen, jotta voit tarkastella tietokoneen näyttöä karttaplotterin kosketusnäytössä ja hallita tietokonetta karttaplotterin näytössä. Jos haluat nähdä tietokoneen näytön, liitä tietokone HDMI IN -porttiin. Jos haluat hallita tietokonetta, liitä tietokone USB DRD -porttiin.


Garmin HDMI lisäkaapelin (010-12390-20) pituus on 4,5 m (15 jalkaa). Jos tarvitset pidemmän kaapelin, käytä ainoastaan aktiivista HDMI kaapelia. Kahden HDMI kaapelin yhdistämiseen tarvitaan HDMI liitin.

Suosittelun Garmin USB-kaapelin (010-12390-14) pituus on 4,5 m (15 jalkaa). Jos tarvitset pitemmän kaapelin, käytä ainoastaan USB-keskitimen tai USB-toistimen jatkokaapelia.

HUOMAUTUS

Vältä tiedonsiirtovirheitä käyttämällä karttaplotterin mukaista USB-kaapelia. Älä vaihda vanhan kaapelin USB-liittimen tyyppiä sovittimella.

Tee kaikki kaapelikytkennät kuivassa ympäristössä.



Laitteet

Kohde	Laite
①	Tietokone
②	GPSMAP karttaplotteri

Liitännät

Mistä	Mihin	Kaapeli
① Tietokoneen HDMI OUT portti	② Karttaplotterin HDMI IN -liitäntä	Garmin HDMI kaapeli (010-12390-20)
③ Karttaplotterin USB DRD -portti	④ Tietokoneen USB-portti	Garmin USB-C–USB-A-kaapeli (010-12390-14)

Tekniset tiedot

Kaikki mallit

Materiaali	Polykarbonaattimuovi ja muotoonvalettu alumiini
Vesitiiviys	IEC 60529 IPX7 ¹
Käyttölämpötila	-15–55 °C (5–131 °F)
Tulojännite	10–32 Vdc
Sulake	10 A
NMEA 2000 LEN (9 Vdc)	2
NMEA 2000 sähkövirta	Enintään 70 mA
Langattomat taajuudet ja lähetysteho	2,4 GHz: < 20 dBm 5 150–5 250 MHz: < 23 dBm 5 250–5 850 MHz: < 20 dBm
HTML-integrointi	Tukee OneHelm™ integrointia
Reittipisteiden enimmäismäärä	5 000
Reittien enimmäismäärä	100
Aktiivisten jälkien enimmäismäärä	50 000 reittipistettä, 50 tallennettua jälkeä

9x10-mallit

Mitat (L × K × S)	26 × 20 × 9,1 cm (10,24 × 7,87 × 3,54 tuumaa)
Näytön koko (L × K × lävistäjä)	21,7 × 13,6 × 25,6 cm (8,54 × 5,34 × 10,1 tuumaa)
Paino	2,52 kg (5,55 paunaa)
Näytön tarkkuus	WUXGA, 1920 × 1200 kuvapistettä
Virran enimmäiskäyttö	45,1 W
Tyypillinen sähkövirta (12 VDC)	3,6 A
Tyypillinen sähkövirta (24 VDC)	1,8 A
Kompassin turvaväli	40 cm (16 tuumaa)

¹ Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.

9x13-mallit

Mitat (L × K × S)	33,5 × 23,4 × 9,1 cm (13,20 × 9,19 × 3,56 tuumaa)
Näytön koko (L × K × lävistäjä)	29,4 × 16,5 × 33,7 cm (11,57 × 6,50 × 13,27 tuumaa)
Paino	4,13 kg (9,1 paunaa)
Näytön tarkkuus	4K UHD, 3840 × 2160 kuvapistettä
Virran enimmäiskäyttö	63 W
Tyypillinen sähkövirta (12 VDC)	4,7 A
Tyypillinen sähkövirta (24 VDC)	2,5 A
Kompassin turvaväli	55 cm (22 tuumaa)

9x17-mallit

Mitat (L × K × S)	42,7 × 28,5 × 9,2 cm (16,80 × 11,23 × 3,60 tuumaa)
Näytön koko (L × K × lävistäjä)	38,2 × 21,5 × 43,8 cm (15,04 × 8,50 × 17,25 tuumaa)
Paino	5,90 kg (13,0 paunaa)
Näytön tarkkuus	4K UHD, 3840 × 2160 kuvapistettä
Virran enimmäiskäyttö	67,5 W
Tyypillinen sähkövirta (12 VDC)	5,4 A
Tyypillinen sähkövirta (24 VDC)	2,7 A
Kompassin turvaväli	50 cm (20 tuumaa)

NMEA 2000 PGN tiedot

Lähetys ja vastaanotto

PGN	Kuvaus
059392	ISO-kuitaus
059904	ISO-pyyntö
060160	ISO-siirtoprotokolla: tiedonsiirto
060416	ISO-siirtoprotokolla: yhteydenhallinta
060928	ISO-osoite hankittu
126208	Ryhmäpyyntötoiminto
126993	Syke
126996	Tuotetiedot
126998	Määritystiedot
127237	Kulkusuunnan / jäljen hallinta
127245	Peräsin
127250	Aluksen suunta
127258	Magneettinen eranto
127488	Moottorin parametrit: nopea päivitys
127489	Moottorin parametrit: dynaaminen
127490	Sähkökäytön tila: dynaaminen
127491	Sähköenergian varastoinnin tila: dynaaminen
127493	Lähetysparametrit: dynaaminen
127494	Sähkökäytön tiedot
127495	Sähköenergian varastointitiedot
127505	Nestetaso
127508	Akun tila
128002	Sähkökäytön tila: nopea päivitys
128003	Sähköenergian varastoinnin tila: nopea päivitys
128259	Nopeus: vesiviittaus
128267	Veden syvyys
129025	Sijainti: nopea päivitys
129026	COG ja SOG: nopea päivitys
129029	GNSS-sijaintitiedot
129283	Cross Track Error -virhe
129284	Navigointitiedot

PGN	Kuvaus
129285	Navigointi - reitti-/reittipistetiedot
129539	GNSS-DOPit
129540	GNSS-satelliitit näkyvissä
130060	Merkintä
130306	Tuulitiedot
130310	Ympäristöparametrit (vanhentunut)
130312	Lämpötila (vanhentunut)

Lähetys

PGN	Kuvaus
126464	Lähetysten ja vastaanoton PGN-luetteloryhmätoiminto
126984	Vastaus hälytykseen
127258	Magneettinen eranto
127497	Matkan parametrit: moottori
127502	Hallinnan palautuskytkin (POISTETTU KÄYTÖSTÄ)

Vastaanotto

PGN	Kuvaus
065030	GAAC (Generator average basic AC quantities)
065240	Komennettu osoite
126983	Hälytys
126985	Hälytysteksti
126987	Hälytyskynnys
126988	Hälytyksen arvo
126992	Järjestelmän aika
127233	Mies yli laidan
127237	Kulkusuunnan / jäljen hallinta
127245	Peräsin
127251	ROT
127252	Kohoilu
127257	Asento
127498	Moottorin parametrit: staattinen
127501	Palautuskytkimen tila
127503	AC-tulon tila (vanhentunut)

PGN	Kuvaus
127504	AC-lähdön tila (vanhentunut)
127506	DC:n tarkka tila
127507	Laturin tila
127509	Invertterin tila
128000	Merisortokulma
128275	Matkaloki
128780	Lineaarinen toimilaite
129038	AIS-luokan A sijaintiraportti
129039	AIS-luokan B sijaintiraportti
129040	AIS-luokan B laajennettu sijaintiraportti
129041	AtoN (AIS Aids to Navigation) -raportti
129044	Datum
129285	Navigointi: reitin, reittipisteen tiedot
129794	AIS-luokan A staattiset tiedot ja matkakohtaiset tiedot
129798	AIS SAR -lentokonesijaintiraportti
129799	Radiotaajuus/-tila/-virta
129802	AIS-turvalähetysviesti (SRM)
129808	DSC-soittotiedot
129809	AIS-luokan B staattisten "CS"-tietojen raportti, osa A
129810	AIS-luokan B staattisten "CS"-tietojen raportti, osa B
130067	Reitti- ja reittipistepalvelu: reitti, reittipisteen nimi ja sijainti
130311	Ympäristöparametrit (vanhentunut)
130313	Ilmankosteus
130314	Todellinen ilmanpaine
130316	Lämpötila: laaja alue
130569	Viihde: nykyinen tiedosto ja tila
130570	Viihde: kirjastotiedosto
130571	Viihde: kirjastotietoryhmä
130573	Viihde: tuetut lähdetiedot
130574	Viihde: tuetut aluetiedot
130576	Trimmilevyn tila
130577	Suuntatiedot

NMEA 0183 tiedot

Lähetys

Lause	Kuvaus
GPAPB	APB: suunnan tai reitin hallinnan (automaattiohjaus) määrittäminen "B"
GPBOD	BOD: suuntima (alkuperäisestä määränpäähän)
GPBWC	BWC: suuntima ja matka reittipisteeseen
GPGGA	GGA: GPS (Global Positioning System) -sijaintitiedot
GPGLL	GLL: maantieteellinen sijainti (leveysaste ja pituusaste)
GPGSA	GSA: GNSS DOP ja aktiiviset satelliitit
GPGSV	GSV: GNSS-satelliitit näkyvissä
GPRMB	RMB: suositellut navigoinnin vähimmäistiedot
GPRMC	RMC: suositellut GNSS-kohtaiset vähimmäistiedot
GP RTE	RTE: reitti
GPVTG	VTG: suunta pohjaan nähden ja maantason nopeus
GPWPL	WPL: reittipisteen sijainti
GPXTE	XTE: Cross Track Error
PGRME	E: arvioitu virhe
PGRMM	M: karttadatum
PGRMZ	Z: korkeus
SDDBT	DBT: syvyys kaikuanturin alla
SDDPT	DPT: syvyys
SDMTW	MTW: veden lämpö
SDVHW	VHW: nopeus veden suhteen ja suunta
TLB	Kohteen merkintä
TLL	Kohteen leveys- ja pituusaste
TTD	Seurattavan kohteen tiedot
ZDA	Aika ja päiväys

Vastaanotto

Lause	Kuvaus
DPT	Syvyys
DBT	Syvyys anturin alla
MTW	Veden lämpötila
VHW	Nopeus veden suhteen ja suunta
WPL	Reittipisteen sijainti
DSC	DSC (Digital Selective Calling) -tiedot
DSE	Laajennettu digitaalinen selektiivikutsu
HDG	Suunta, poikkeama ja vaihtelu
HDM	Suunta, magneettinen
MWD	Tuulen suunta ja nopeus
MDA	Meteorologinen yhdistelmä
MWV	Tuulen nopeus ja kulma
RTE	Reitit
VDM	AIS VHF -datalinkin viesti

Voit ostaa täydelliset tiedot NMEA (National Marine Electronics Association) -muodosta ja -lausunnoista osoitteesta www.nmea.org.

J1939 tiedot

Karttaplotteri voi vastaanottaa J1939 määrittäjiä. Karttaplotteri ei voi lähettää J1939 verkossa.

Kuvaus	PGN	SPN
Moottorin latauksen prosenttiluku nykyisellä nopeudella	61443	92
Moottorin nopeus	61444	190
Moottorin imusarjan pakokaasun lämpötila - oikea imusarja	65031	2433
Moottorin imusarjan pakokaasun lämpötila - vasen imusarja	65031	2434
Moottorin lisäjähdytysneste	65172	
Aktiivisen vianmäärittäjän ongelmakoodit	65226	
Ajoneuvon matka	65248	
Polttoaineen vesi-ilmais	65279	
Moottorin odotus lampun sytytykseen	65252	1081
Moottorin ylinopeustesti	65252	2812
Moottorin ilman katkaisukomennon tila	65252	2813
Moottorin hälytyskomennon tila	65252	2814
Moottorin käyttötunnit yhteensä	65253	247
Navigointiin perustuva ajoneuvon nopeus	65256	517
Moottorin polttoaineen lämpötila 1	65262	174
Moottoriöljyn lämpötila 1	65262	175
Moottorin polttoainevirtauksen paine	65263	94
Moottorin öljynpaine	65263	100
Moottorin jäähdytysnesteen paine	65263	109
Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila	65263	110
Moottorin jäähdytysnesteen taso	65263	111
Moottorin polttoainekulutus	65266	183
Moottorin keskimääräinen polttoainetehokkuus	65266	185
Moottorin ottoimusarjan 1 paine	65270	102
Akun potentiaali / virrantulo 1	65271	168
Vaihteistoöljyn lämpötila	65272	177
Vaihteiston öljynpaine	65272	127
Polttoainemäärä	65276	96
Moottorin öljynsuodattimen paine-ero	65276	969

© 2025 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Garmin®, Garmin logo ja GPSMAP® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin BlueNet™ on Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.

HDMI® on HDMI Licensing LLC:n rekisteröity tavaramerkki. microSD® logo on SD-3C LLC:n tavaramerkki. NMEA®, NMEA 2000® ja NMEA 2000 logo ovat National Marine Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. USB-C® on USB Implementers Forumin rekisteröity tavaramerkki.

M/N: A04946 / B04946 / C04946

航海电子设备