NAVICOM RT420DSC käyttöohje

Varoitus vedenpitävyydestä:

Tämä tuote on suunniteltu IP67 vedenpitäväksi. Parhaan kestävyyden saavuttamiseksi on hyvä kiinnittää huomiota seuraaviin kolmeen seikkaan aina ennen tuotteen käyttöönottoa:

1, Kiristä antenni loppuun asti jotta antennin O-rengas tulee vesitiiviiksi.

2, Kiristä suojatulppa loppuun asti jotta tulpan O-rengas tulee vesitiiviiksi.

3, Älä pura laitetta!



SISÄLLYSLUETTELO

1、NÄPPÄINTEN KUVAUS	1
2、NÄPPÄINTEN TOIMINNOT	2
3、 LCD NÄYTTÖ	2
4、 VALIKKONÄYTTÖJEN TOIMINNAT	3
4.1 KUVAUKSET VALIKKOJEN TOIMINNOISTA	3
4.2 DSC Valikko:	4
4.2.1 My MMSI ID valikko, MMSI numeron syöttö	5
4.2.2 Yksityinen kutsu, paikka kysely ja testi puhelu (Individual Call, Position Reque	est, Group
Call, Test Call)	6
4.2.3 Kutsu kaikille aluksille (All Ship Call):	8
4.2.4 Vastaanotettujen kutsujen loki (Receive Call Log)	9
4.2.5 Lähetettyjen kutsujen loki (Send Call Log)	
4.2.6 Osoitekirja (Phone Book)	
4.2.7 DSC valikko (DSC Setup)	
4.3 Hätäviestin valikko (Distress Menu):	10
4.3.1 Hätäviestin lähettäminen:	
4.4 Päävalikko (Main menu):	12
4.4.1 VHF valikko (VHF Operation):	
4.4.2 GPS asetukset (GPS Setting):	13
4.4.3 Järjestelmä asetukset (System Config):	13
5、NÄPPÄINTEN TOIMINNOT	14
5.1 Virta päälle/pois & äänenvoimakkuuden säätö	14
5.2 Äänenvoimakkuuden säätö	14
5.3 Erikoisnäppäimet: Distress (hätäviesti) näppäin ja DSC viesti	14
5.4 Kohinasalpa (Squelch)	15
5.5 Ylös/Alas näppäimet	15
5.6 16/9 näppäin	15
5.6.1 Vaihtoehtoisen priority kanavan asettaminen	15
5.7 HI/LO/LOCK NÄPPÄIN	15
5.8 CH/WX/UIC NÄPPÄIMET	15
5.9 Scan Näppäin	16
5.10 MEM Näppäin (Muistissa olevat kanavat)	16
5.11 DW/TriW Näppäin (Kaksois-/kolmoiskuuntelu)	16
5.12 MOB	16
5.13 Taustavalo	17
6、MUUT OMINAISUUDET JA TOIMINNOT:	17
6.1 Erikoistoiminnot näppäimillä	17
6.2 TX TIME OUT (LÄHETYKSEN AUTOMAATTI KATKAISU)	17

6.3 AKUN VAIHTO	.17
6.4 Aika ja päivä näkymä:	.18



ProNav Oy, Vilhonvuorenkatu 12 C, 00500 Helsinki Puh. 010 2291 900 www.pronav.fi info@pronav.fi

2、NÄPPÄINTEN TOIMINNOT

Näppäin	Lyhyt painallus, alle 3 sec	Pitkä painallus, yli 3 sec
HI/Lo /Lock	Lähetys teho korkea / matala	Näppäinlukko päälle / pois
16/9	Kanava 16	Kanava 09
DW/TriW	Kaksoiskuuntelu tila	Kolmoiskuuntelu tila
CH/*/WX	Vaihto F ja L kanaville	WX kanavat (Vain USA)
SCAN	Kanavien skannaus	Priority / tallennettujen skannaus
МЕМ	Siirry tallennetulle kanavalle	Lisää/poista tallennettu kanava
Ylös/Alas	Kanava / asetukset ylös/ alas	Kanavat ylös / alas(nopeammin)
Menu/call	DSC valikko	Päävalikko
МОВ		MOB (mies-yli-laidan) aktivoitu
Distress	Hätäviestin valikko	Hätäviestin (DSC) lähetys
SQL	Kohina (sql) asetukset	Vaihda päälle/pois aika & pvm näyttö

Äänenvoimakkuuden	Virta PÄÄLLE / POIS ja äänenvoimakkuuden säätö
säädin	

3、 LCD NÄYTTÖ



4. Valikkonäyttöjen toiminnat

4.1 Kuvaukset valikkojen toiminnoista

Päävalikko



DSC Valikko





4.2 DSC Valikko:

Lyhyt painallus Call/Menu näppäintä avaa DSC valikon alla olevan kuvan mukaisesti.

DSC Menu			
DSC Menu			
Individual Call			
Position Request			
All Ship Call			
Group Call			
Test Call			
Receive Call Log			
Send Call log			
Phone Book			
DSC Setup			
My MMSI ID			
Exit ▲▼ Enter			

CH/WX/UIC näppäin toimii Exit näppäimenä ja Call/Menu näppäin toimii <u>Enter näppäimenä</u>. Ylös/Alas näppäinten avulla voit liikkua valikossa ylös ja alas.

4.2.1 My MMSI ID valikko, MMSI numeron syöttö

Ensin syötä MMSI numerosi ja paina Enter (CALL/MENU), kun olet syöttänyt koko MMSI tunnuksesi, tarkista numero ja paina Enter. Sinun täytyy syöttää ja hyväksyä numerosi kahteen kertaan, tämän jälkeen MMSI-numero on LUKITTU puhelimeen

MY	MMSI ID
	123456789
Exit	

Kun syötät numeroasi sinun pitää valita numerot painamalla ylös/alas näppäintä ja sitten hyväksymällä numero painaen Enter näppäintä (CALL/MENU)



Syötettyäsi numeron, näytössä näkyy syöttämäsi numero

Input Address		
Input	9	digits
123000001		
Exit 🔺	▼	Enter

4.2.2 Yksityinen kutsu, paikka kysely ja testi puhelu (Individual Call, Position Request, Group

Call, Test Call)

Valitse haluttu toiminto jonka jälkeen voit kohdistaa sen halutulle MMSI numerolle joko syöttämällä sen (Input Address) tai valitsemalla osoitekirjasta (From Phonebook). Esimerkkinä yksityinen kutsu: Valittuasi yksityisen kutsun syötä 9-numeroinen tunnus esim: 100000000

Input Address		
Input	9	digits
10000000		
Exit	▲▼	Enter

Sitten valitse kutsun tyyppi, esim: Turvallisuus (Safety)



Sitten valitse kanava jolla kutsu lähetetään esim: 01 port operation ja paina Enter lähettääksesi kutsun.



Kutsu on nyt lähetetty.

Exit

DSC	USA
LO	
SQL:5	01 A
PORT C	PERAT/UTS
Elapsed	00: 12
Exit	

Call

4.2.3 Kutsu kaikille aluksille (All Ship Call):

Valitse All Ship Call (kutsu kaikille aluksille)

DSC Menu		
Individual Ca	all	
Position Re	equest	
All Ship Ca	all	
Group Call		
Test Call		
Receive Cal	l Log	
Send Call I	log	
Phone Book		
DSC Setup		
My MMSI I	D	
Exit ▲▼	Enter	

Sitten valitse kutsun tyyppi esim: Urgency

All Ship	Call
Routine	
Safety	
Urgency	
Exit ▲ ▼	Enter

Valitse kanava jolle kutsu lähetetään esim. 07 Commercial ja paina Enter lähettääksesi kutsun

Individual Call			
Select Channel:			
01 port ops/vts			
03 unauthorized	l		
05 port ops/vts			
06 inter ship			
07 commercial			
08 commercial			
Exit ▲▼	Enter		

Kutsu kaikille aluksille on lähetetty

All Ship Call			
To : All Ship			
Urgency			
Telephony by			
Channel 07			
Exit Call			
DSC USA			
LO			
0			
SQL:5 U /A			
COMMERCIAL			
Elapsed 00: 04			

4.2.4 Vastaanotettujen kutsujen loki (Receive Call Log)

Kun vastaanotat DSC kutsun voit tarkistaa viestin sisällön vastaanotettujen viestien loki valikosta.



Receive call log			
Distress call			
A (Others	call	
Exit	▲ ▼	Enter	

Received DSC
Distress call
Undesignated
From: 123456789
GPS POS; Unknown
88: 88 UTC
Exit Delete

4.2.5 Lähetettyjen kutsujen loki (Send Call Log)

Valitsemalla Send Call Log voit tarkastella lähettämiäsi DSC, MOB ja muita kutsuja.

4.2.6 Osoitekirja (Phone Book)

Voit tarkastella tallentamiasi kavereita (Buddy list) ja ryhmiä (Group list)

4.2.7 DSC valikko (DSC Setup)

DSC valikosta löytyy 4 valintaa: Paikkatiedon syöttö (Position Input), Automaattinen kanavan vaihto (Auto Ch Change), Paikkatiedon lähetys (Position Reply) ja Test Ack. Paikkatiedon (Position input) syötössä voit syöttää GPS koordinaatit ja UTC ajan käsin. Muissa valinnoissa voit valita manuaalisen (manual) tai automaattisen (automatic) toiminnon.

4.3 Hätäviestin valikko (Distress Menu):

Nosta punainen Distress suoja ja paina lyhyesti Distress näppäintä avataksesi valikon alla olevan kuvan mukaisesti.

Distress Menu
Undesignated
Fire ,,Explosion
Flooding
Collision
Grounding
Capsizing
Sinking
Abandoning
Piracy
Man Overboard
Exit

4.3.1 Hätäviestin lähettäminen:

Valitse valikosta hätätilannetta vastaava vaihtoehto esim: Sinking (alus uppoaa). Paina ja pidä pohjassa Distress näppäintä kolmen sekunnin ajan lähettääksesi hätäviestin.



Voit myös lähettää viestin uudestaan, keskeyttää sen tai poistua hätäviesti valikosta.

Distress Call	
Sinking	
Push the key	
For 3 Seconds!	

ProNav Oy, Vilhonvuorenkatu 12 C, 00500 Helsinki Puh. 010 2291 900 <u>www.pronav.fi</u> info@pronav.fi



4.4 Päävalikko (Main menu):

Painamalla pitkään Call/Menu näppäintä saat avattua päävalikon.



4.4.1 VHF valikko (VHF Operation):

Valitse VHF operation avataksesi VHF valikon. Valikossa voit valita eri taajuuksien välillä sekä asettamaan toisen priority kanavan.

VHF (Operation	
Channe	Band	Set
Priority	2 nd C	h
Exit	▲ ▼	Enter

Channel Band taajuus valikosta voit valita USA, INT ja CAN

taajuuksien välillä. (Suomi = Int)



Priority 2nd Ch valikossa voit asettaa toisen priority kanavan puhelimeesi.



4.4.2 GPS asetukset (GPS Setting):

Valikossa pystyt muuttamaan aika, aika vyöhyke ja nopeuden yksikön asetuksia.

4.4.3 Järjestelmä asetukset (System Config):

System Config valikossa pystyt muuttamaan ja tarkastamaan LCD näytön taustavalon voimakkuutta, näppäinääniä, ohjelmistoversion ja tekemään tehdasasetusten palautuksen.

System	Config	
LCD Ba	ack light	
Back Light Time		
LCD C	ontrast	
Key Be	ep	
Uers io	n Info	
Factory	Reset	
Exit	▲ ▼	Enter

5、

NÄPPÄINTEN TOIMINNOT

5.1 Virta päälle/pois & äänenvoimakkuuden säätö

Käännä äänenvoimakkuuden säätö nuppia kunnes kuulet napsahduksen jolloin puhelimen virta kytkeytyy päälle.

5.2 Äänenvoimakkuuden säätö

Käännä äänenvoimakkuuden nuppia myötä päivään lisätäksesi äänenvoimakkuutta.

5.3 Erikoisnäppäimet: Distress (hätäviesti) näppäin ja DSC viesti

Hätäviestin lähettäminen:

Nosta Distress näppäimen suojaa ja paina punaista näppäintä avataksesi hätäviesti valikon. Valitse sitten valikosta kuvaava hätäviestin aihe esim. Flooding (vuoto) ja paina näppäintä pohjassa 3 sekuntia, valittu DSC viesti on lähetetty.

Valittu DSC viesti lähetetään uudestaan automaattisesti 4 minuutin välein, paina ylös näppäintä keskeyttääksesi ja jatkaaksesi uudelleen lähetystä, paina Call/Menu näppäintä lähettääksesi viestin välittömästi uudelleen. Paina CH/WX/UIC näppäintä poistuaksesi valikosta ja peruuttaaksesi hätäviestin lähettämisen.

DSC hätäviestin vastaanotto:

Radiossa on kaksi vastaanotinta, toinen ääniviestien lähettämiseen/vastaanottimeen ja toinen joka valvoo jatkuvasti DSC kanavaa. DSC toiminto on käytössä aina, vaikka lähettäisit tai vastaanottaisit viestiä toiselta kanavalta. Radio vastaanottaa DSC viestit samalla tavalla kuin kiinteästi asennetut meri-VHF-radiot.

Paina Call/Menu näppäintä ja mene kohtaan "received call log" ja paina "Enter" nähdäksesi saapuneet DSC kutsut.

5.4 Kohinasalpa (Squelch)

Pystyt säätämään squelch tasoa painamalla SQL näppäintä ja sen jälkeen ylös/alas näppäintä. Säätötilasta pystyt poistumaan painamalla SQL näppäintä uudelleen.

5.5 Ylös/Alas näppäimet

Normaalissa käyttötilassa voit vaihtaa näppäimellä VHF kanavaa. Painamalla näppäintä pohjassa pystyt selaamaan kanavia läpi nopeammin.

5.6 16/9 näppäin

Normaali tilassa painamalla 16/9 näppäintä lyhyesti hyppäät suoraan kanavalle 16 ja painamalla pidempään hyppäät kanavalle 9 jos nykyinen kanava ei ole "priority" kanava. Kun priority kanava on asetettu "P-CH" ja "P-2nd" ikonit tulevat näkyviin ruudulle.

5.6.1 Vaihtoehtoisen priority kanavan asettaminen

Voit vaihtaa toisen priority kanavan esiasetetun 9 kanavan tilalle. Normaalissa käyttötilassa pitkä painallaus 16/9 näppäintä avaa toisen priority kanavan, toinen pitkä painallus avaa kanavan lukituksen ja ruutuun ilmestyy "Set 2nd Prior CH" jolloin voit vaihtaa toisen priority kanavan painamalla ylös/alas näppäimiä valitaksesi kanavan ja painamalla 16/9 näppäintä yli 3 sekunttia pohjassa.

Voit myös vaihtaa toisen priority kanavan painamalla pitkään Call/Menu näppäintä ja valitsemalla "VHF Operations". Paina sitten Enter (call/menu) ja valitse Priority 2nd channel, valitse haluttu kanava listasta ja paina Enter.

5.7 Hi/Lo/Lock näppäin

Lyhyt painallus Hi/Lo/LOCK näppäintä vaihtaa lähetystehoa korkean ja matalan lähetystehon välillä. LCD näyttöön syttyy korkean tai matalan lähetystehon ikoni valitun tehon mukaan.

Jotkin kanavat, kuten kanava 16 käyttää vain korkeaa lähetys tehoa tai kuten kanavat 13/67 vain matalaa lähetystehoa.

Pitkä painallus Hi/Lo/LOCK näppäintä asettaa näppäinlukon ja toinen pitkä painallus asettaa sen pois päältä, vastaavasti LCD näyttöön syttyy avaimen kuva joka kertoo lukitustilasta. PPT ja Distress näppäimet toimivat lukituksen aikana normaalisti.

5.8 Ch/Wx/UIC näppäimet

HUOM: EU versioissa WX toiminto on korvattu L- ja F-huvivenekanavilla. Lyhyt painallus CH/WX/UIC näppäintä vaihtaa L- ja F- kanavien ja normaali kanavien välillä.

UIC taajuus:

Pitkä painallus CH/WX/UIC näppäintä vaihtaa puhelimen taajuudet USA, International ja Kanadan taajuuksien välillä ja säätää puhelimen kanavat valitun asetuksen mukaisesti.

5.9 Scan Näppäin

Scan toiminnolla voit etsiä lähetyksiä eri kanavilta. Kun puhelin tunnistaa lähetyksen, pysähtyy toiminto kunnes lähetys on vastaanotettu tai haku toimintoa jatketaan käsin. Lyhyt painallus SCAN näppäintä aktivoi haku toiminnon. Haku kaikilta kanavilta. Pitkä painallus SCAN näppäintä aktoivoi haun ohjelmoiduilta priorty kanavilta.

5.10 MEM Näppäin (Muistissa olevat kanavat)

Muistissa olevien kanavien käyttö:

Lyhyt painallus MEM näppäintä vaihtaa puhelinen "muisti" tilaan jossa voit käyttää käyttäjän muistiin tallentamia kanavia. Toinen lyhty painallus palauttaa puhelimen normaalitilaan. Kun puhelin on muistitilassa, tulee LCD näytölle näkyviin "M" ikoni ja kanavan numero.

Mustissa olevien kanavien lisääminen ja poistaminen:

Normaalissa käyttötilassa paina Ylös/Alas näppäimiä kunnes olet haluamallasi kanavalla. Pitkä painallus MEM näppäintä lisää kanavan muistilistalle ja toinen pitkä painallus samalla kanavalla poistaa sen listalta. Tallennettujen kanavien viereen ilmestyy "M" ikoni kun ne ovat tallennettu muistilistaan.

5.11 DW/TriW Näppäin (Kaksois-/kolmoiskuuntelu)

Normaalitilassa lyhyt painallus DW/TRIW näppäin aktivoit kaksoiskuuntelutilan, seuraten kanavaa 16 ja aktiivista kanavaa samanaikaisesti.

Pitkä painallus DW/TRIW näppäintä aktivoi kolmoiskuuntelun jolloin puhelin kuuntelee kanavaa 16, aktiivista kanavaa ja ohjelmoitua priority kanavaa samanaikaisesti.

Toinen painallus DW/TRIW näppäintä poistaa kaksois-/kolmoiskuuntelun käytöstä.

5.12 MOB

Pitkä painallus MOB näppäintä aktivoi mies-yli-laidan hälytyksen jolloin puhelin lähettää hätäviestin josta ilmenee puhelimen paikka, sekä ohjelmoitu MMSI numero.

5.13 Taustavalo

Painamalla mitä tahansa näppäintä, paitsi tangenttia, taustavalo syttyy. Taustavalo sammuu 7 sekunnin päästä jos muita näppäimiä ei paineta.

6. Muut ominaisuudet ja toiminnot:

6.1 Erikoistoiminnot näppäimillä

HUOM! Puhelimen kanavien ja erikoisasetusten muuttaminen saattaa johtaa puhelimen toimintahäiriöön.

Painamalla CALL/MENU näppäintä ja kääntämällä puhelimen virran päälle asettuu puhelin päivitys tilaan.

The software's Upgrading by PC Please wait----

Painamalla DW/TRIW näppäintä ja kääntämällä puhelimen virrat päälläe asettuu puhelin kanavien muokkaustilaan.

The Private Channels are Cloning by PC Please wait----

6.2 TX Time Out (Lähetyksen automaatti katkaisu)

Puhelimen lähetys kytkeytyy pois päältä automaattisesti jos tangenttia pidetään pohjassa yli 5 minuuttia. Kun tangentti vapautetaan ja sitä painetaan uudestaan palaa puhelin takaisin normaalitilaan.

6.3 Akun vaihto

Radiossa on sisään rakennettu akku joka voidaan vaihtaa alla oleva kuvan mukaisesti:



Step3

Aika ja päivä näkymä: **6.4**



UTC Aika

Paikallinen aika

Jos radio ei pysty vastaanottamaan GPS signaalia aika ja päivä näkymä muuttuu automaattisesti näyttämään UTC aikaa.

Pitkä painallus SQL näppäintä vaihtaa näkymää aika ja päivä näkymän ja GPS näkymän välillä. Kun puhelin saa yhteyden GPS satelliitteihin, tulee LCD näytölle näkyviin GPS paikka sekä paikallinen aika. Käyttäjä voi valita säätää paikallisen ajan painamalla pitkään (yli 3sec) CALL/MENU näppäintä, valitsemalla GPS setup ja sen jälkeen valitsemalla Time offset. Tämän jälkeen käyttäjän tulee syöttää UTC ajan ja paikallisen ajan aikaero.

