

www.lowrance.com

### Johdanto

### Vastuuvapauslauseke

Navico kehittää tuotteidensa ominaisuuksia jatkuvasti ja siksi pidättää oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Mainitut muutokset saattavat olla uudempia kuin tämän asennusohjeen sisältämät tiedot. Jos tarvitset lisätietoja ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään.

Tämän laitteen ja siihen liittyvien antureiden ja lisälaitteiden asennus ja käyttö tavalla, joka ei aiheuta onnettomuuksia, henkilövahinkoja tai vahinkoja omaisuudelle, on täysin käyttäjän vastuulla. Tämän tuotteen käyttäjä vastaa asianmukaisten ja turvallisten veneilykäytäntöjen noudattamisesta.

NAVICO HOLDING AS, YHTIÖN TYTÄRYHTIÖT, HAARAKONTTORIT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT EIVÄT VASTAA TÄMÄN TUOTTEEN EPÄASIALLISEN TAI VÄÄRÄN KÄYTÖN AIHEUTTAMISTA VAHINGOISTA TAI LAIN VASTAISESTA KÄYTTÖTAVASTA AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA.

Määräävä kieli: Tämä lausunto, kaikki liittyvät käyttöohjeet, oppaat ja muu tuotteeseen liittyvä tieto (dokumentointi) saattaa olla käännetty tai saatetaan kääntää muille kielille (käännös). Dokumentoinnin ja käännösten välisissä mahdollisissa ristiriitatilanteissa dokumentoinnin englanninkielistä versiota pidetään virallisena versiona.

Tämän asennusohjeen tiedot vastaavat tuotteen ominaisuuksia painohetkellä. Navico Holding AS, yhtiön tytäryhtiöt, haarakonttorit ja yhteistyökumppanit pidättävät oikeuden teknisten tietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

### Tavaramerkit

Lowrance<sup>®</sup> ja Navico<sup>®</sup> ovat Navicon rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Navionics® on Navionics, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki.

NMEA<sup>®</sup> ja NMEA 2000<sup>®</sup> ovat National Marine Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

SiriusXM<sup>®</sup> on Sirius XM Radio Inc.:n rekisteröity tavaramerkki.

Fishing Hot Spots<sup>®</sup> on Fishing Hot Spots Inc. Copyright© 2012 Fishing Hot Spotsin rekisteröity tavaramerkki. FUSION-Link<sup>™</sup> Marine Entertainment Standard<sup>™</sup> on FUSION Electronics Ltd.:n rekisteröity tavaramerkki.

C-MAP<sup>®</sup> on C-MAPin rekisteröity tavaramerkki.

FLIR<sup>®</sup> on FLIRin rekisteröity tavaramerkki.

Mercury<sup>®</sup> on Mercuryn rekisteröity tavaramerkki.

SmartCraft VesselView® on Mercuryn rekisteröity tavaramerkki.

Suzuki<sup>®</sup> on Suzukin rekisteröity tavaramerkki.

SD<sup>™</sup> ja microSD<sup>™</sup> ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Wi-Fi<sup>°</sup> on Wi-Fi Alliancen<sup>°</sup> rekisteröity tavaramerkki

Muut karttatiedot: Copyright© 2012 NSI, Inc.: Copyright© 2012 Richardson's Maptech.

Bluetooth<sup>®</sup> on Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki.

Power-Pole<sup>®</sup> on JL Marine Systems, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki.

C-Monster<sup>™</sup> on JL Marine Systems, Inc.:n tavaramerkki.

### Navico-tuotteet

Tässä käyttöohjeessa saatetaan viitata seuraaviin Navico-tuotteisiin:

- Broadband Radar™ (laajakaistatutka)
- Broadband 3G<sup>™</sup> -tutka (3G-laajakaistatutka)
- Broadband 4G<sup>™</sup> -tutka (4G-laajakaistatutka)
- Broadband Sounder™ (laajakaistaluotain)
- DownScan Imaging<sup>™</sup> (DownScan)
- DownScan Overlay™ (tietokerros)
- GoFree™ (GoFree)
- INSIGHT GENESIS® (Insight Genesis)
- SmartSteer™ (SmartSteer)
- SonicHub<sup>®</sup> (SonicHub)
- StructureMap<sup>™</sup> (StructureMap)
- StructureScan<sup>®</sup> (StructureScan)
- StructureScan<sup>®</sup> HD (StructureScan HD)

### Tekijänoikeudet

Tekijänoikeudet © 2016 Navico Holding AS.

### Takuu

Takuukortti toimitetaan erillisenä dokumenttina laitteen mukana. Tarvittaessa lisätietoja on saatavissa Internet-sivuilta laitemerkin ja laitetyypin alta: www.lowrance.com.

### Vaatimustenmukaisuustiedot

Laite on seuraavien vaatimusten mukainen:

- EU-direktiivin 2014/53/EY CE-vaatimukset
- Radioliikenteen (sähkömagneettisen yhteensopivuuden) standardin (2008) mukaiset tason 2 laitteiden vaatimukset
- FCC-säännöstön osa 15. Käyttö on kahden seuraavan ehdon alaista: (1) laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) laitteen tulee sietää mitä tahansa häiriöitä, myös sellaisia, jotka voivat haitata toimintaa.

Asianmukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla tuotetta koskevassa osiossa seuraavassa osoitteessa: www.lowrance.com.

### Internetin käyttö

Jotkin tämän tuotteen ominaisuudet käyttävät Internet-yhteyttä tietojen lataamiseen. Internetin käyttö mobiiliyhteydellä tai megatavujen määrän mukaan maksettavalla yhteydellä voi edellyttää suuria datamääriä. Palveluntarjoaja saattaa periä maksun tiedonsiirrosta. Jos et ole varma asiasta, varmista hinnat ja rajoitukset palveluntarjoajalta.

### Tietoa tästä käyttöoppaasta

Tämä käyttöopas koskee HDS Carbon-tuotteen käyttöä. Oppaassa oletetaan, että kaikki laitteet on asennettu, niiden asetukset on määritetty ja että järjestelmä on käyttövalmis.

Käyttöopas edellyttää käyttäjältä perustietoa navigoinnista sekä merenkulun sanastosta ja käytännöistä.

Lukijan erityishuomiota vaativat tärkeät tekstin kohdat on korostettu seuraavasti:

→ Huomautus: käytetään kiinnittämään lukijan huomio kommenttiin tai muihin tärkeisiin tietoihin.

▲ Varoitus: käytetään varoittamaan henkilöstöä mahdollisista loukkaantumisriskeistä tai laite- tai henkilövahingoista sekä kertomaan näiden riskien ehkäisemisestä.

### Käyttöohjeen versio

Tämä käyttöohje on kirjoitettu ohjelmistoversiolle 1.0. Käyttöohjetta päivitetään säännöllisesti uusiin ohjelmistoversioihin sopivaksi. Uusin käyttöohjeen versio on ladattavissa osoitteesta www.lowrance.com.

### Käyttöohjeen selaaminen näytössä

Yksikköön sisältyy PDF-katseluohjelma, jonka avulla käyttöohjeita ja muita PDF-tiedostoja pystyy lukemaan laitteen näytössä. Käyttöohjeet voi ladata osoitteesta www.lowrance.com.

Käyttöohjeet voi lukea kortinlukijaan syötetyltä kortilta tai ne voi kopioida yksikön sisäiseen muistiin.



PDF-tiedostoa selataan käyttämällä valikon vaihtoehtoja tai näppäimiä ja näytössä näkyviä painikkeita seuraavasti: Haku, tietylle sivulle siirtyminen, siirtyminen yksi sivu ylös- tai alaspäin

Valitse sopiva ruutupainike.

- Sivujen vieritys Käyttö koskettamalla: Vedä sormea näytöllä halumaasi suuntaan. Käyttö näppäimillä: Käytä kursorinäppäimiä.
- Panorointi sivulla Käyttö koskettamalla: Vedä sormea näytöllä halumaasi suuntaan. Käyttö näppäimillä: Käytä nuolinäppäimiä.
- Zoomaus
  Valitse sopiva ruutupainike.
  Käyttö koskettamalla: Nipistä tai levitä kuvaa sormin.
  Käyttö näppäimillä: Käytä näppäimiä + ja -.
- PDF-katseluohjelman sulkeminen Käyttö koskettamalla: Valitse ruudun oikeasta yläkulmasta X. Käyttö näppäimillä: Paina X-näppäintä.

### Ohjelmistoversio

Tähän yksikköön asennettuna oleva ohjelmistoversio kerrotaan About (Laitetiedot) -valintaikkunassa. About (Laitetiedot) valintaikkuna on System Settings (Järjestelmäasetukset) -kohdassa. Lisätietoja on kohdassa *"Laitteen tiedot"* sivulla 174. Ohjelmiston päivityksestä on lisätietoa kohdassa *"Ohjelmistopäivitykset"* sivulla 182.



I

# Sisältö

### 15 Esittely

- 15 Järjestelmän käyttö
- 16 Etupaneeli ja näppäimet
- 18 Aloitussivu
- 19 Sovellussivut
- 21 Kolmannen osapuolen laitteiden integrointi

### 25 Peruskäyttö

- 25 System Controls (Järjestelmänhallinta) -valintaikkuna
- 25 Järjestelmän virran kytkeminen ja katkaiseminen
- 26 Näyttövalaistus
- 26 Kosketusnäytön lukitseminen
- 27 Valikoiden ja valintaikkunoiden käyttäminen
- 28 Sivujen ja paneelien valitseminen
- 28 Kohdistimen käyttäminen ruudussa
- 29 Mies yli laidan -reittipisteen luominen
- 31 Näyttökuva

### 32 Järjestelmän muokkaus

- 32 Aloitussivun taustakuvan mukauttaminen
- 32 Paneelien koon muuttaminen
- 33 Tietokerros
- 34 Uusien suosikkisivujen lisääminen
- 34 Suosikkisivujen muokkaaminen

### 35 Kartat

- 35 Karttaruutu
- 36 Karttatiedot
- 36 Kahden erilaisen kartan näyttäminen
- 37 Kartan panorointi
- 37 Alussymboli
- 37 Kartta-asteikko
- 38 Aluksen asemointi karttapaneeliin
- 38 Karttakohteiden tietojen tuominen näkyviin
- 39 Kohdistimen käyttäminen karttaruudussa
- 39 Reittien luominen
- 40 Kohteiden haku karttaruuduissa
- 40 3D-kartat

- 41 Kartan tietokerrokset
- 41 Insight- ja C-MAP-kartat
- 47 Navionics-kartat
- 53 Kartta-asetukset

### 56 Reittipisteet, reitit ja jäljet

56 Waypoints, Routes, and Trails (Reittipisteet, reitit ja kuljetut reitit) - valintaikkunat

- 56 Reittipisteet
- 59 Reitit
- 63 Trails

### 65 Navigointi

- 65 Ohjausruutu
- 66 Navigointi kursorin osoittamaan paikkaan
- 66 Reitin navigointi
- 67 Navigointi autopilotilla
- 68 Navigointiasetukset

### 70 Kaikuluotain

- 70 SonarKuva
- 71 Useita kaikuluotaimia
- 71 Kuvan zoomaus
- 71 Kohdistimen käyttäminen kuvassa
- 72 Historian tarkasteleminen
- 72 Kuvan asetusten määrittäminen
- 74 Stop sonar (Pysäytä kaikuluotain)
- 74 Lisäasetukset
- 75 Lokitietojen tallennuksen aloittaminen
- 77 Lokitietojen tallennuksen lopettaminen
- 78 Tallennettujen kaikuluotaintietojen tarkasteleminen
- 78 Sonar Näkymä-asetukset
- 81 Jälkien asetukset

### 84 StructureScan

- 84 StructureScan-kuva
- 85 StructureScan-kuvan zoomaus
- 85 Kohdistimen käyttäminen StructureScan-ruudussa
- 86 StructureScan-historian tarkasteleminen
- 87 StructureScan-kuvan asetusten määrittäminen

- 88 Stop sonar (Pysäytä kaikuluotain)
- 88 StructureScan-lisäasetukset

### 90 SpotlightScan

- 90 SpotlightScan-kuva
- 91 SpotlightScan-asetusten määritys
- 92 SpotlightScan-asetukset
- 94 Vinkkejä SpotlightScanin käyttöön

### 95 StructureMap

- 95 StructureMap-kuva
- 95 Rakennetietokerroksen käyttöönotto
- 96 StructureMap-lähteet
- 97 StructureMap-vinkkejä
- 97 StructureScan-tietojen tallentaminen
- 98 StructureMapin käyttäminen karttakorttien kanssa
- 99 Structure options (Rakenneasetukset)

### **101 Tietoruudut**

- 101 Kojelaudat
- 101 Info -ruudun mukauttaminen

#### 103 Video

- 103 Videopaneeli
- 103 Videopaneelin määrittäminen

#### 104 Simulaattori

- 104 Demotila
- 104 Simulaattorin lähdetiedostot
- 105 Simulaattorin lisäasetukset

#### 107 Keulamoottorin autopilotti

- 107 Turvallinen käyttö autopilotilla
- 107 Vaihtaminen automaattisesta navigoinnista valmiustilaan
- 108 Autopilotin käyttöliittymä
- 109 Uistelumoottorin ohjaaminen autopilotilla
- 112 Autopilotin asetukset

### 115 Perämoottorin autopilotti

- 115 Turvallinen käyttö autopilotilla
- 115 Perämoottorien autopilotin hallinta
- 116 Tilan yleiskatsaus
- 124 Autopilotin asetukset

### 126 Langaton yhteys

126 Yhteyden muodostaminen langattomaan tukiasemaan ja yhteyden katkaiseminen

- 127 GoFree Kauppa
- 127 GoFree Link
- 129 Lokitiedostojen lataaminen Insight Genesis -palveluun
- 129 Langaton Bluetooth-tekniikka
- 131 Langattomien toimintojen asetukset

### 133 Tutka

- 133 Tutkapaneeli
- 134 Tutkan tietokerros
- 134 Tutkan toimintatilat
- 135 Tutka-alue
- 135 Kursorin käyttäminen tutkanäytöllä
- 135 Tutkakuvan säätäminen
- 136 Tutkan lisäasetukset
- 138 Tutkan näyttöasetukset
- 140 EBL/VRM-merkit
- 141 Varoalueen määrittäminen aluksen ympärille
- 142 MARPA-kohteet
- 144 Tutkatietojen tallentaminen
- 145 Tutkan asetukset

### 147 AIS

- 147 AIS-kohdesymbolit
- 148 AIS-kohteiden haku
- 148 Yksittäisten AIS-kohteiden tietojen tarkasteleminen
- 149 AIS-tiedot tutkanäytöillä
- 149 AIS-aluksen kutsu
- 150 AIS SART
- 151 Alushälytykset
- 152 Alusasetukset

### 155 Audio

- 155 Äänen ottaminen käyttöön
- 156 SonicHub 2
- 159 Media-palkki
- 159 Audiojärjestelmän asetukset
- 160 Äänen ohjaimet
- 160 Laitteen etsintä
- 161 Audioasetukset
- 161 Audiomikseri
- 161 Lisälaitteet
- 162 Radio
- 164 DVD-video

### 165 SiriusXM-sää

- 165 Sirius-tilapaneeli
- 165 Sirius-säänäyttö
- 167 Sirius-näyttöasetukset
- 168 Sääkuvakkeet
- 169 Paikallinen sää
- 169 Merialueet
- 170 Trooppiset tiedotteet
- 170 Värikoodien säätäminen
- 170 Sirius-säägrafiikan animointi
- 171 Säähälytykset

### 172 Työkalut

- 172 Reittipisteet/reitit/jäljet
- 172 Vuorovedet
- 172 Hälytykset
- 172 Asetukset
- 176 Alukset
- 176 Aurinko, Kuu
- 176 Trippilaskuri
- 176 Tiedostot
- 177 Find (Etsi)
- 177 GoFree Shop

### 178 Hälytykset

178 Hälytysjärjestelmä

- 178 Viestityypit
- 178 Yksittäinen hälytys
- 179 Monta hälytystä
- 179 Viestin kuittaus
- 179 Alarms (Hälytykset) -valintaikkuna

### 181 Huolto

- 181 Ennaltaehkäisevä huolto
- 181 Liittimien tarkistaminen
- 181 Kosketusnäytön kalibrointi
- 181 NMEA-tietojen kirjaaminen lokiin
- 182 Ohjelmistopäivitykset
- 184 Järjestelmätietojen varmuuskopiointi

### 187 Kosketusnäytön käyttäminen

# Esittely

1

### Järjestelmän käyttö

HDS Carbon -laitetta voi käyttää niin näppäimillä kuin kosketusnäytölläkin.

Tässä käyttöohjeessa yksikön käyttöä kuvataan seuraavilla yleisillä termeillä:

### Valitse

- Kosketusnäyttö: Napauta paneelia.
- Näppäimet: Valitse käyttämällä kursorinäppäimiä ja vahvista valinta painamalla **Enter**-näppäintä.

### Paina pitkään

- Kosketusnäyttö: Paina näyttöä pitkään.
- Näppäimet: Valitse käyttämällä kursorinäppäimiä ja paina **Enter**näppäintä pitkään.

### Vedä

- Kosketusnäyttö: Vedä kohde uuteen paikkaan.
- Näppäimet: Valitse kohde käyttämällä kursorinäppäimiä ja vahvista valinta painamalla Enter-näppäintä. Valitse uusi paikka kursorinäppäimillä. Vahvista paikka painamalla Enter-näppäintä uudelleen.

### Etupaneeli ja näppäimet



#### 1 Kosketusnäyttö

#### 2 Sivut-näppäin

Aktivoi **Koti**-sivu painamalla kerran. Siirry seuraaviin suosikkipainikkeisiin toistamalla lyhyitä painalluksia. Kun painat näppäintä pitkään aktiivisella sivulla, siirryt viimeksi käyttämällesi sivulle.

#### 3 Kohdistinnäppäimet

Nuolia painamalla voit siirtyä valikkokohdasta toiseen, muuttaa arvoja ja siirtää kursoria paneelissa.

#### 4 Loitonnus-/lähennysnäppäimet ja MOB-näppäin

Paneelien ja kuvien zoomausnäppäimet. Kun kumpaakin näppäintä painetaan yhtä aikaa, aluksen nykyinen sijainti tallentuu Mies yli laidan (MOB) -reittipisteeksi.

#### 5 Sulje (X) -näppäin

Painallus sulkee valintaikkunan, palaa valikossa edelliselle tasolle ja poistaa kohdistimen paneelista.

#### 6 Valikko-näppäin

Yksi painallus tuo näyttöön aktiivisen paneelin/kerroksen valikon. Voit piilottaa tai näyttää valikon painamalla painiketta pitkään. Asetukset-valikko tulee näkyviin, kun näppäintä painetaan nopeasti kaksi kertaa peräkkäin.

#### 7 Reittipiste-näppäin

Painallus tuo näkyviin valintaikkunan, jossa uudet reittipisteet tallennetaan. Reittipiste tallennetaan painamalla painiketta kaksi kertaa nopeasti. Painamalla näppäintä pitkään pääset Etsi-valikkoon.

#### 8 Enter-näppäin

Asetukset valitaan tai tallennetaan painamalla tätä painiketta.

#### 9 Paneeli-näppäin

Käytetään monta paneelia sisältävillä sivuilla. Lyhyellä painalluksella vaihdetaan paneelista toiseen, pitkä painallus taas laajentaa aktiivisen paneelin koko sivun kokoiseksi ja takaisin.

#### 10 Virtanäppäin

Jos painiketta painetaan kerran, näyttöön avautuu Järjestelmäasetukset-valintaikkuna. Vaihtele taustavalon kirkkautta toistamalla lyhyitä painalluksia. Käynnistä tai sammuta yksikkö painamalla tätä painiketta pitkään.

#### 11 Kortinlukija

#### 12 microSD-kortinlukijat

### Aloitussivu

Aloitussivulle pääsee mistä tahansa toiminnosta painamalla lyhyesti Pages (Sivut) -näppäintä.



#### 1 Työkalut

Valitse tehtävän suorittamiseen tai tallennetun tiedon selaamiseen tarvittavan ikkunan painike.

#### 2 Paikallinen aika ja veden syvyys

#### 3 Sovellukset

Näytä sovellus koko sivun kokoisessa ruudussa valitsemalla jokin näistä painikkeista.

Kun painiketta painetaan pitkään, näkyviin tulevat sovellukselle etukäteen määritetyt sivun jakoasetukset.

#### 4 Sulkemispainike

Valitse tämä painike, kun haluat poistua **aloitussivulle** ja palata aiemmalle valittuna olleelle sivulle.

#### 5 Suosikit

Näytä ruutuyhdistelmä valitsemalla jokin näistä painikkeista.

Kun painat suosikkipainiketta pitkään, pääset muokkaamaan suosikkiruutua.

### **Sovellussivut**



Jokainen järjestelmään yhdistetty sovellus näkyy paneelina. Sovellus voi näkyä koko sivuna tai yhdessä muiden paneelien kanssa monen paneelin sivulla.

Kaikille sovellussivuille pääsee aloitussivulta.

#### 1 Sovelluspaneeli

#### 2 Valikko

Paneelikohtainen valikko.

### **3 Järjestelmäasetukset-valintaikkuna** Nopea pääsy järjestelmän perusasetuksiin. Avaa

valintaikkuna painamalla lyhyesti **virtapainiketta**.

### 4 Valintaikkuna

Tietoa käyttäjälle tai käyttäjän syöttämiä tietoja.

#### 5 Hälytys Näkyy vaaratilanteissa tai jos järjestelmään tulee vika.

#### Sivujen jakaminen

Yhdellä sivulla voi olla enintään 4 ruutua.



2 ruudun sivu

#### 3 ruudun sivu

#### 4 ruudun sivu

Jaetulla sivulla olevien ruutujen kokoa voi muuttaa **Järjestelmäasetukset**-valintaikkunassa.

### Sivujen pikajako

Jokaiselle koko näytön sovellukselle on määritetty etukäteen useita sivujen **pikajakoja**, joissa valittu sovellus näkyy yhdessä kunkin muun ruudun kanssa.

→ Huomautus: Sivujen pikajakojen lukumäärää ei voi muuttaa eikä sivuja mukauttaa tai poistaa.

Pikajakosivulle pääsee painamalla pitkään aloitussivun sovelluspainiketta.



### Suosikkisivut

Kaikkia esiohjelmoituja sivuja on mahdollista muokata, jonka lisäksi niitä on mahdollista poistaa. Voit myös luoda omia esiohjelmoituja sivuja. Muistiin voi tallentaa enintään 12 suosikkisivua.

Lisätietoja kohdassa "Uusien suosikkisivujen lisääminen" sivulla 34.

### Kolmannen osapuolen laitteiden integrointi

Tietyt kolmannen osapuolen laitteet ovat liitettävissä HDS Carbonlaitteeseen. Sovellukset näytetään erillisissä paneeleissa tai osana muita paneeleita.

Järjestelmä tunnistaa normaalisti NMEA2000-verkkoon liitetyt kolmannen osapuolen valmistamat laitteet. Ellei näin tapahdu, ota toiminto käyttöön Järjestelmän asetukset -valikon kautta.

Kolmannen osapuolen laitetta käytetään valikkojen ja ikkunoiden avulla kuten muitakin näytön paneeleita.

Tämä käyttöohje ei sisällä kolmannen osapuolen laitteiden käyttöohjeita. Lisätietoja kolmannen osapuolen laitteiden ominaisuuksista ja toiminnoista on saatavissa asianomaisen laitteen valmistajan toimittamista dokumenteista.

### SmartCraft VesselView -integrointi



SmartCraft-tiedot voidaan näyttää ja vuorovaikutus on käytettävissä yksikön kautta, kun verkkoon on liitetty Mercury VesselView<sup>®</sup> 4, 7, 403, 502, 702, 703 tai Link.

Kun ominaisuudet ovat käytössä, näyttö saattaa pyytää käyttäjältä perusmääritystietoja. Lisätietoja saat VesselView®-oppaasta tai moottorin jälleenmyyjältä.

Moottorikuvake tulee näkyviin **aloitussivulla**, kun laite on käytettävissä.

### Suzuki-mittaristo



Jos Suzuki C10 -mittari on käytettävissä verkossa, Suzukimoottorikuvake lisätään **aloitussivulle**. Myös sivujen muokkauksen valintaikkunaan lisätään kuvake. Voit näyttää Suzuki-mittariston koko sivun kokoisena ruutuna tai osana moniruutuista sivua.

Mittariston ulkoasu ja sisältö riippuvat valitun ruudun koosta. Digitaalisia mittareita on mahdollista mukauttaa, lisätietoja on kohdassa *"-ruudun mukauttaminen"* sivulla 101.

### FUSION-Link - integrointi

FUSION-Link —laitteet jotka on liitetty NMEA 2000 —verkkoon ovat ohjattavissa HDS Carbon —järjestelmän kautta.

FUSION-Link —laitteet näkyvät erillisinä tietolähteinä audiotoimintoa käytettäessä. Muita kuvakkeita ei ole käytettävissä. Lisätietoja kohdassa *"Audio"* sivulla 155.



#### **BEP CZone - integrointi**

HDS Carbon HDS Gen3 integroituu BEP:n CZone-järjestelmän kanssa ja mahdollistaa aluksen sähkölaitteiden valvonnan ja ohjauksen.

CZone-symboli näkyy Työkalut-paneelissa **Kotisivulla** mikäli CZone-järjestelmä on käytettävissä verkon yli.

CZone-järjestelmän mukana on toimitettu erillinen manuaali. Lisätietoja mainitussa manuaalissa ja laitteen HDS Carbon Asennusohjeessa, joka sisältää CZone-järjestelmän asennukseen ja konfigurointiin liittyviä ohjeita.

#### CZone—kojelauta

Kun CZone on asennettu ja konfiguroitu CZone-kojelaudati Imestyvätlnfo mittaripaneeleihin.

Voit vaihtaa mittaripaneelin kojelautoja valitsemalla vasemman tai oikean puolen nuolisymbolin tai valitsemalla kojelaudan valikon..

#### CZone—kojelaudan muokkaus

Voit muokata CZone-kojelautaa vaihtamalla mittarien näyttämiä tietoja. Käytettävissä olevat muokkausvaihtoehdot riippuvat mittarin tyypistä sekä järjestelmään liitetyistä tietolähteistä kuten antureista. Lisätietoja kohdassa *"Info-paneelit*" sivulla 101.

#### **Power-Pole-ankkurit**

#### POWER-POLE

Power-Pole-ankkureita voi ohjata veneeseen asennetusta C-Monster-ohjausjärjestelmästä ja HDS Carbon -laitteesta. Power-Polet on ensin yhdistettävä *pariliitoksella* HDS Carbon -laitteeseen käyttämällä molemmissa tuotteissa olevaa langatonta Bluetoothtekniikkaa.



#### Power-Pole-ohjaimet

Kun Power-Polet yhdistetään HDS Carbon-laitteeseen, Power-Polepainike tulee näkyviin System Controls (Järjestelmänhallinta) valintaikkunaan. Power-Pole-ohjaintaulu tulee näkyviin, kun valitset painikkeen.

Lisätietoja Bluetooth-laitteiden yhdistämisestä on kohdassa "*Bluetooth-laitteiden yhdistäminen*" sivulla 130. Jos haluat yhdistää kaksinkertaisia

Power-Poleja, lue myös kohta "Yhdistäminen käyttämällä kaksinkertaisia Power-Poleja" sivulla 131.

Kun Power-Pole-ohjaintaulu on avattuna, järjestelmä muodostaa yhteyden yhdistettyihin Power-Poleihin. Ohjainpainikkeet ovat käytettävissä, kun yhteys on vahvistettu.

→ Huomautus: Ohjaimet näkyvät harmaina siihen saakka, kunnes järjestelmä on muodostanut yhteyden Power-Poleihin. Valintaikkunassa olevat nuolet muuttuvat valkoisiksi, kun yhteys on muodostettu ja toiminnassa.

Power-Pole-ohjaintaulussa on ohjauspainikkeet jokaiselle Power-Polelle, joka on yhdistetty HDS Carbon-laitteeseen.

Jos painat Auto-painikkeita yhden kerran, järjestelmä nostaa ja laskee Power-Polet automaattisesti kokonaan ylös tai alas. Manuaalisilla nosto- ja laskupainikkeilla voit nostaa ja laskea niitä haluamaasi tahtia haluamallesi korkeudelle.





Yksinkertainen Power-Polen ohjaintaulu

Kaksinkertainen Power-Polen ohjaintaulu



Kaksinkertaisessa ohjaintaulussa voit nostaa ja laskea Power-Poleja erikseen. Synkronointipainiketta (lenkkien kuva) painamalla voit ohjata kumpaakin Power-Polea niin, että Auto-painikkeita tai manuaalisia nosto- ja laskupainikkeita tarvitsee painaa vain kerran.

# ₽

#### Aina yhteyksissä

Voit avata Power-Pole-asetusten valintaikkunan painamalla Power-Pole-ohjaintaulun yhteyspainiketta (COG). Asetuksissa voit valita, että laite on jatkuvasti yhteydessä kaikkiin siihen yhdistettyihin Power-Pole-ankkureihin. → Huomautus: Kun järjestelmä on aina yhteyksissä, ohjaimet ovat nopeasti käytettävissä, mutta ankkureita ei voi käyttää samaan aikaan toisesta näytöstä. Poista tämä valinta, jos haluat muodostaa yhteyden muista näytöistä.

## Peruskäyttö

2

### System Controls (Järjestelmänhallinta) valintaikkuna

System Controls (Järjestelmänhallinta) -valintaikkunasta pääsee muokkaamaan kaikkia perusjärjestelmäasetuksia. Valintaikkuna avataan painamalla lyhyesti **virtapainiketta**.

Valintaikkunassa näkyvät kuvakkeet saattavat vaihdella. Esimerkiksi jakamisen muokkausvaihtoehto on käytettävissä vain, jos **System Controls** (Järjestelmänhallinta) -valintaikkunan avaushetkellä on avattuna jaettu sivu.



### Toimintojen käyttöönotto

Valitse sen toiminnon kuvake, jonka haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä. Jos käyttöön otettavien ja käytöstä poistettavien toimintojen kuvakkeiden yläosassa näkyy oranssi palkki, kyseinen toiminto on otettu käyttöön. Edellisessä kuvassa tällainen palkki näkyy Data Overlay (Tietokerros) -kuvakkeessa.

### Järjestelmän virran kytkeminen ja katkaiseminen



Järjestelmän virta kytketään ja katkaistaan painamalla virtapainiketta pitkään.Yksikön virran voi katkaista myös Järjestelmäasetukset -valintaikkunassa.

Jos **virtapainike** vapautetaan, ennen kuin järjestelmä on kokonaan sammunut, virrankatkaisu peruuntuu.

### Valmiustila

**U** Valmiustila Valmiustila säästää virtaa kytkemällä luotaimen sekä näytön ja näppäinten taustavalaistuksen pois käytöstä. Järjestelmä jatkaa toimintaansa taustalla.

Valmiustila valitaan **Järjestelmäasetukset**-valintaikkunassa. Normaali käyttötila palautetaan valmiustilan jälkeen painamalla lyhyesti **virtapainiketta**.

### Näyttövalaistus

### **Brightness (Kirkkaus)**

Näytön taustavaloa voi säätää milloin tahansa **System Controls** (Järjestelmänhallinta) -valintaikkunassa.

Esiasetettuja taustavalaistuksen tasoja voi selata painamalla lyhyesti **virtapainiketta**.

### Night mode (Yötila)

Yötila-asetuksella väripaletti ja taustavalo mukautetaan olosuhteisiin, joissa valoa on vähän.

→ Huomautus: Kartan yksityiskohdat eivät välttämättä näy kovin selvästi, kun yötila on valittuna.

### Kosketusnäytön lukitseminen



Kosketusnäytön voi lukita tilapäisesti, jotta järjestelmää ei käytettäisi vahingossa. Kosketusnäyttö kannattaa lukita, kun näytöllä on paljon vettä esimerkiksi kovan merenkäynnin tai rajuilman vuoksi. Toiminto on kätevä myös silloin, kun näyttö pitää puhdistaa samalla kun yksikkö on toiminnassa.

Kun kosketusnäyttö on lukittuna, yksikköä voi käyttää vain näppäimillä.

→ Huomautus: Kosketusnäyttö lukittuu automaattisesti, kun se tunnistaa näytöllä huomattavan määrän vettä. Näin kosketusnäyttö ei aktivoidu vahingossa.

Kosketusnäyttö lukitaan **Järjestelmäasetukset**-valintaikkunassa. Lukitus avataan painamalla lyhyesti **virtapainiketta**.



### Valikoiden ja valintaikkunoiden käyttäminen

### Valikot

Valikkoa tarvitaan järjestelmän käyttämiseen ja asetusten muuttamiseen.

- Voit aktivoida valikon toiminnon ja ottaa jonkin vaihtoehdon käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla sen.
- · Liukusäätimen arvoa voi säätää kahdella tavalla:
  - vetämällä liukusäädintä
  - valitsemalla kuvakkeen + tai -.

Jos haluat palata edelliselle valikkotasolle, valitse **Back** (Edellinen) - valikkovaihtoehto tai **X**-näppäin. Poistu sitten valikosta.

Sivun valikot voi piilottaa, jotta sivut näkyvät koko näytön näkymässä. Valikko piilotetaan vetämällä se oikeaan laitaan tai painamalla pitkään **Menu** (Valikko) -painiketta.

Kun valikko piilotetaan jollakin sivulla, se pysyy piilotettuna myös muilla sivuilla. Valikon saa takaisin näkyviin valitsemalla valikkovaihtoehdon tai painamalla **Menu** (Valikko) -painiketta.



Kohdistimen tila (aktiivinen vs. ei-aktiivinen) muuttaa valikon vaihtoehtoja.

### Valintaikkunan ruudut

Numeronäppäimistö ja aakkosnumeerinen näppäimistö tulevat näkyviin automaattisesti, kun käyttäjän pitää syöttää tietoja valintaikkunoihin.

Valintaikkuna suljetaan tallentamalla tai peruuttamalla sivulle syötetyt tiedot.

Valintaikkuna voidaan sulkea myös valitsemalla sen oikeasta yläkulmasta **X** tai painamalla **X**-näppäintä.

### Sivujen ja paneelien valitseminen

#### Sivun valitseminen

- Koko sivun paneeli valitaan painamalla tarvittavan sovelluksen painiketta **aloitussivulla**.
- Suosikkisivu valitaan painamalla vastaavaa suosikkipainiketta.
- Esimääritetty jaettu paneeli valitaan painamalla halutun sovelluksen kuvaketta pitkään.

#### Aktiivisen paneelin valitseminen

Sivulla voi olla useita paneeleita, mutta ne voivat olla aktiivisia vain yksi kerrallaan. Aktiivinen paneeli näkyy rajattuna.

Vain aktiivisen paneelin sivuvalikkoa voi käyttää.

Paneeli aktivoidaan seuraavilla tavoilla:

- · Käyttö koskettamalla: Napauta paneelia.
- Käyttö näppäimillä: Paina Paneeli-näppäintä.

### Kohdistimen käyttäminen ruudussa

Kohdistinta voidaan käyttää etäisyyden mittaamiseen, sijainnin merkitsemiseen ja kohtien valintaan.

Kohdistin ei näy oletusarvoisesti ruudussa.

Kohdista kohdistin napauttamalla haluamaasi näytön kohtaa tai siirrä kohdistinta **kohdistinnäppäimillä**.

N 59°01.280' E 13°37.148' 110.5 mi, 104 °M Kun kohdistin on aktiivinen, näytössä näkyy kohdistimen sijainnin ikkuna.

Jos haluat poistaa kohdistimen ja kohdistinelementit ruudusta, paina X-näppäintä tai valitse Clear cursor (Poista kohdistin näkyvistä) -vaihtoehto.

### Mene kursori

Voit navigoida valitsemaasi kohtaan kartalla sijoittamalla kursorin paneeliin haluamaasi kohtaan ja valitsemalla valikosta **Mene kursori** —valikkovaihdon.

### Ohjattu kursoritoiminto



Ohjatun kursoritoiminnon avulla voit hienosäätää ja sijoittaa kursorin tarkasti peittämättä tietoja sormellasi.

Aktivoi kursori ruudulla ja paina sitten näyttöä pitkään sormellasi, jolloin kursorisymboli muuttuu sormesi yläpuolella näkyväksi valintaympyräksi.

Irrottamatta sormea näytöltä vedä valintaympyrä haluttuun kohtaan. Kun irrotat sormen näytöltä, kursori palaa normaalitoimintaan.

### Etäisyyden mittaaminen

N 59°15.870' E 10°52.327' 2.78 mi, 311 °M Kohdistinta voidaan käyttää aluksen ja valitun kohdan tai karttaruudun kahden pisteen välisen etäisyyden mittaamiseen.

- 1. Siirrä kohdistin kohtaan, josta haluat aloittaa etäisyyden mittaamisen. Käynnistä mittaustoiminto valikosta.
  - Mittauskuvakkeissa näkyy aluksen keskeltä kohdistimen sijaintiin piirretty viiva. Etäisyys näkyy kohdistintietojen ikkunan luettelossa.
- 2. Voit siirtää mittauspisteitä vetämällä jompaakumpaa kuvaketta, kun mittaustoiminto on käytössä.
- → Huomautus: Suuntiman mittauksessa on aina <u>lähtöpisteenä</u> harmaa kuvake ja <u>loppupisteenä</u> sininen kuvake.

Mittaustoiminnon voi käynnistää myös ilman aktiivista kohdistinta. Tällöin kumpikin mittauskuvake on aluksi aluksen sijainnin kohdalla. Harmaa kuvake seuraa alusta aluksen liikkuessa, kun taas sininen kuvake pysyy paikassa, joka syötettiin toiminnon käytön alussa.

Mittaustoiminto poistetaan käytöstä valitsemalla valikosta **Finish** measuring (Lopeta mittaus).

### Mies yli laidan -reittipisteen luominen



Voit tallentaa hätätilanteiden varalle Mies yli laidan (MOB) reittipisteen aluksen nykyisen sijainnin kohdalle painamalla **lähennys (+**)- ja **loitonnuspainikkeita (-**) samanaikaisesti. Kun MOB-toiminto otetaan käyttöön, järjestelmä suorittaa seuraavat toiminnot automaattisesti:

• MOB-reittipiste luodaan aluksen sijaintipaikkaan

- näyttöön vaihtuu zoomattu karttapaneeli, joka on keskitetty aluksen sijainnin mukaan
- järjestelmä näyttää navigointiohjeet, joilla päästään takaisin MOBreittipisteeseen.

Useita MOB-reittipisteitä voi tallentaa painamalla **MOB**-painikkeita toistuvasti. Alus näyttää edelleen navigointiohjeet alkuperäiseen MOB-reittipisteeseen. Seuraaviin MOB-reittipisteisiin on navigoitava manuaalisesti.

### MOB-reittipisteeseen navigoinnin peruuttaminen



Järjestelmä näyttää navigointiohjeita MOB-reittipisteeseen, kunnes käyttäjä peruuttaa navigoinnin valikosta.

### MOB-reittipisteen tietojen näyttäminen

MOB-tiedot saa näkyviin valitsemalla MOB-reittipisteen ja sen jälkeen MOB-reittipisteen ponnahdusikkunan.

### MOB-reittipiste-valikkovalinta



Kun jokin MOB-reittipiste on valittuna, **Waypoint MOB** (MOB-reittipiste) -valikkovalinnalla voit

- siirtää reittipistettä ruudussa (Move)
- muokata reittipisteen määritteitä (Edit)
- poistaa reittipisteen (Delete)
- siirtyä reittipisteeseen (GoTo).

Kun valitset valikosta Edit (Muokkaa), näyttöön avautuu Edit Waypoint (Muokkaa reittipistettä) -valintaikkuna.



### Näyttökuva

Voit ottaa näyttökuvan painamalla samanaikaisesti **Sivut**näppäintä ja **virtapainiketta**. Näyttökuvat tallentuvat sisäiseen muistiin.

Lisätietoa tiedostojen tarkastelusta on kohdassa "Tiedostot" sivulla 176.

3

# Järjestelmän muokkaus

### Aloitussivun taustakuvan mukauttaminen

Aloitussivun taustakuvaa voi mukauttaa. Voit valita järjestelmässä olevan kuvan tai käyttää omaa .jpg- tai .png-muodossa tallennettua kuvaasi.

Kuvat voi tallentaa mihin tahansa tiedostoselaimessa näkyvään kansioon. Järjestelmä kopioi taustakuvaksi valitun kuvan automaattisesti Wallpaper (Taustakuvat) -kansioon.



### Paneelien koon muuttaminen

Valittuna olevan jaetun sivun paneelien kokoa voi muuttaa. Sekä suosikkisivujen että esimääritettyjen jaettujen sivujen paneelien kokoa voi muuttaa.

- 1. Aktivoi Järjestelmäasetukset-valintaikkuna
- 2. Valitse valintaikkunasta jakamisen muokkausvaihtoehto.
- 3. Paneelin kokoa muutetaan seuraavasti:
  - Käyttö koskettamalla: Vedä mukautuskuvaketta.
  - Käyttö näppäimillä: Siirrä mukautuskuvaketta käyttämällä kohdistinnäppäimiä.

**4.** Vahvista muutokset napauttamalla yhtä ruuduista, valitsemalla valikosta Tallenna tai painamalla **Enter**-näppäintä.



Muutokset tallentuvat valittuna olevalle suosikkisivulle tai jaetulle sivulle.

### **Tietokerros**

Sivulle voi lisätä tietoja tietokerroksena. Tiedot voivat olla mitä tahansa verkosta saatavia tietoja.

# Tietokerroksen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Tietokerroksen voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä millä tahansa valittuna olevalla sivulla valitsemalla **System Controls** (Järjestelmänhallinta) -valintaikkunassa **Data overlay** (Tietokerros) kuvakkeen. Kun tietokerros on käytössä, kuvakkeen yläosassa näkyy oranssi palkki.

### Tietokerroksen muokkaaminen

Valitsemalla **System Controls** (Järjestelmänhallinta) -valintaikkunan **Edit overlay** (Muokkaa kerrosta) -vaihtoehdon saat näkyviin muokkausvalikon, jonka avulla voit

- lisätä valittuna olevaan ruutuun uuden tietokerroksen
- poistaa valitun tietokerroksen
- muuttaa valittua tietokerrosta niin, että siinä näkyy eri tietoja
- määrittää valitun tietokerroksen ulkoasun (digitaalinen vai analoginen, koko jne.)
- vaihtaa jonkin kohdan paikkaa valitsemalla sen ja siirtämällä sitä.



Muokkaa

### Uusien suosikkisivujen lisääminen

- 1. Avaa sivun muokkauksen valintaikkuna valitsemalla aloitussivun suosikkiruudusta Uusi.
- 2. Määritä uusi sivu vetämällä ja pudottamalla sivukuvakkeita.
- **3.** Muuta ruutujen sijoittelua tarvittaessa (mahdollista vain 2 tai 3 ruudun kanssa).
- 4. Tallenna sivun asettelu.

Järjestelmä tuo näkyviin uuden suosikkisivun, ja uusi sivu näkyy suosikkisivujen luettelossa **aloitussivulla**.

Sivujen muokkaus				$\times$
Katitta	Muodosta haluamasi sivuasemointi vetämällä paneeleita vasemmalta esikatselualueelle.			×
Structure	Ei lisättyjä paneeleita		vaneeleita	
		Tyhjennä	Tallenna	Hylkää



### Suosikkisivujen muokkaaminen

- 1. Valitse suosikkiruudun muokkauskuvake.
  - Voit poistaa sivun valitsemalla suosikkikuvakkeen X-kuvakkeen.
  - Avaa sivun muokkauksen valintaikkuna valitsemalla suosikkikuvakkeen työkalukuvake.
- 2. Lisää tai poista ruutuja sivun muokkauksen valintaikkunassa.
- **3.** Poistu suosikkien muokkaustilasta tallentamalla tai hylkäämällä tekemäsi muutokset.



# Kartat

4

Karttatoiminnolla näet aluksesi sijainnin maa-alueisiin ja muihin kartan kohteisiin suhteutettuna. Karttaruudussa voit suunnitella ja navigoida reittejä, määrittää reittipisteitä ja tuoda näkyviin AISkohteita.

Voit luoda tietokerroksia tutkakuvista, StructureScan-kuvista tai säätiedoista.



### Karttaruutu

- 1 Reittipiste\*
- 2 Alus ja keulalinja (keulalinja vapaavalintainen)
- 3 Reitti\*
- 4 Pohjoisen merkki
- 5 Koordinaattiviivat\*
- 6 Kantamarenkaat\*
- 7 Kuljettu reitti\*
- 8 Kartta-alueen asteikko

**9** Kantamarenkaiden väli (näkyvissä vain, jo kantamarenkaat on otettu käyttöön)

\* Valinnaiset karttakohteet. Valinnaiset karttakohteet otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä yksitellen kartta-asetusten valintaikkunassa.

### Karttatiedot

Järjestelmään kuuluu erilaisia karttoja alueen mukaan.

Kaikki yksiköt tukevat Navicon Insight-karttoja, joihin sisältyy myös Insight Genesis. Järjestelmä tukee myös Navionicsin ja C-MAPin karttoja sekä useiden eri kartanvalmistajien luomaa AT5-muotoista sisältöä. Koko karttavalikoima on nähtävissä osoitteissa www.gofreeshop.com, www.c-map.com ja www.navionics.com.

- → Huomautus: Tässä käyttöohjeessa käydään läpi kaikki mahdolliset karttavalikon vaihtoehdot. Ne voivat vaihdella käytössä olevan kartan mukaan.
- → Huomautus: Valikossa näkyvä Lowrance viittaa Insightkarttoihin.

Karttakorteilla olevat kartat jaetaan Ethernet-verkossa, joten aluksessa tarvitaan vain yksi karttakortti.

→ Huomautus: Järjestelmä ei siirry käyttämään siihen sisältyviä karttoja automaattisesti, jos karttakortti poistetaan. Epätarkka kartta näkyy näytössä, kunnes karttakortti syötetään takaisin laitteeseen tai käyttäjä vaihtaa sisäiset kartat käyttöön manuaalisesti.

### Kahden erilaisen kartan näyttäminen

Jos käytettävissäsi on useampia kartografioita (sulautettu, muistikortti tai Ethernet-verkon yli) voit näyttää kahta erilaista kartografiaa samanaikaisesti sivulla jossa on kaksi karttasovelluspaneelia.

Voit valita kaksoiskarttapaneelin painamalla ja pitämällä alaspainettuna **Kotisivun** karttasovelluskuvaketta tai luomalla suosikkisivun jossa on kaksi karttapaneelia samalla sivulla.


# Karttatyypin valitseminen

Karttatyyppi määritetään karttaruudussa valitsemalla jokin karttalähdevalikossa käytettävissä olevista karttatyypeistä.

Jos käytössä on moniruutuinen karttaruutu, karttatyyppi määritetään jokaiselle karttaruudulle erikseen. Aktivoi jokin karttaruuduista ja valitse sitten jokin karttalähdevalikossa käytettävissä olevista karttatyypeistä. Tee samoin toisen karttaruudun osalta ja valitse ruutuun jokin vaihtoehtoinen karttatyyppi.

# Kartan panorointi

Karttaa voi siirtää eri suuntiin seuraavilla tavoilla:

- Käyttö koskettamalla: Vedä sormea näytöllä.
- Käyttö näppäimillä: Siirrä kohdistinta kohti haluamaasi karttaruudun reunaa käyttämällä kohdistinnäppäimiä.

Kohdistin ja kohdistin-ikkuna poistetaan ruudusta valitsemalla valikosta **Clear cursor** (Poista kohdistin näkyvistä) tai painamalla **X**näppäintä. Samalla kartta keskitetään aluksen sijainnin mukaan.

# Alussymboli

Alussymboli ilmaisee aluksen sijainnin, kun järjestelmässä on voimassa oleva GPS-sijainnin lukitus. Jos GPS-sijaintia ei ole käytettävissä, alussymbolissa näkyy kysymysmerkki.

→ Huomautus: Jos verkossa ei ole kulkusuunta-anturia, aluksen kuvakkeen suunnaksi määräytyy suunta maan suhteen (COG).

# Kartta-asteikko

Karttaa voi zoomata käyttämällä zoomauspainikkeita (+ tai -), näppäimiä + tai - tai nipistämällä kuvaa kahdella sormella (loitonnus) tai vetämällä sormia erilleen (lähennys).

Kartta-alueen asteikko ja alueen renkaiden väli (jos käytössä) näkyvät karttaruudun oikeassa alakulmassa.

10 nm

# Aluksen asemointi karttapaneeliin

#### Kartan suunta

Karttaa voi kääntää ruudussa usealla eri tavalla. Ruudun oikeassa yläkulmassa näkyvä kartan suunnan symboli osoittaa pohjoissuunnan.



#### Pohjoinen ylhäällä

Näyttää kartan niin, että pohjoinen on ylhäällä.

#### Ohjaussuunta ylhäällä

Näyttää kartan niin, että aluksen ohjaussuunta on näytön yläreunassa. Suuntatiedot tulevat kompassilta. Jos ohjaussuunta ei ole käytettävissä, järjestelmä käyttää GPS:n mukaista suuntaa maan suhteen (COG).

#### Kurssi ylhäällä

Näyttää aluksen TODELLISEN suunnan kartalla ylöspäin suunnattuna. Tämä ei ole aina aluksen suunniteltu kulkusuunta.

#### Etunäyttö

Siirtää aluksen kuvakkeen lähemmäksi näytön alareunaa jolloin näkymä aluksen edessä laajenee kattamaan suuremman alueen kartalla.

# Karttakohteiden tietojen tuominen näkyviin

Kun valitset kartalta jonkin kohdan, reittipisteen, reitin tai kohteen, sen perustiedot tulevat näkyviin. Saat tietyn karttakohteen kaikki saatavilla olevat tiedot näkyviin valitsemalla kyseisen kohteen ponnahdusikkunan. Voit avata lisätietoikkunan myös valikosta.

- → Huomautus: Jos käytät C-MAP-karttoja, voit valita kartalta kohteita ja tuoda näkyviin tietoa kohteen palveluista sekä sijaintiin tai kohteeseen liittyvää multimediasisältöä (valokuvia).
- → Huomautus: Kohteen perustietoja ei tule näkyviin, jos ponnahdusikkunoita ei ole otettu käyttöön kartta-asetuksissa.



# Kohdistimen käyttäminen karttaruudussa



Kohdistin ei näy oletusarvoisesti karttaruudussa.

Kun kohdistin otetaan käyttöön, kohdistimen sijainnin ikkuna tulee näkyviin. Kun kohdistin on aktiivinen, karttaa ei voi panoroida eikä kartta seuraa aluksen liikkeitä.

Kohdistin ja kohdistin-ikkuna poistetaan ruudusta painamalla **X**näppäintä tai valitsemalla valikosta **Clear cursor** (Poista kohdistin näkyvistä). Samalla kartta keskitetään aluksen sijainnin mukaan.

Kohdistimen saa siirrettyä aiempaan paikkaansa valitsemalla valikosta **Restore cursor** (Palauta kohdistin). **Clear cursor** (Poista kohdistin näkyvistä) ja **Restore cursor** (Palauta kohdistin) ovat käteviä toimintoja, kun näytössä halutaan näyttää vuorotellen aluksen nykyinen sijainti ja kohdistimen sijainti.

# **Reittien luominen**

Voit luoda karttaruudussa reittejä seuraavien ohjeiden mukaisesti.

- 1. Siirrä kursori karttaruutuun.
- 2. Valitse valikosta Uusi ja sitten Uusi reitti.
- 3. Jatka lisäämällä jäljellä olevat reittipisteet.
- 4. Tallenna reitti valitsemalla valikosta Tallenna .
- → Huomautus: Lisätietoja on kohdassa "Reittipisteet, reitit ja jäljet" sivulla 56.

# Kohteiden haku karttaruuduissa

Karttaruudusta voi etsiä muita aluksia tai erilaisia karttakohteita.

Ota kursori käyttöön ruudussa ja hae kursorin kohdalla olevia kohteita. Jos kursoria ei ole aktivoitu, järjestelmä hakee kohteita aluksen sijainnin perusteella.

Etsi alukselta						
Valitse kategoria josta haluat etsiä						
Reittipisteet	Karttamerkit					
Reitit	Alukset					
Jäljet	Koordinaatit					
Polttoaine						

→ Huomautus: Polttoaineasemien hakuun tarvitaan voimassa oleva SIRIUS-datapaketin tilaus ja alusten hakuun yhteydessä oleva AIS-vastaanotin.

# **3D-kartat**

3D-asetuksella maan ja merenpohjan muodot näytetään kolmiulotteisena graafisena näkymänä.

→ Huomautus: Kaikki karttatyypit toimivat 3D-tilassa, mutta kartta näkyy litteänä, jos käytössä ei ole vastaavan alueen 3D-karttoja.

Kun 3D-karttavaihtoehto on valittuna, panoroinnin ja kierron kuvakkeet näkyvät karttaruudussa.

# 3D-kartan panorointi

Voit siirtää karttaa mihin suuntaan tahansa valitsemalla panorointikuvakkeen ja panoroimalla sitten haluamaasi suuntaan.

Panorointi lopetetaan valitsemalla valikosta **Return to vessel** (Palaa alukseen) -vaihtoehto. Samalla kartta keskitetään aluksen sijainnin mukaan.

#### Kuvakulman säätäminen

Kuvakulmaa säädetään valitsemalla kiertokuvake ja panoroimalla karttaruutua.



Q



- Katselusuuntaa vaihdetaan panoroimalla vaakatasossa.
- Näkymän kallistuskulmaa muutetaan panoroimalla pystytasossa.
- → Huomautus: Aluksen sijainnin mukaan keskitetyssä näkymässä voi säätää vain kallistuskulmaa. Katselusuunta määräytyy kartan suunta-asetusten mukaan. Katso "Aluksen sijoittaminen karttaruutuun" sivulla 38.

#### 3D-kartan zoomaaminen

3D-karttaa voi zoomata käyttämällä zoomauspainikkeita (+ ja -) tai näppäimiä + ja - tai nipistämällä ja levittämällä kosketusnäytön kuvaa sormilla.

# Kartan tietokerrokset

Tutka-, Structure-, SonarChart Live (vain Navionics-kartat) ja säätiedot on mahdollista tuoda näkyviin karttapaneelissa tietokerroksina.

→ Huomautus: Säätietokerros ei ole tällä hetkellä käytettävissä Yhdysvalloissa.

Kun jokin tietokerros on valittuna, karttavalikko laajenee niin, että siinä näkyvät myös valitun tietokerroksen perusvalikkotoiminnot.

Tutka-, Structure- ja säätoiminnoista kerrotaan tarkemmin tämän käyttöohjeen vastaavissa osissa. Lisätietoa SonarChart Livesta on kohdassa *"SonarChart Live"* sivulla 48.

# Insight- ja C-MAP-kartat

Tässä luvussa kuvataan kaikki Insight- ja C-MAP-karttojen valikkovaihtoehdot. Toiminnot ja valikon vaihtoehdot voivat vaihdella käytössä olevien karttojen mukaan. Tässä osiossa näkyvät Insight-kartan valikot.

Huomautus: Valikkokohta näkyy harmaana, jos se ei ole käytettävissä näkyvissä olevassa kartassa. Esimerkiksi rasterikartat eivät ole käytettävissä Insightissa, joten Rasterikarttavalikkokohta näkyy harmaana, kun Insight-kartat tuodaan näkyviin.

# Insightin ja C-MAPin vuorovedet ja virtaukset

Järjestelmä voi näyttää Insightin ja C-MAPin vuorovedet ja virtaukset. Näiden tietojen avulla voidaan ennustaa virtausten ja vuorovesien ajankohdat, vedenpinnan korkeudet, suunnat ja voimakkuudet. Tämä on tärkeä työkalu matkan suunnittelussa ja navigoinnissa.

Suurilla zoomausalueilla vuorovedet ja virtaukset näytetään neliökuvakkeina, joissa on kirjain **T** (vuorovedet, tides) tai **C** (virtaus, current). Kun valitset jommankumman kuvakkeen, näkyviin tulevat kyseisen sijainnin vuorovesi- tai virtaustiedot.

Dynaamisia virtaustietoja voidaan tarkastella lähentämällä yhden meripeninkulman suuruisen zoomausalueen sisään. Tällä alueella virtauskuvake muuttuu dynaamiseksi, animoiduksi kuvakkeeksi, joka näyttää virtauksen nopeuden ja suunnan. Dynaamiset kuvakkeet ovat mustia (enemmän kuin 6 solmua), punaisia (enemmän kuin 2 solmua ja vähemmän tai yhtä paljon kuin 6 solmua), keltaisia (enemmän kuin 1 solmu ja vähemmän tai yhtä paljon kuin 2 solmua) tai vihreitä (yhtä paljon tai vähemmän kuin 1 solmu) sijainnissa olevasta virtauksesta riippuen.

Jos virtausta ei ole (0 solmua), se näytetään valkoisella, neliönmallisella kuvakkeella.



Staattiset virtaus- ja vuorovesikuvakkeet



Dynaamiset virtauskuvakkeet



Palauta kursor Takaisin Uusi reittipist Suuntaus Pohjoinen ylös Kartan valinna Näkymä Pois Kartta lähde Lowrance

Suunta, laajennettu näkymä eteenpäin, 3D ja karttalähteen muuttaminen (kuvattu aiemmin tässä osiossa) koskevat kaikkia karttatyyppejä.

#### Esitys

Kartat voi esittää monin tavoin.



Varjostettu korkokartta



Ei syvyyskäyriä



Rasterikuva



Korkearesoluutioiset syvyyskäyrästöt



#### Shaded Relief (Varjostettu korkokartta)

Varjostaa merenpohjan pinnanmuodot.

#### No Contours (Ei syvyyskäyriä) Poistaa syvyyskäyrät kartasta.

## Raster Charts (Rasterikartat)

Vaihtaa näkymän perinteisen paperikartan näköiseksi.

# Raster transparency (Rasterin läpinäkyvyys)

Tällä asetuksella säädetään rasterikuvien läpinäkyvyyttä.

# High resolution bathymetry (Korkearesoluutioiset syvyyskäyrästöt)

Ottaa käyttöön syvyyskäyrien tiheämmän esitystavan tai poistaa sen käytöstä.

# Insight- ja C-MAP-näyttöasetukset

### Kartan tiedot

Täysi

Kaikki karttatiedot ovat käytössä.

Keskitaso

Navigoinnissa tarvittavat vähimmäistiedot.

Pieni

Perustason tiedot, joita ei voi poistaa ja jotka sisältävät tietoja, joita tarvitaan kaikilla maantieteellisillä alueilla. Näitä ei ole tarkoitettu riittäviksi turvalliseen navigointiin.

# Insight- ja C-MAP-karttaluokat

Insight- ja C-MAP-kartoissa on useita luokkia ja alaluokkia, joita voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä yksitellen sen mukaan, mitä tietoja halutaan nähdä.

# Kuvakerros

Kuvakerrostoiminnolla voit näyttää alueen satelliittikuvia kartan päällä. Kuvien saatavuus vaihtelee alueen ja karttaversion mukaan. Kuvat voi avata kartan päälle joko 2D- tai 3D-tilassa.





Ei valokuvaa kartan päällä

Valokuva kartan päällä, vain maa-alueet

Täydellinen valokuva kartan päällä

### Valokuvan läpinäkyvyys

Läpinäkyvyys säätää kartan päällä olevan kuvan läpikuultavuutta. Kun pienin mahdollinen läpinäkyvyys on valittu asetuksissa, kuva peittää kartan tiedot lähes täydellisesti.



Pienin läpinäkyvyys



Läpinäkyvyysasetus 80

#### Syvyyden värit

Määrittää kartassa käytettävät syvyyden värit.

#### Paper chart (Paperikartta)

Vaihtaa kartan ulkoasun perinteisen paperikartan näköiseksi.

#### Turvasyvyys

Insight- ja C-MAP-kartoissa käytetään sinisen eri sävyjä matalan (vaaleat sävyt) ja syvän (tummat sävyt) veden erottamiseen. Määrittele haluamasi turvasyvyys, kun olet ottanut ominaisuuden käyttöön. Turvasyvyystoiminto määrittää rajan, jonka jälkeen syvyys näkyy ilman sinistä varjostusta.

#### Syvyyssuodatus

Suodattaa näkyvistä ne syvyydet, jotka ovat määritettyä arvoa matalampia.

#### Varjostus

Varjostaa merenpohjan eri alueet valitun varjostusluokan mukaan.

→ *Huomautus:* Pohjan koostumuksen ja kasvillisuuden varjostus ei ole käytettävissä C-MAP-kartoissa.

#### Depth 1 (Syvyys 1) ja Depth 2 (Syvyys 2)

Syvyyden esiasetukset, jotka määrittävät eri syvyyksien varjostuksen värit.

#### Custom (Mukautus)

Syvyyksien 1 ja 2 varjostuksen syvyyskynnystä, väriä ja läpinäkyvyyttä voi säätää.



Takaisin

Yksityiskohda Täysi

Kategoriat.

Syvyyden väri

Takaisin

Syvyyssuodatus

Värien muokkaus				$\bigotimes$
	Syvyys 1 Sy	vyys 2 Koostumus		
	Syvyys (m) O	Väri	Läpinäkyvyys (%) 100	
	12		100	
	24		100	
	37		100	
	49		100	
	Lisää piste			

#### 3D exaggeration (Liioiteltu 3D)

Nämä grafiikka-asetukset ovat käytettävissä vain 3D-tilassa. Liioitellussa näkymässä maanpinnan kohoumien ja vedenpohjan syvänteiden piirrettyihin linjoihin sovelletaan kerrointa, joka saa piirrokset näyttämään korkeammilta tai syvemmiltä.

→ Huomautus: Asetus näkyy harmaana, jos karttakortissa ei ole tietoja.

# **Navionics-kartat**

Jotkin Navionicsin ominaisuudet edellyttävät viimeisimpiä tietoja Navionicsilta. Näiden ominaisuuksien kohdalla näkyy ilmoitus, jossa kerrotaan, että ominaisuus ei ole käytettävissä, jos käytössä ei ole asianmukaista Navionics-karttaa tai -karttakorttia. Lisätietoa näiden ominaisuuksien edellytyksistä on osoitteessa www.navionics.com



# Navionicsia koskevat kartta-asetukset

Suunta, laajennettu näkymä eteenpäin, 3D ja karttalähteen muuttaminen (kuvattu aiemmin tässä osiossa) koskevat kaikkia karttatyyppejä.

#### Yhteisön muokkaukset

Siirtyy karttakerroksessa, Navionics-muokkaukset mukaan lukien. Kyseessä ovat käyttäjien Navionics-yhteisöön lataamat käyttäjätiedot ja muokkaukset, jotka ovat nyt käytettävissä Navionics-kartoissa.

Lisätietoja on kartan mukana tulleissa Navionicsin tiedoissa tai Navionicsin sivustossa osoitteessa www.navionics.com.

### SonarChart Live

SonarChart Live on reaaliaikainen ominaisuus, jossa laite luo tietokerroksia syvyyskäyristä omien luotaustesi perusteella.

Valitse Navionics-karttavalikossa **Kerros** ja sitten **SonarChart Live**, jolloin voit näyttää sen kartan tietokerroksena.

Kun valitset SonarChart Live -kerroksen, valikko laajenee näyttämään SonarChart Live -asetukset. Asetusten avulla voit näyttää läpinäkyvyyden ja vähimmäissyvyyden.

# Läpinäkyvyys

SonarChart Live -tietokerros piirretään muiden karttatietojen päälle. Karttatiedot ovat kokonaan peitossa pienimmällä mahdollisella läpinäkyvyydellä. Läpinäkyvyyttä muuttamalla voit tuoda esiin kartan tietoja.

#### Minimisyvyys

Säätää sitä, mitä SonarChart Liven mallinnus pitää turvasyvyytenä. Tämä vaikuttaa SonarChart Live -alueen väritykseen. Kun alus lähestyy turvasyvyyttä, SonarChart Liven alue muuttuu vähitellen yksinkertaisesta harmaasta/valkoisesta punaiseksi.

# Navionics-kartta-asetukset



#### Sävytetty pohja

Tällä toiminnolla erilaiset syvyysalueet voidaan näyttää sinisen eri sävyinä.

#### Esitystapa

Sisältää merikarttatietoja, kuten symboleita, navigointikartan värejä ja tekstiä, joko kansainvälisille tai yhdysvaltalaisille esitystavat.

#### Huomautus

Määrittää, mitkä alueen tiedot, kuten paikkojen nimet ja alueista tehdyt muistiinpanot, ovat näytettävissä.

#### Kartan tiedot

Tarjoaa eri tasoisia tietoja maantieteellisestä kerroksesta.

#### Turvasyvyys

Navionics-kartoissa käytetään sinisen eri sävyjä matalan ja syvän veden erottamiseen.

Valittuun rajaan perustuva turvasyvyys piirretään ilman sinistä varjostusta.

→ Huomautus: Sisäänrakennettu Navionics-tietokanta sisältää tietoja 20 metrin syvyyteen saakka, jonka jälkeen kaikki on valkoista.

#### Käyrien syvyys

Määrittää, mitä syvyyksiä näet kartalla aina määritettyyn turvasyvyyteen saakka.

#### Kivisuodatin

Piilottaa kivien tunnistuksen kartalla tietyn syvyyden alapuolella.

Tämän avulla kartasta tulee selkeämpi alueilla, joilla monet kivet sijaitsevat syvyydessä, joka on selvästi oman aluksen syväyksen alapuolella.



# Navionics-näyttöasetukset

#### Kartan varjostus

Takaisin

Dynaamiset ikonit

Easy View

Kuvakerros

SC Density

Very High

Matala vesi 0 m

Pois

Suuntaus Pohjoinen ylös

Etunävttö

Yht.muok

Näkymä

Asetukset

Kartta lähde

Navionics

Varjostustoiminto lisää karttaan tietoa pinnanmuodoista.

#### Navionicsin dynaamiset vuorovesi- ja virtauskuvakkeet

Näyttää vuorovedet ja virtaukset mittarilla ja nuolella staattisissa vuorovesi- ja virtaustiedoissa käytettyjen vinoneliökuvakkeiden sijaan.

Navionicsin kartoissa saatavilla olevat vuorovesi- ja virtaustiedot liittyvät tiettyyn päivämäärään ja kellonaikaan. Järjestelmä näyttää vuorovesien ja virtausten kehittymisen ajan myötä animoimalla nuolet ja/tai mittarit.



Dynaamiset vuorovesitiedot

Dynaamiset virtaustiedot

Käytössä ovat seuraavat kuvakkeet ja symbolit:



#### Virtauksen nopeus

Nuolen pituus riippuu nopeudesta, ja symboli kääntyy virtauksen suunnan mukaisesti. Virtausnopeus näytetään nuolisymbolin sisällä. Punaista symbolia käytetään, kun virtausnopeus kasvaa, ja sinistä symbolia, kun se pienenee.



#### Vuoroveden korkeus

Mittarissa on 8 merkintää, ja se määritetään arviointipäivän absoluuttisen enimmäis-/ vähimmäisarvon mukaan. Punaista nuolta käytetään, kun vuorovesi nousee, ja sinistä nuolta, kun se laskee.

→ Huomautus: Kaikki numeroarvot näytetään kyseisen järjestelmän mittayksiköissä, jotka käyttäjä on määrittänyt.

#### Easy View

Suurennustoiminto, joka kasvattaa karttakohteiden ja tekstin kokoa.

→ *Huomautus:* Kartassa ei näy merkintää siitä, että tämä toiminto on aktiivinen.

#### Kuvakerros

Kuvakerrostoiminnolla voit näyttää alueen satelliittikuvia kartan päällä. Kuvien saatavuus vaihtelee alueen ja karttaversion mukaan. Kuvat voi avata kartan päälle joko 2D- tai 3D-tilassa.



Ei valokuvaa kartan päällä







Täydellinen valokuva kartan päällä

#### Valokuvan läpinäkyvyys

Läpinäkyvyys säätää kartan päällä olevan kuvan läpikuultavuutta. Kun pienin mahdollinen läpinäkyvyys on valittu asetuksissa, kuva peittää kartan tiedot lähes täydellisesti.



Pienin läpinäkyvyys



Suurin läpinäkvyvyys

#### SonarChart

Järjestelmä tukee Navionicsin SonarChart-toimintoa.

SonarChartin batymetrisessä kartassa näkyvät korkean resoluution pohjatiedot ja vakionavigointitiedot. Lisätietoja on osoitteessa www.navionics.com.

#### SC-tiheys

Ohjaa SonarChartin ja SonarChart Liven käyrien tiheyttä.

#### Kalastusalue

Valitse syvyysalue, jonka sisällä Navionics täyttyy eri värillä.

Näin voit korostaa tietyt syvyysalueet kalastusta varten. Alue on vain niin tarkka kuin taustalla olevat karttatiedotkin ovat, eli jos kartta sisältää syvyyskäyriä vain viiden metrin välein, varjostus pyöristetään lähimpään käytettävissä olevaan syvyyskäyrään.





*Ei korostettua syvyysaluetta Korostettu syvyysalue:* 6–12 m

#### Matalan veden korostus

Korostaa matalan veden alueet.

Tällä toiminnolla voit korostaa alueet, joilla veden syvyys on nollan metrin ja valitun syvyyden välillä (korkeintaan 10 metriä/30 jalkaa).







Matalan veden korostus: 0–3 m

# Kartta-asetukset

 $\rightarrow$ 

Reitit Jäljet Vuorovedet Hälytykset Asetukset Kartta-asetussivulla tehdyt asetukset ja näyttövalinnat koskevat kaikkia karttapaneeleita.

Asetu	kset		$\mathbf{x}$
٩	Järjestelmä	3D-aluksen valinta	Kalavene 🗸
Пя	Navigointi	Aluksen asetukset	
	Navigointi	Etäisyysrenkaat	ON
Œ	Kartta	Suuntaviiva	OFF
÷jj	Kaikuluotain	Kurssiviiva	OFF
0	Tutka		
~		SonarChart Live tide correction	ON
۲	Autopilotti	Synkronoi 2D/3D-kartat	OFF
<b>]</b> }	Polttoaine	Ponnahdustiedot	OFF
<b>.</b>	Hälvtvkset	Ruudukko	OFF

# **3D Alussymboli**

Määrittää 3D-kartoissa käytettävän alusta kuvaavan ikonin.

# Aluksen asetukset

Aluksen asetuksia käytetään automaattisen reitin laskennassa. Veneen syväys, leveys ja korkeus on syötettävä järjestelmään, jotta Navionicsin Dock-to-Dock Autoreititys- ja Easy Routing -toimintoja voi käyttää.

→ Huomautus: Dock-to-Dock Autoreititys ei ole käytettävissä Insight-yksiköissä eikä yksiköissä, joita käytetään Yhdysvaltain aluevesillä.

# Etäisyysrenkaat

Etäisyysrenkaiden avulla on mahdollista hahmottaa etäisyydet aluksen ja muiden karttakohteiden välillä helpommin.

Etäisyysrenkaiden välinen etäisyys määräytyy automaattisesti kartan valitun mittakaavan mukaan.

# **Extension lines (Keulalinjat)**



Tällä asetuksella määritetään aluksen ohjaussuunnan ja kulkusuunnan keulalinjojen pituudet. Muiden AIS-kohteina näkyvien alusten keulalinjojen määrityksestä on lisätietoa AIS-ohjeen kohdassa "*Course extension lines (Kulkusuunnan keulalinjat*)" sivulla 153.

A: ohjaussuunta

B: suunta maan suhteen (COG)

Keulalinjojen pituudet asetetaan joko kiinteäksi etäisyydeksi tai osoittamaan matkaa, jonka alus liikkuu tiettynä aikana. Jos alukselle ei valita mitään vaihtoehtoa, aluksesta ei näytetä keulalinjoja.

Aluksen ohjaussuunta perustuu käytössä olevalta kulkusuuntaanturilta saatuihin tietoihin. Suunta maan suhteen (COG) perustuu käytössä olevalta GPS-anturilta saatuihin tietoihin.

# SonarChart Live -vuorovesikorjaus

Valittuna vuorovesikorjausominaisuus käyttää läheisten vuorovesiasemien tietoja (jos saatavissa) SonarChart Liven käyttämien syvyysarvojen säätämiseen luotauksen tallentamisen aikana.

# Synkronoi 2D/3D—kartta

Linkittää toisella kartalla näytetyn sijainnin siten että myös toisella kartalla näkyy sama sijainti silloin kun vierekkäin katsellaan 2D- ja 3D- karttoja.

# Ponnahdustiedot

Tämän toiminnon avulla voit määrittää näytetäänkö karttakohteiden perustiedot kun kohde on valittu.

# Karttaruudukko

Määrittää näytetäänkö vai piilotetaanko kartalla näkyvät latitudi- ja longitudiviivat (karttaruudukko).

# Hide chart (Piilota kartta)

Jos asetus on valittu käyttöön (ON-vaihtoehto valittu) Lowrancekartan tarkastelun aikana, kartta (tausta) ei ole näkyvissä, vaan ainoastaan alus, keulalinjat, reittipisteet ja reitit näkyvät valkoisella taustalla.

# **Reittipisteet, Reitit, Trails**

Mainittujen kohteiden päälle/poiskytkentä karttapaneeleissa. Avaa myös Reittipisteet, Reitit ja Trails ikkunan mainittujen kohteiden hallintaa varten.

# 5

# Reittipisteet, reitit ja jäljet

# Waypoints, Routes, and Trails (Reittipisteet, reitit ja kuljetut reitit) -valintaikkunat

Waypoints, Routes, and Trails (Reittipisteet, reitit ja kuljetut reitit) - valintaikkunoissa on lisää näille kohteille suunniteltuja muokkaustoimintoja ja asetuksia.

Valintaikkunat avataan Tools (Työkalut) -ruudusta heti aloitussivulta.



# Reittipisteet

Reittipiste on merkki, jonka käyttäjä luo karttaan, tutkakuvaan tai Sonar -kuvaan. Jokaisella reittipisteellä on tarkka sijainti ja koordinaatit leveys- ja pituusasteineen. Reittipisteellä, joka on sijoitettu Sonar -kuvaan, on sijaintitietojen lisäksi syvyyden arvo. Reittipiste merkitsee paikan, johon saatat haluta palata myöhemmin. Reittipisteitä voi myös yhdistää reitiksi. Tähän tarvitaan vähintään kaksi reittipistettä.

# Reittipisteiden tallentaminen



Valitun sijainnin reittipisteen voi tallentaa sijoittamalla kursorin paneeliin ja valitsemalla valikosta Uusi reittipiste.



Reittipisteen voi tallentaa myös painamalla Reittipiste-näppäintä:

- Jos painiketta painetaan kerran, näyttöön avautuu Uusi reittipiste -valintaikkuna.
- Reittipiste tallennetaan painamalla painiketta kaksi kertaa nopeasti. Jos kursori on aktiivinen, reittipiste tallentuu kursorin osoittamaan kohtaan. Jos kursori ei ole aktiivinen, reittipiste tallentuu aluksen sijaintipaikkaan.

#### Uuden reittipisteen valintaikkuna

- Enemmän valintoja -painike Tuo näyttöön lisätietoikkunan, jossa voit muuttaa reittipisteen nimeä ja lisätä muistiinpanoja, näyttää tai piilottaa reittipisteen kuvakkeen ja nimen, valita reittipisteen symbolin ja symbolin värin, merkitä muistiin syvyyden sekä määrittää hälytyssäteen.
- **Reittipisteen symboleiden** -painike Tuo näyttöön vaihtoehtoja, joista voi valita reittipisteen symbolin.
- Reittipisteen symbolien värien painike Tuo näyttöön vaihtoehtoja, joista voi valita reittipisteen symbolin värin.
- Uusi reittipiste -painike Tämä painike avaa näyttöön valintaikkunan, jossa on reittipistesymbolien vaihtoehtoja. Reittipisteen symbolin valinnan yhteydessä järjestelmä luo reittipisteen kohdistimen tai aluksen sijainnin kohdalle ja lisää siihen valitun symbolin. Tämä tila on pysyvä, joten seuraavalla kerralla kun luot uuden reittipisteen, sama valintaikkuna avautuu. Valitessasi symbolin järjestelmä luo reittipisteen ja merkitsee sen tuolla symbolilla.

Valitse symbolin sijaan oikean alakulman valikkopainike, jotta pääset takaisin edelliseen Uusi reittipiste -valintaikkunaan. Tästä valinnasta tulee pysyvä tila, joten Uusi reittipiste -valintaikkuna tulee näkyviin myös seuraavalla kerralla, kun luot uuden reittipisteen.

- Tallenna-painike (Käytettävissä vain Uusi reittipiste- ja Enemmän valintoja -valintaikkunoissa.) Tallentaa reittipisteen ja sulkee Uusi reittipiste -valintaikkunan.
- **Peruuta**-painike (Käytettävissä vain Uusi reittipiste valintaikkunassa.) Peruuttaa reittipisteen luonnin ja sulkee Uusi reittipiste -valintaikkunan.

# Reittipisteen siirtäminen

- 1. Valitse siirrettävä reittipiste. Reittipisteen kuvake laajenee merkiksi siitä, että se on aktivoitu.
- 2. Avaa valikko ja valitse sieltä reittipiste.
- 3. Valitse Move (Siirrä).
- 4. Valitse uuden reittipisteen paikka.
- 5. Vahvista uusi sijainti painamalla Enter-näppäintä.

Reittipiste tallentuu nyt automaattisesti uuteen sijaintiin.

# Reittipisteen muokkaaminen

Reittipisteen kaikkia tietoja voi muokata **Edit Waypoint** (Muokkaa reittipistettä) -valintaikkunassa.

Valintaikkuna avataan valitsemalla reittipisteen ponnahdusikkuna tai valitsemalla se valikosta, kun reittipiste on aktiivisena.

Valintaikkunaan pääsee myös Waypoints (Reittipisteet) -työkalun kautta **aloitussivulta**.





# **Reittipisteen poisto**

Voit poistaa reittipisteen **Muokkaa reittipistettä** ikkunan kautta tai valitsemalla **Poista** vaihtoehdon valikosta reittipisteen ollessa aktivoitu.

Voit myös poistaa reittipistetiä Reittipiste-työkalulla **Kotisivun** kautta.

Voit poistaa MOB-reittipisteitä samalla tavalla.

# Reittipistehälytyksen asetukset

Voit asettaa kullekin reittipisteelle yksilöllisen ympyrän, keskipisteenä reittipiste. Hälytys asetetaan **Muokkaa reittipistettä** —ikkunan kautta.

→ Huomautus: Reittipisteeseen saapumiseen liittyvän hälytysalueen säde tulee asettaa PÄÄLLE-tilaan hälytysikkunan kautta jotta hälytys käynnistyy, kun alus saapuu kyseisen etäisyyden päähä reittipisteestä. Lisätietoja kohdassa "Hälytysikkuna" sivulla 179.

# Reitit

Reitti koostuu reittipisteiden sarjasta, joka määritetään siinä järjestyksessä, missä haluat sen navigoida.

Kun valitset reitin karttaruudussa, se muuttuu vihreäksi ja reitin nimi tulee näkyviin.

Järjestelmä tukee Navionics Autorouting- ja C-MAP Easy Routing toimintoja Ominaisuus ehdottaa automaattisesti reittipisteitä reitin ensimmäisen ja viimeisen reittipisteen välillä tai valittujen reittipisteiden välillä monimutkaisella reitillä. Voit käyttää toimintoa luodessasi uutta reittiä tai muokatessasi jo tallennettuja reittejä.

# Uuden reitin luominen karttaruudussa

- Poista kursori Takaisin Uusi Uusi reittipiste... Mene Kursori Uusi reitti...
- 1. Ota kohdistin käyttöön karttaruudussa.
- 2. Valitse valikosta New route (Uusi reitti) -vaihtoehto.
- 3. Sijoita ensimmäinen reittipiste paikalleen karttaruutuun.
- **4.** Jatka uusien reittipisteiden lisäämistä karttaruutuun, kunnes reitti on valmis.
- 5. Tallenna reitti valitsemalla valikosta Save (Tallenna).



# Reitin muokkaaminen karttaruudussa

- 1. Aktivoi reitti valitsemalla se.
- 2. Valitse valikossa reitin muokkausasetus.
- 3. Sijoita uusi reittipiste karttaruutuun:
  - Jos määrität uuden reittipisteen etapille, uusi piste lisätään aiemmin luotujen reittipisteiden väliin.
  - Jos määrität uuden reittipisteen reitin ulkopuolelle, uusi reittipiste lisätään reitin viimeisen pisteen jälkeen.
- 4. Voit vetää reittipisteen uuteen sijaintiin.
- 5. Tallenna reitti valitsemalla valikosta Tallenna.
- → Huomautus: Valikko muuttuu valitusta muokkausasetuksesta riippuen. Kaikki muokkaukset vahvistetaan tai peruutetaan valikosta.

# **Reitin poisto**

Voit poistaa reitin valitsemalla **Poista**—vaihtoehdon kun reitti on aktivoitu. Voit myös poistaa reittejä Reitit-työkalun kautta joka on valittavissa **Kotisivulta**.

# Reittien luominen aiemmin luotujen reittipisteiden avulla

Voit luoda uuden reitin yhdistämällä aiemmin luodut reittipisteet **Routes** (Reitit) -valintaikkunassa. Valintaikkuna avataan käyttämällä **Routes** (Reitit) -työkalua **aloitussivulla**.





# **Muuntaminen Trails reiteiksi**

Jäljen voi muuntaa reitiksi Edit Trail (Muokkaa jälkeä) valintaikkunassa. Valintaikkuna avataan aktivoimalla jälki ja valitsemalla sitten jäljen ponnahdusikkuna tai **Trail** (Jälki) -valikon vaihtoehto.

Edit Trails (Muokkaa jälkiä) -valintaikkunan voi avata myös valitsemalla Trails (Jäljet) -työkalun **aloitussivulta**.

Muokkaa Jälki				്
Trail001				
2 🗸	O	N Näytä	ON Tall	ennus
Kuvaus				
	Luo reitti			
Poista	Näytä	Tallenna	Peruu	ta

# Dock-to-Dock Autoreititys ja Easy Routing

Dock-to-Dock Autoreititys- ja Easy Routing -toiminnot ehdottavat uusia sijainteja reittipisteille kartan tietojen ja veneen koon perusteella. Ennen toiminnon käyttämistä veneen syväys, leveys ja korkeus pitää syöttää järjestelmään. Veneen asetusten valintaikkuna tulee näkyviin automaattisesti, jos tietoja puuttuu, kun toiminto aloitetaan.

- Huomautus: Yksiköissä, jotka on suunniteltu myyntiin Yhdysvalloissa, ei ole automaattisen reitityksen ominaisuuksia. Automaattisen reitityksen ominaisuudet on poistettu käytöstä kaikista Yhdysvaltojen ulkopuolisista yksiköistä, kun niitä käytetään Yhdysvaltojen aluevesillä.
- → Huomautus: Dock-to-Dock Autoreititys- tai Easy Routing toimintoa ei ole mahdollista ottaa käyttöön, jos jokin valituista reittipisteistä sijaitsee turvattomalla alueella. Varoitusikkuna tulee näkyviin ja sinun pitää siirtää tällaisella alueella olevat reittipisteet turvalliselle alueelle.
- → Huomautus: Jos saatavilla ei ole yhteensopivaa karttaa, Dockto-Dock Autoreititys- tai Easy Routing -valikkovaihtoehto ei ole käytettävissä. Yhteensopivia karttoja ovat esimerkiksi C-MAP MAX-N+, Navionics+ ja Navionics Platinum. Koko karttavalikoima on nähtävissä osoitteissa

www.gofreemarine.com, www.c-map.com ja www.navionics.com.

- 1. Määritä uudelle reitille vähintään kaksi reittipistettä tai avaa aiemmin luotu reitti muokkausta varten.
- 2. Valitse Dock-to-Dock Autoreititys ja sitten:
  - Valitse **Koko reitti**, jos haluat järjestelmän lisäävän uusia reittipisteitä avoimen reitin ensimmäisen ja viimeisen reittipisteen väliin.
  - Valitse Valinta, jos haluat valita manuaalisesti reittipisteet, jotka määrittävät automaattisen reitityksen rajat, ja valitse sitten tarvittavat reittipisteet. Valitut reittipisteet näkyvät punaisina. Voit valita vain kaksi reittipistettä. Järjestelmä hylkää reittipisteet, jotka ovat valitun aloitus- ja päätepisteen välissä.
- 3. Voit aloittaa automaattisen reitityksen valitsemalla Hyväksy.
  - Kun automaattinen reititys on valmis, reitti tulee näkyviin esikatselutilassa ja etapit näkyvät eri värisinä ilmoittaen turvallisista ja turvattomista alueista. Navionics käyttää punaista (turvaton) ja vihreää (turvallinen) ja C-MAP taas käyttää punaista (turvaton), keltaista (vaarallinen) ja vihreää (turvallinen).
- 4. Voit siirtää reittipisteitä tarvittaessa, kun reitti on esikatselutilassa.
- 5. Valitsemalla Säilytä hyväksyt reittipisteiden sijainnit.
- Lopulta toista vaihe 2 (Valinta) ja vaihe 3, jos haluat järjestelmän sijoittavan reittipisteet automaattisesti reitin muiden osien kohdalla.
- 7. Päätä automaattinen reititys ja tallenna reitti valitsemalla Tallenna.

#### Dock-to-Dock Autoreititys- ja Easy Routing -esimerkkejä

• Koko reitti -asetus, jota käytetään, kun ensimmäinen ja viimeinen reittipiste ovat valittuna.





Ensimmäinen ja viimeinen reittipiste

Tulos automaattisen reitityksen jälkeen

• Valinta-asetusta käytetään reitin automaattisen reitityksen osassa.



Kaksi reittipistettä valittuna



Tulos automaattisen reitityksen jälkeen

# Muokkaa Reittiä -valintaikkuna

Voit lisätä ja poistaa reittipisteitä **Muokkaa reittiä** -valintaikkunassa. Valintaikkuna avataan valitsemalla aktiivisen reitin ponnahdusikkuna tai valitsemalla ikkuna valikosta.

Valintaikkuna voidaan avata myös käyttämällä **Reitit**-työkalua aloitussivulla.

Nut-					
Jule	2001			o	N Näytä
Reittipiste				Etäisyys (NM)	Suuntima (°M)
Rpt001					
Rpt002				30.0	98
Rpt003				28.8	118
Rpt004				17.8	64
		Liess			
	Reittipiste Rpt001 Rpt002 Rpt003 Rpt004	Reittipiste Rpt001 Rpt002 Rpt003 Rpt004	Reittipiste Rpt001 Rpt002 Rpt003 Rpt004	Reittpiste Rpt001 Rpt002 Rpt003 Rpt004	Reittipiste Etaisyys (NM)   Rpt001 30.0   Rpt003 28.8   Rpt004 17.8

# **Trails**



Trails ovat graafisia esityksiä aluksen aiemmin kulkemasta matkasta. Niiden avulla on helppo seurata, missä aluksella on kuljettu. Trails voidaan muuntaa reiteiksi **Edit** (Muokkaa) -valintaikkunassa.

Järjestelmä asetetaan tehtaalla seuraamaan automaattisesti aluksen liikkeitä ja piirtämään ne karttaruutuun. Järjestelmä jatkaa jälkien kirjaamista, Trails kunnes jäljen pituus ylittää enimmäisrajan. Tämän jälkeen se alkaa korvata vanhimpia pisteitä automaattisesti.

Automaattisen seurantatoiminnon saa poistettua käytöstä Trails - valintaikkunassa.

# Luo uudet Trails

Uuden jäljen voi aloittaa **Trails** (Jäljet) -valintaikkunasta, joka valitaan aloitussivun **Trails** (Jäljet) -työkalulla.

# Trails – asetukset

Trails koostuvat viivoin yhdistetyistä pisteistä. Viivojen pituus määräytyy tallennustiheyden mukaan.

Jäljen pisteitä voi sijoitella esimerkiksi aika-asetusten tai etäisyyden mukaan. Lisäksi voidaan määrittää, että järjestelmä lisää reittipisteen automaattisesti aina kurssin muuttuessa.

→ Huomautus: Trails -vaihtoehto on otettava käyttöön myös kartta-asetuksissa (asetukseksi on valittava ON), jotta jäljet tulevat näkyviin.

3	_	_	8:50 a	m	4.2 m	_	8	3)	_		
Reittipistee	Reittipiste	eet, reitit	ja Jäl	jet							۲
2						Reittipisteet	Reitit	Jäljet			
Reitit	Näyttö	Tallenr	ius	Nimi						Väri	Pisteet
	ON		OFF	Trail00	)1					1	2
Jäljet	ON	ON		Trail00	)2						0
~				Uusi J	älki						
Vuorovede											
<b></b>											
Hälytykset						_	_	_			
ø						Tallennusmu	oto Etä	isyys 🗸			
Asetukset						Etäisyys	2:	1.00 NM			
_			Ase	etukset							

# 6

# Navigointi

Järjestelmään sisältyvän navigointitoiminnon avulla on mahdollista navigoida kursorin osoittamaan sijaintiin, tiettyyn reittipisteeseen tai etukäteen määritetyllä reitillä.

Jos järjestelmässä on lisäksi autopilottitoiminto, autopilotti voi ohjata alusta.

Lisätietoja reittipisteiden sijoittamisesta ja reittien luomisesta on kohdassa *"Reittipisteet, reitit ja jäljet"* sivulla 56.



# Ohjausruutu

Ohjausruudussa voi näyttää tietoja navigoinnin aikana. Se otetaan käyttöön **aloitussivulla** joko koko sivun kokoisena tai osana moniruutuista sivua.

- 1 Tietokentät
- 2 Aluksen ohjaussuunta
- 3 Ohjaussuunta reittipisteeseen
- 4 Kohdepiste

- 5 Ohjaussuunnan viiva ja sallittu suuntapoikkeaman raja Ohjaussuunnan viiva osoittaa suunnitellun kurssin reittipisteestä reitillä seuraavana olevaan pisteeseen. Navigoitaessa reittipistettä kohti (kohdistimen sijainti, MOB tai annetut leveys- ja pituusasteet) ohjaussuunnan viiva näyttää suunnitellun kurssin navigoinnin lähtöpisteestä tavoitteena olevaan reittipisteeseen.
- 6 Alussymboli Ilmaisee etäisyyden ja ohjaussuunnan suhteessa suunniteltuun kurssiin. Jos XTE-virhe (Cross Track Error) ylittää määritetyn XTE-rajan, näytössä näkyy punainen nuoli, jossa lukee etäisyys jäljen viivalta. Lisätietoja on kohdassa "XTE-raja" sivulla 68.

# Tietokentät

Ohjausruudussa on seuraavia tietoja:

XTE	Reittivirhe
SOG	Nopeus maan suhteen
COG	Kurssi maan suhteen
POS	Sijainti
DTD	Etäisyys kohteeseen
TTD	Aika kohteeseen

# Navigointi kursorin osoittamaan paikkaan

Voit aloittaa navigoinnin kursorin osoittamaan paikkaan karttaruudussa, tutkanäytöllä tai luotain-/kaikuluotainpaneelissa.

Aseta kursori valitun määränpään kohdalle ruudussa ja valitse sitten **Mene kursorille** -kohta valikosta.

→ Huomautus: Mene kursorille -valikkokohta ei ole käytettävissä, jos navigointi on aloitettu.

# **Reitin navigointi**

Reitin navigointi aloitetaan karttaruudussa, ohjausruudussa tai Route (Reitti) -valintaikkunassa.

Kun reitin navigointi on aloitettu, valikko laajenee ja siinä näkyvät vaihtoehtoina myös navigoinnin peruuttaminen, reittipisteen ohittaminen ja reitin aloittaminen uudelleen aluksen nykyisestä sijainnista.

## Reitin aloittaminen karttaruudussa

Aktivoi reitti ruudussa ja valitse sitten valikosta reitin navigointivaihtoehto.

Voit myös aloittaa navigoinnin haluamastasi kohdasta valitsemalla reittipisteen.

# Reitin aloittaminen ohjausruudussa

Valitse valikosta reitin aloitusvaihtoehto ja määritä tarkemmat tiedot valintaikkunoissa.

# Reitin navigoinnin aloittaminen Route (Reitti) valintaikkunassa

Navigointi aloitetaan Route (Reitti) -valintaikkunassa seuraavasti:

- Valitse Route (Reitti) -työkalu aloitussivulta.
- Valitse valikosta reitin lisätiedot.

Reittipisteet,	, reitit ja	a Jäljet				6	
			Reittipiste	et Reitit Jäljel			
Nimi	Muokł	kaa reittiä					$\otimes$
Route001 Route002	Route001					o	N Näytä
Route003	Etappi	Reittipiste				Etäisyys (NM)	Suuntima (°M)
Uusi reitti	0	Rpt001				50.0	234
	1	Rpt002				30.0	99
	2	Rpt003				28.8	120
	3	Rpt004				17.8	65
Uusi							
	F	Poista		Näytä	Aloita		

# Navigointi autopilotilla

Jos järjestelmässä on autopilottitoiminto, se pyytää navigoinnin alussa asettamaan autopilotin navigointitilaan.

Jollet halua käyttää autopilottia, voit asettaa sen navigointitilaan myöhemmin autopilotin ohjaintaulusta.

Lisätietoja autopilottitoiminnosta on kohdassa "Autopilotti" sivulla 107.

# Navigointiasetukset

Asetu	kset		$\times$
٩	Järjestelmä		
<b>■</b> P	Navigointi	XTE-raja	10.7 m
		XTE Alarm	ON
	Kartta	Jäljet	
÷ij	Kaikuluotain	Tallennusmuoto	Auto 🗸
۲	Autopilotti		
_ <u>1</u> 1	Polttoaine	Phantom Loran	OFF
<u></u>	Hälytykset		
·]-	Yksiköt		
((•))	Langaton		

# Saapumissäde

Määrittää näkymättömän ympyrän kohteena olevan reittipisteen ympärille.

Aluksen tulkitaan saapuneen reittipisteeseen kun se on mainitun ympyrän rajaaman alueen sisäpuolella.

# XTE—raja

Tämä asetus määrittää kuinka kauas alus voi poiketa ennalta määrätyltä reittilinjalta ennen kuin XTE-hälytys (reitiltäpoikkeamishälytys) liipaistuu.

# XTE alarm (XTE-hälytys) (reittivirhe)

XTE-hälytyksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.

# Trails (Jäljet)

Avaa **Trails** (Jäljet) -valintaikkunan, jossa jälkien asetuksia voidaan muuttaa ja jossa jäljet voidaan muuntaa reiteiksi navigointia varten. Lisätietoja on kohdassa *"Jälkien muuntaminen reiteiksi"* sivulla 61.

# Logging type (Lokityyppi)

Jäljen pisteitä voi tallentaa esimerkiksi ajan tai etäisyyden mukaan. Lisäksi voidaan määrittää, että yksikkö lisää pisteen automaattisesti aina kurssin muuttuessa.

Valitse Navigating Settings (Navigointiasetukset) -valintaikkunassa jokin seuraavista lokityypeistä:

- **Auto** (Automaattinen) Laite sijoittaa pisteen automaattisesti heti kurssimuutoksen havaittuaan.
- **Distance** (Etäisyys) Valitse Distance (Etäisyys) -kenttä ja merkitse siihen matka, jonka haluat tallentaa.
- Time (Aika) Valitse Time (Aika) -kenttä ja merkitse siihen aika, jonka haluat tallentaa.

# **Phantom Loran**

Mahdollistaa Phantom Loran -paikannusjärjestelmän käytön.

#### Loran-asetukset

N 25°44.044' W 80°08.285' 43132.70 7980 62156.66 0.30 nm, 254 °M Mahdollistaa Loran-ketjujen (GRI) määrityksen sekä paneelin suosituimman aseman reittipisteiden, kursorin sijaintia sekä sijaintipaneelin syöttöä varten.

Graafinen esimerkki näyttää kursorin sijainti-ikkunan joka sisältä Loran-sijaintitiedot.

Lisätietoja Loran-järjestelmän omassa dokumentaatiossa.

# Kaikuluotain

Kaikuluotaintoiminto tuottaa näkymän siitä, miltä vesi ja pohja näyttävät aluksen alapuolella. Sen avulla on helppo havaita kalat ja tutkia pohjan rakennetta.

# SonarKuva



- 1 Kalakaaret
- 2 Historian esikatselu\*
- 3 Lämpötilatiedot\*
- 4 Syvyys kursorin kohdalla
- 5 Amplituditiedot\*
- 6 Zoomauspainikkeet (mittausalue)
- 7 Veden syvyys ja lämpötila kursorin osoittamassa paikassa
- 8 Mittausalueasteikko
- 9 Pohja

\* Valinnaiset luotain-/kaikuluotainkohteet.

→ Huomautus: Luotaimen lisätoiminnot otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä yksitellen. Katso "Näkymä-asetukset" sivulla 78.

7

# Useita kaikuluotaimia

Voit määrittää kaikuluotaimen lähteen kuvalle kaikuluotainpaneelissa. Voit näyttää samanaikaisesti kaksi eri lähdettä käyttämällä jaettua paneelia. Lisätietoa paneelin lähteen valinnasta on kohdassa *"Lähde"* sivulla 74.

# Kuvan zoomaus

Kuvaa voi zoomata

- käyttämällä zoomauspainikkeita (+ tai -)
- nipistämällä tai levittämällä sormia näytöllä
- käyttämällä näppäimiä +/-

Zoomaustaso näkyy kuvan vasemman laidan alaosassa.

Kun kuvaa lähennetään, merenpohja pysyy näytön alalaidan lähellä riippumatta siitä, onko käytössä automaattinen vai manuaalinen mittausalue.

Jos mittausalue on asetettu huomattavasti todellista syvyyttä pienemmäksi, yksikkö ei löydä pohjaa zoomauksen aikana.

Jos kohdistin on aktiivinen, yksikkö zoomaa kohdistimen osoittamaan kohtaan.

#### Zoomauspalkki

Zoomauspalkki näkyy, kun kuvaa zoomataan.

Voit tarkastella vesikerroksen eri osia vetämällä zoomauspalkkia pystysuoraan.

# Kohdistimen käyttäminen kuvassa

Kohdistinta voidaan käyttää kohteeseen jäljellä olevan etäisyyden mittaamiseen, sijainnin merkitsemiseen ja kohteiden valintaan.

Kohdistinta ei näy kuvassa oletusarvoisesti.

Kun asetat kohdistimen kuvaan, näytön kuva pysähtyy ja näyttöön tulee kohdistimen osoittaman paikan syvyystieto. Lisäksi tietoikkuna ja historiapalkki muuttuvat aktiivisiksi.

Jos haluat poistaa kohdistimen ja kohdistinelementit ruudusta, valitse **Clear cursor (Poista kohdistin näkyvistä)** tai paina **X**näppäintä.

# Historian tarkasteleminen

Aina kun kohdistin näkyy Sonar (Luotain) -ruudussa, ruudun yläosassa näkyy vierityspalkki. Vierityspalkki näyttää parhaillaan tarkastelemasi kuvan suhteessa koko tallennettuun Sonar (Luotain) kuvahistoriaan.

Jos vierityspalkki on aivan oikeassa reunassa, tarkastelet parhaillaan uusimpia luotaustietoja. Jos siirrät kohdistimen näytön vasempaan laitaan, historiapalkki liikkuu vasemmalle. Samalla uusien luotauslukemien vastaanottoon liittyvä automaattinen vieritys kytkeytyy pois toiminnasta.

Voit tarkastella luotainhistoriaa panoroimalla kuvaa. Historiaa voi panoroida myös esikatselutoiminnolla. Lisätietoja on kohdassa *"Esikatselu"* sivulla 80.

Normaalia vieritystä jatketaan valitsemalla **Clear cursor (Poista kohdistin näkyvistä)** tai painamalla **X**-näppäintä.



# Kuvan asetusten määrittäminen

Voit määrittää kuvan kaikuluotaimen asetuksilla. Kun kursori on aktivoituna, joidenkin kaikuluotainvalikon vaihtoehtojen tilalla näkyy kursoritilan toimintoja. Valitse **Poista kursori**, kun haluat palata normaaliin kaikuluotainvalikkoon.

# Alue

Alueen asetuksella määritetään veden syvyys, joka näkyy näytössä.
#### Frequency (Taajuus)

Yksikkö tukee useita kaikuanturin taajuuksia. Käytettävissä olevat taajuudet määräytyvät laitteeseen yhdistetyn kaikuanturin tyypin mukaan.

Kahta taajuutta voidaan tarkastella samaan aikaan valitsemalla kaksi Sonar -ruutua **aloitussivulta**.

#### Herkkyys

Suurella herkkyysarvolla näytössä näkyy paljon lisätietoja. Pienemmällä herkkyysarvolla tietoja näkyy vähemmän. Jos yksityiskohtia on liikaa, kuvasta voi tulla vaikeasti tulkittava. Kaikkia kaikuja ei välttämättä näy, jos herkkyysarvo asetetaan liian pieneksi.

→ Huomautus: Automaattinen herkkyys sopii useimpiin tilanteisiin.

#### Automaattinen herkkyys

Automaattinen herkkyys -asetus optimoi kaiut. Automaattista herkkyyttä voi säätää (+/-) omien mieltymystensä mukaan, samalla kun se on toiminnassa.

#### Colorline (Värilinja)

Tällä asetuksella käyttäjä voi muuttaa näytön värejä niin, että kovat ja pehmeät kohteet on helppo erottaa toisistaan. Värilinjan muuttaminen saattaa helpottaa kalojen havaitsemista ja pohjassa tai pohjan lähellä olevien tärkeiden rakenteiden erottamista itse pohjasta.

#### Herkkyyden ja värilinjan muuttaminen

Valitse Sensitivity (Herkkyys) tai Colorline (Värilinja) Sonar -valikosta ja muuta arvoja vetämällä palkkia pystysuunnassa tai käyttämällä **kohdistinnäppäimiä**.

- → Huomautus: Pienet muutokset voidaan tehdä napauttamalla näyttöä liukupalkin ylä- tai alapuolelta tai painamalla kohdistinnäppäimiä.
- → Huomautus: Kun Sensitivity (Herkkyys)- tai Colorline (Värilinja) liukupalkki on näkyvissä, se on automaattisesti valittuna ja arvoja voidaan säätää siirtämällä palkkia ylös- tai alaspäin kohdistinnäppäimillä.



#### Lähde

Valitsemalla voit määrittää kuvan lähteen valitussa paneelissa. Voit näyttää samanaikaisesti kaksi eri lähdettä käyttämällä jaettua paneelia. Kunkin paneelin valikon ohjaimet ovat erillisiä. Lähde voi olla sisäinen kaikuluotain, toinen monitoiminäyttö Ethernet-verkossa tai kaikuluotainmoduuli. Lisätietoa lähteiden määrittämisestä on erillisessä HDS Carbon -asennusoppaassa.

→ Huomautus: Kahden kaikuanturin käyttäminen samalla taajuusalueella voi aiheuttaa häiriötä niiden välillä, ja ne voivat näkyä kuvassa pystysuorina viivoina. Voit välttää tämän määrittämällä yhden kaikuanturin yhdelle taajuusalueelle (esimerkiksi keskitasoinen CHIRP) ja toisen kaikuanturin eri taajuusalueelle (esimerkiksi korkea CHIRP) Taajuus-valikossa.

## Stop sonar (Pysäytä kaikuluotain)

Kaikuluotaus lopetetaan valitsemalla valikosta **Stop sonar** (Pysäytä kaikuluotain) -vaihtoehto. Stop sonar (Pysäytä kaikuluotain) - vaihtoehtoa voi käyttää aina, kun luotain halutaan poistaa käytöstä sammuttamatta yksikköä.

#### Lisäasetukset

Lisäasetukset ovat käytettävissä vain, kun kohdistin ei ole aktiivinen.

#### Häiriönpoisto

Pilssipumput, moottorin tärinä ja ilmakuplat saattavat häiritä signaalia ja tehdä kuvasta vaikeasti tulkittavan.

Häiriönpoistotoiminto suodattaa signaalin häiriöitä ja vähentää kuvan sekavuutta.

#### Surface clarity (Pintakohinan vaimennus)

Aallot, veneen vanavesivirrat ja lämpötilainversio saattavat aiheuttaa kuvan sekavuutta vedenpinnan lähellä. Pintakohinan vaimennusasetus vähentää vedenpinnan häiriökohinaa pienentämällä vastaanottimen herkkyyttä vedenpinnan lähellä.



#### Scroll speed (Vieritysnopeus)

Näytön kuvan vieritysnopeuden voi valita. Suurella vieritysnopeudella kuva päivittyy nopeasti, kun taas pieni vieritysnopeus tuottaa pitemmän historian.

→ Huomautus: Joissakin olosuhteissa voi olla tarpeen muuttaa vieritysnopeutta, jotta kuvasta saadaan mahdollisimman informatiivinen. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun kuva sopeutetaan suureen nopeuteen veneen pysyessä paikallaan kalastuksen aikana.

#### Kaikupulssinopeus

Kaikupulssinopeusasetuksella säädetään nopeutta, jolla kaikuanturi lähettää signaalin veteen. Kaikupulssinopeuden oletusasetuksena on enimmäisasetus. Kaikupulssinopeutta voi olla tarpeen säätää, kun halutaan vähentää häiriöitä tai sopeuttaa signaalit tiettyihin kalastusolosuhteisiin.

#### Manuaalitila

Manuaalitila on edistyneelle käyttäjälle tarkoitettu tila, joka rajoittaa digitaalista mittaussyvyyttä niin, että yksikkö käsittelee vain valitun alueen luotainsignaaleja. Näin kuva jatkaa vierimistä näytön poikki, vaikka pohja jää anturin mittausalueen ulkopuolelle. Kun laite on manuaalisessa tilassa, et ehkä saa näkyviin syvyyslukemia tai ne voivat olla virheellisiä.

## Lokitietojen tallennuksen aloittaminen

Voit aloittaa lokitietojen tallentamisen ja tallentaa tiedoston laitteen sisäiseen muistiin tai korttipaikassa olevaan muistikorttiin.

Kaikuluotaintallenne-valintaikkuna avataan valikon Lisätoiminnot-kohdasta tai Kaikuluotain-asetuksetvalintaikkunasta.

Tietojen tallennuksen aikana vasemmassa yläkulmassa näkyy vilkkuva punainen symboli. Välillä näytön alalaitaan tulee näkyviin tallennuksesta kertova ilmoitus.



#### Tiedostonimi

Määritä lokitiedoston (tallenteen) nimi.

#### Tiedostomuoto

Valitse avattavasta valikosta tiedostomuoto, slg (vain kaikuluotain), xtf (vain Structure\*), sl2 (kaikuluotain ja Structure) tai sl3 (sisältää StructureScan 3D:n).

→ *Huomautus:* XTF-muotoa käytetään vain tiettyjen muiden valmistajien kaikuluotaimen katseluohjelmien kanssa.

#### Tallenteen kohde

Valitse tallennetaanko tiedot sisäiseen muistiin vai muistikortille.

#### Bytes per sounding (Luotauskohtainen tavumäärä)

Tässä kohdassa voit valita, montako tavua lokitiedostoon tallennetaan sekunnissa. Suuri tavumäärä tuottaa tarkemman tuloksen, mutta tiedostosta tulee suurempi kuin pienemmillä tavumäärän asetuksilla.

#### Luo StructureMap

Tallennuksen päätyttyä .sl2- tai .sl3 -muotoiset lokit voidaan muuntaa StructureMap-muotoon (.smf), jos StructureScan on käytettävissä verkossa. Lokitiedoston voi muuntaa StructureMapmuotoon myös Tiedostot-kohdassa.

#### Upload to Insight Genesis (Lataa Insight Genesisiin)

Tiedostot lähetetään Insight Genesis -ohjelmistoon tallennuksen päätyttyä, jos laite on yhteydessä langattomaan tukiasemaan. Tietoa langattomista tukiasemista on kohdassa *"Langaton yhteys"* sivulla 126.

#### Privacy (Yksityisyys)

Joillakin Insight Genesis -tileillä on mahdollista valita tallennettujen lokitiedostojen asetukseksi Private (Yksityinen) tai Public (Julkinen).

#### Jäljellä oleva aika

Näyttää tallenteita varten varatun tilan jäljellä olevan tallennusajan.

## Lokitietojen tallennuksen lopettaminen

Kaikuluotaimen kaikkien lokitietojen tallennus lopetetaan kokonaan valitsemalla Tallentaa lokia -valintaikkunassa **Pysäytä**.

Huomautus: Jos Siirrä Insight Genesikseen on valittuna ja laite on yhteydessä langattomaan tukiasemaan, laite lähettää tallennetut tiedostot Insight Genesis -palveluun, kun valitset Pysäytä-vaihtoehdon.



# Tallennettujen kaikuluotaintietojen tarkasteleminen

Sekä sisäiseen muistiin että ulkoiseen välineeseen tallennetut kaikuluotaintiedot saa näkyviin, kun Sonar settings (Kaikuluotainasetukset) -valintaikkunassa valitaan View sonar log (Näytä luotainloki) -vaihtoehto. Katso *"Kaikuluotainasetukset"* sivulla 81.

Lokitiedosto näkyy pysäytettynä kuvana. Vieritystä ja näyttöä säädellään toistovalikossa.

Kohdistinta voi käyttää toistetussa kuvassa normaalisti ja kuvaa voi panoroida samalla tavalla kuin muitakin kaikukuvia.

Jos valittuun kaikutiedostoon on tallennettu useampaa kuin yhtä kanavaa, voit valita näytettävän kanavan.

Toistotilasta poistutaan painamalla **X**-näppäintä tai valitsemalla toistokuvan oikeasta yläkulmasta **X**-symboli.

## Sonar Näkymä-asetukset

Avaa näyttöasetukset valitsemalla Kaikuluotain-valikosta Näkymä.

#### Näytön jakovaihtoehdot

#### Zoomaus



- 1 Zoomaustaso
- 2 Zoomauspalkit



Zoomaustilassa kaikuluotaimen kuva näkyy suurennettuna ruudun vasemmassa laidassa. Zoomaustason oletusasetuksena on 2x. Zoomauksen voi valita pudotusvalikosta enintään 8-kertaiseksi käyttämällä näppäimiä +/- tai zoomauspainikkeita (+ tai -). Näytön oikeassa laidassa olevat mittausalueen zoomauspalkit ilmaisevat suurennetun mittausalueen. Zoomauskertoimen kasvaessa mittausalue pienenee. Tämä käy ilmi siitä, että zoomauspalkkien välinen etäisyys pienenee.

#### Pohjalukitus

Pohjalukitustila on hyödyllinen, kun halutaan tarkastella kaikuja pohjan tuntumassa. Tässä tilassa ruudun vasemmassa reunassa näkyy kuva, jossa pohja on kuvattu litistettynä. Mittausalueasteikko muuttuu niin, että mittaus tehdään merenpohjasta (0) ylöspäin. Pohja ja nollalinja näkyvät aina vasemmanpuoleisessa kuvassa mittausalueasteikosta riippumatta. Ruudun vasemman laidan kuvan skaalauskerroin muuttuu Zoomaus-kohdassa kuvatulla tavalla.

#### Flasher-rengasnäkymä

Flasher-tilassa luotainkuva näkyy vasemmassa ruudussa rengasmaisena näkymänä ja oikeassa ruudussa normaalina näkymänä.



#### Värit

Valittavana on useita näyttövärejä, jotka on optimoitu erilaisiin kalastusolosuhteisiin.

#### Temperature graph (Lämpötilatiedot)

Lämpötilatiedot havainnollistavat veden lämpötilan muutoksia.

Kun toiminto on käytössä, värillinen viiva ja lämpötila-arvot lisätään Sonar -kuvaan.

#### Depth line (Syvyyslinja)

Pohjapintaan lisätty syvyyslinja auttaa erottamaan pohjan sekä kalat ja rakenteet toisistaan.

#### Amplitude scope (Amplituditiedot)

Amplitude scope (Amplituditiedot) näyttää kaiut ruudussa reaaliaikaisina. Todellisen kaiun voimakkuus näkyy leveytenä ja värin voimakkuutena.

#### Preview (Esikatselu)

Kaikki käytettävissä olevat luotainhistoriatiedot voidaan tuoda näkyviin luotainnäytön yläosaan. Esikatselupalkki on tilannevedos käytettävissä olevasta luotainhistoriasta. Luotainhistoriaa voi vierittää vetämällä esikatselun liukusäädintä vaakasuunnassa. Esikatselu on oletusarvoisesti käytössä, kun kohdistin on aktiivinen.

#### Fish ID (Kalasymboli)

Kaikujen näyttötavan voi valita. Voit myös määrittää äänimerkin ilmoittamaan siitä, että ruudussa näkyy kalasymboli.







Perinteiset kalakaiut

Kalasymbolit

Kalasymbolit ja syvyystiedot

→ Huomautus: Kaikki kalasymbolit eivät ole todellisuudessa kaloja.

## Jälkien asetukset

Asetukset				
٩	Järjestelmä	Internal sonar	ON	
■q	Navigointi	Jaettu kaiku	ON	
		DownScan-kerros	OFF	
🌐 Kartta		Luotaimen tallennus		
• 33)	Kaikuluotain	Näytä kaikuluotaintallenne		
0	Tutka	Structure depth offset (m)		
	Autopilotti	Asennus		
	Autophota			
_1/	Polttoaine			
<u>_</u> ,	Hälytykset			

#### Sisäinen kaikuluotain

Valitsemalla voit lisätä sisäisen kaikuluotaimen valittavan olevien kaikuluotainten valikkoon. Lisätietoa paneelin lähteen valinnasta on kohdassa *"Lähde"* sivulla 74.

Kun asetus on poissa käytöstä, se poistaa sisäisen kaikuluotaimen käytöstä yksikössä. Se ei ole valittavana kaikuluotainlähteenä verkon minkään yksikön kohdalla. Valitse asetus verkkosi sellaisen yksikön kohdalla, johon ei ole liitetty anturia.

#### Verkkoluotain

Voit jakaa kaikuluotainkuvat tästä yksiköstä muiden Ethernetverkkoon liitettyjen yksiköiden kanssa.

Lisätietoa kaikuluotaimen määrittämisestä on erillisessä HDS Carbon -asennusoppaassa.

#### **Overlay downscan (Alasluotauksen tietokerros)**

Kun järjestelmään on yhdistetty DownScan-lähde, DownScan-kuvia voidaan lisätä tietokerroksena tavalliseen Sonar -kuvaan.

Kun toiminto on käytössä, Sonar -valikko laajenee niin, että siinä näkyvät myös DownScan-asetukset.

Näytössä näkyvän rakennetietokerroksen tasoa voi muuttaa valitsemalla rakenneasetusten valikosta Overlay (Tietokerros). Muutokset tehdään Overlay (Tietokerros) -liukupalkilla.

#### Fishing mode (Kalastustila)

Tämä toiminto sisältää esiasetettuja kaikuluotainasetuksia, jotka on suunniteltu erilaisia kalastusolosuhteita varten.

→ Huomautus: Sopivan kalastustilan valinta vaikuttaa ratkaisevasti kaikuluotaimen suorituskykyyn. Sopiva kalastustila on jo valittuna, jos olet määrittänyt asetukset valmiiksi ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä.

Kalastustila	Syvyyshälytys	Paletti
Yleiskäyttö	≤ 1 000 jalkaa	Valkoinen tausta
Matala vesi	≤ 60 jalkaa	Valkoinen tausta
Makea vesi	≤ 400 jalkaa	Valkoinen tausta
Syvä vesi	≤ 5 000 jalkaa	Syvänsininen
Hidas uistelu	≤ 400 jalkaa	Valkoinen tausta
Nopea uistelu	≤ 400 jalkaa	Valkoinen tausta
Kirkas vesi	≤ 400 jalkaa	Valkoinen tausta
Talvikalastus	≤ 400 jalkaa	Valkoinen tausta

#### Reset fishing mode (Palauta kalastustila)

Palauttaa valitun kalastustilan oletusasetukset. Näin voit nollata kalastustilan käytön aikana tehdyt asetusmuutokset.

#### Log sonar (Luotainloki)

Valitsemalla tämän voit käynnistää ja pysäyttää Sonar -tietojen tallennuksen. Lisätietoja on kohdassa *"Lokitietojen tallennuksen aloittaminen"* sivulla 75.

Tämä vaihtoehto on käytettävissä myös lisäasetuksissa Sonar - valikossa.

#### View Sonar log (Näytä luotainloki)

Käytetään Sonar -tallenteiden tarkasteluun. Lokitiedosto näkyy pysäytettynä kuvana. Vieritystä ja näyttöä säädellään valikossa.

Voit käyttää kuvassa kohdistinta, mitata etäisyyksiä ja määrittää näyttöasetuksia reaaliaikaiseen Sonar -kuvaan. Jos valittuun Sonar tiedostoon on tallennettu useampaa kuin yhtä kanavaa, voit valita näytettävän kanavan.

Näyttötoiminnosta poistutaan valitsemalla oikeasta yläkulmasta **X** tai painamalla **X**-näppäintä.

#### Structure-kölikorjaus

Rakenneantureiden asetukset

Kaikki anturit mittaavat veden syvyyden anturista pohjaan. Tämän vuoksi veden syvyyslukemissa ei huomioida anturin ja veneen alimman kohdan välistä etäisyyttä vedessä tai anturin ja veden pinnan välistä etäisyyttä.

Voit näyttää syvyyden veneen alimmasta kohdasta pohjaan seuraavasti. Ennen Structure-kölikorjauksen määrittämistä mittaa etäisyys rakenneanturista veneen alimpaan kohtaan. Jos etäisyys on esimerkiksi 0,3 m (1 jalka), merkitse korjausarvoksi –0,3 metriä (–1 jalka) (miinus 0,3 metriä [1 jalka]).

Voit näyttää syvyyden veden pinnasta pohjaan seuraavasti. Ennen Structure-kölikorjauksen määrittämistä mittaa etäisyys rakenneanturista veden pintaan. Jos etäisyys on esimerkiksi 0,3 m (1 ft), merkitse korjausarvoksi –0,3 metriä (1 ft) (plus) 0,3 metriä [1 ft]).

Arvo 0 (nolla) aiheuttaa sen, että näytetty arvo on etäisyys anturista pohjaan.

#### Asennus

Käytetään lähdevalikossa valittavana olevien kaikuluotainlähteiden määrittämisessä. Lisätietoa lähteiden määrittämisestä on erillisessä HDS Carbon -asennusoppaassa. Lisätietoa lähteen valinnasta on kohdassa *"Lähde"* sivulla 74.

## StructureScan

8

StructureScan käyttää korkeita taajuuksia ja tuottaa näin merenpohjasta tarkan, valokuvamaisen kuvan.

→ Huomautus: StructureScan-toimintojen käyttö edellyttää, että laitteeseen on asennettu StructureScan HD, TotalScan- tai StructureScan 3D -kaikuanturi.

StructureScanin SideScan-toiminto kattaa laajan alueen erittäin tarkasti, ja DownScan tuottaa yksityiskohtaisia kuvia suoraan veneen alla olevista rakenteista ja kaloista. StructureScan-sivulle pääsee **aloitussivulta**, kun kaikuanturi on liitettynä.

→ Huomautus: StructureScan 3D:tä tuetaan myös. StructureScan 3D:n kaikuluotausteknologia auttaa kalastajia näkemään vedenalaiset rakenteet ja pohjan muodot mukautettavassa, kolmiulotteisessa muodossa. Lisätietoja StructureScan 3D:stä on erillisessä StructureScan 3D -dokumentaatiossa.



## StructureScan-kuva

#### Näkymä

StructureScan-ruudun asetuksia ovat DownScan-kuva tai vasen/ oikea sivuluotaus.

DownScan-kuva voidaan lisätä myös tietokerrokseksi perinteiseen kaikuluotainkuvaan.



1 Syvyys

→ Huomautus: Syvyyslukema riippuu rakenteen syvyyskorjauksen asetuksesta, katso "Structurekölikorjaus" sivulla 83

- 2 Lämpötila
- 3 Pohja
- 4 Taajuus
- 5 Zoomauksen (alasluotaus) / mittausalueen (sivuluotaus) kuvakkeet
- 6 Mittausalueasteikko

#### StructureScan-kuvan zoomaus

StructureScan-kuvaa voi zoomata

- käyttämällä zoomauspainikkeita (+ tai -)
- nipistämällä tai levittämällä sormia näytöllä
- käyttämällä näppäimiä +/-

Zoomaustaso näkyy paneelin vasemman laidan alaosassa.

## Kohdistimen käyttäminen StructureScanruudussa

Kohdistinta ei näy oletusarvoisesti StructureScan-kuvassa.

Kun asetat kohdistimen DownScan-kuvaan, näytön kuva pysähtyy ja kohdistintietojen ikkuna sekä historiapalkki muuttuvat aktiivisiksi. DownScan-kuvassa näkyy kohdistimen osoittaman kohdan syvyystieto.

Kun asetat kohdistimen SideScan-kuvaan, näytön kuva pysähtyy ja kohdistintietojen ikkuna muuttuu aktiiviseksi. SideScan-kuvassa

kohdistimen kohdalla näkyy aluksen ja kohdistimen välinen etäisyys vasemmalle/oikealle.

Jos haluat poistaa kohdistimen ja kohdistinelementit ruudusta, paina X-näppäintä tai valitse Clear cursor (Poista kohdistin näkyvistä) -vaihtoehto.



#### StructureScan-historian tarkasteleminen

Ruudun ylälaidassa näkyy historiapalkki, kun kohdistin on aktiivinen DownScan-näkymässä.

Historiapalkin korostettu osa näyttää parhaillaan tarkastelemasi kuvan suhteessa koko tallennettuun StructureScan-kuvahistoriaan. Historiaa panoroidaan vetämällä kuvaa tai historiapalkin korostettua osaa vasemmalle tai oikealle.

Kuvaa voidaan panoroida SideScan-näkymässä ja tuoda aluksen sivut ja historia näkyviin. Tämä tehdään vetämällä kuvaa vasemmalle, oikealle ja ylös.

Normaalia StructureScan vieritystä jatketaan valitsemalla **Clear** cursor (Poista kohdistin näkyvistä) tai painamalla **X**-näppäintä.





# StructureScan-kuvan asetusten määrittäminen

Kuvan asetukset määritetään StructureScan-valikossa. Kun kohdistin on aktivoituna, joidenkin valikon vaihtoehtojen tilalla näkyy kohdistintilan toimintoja. Valitse **Clear cursor** (Poista kohdistin näkyvistä), kun haluat palata normaaliin valikkoon.

#### Range (Mittausalue)

Mittausalueen asetuksella määritetään veden syvyys ja SideScanmittausalue, joka näkyy näytössä.

#### Auto range (Automaattinen mittausalue)

Kun mittausalueen asetukseksi valitaan Auto (Automaattinen), järjestelmä määrittää mittausalueen veden syvyyden mukaan.

#### Preset range levels (Esiasetetut mittausaluetasot)

Valittavana on useita esiasetettuja mittausaluetasoja.

#### StructureScan-taajuudet

StructureScan tukee kahta taajuutta. Taajuudella 455 kHz mittausalue ja kuvanlaatu ovat ihanteelliset useimmissa tilanteissa, kun taas 800 kHz:n taajuus tuottaa enemmän yksityiskohtia matalissa vesissä.

#### Contrast (Kontrasti)

Määrittää näytön vaaleiden ja tummien alueiden välisen kontrastin. Kontrastiasetusta muutetaan seuraavasti:

- 1. Valitse kontrastikuvake tai aktivoi valikosta Contrast (Kontrasti) vaihtoehto. Värinsäätöpalkki tulee näkyviin.
- 2. Säädä haluamasi kontrasti vetämällä palkkia ylös- tai alaspäin tai valitse **Auto contrast** (Automaattinen kontrasti).
- → Huomautus: Auto contrast (Automaattinen kontrasti) on suositeltava asetus.

#### Värit

Valittavana on useita näyttövärejä, jotka on optimoitu erilaisiin kalastusolosuhteisiin.

#### Näkymä

StructureScan-sivun asetuksia ovat DownScan-kuva, pelkkä vasen, pelkkä oikea tai vasen/oikea sivuluotaus.

## Stop sonar (Pysäytä kaikuluotain)

Valikon **Stop sonar** (Pysäytä kaikuluotain) -vaihtoehtoa voi käyttää aina, kun StructureScan-kaikuanturi halutaan poistaa käytöstä sammuttamatta yksikköä.

## StructureScan-lisäasetukset

#### Surface clarity (Pintakohinan vaimennus)

Aallot, veneen vanavesivirrat ja lämpötilainversiot saattavat aiheuttaa kuvan sekavuutta vedenpinnan lähellä.

Pintakohinan vaimennusasetus vähentää vedenpinnan häiriökohinaa pienentämällä vastaanottimen herkkyyttä vedenpinnan lähellä.

→ Huomautus: Pintakohinan vaimennuksen oletusasetus on Low (Matala). Tällä asetuksella kuvasta tulee selkein.

#### Häiriönpoisto

Pilssipumput, moottorin tärinä ja ilmakuplat saattavat häiritä signaalia ja tehdä luotainnäytön kuvasta vaikeasti tulkittavan. Häiriönpoistotoiminto suodattaa signaalin häiriöitä ja vähentää kuvan sekavuutta.

→ Huomautus: Häiriönpoiston asetuksena on oletusarvoisesti On. Tällä asetuksella signaali on selkein.

#### Rakennekuvan kääntäminen vasemmalle/oikealle

Vasemman- tai oikeanpuoleiset SideScanning-kuvat voi tarvittaessa kääntää kaikuanturin asennussuunnan mukaisiksi.

#### Range Lines (Rajaviivat)

Kuvaan voi lisätä rajaviivoja helpottamaan syvyyden (DownScan) ja etäisyyden (SideScan) arviointia.



#### Preview (Esikatselu)

Luotainhistorian esikatselu voidaan poistaa käytöstä, kiinnittää näytön yläreunaan tai määrittää näkymään vain silloin, kun kohdistin on aktiivinen. Luotainhistorian esikatselu tulee oletusarvoisesti näkyviin, kun kohdistin on aktiivinen.

#### StructureScan-tietojen tallentaminen

Voit tallentaa StructureScan-tiedot ja tallentaa tiedoston laitteen sisäiseen muistiin tai muistikorttiin. Lisätietoja on kohdassa*"Luotaintietojen tallennuksen aloittaminen"* sivulla 75.

# 9

## SpotlightScan

SpotlightScan-toiminnon käyttö edellyttää, että keulamoottoriin on asennettu SpotlightScan-kaikuanturi ja että siihen kuuluva keulamoottorin asennon tunnistin on asennettu keulamoottorin polkimeen. SpotlightScan-toiminnolla näet veneen edessä ja alapuolella olevat rakenteet ja kalat häiritsemättä alueita ennen kuin pääset kalastamaan niillä. Keulamoottorin asennon tunnistin varmistaa, että SpotlightScanin tuottamat tulokset vastaavat keulamoottorin suuntaa. Asennusohjeet löytyvät SpotlightScanasennusoppaasta.

SpotlightScan-kaikuanturia voi käyttää SpotlightScan-kuvannukseen, Downscan-kuvannukseen tai perinteisen laajakaista-/CHIRPkaikuanturin tapaan.

SpotlightScan-kaikuanturi sopii yhteen useimpien kaapeliohjattavien MotorGuide- ja Minn Kota -keulamoottorien kanssa. Sen luotausnopeus määräytyy sen mukaan, miten nopeasti keulamoottoria pyöritetään polkimella.



## SpotlightScan-kuva

- 2 Pohja
- 3 Kaksoiskeilat

## SpotlightScan-asetusten määritys

## Ohjaussuunta-anturin määrittäminen keulamoottorin mukaan

Ohjaussuunta-anturi on määritettävä keulamoottorin polkimella.

- 1. Valitse Asetukset-ikkunasta Verkko.
- 2. Valitse Laiteluettelo.
- 3. Valitse asennon tunnistin (SLS-100).
- 4. Valitse laitetietojen valintaikkunasta Kalibroi.
- 5. Valitse keulamoottorisi poljin.
- 6. Valitse Kalibroi.
- 7. Valitse vahvistusikkunasta OK.

#### SpotlightScan-kuvien näyttäminen

SpotlightScan-kuvia voi näyttää vain, kun SpotlightScan-toiminto on otettu käyttöön **Lisäasetukset**-valintaikkunassa. Lisätietoja on kohdassa *"Työkalut"* sivulla 172.

- 1. Valitse Koti-sivulla Structure-sovellus.
- 2. Valitse Näkymä-valikkokohta.
- 3. Valitse Spotlight-valikkokohta.

Voit määrittää sivulle monta paneelia, jotta näet SpotlightScan-, laajakaistaluotain- ja Downscan-kuvat samanaikaisesti. SpotlightScan- ja SideScan-kuvia ei voi näyttää samanaikaisesti.



#### SpotlightScan-kuvan linjaus

SpotlightScan-kuva pitää linjata sen mukaan, mihin suuntaan keulamoottori osoittaa. Jos kuvaa ei ole linjattu oikein keulamoottorin kanssa, kuvan suunta ei vastaa veneen ympärillä olevaa vedenalaista ympäristöä.

- 1. Suuntaa keulamoottori niin, että se osoittaa suoraan eteenpäin.
- 2. Valitse Structure-valikosta Lisätoiminnot.
- 3. Valitse Sijainnin säätäminen.
- **4.** Siirrä sijainnin säätämisen vierityspalkkia niin, että **V**-kirjaimen yläosa on näytön yläreunan keskikohdassa.
- → Huomautus: Structure-rakennenäytössä näkyvä V kuvastaa SpotlightScan-kaikuanturin keiloja. V-kirjaimen leveä puoli pitäisi kohdistaa sen suunnan mukaan, johon keulamoottori osoittaa.
- → Huomautus: Älä käytä keulamoottorin päässä olevaa nuoliosoitinta ohjaussuuntatietona, sillä sitä ei välttämättä ole linjattu oikein keulamoottorin kanssa.

## SpotlightScan-asetukset

SpotlightScan-valikkokohdat ovat käytettävissä Structure-valikossa.

#### Alue

Suurentamalla tai pienentämällä aluetta voit säädellä, miten suuri osa venettäsi ympäröivästä alueesta näkyy näytössä.

#### Taajuus

SpotlightScan-käyttötaajuus on 800 kHz tai 455 kHz. Tarkkuus on paras 800 kHz:n taajuudella, mutta kantama on pienempi. Kantama puolestaan on paras 455 kHz:n taajuudella, mutta tarkkuus heikompi.

#### SpotlightScan-lisäasetukset

#### Pintahäiriön vaimennus

Aallot, veneen vanavesivirrat ja lämpötilainversio saattavat aiheuttaa kuvan sekavuutta vedenpinnan lähellä. Pintakohinan vaimennusasetus vähentää vedenpinnan häiriökohinaa pienentämällä vastaanottimen herkkyyttä vedenpinnan lähellä.



#### Häiriönpoisto

Pilssipumput, moottorin tärinä ja ilmakuplat saattavat häiritä signaalia ja tehdä luotainnäytön kuvasta vaikeasti tulkittavan. Häiriönpoistotoiminto suodattaa signaalin häiriöitä ja vähentää kuvan sekavuutta.

#### Kaikuluotaintallenne

Voit tallentaa luotaintiedot ja tallentaa tiedoston HDS Carbon laitteen sisäiseen muistiin tai microSD-korttiin. Lisätietoja on kohdassa *"Luotaintietojen tallennus"* sivulla 75.

#### Sijainnin säätäminen

SpotlightScan-kuva pitää linjata sen mukaan, mihin suuntaan moottori osoittaa. Lisätietoa on kohdassa "*SpotlightScan-kuvan linjaus*" sivulla 92.

#### Näkymä eteenpäin

Voit muuttaa kuvan yläosan näytön hallitsevaksi osaksi. Näin saat paremman näkymän aluksen edessä olevasta ympäristöstä. Voit ottaa etunäytön käyttöön ja poistaa sen käytöstä valitsemalla ensin Lisätoiminnot ja sitten Etunäyttö-valikkokohdan Structure-valikosta.

#### Kontrasti

Kontrasti määrittää näytön tummien ja vaaleiden kohtien välisen kirkkauseron. Asetusta voi käyttää parantamaan kohteiden näkyvyyttä taustasta.

#### Värit

Valittavana on useita näyttövärejä, jotka on optimoitu erilaisiin kalastusolosuhteisiin.

#### Näkymä

Voit vaihdella SpotlightScan- ja DownScan-näkymien välillä.

#### Pysäytä kaikuluotain

Pysäyttää kaikuluotaimen. Luotain käynnistetään uudelleen valitsemalla tämä kohta uudelleen.

## Vinkkejä SpotlightScanin käyttöön

- Kuvan vääristymät voi estää suoristamalla keulamoottorin kaapeli niin, ettei siinä ole löysää.
- Käytä keulamoottoria alhaisella, tasaisella nopeudella. Näin saavutat parhaat tulokset.
- Kun aluetta pienennetään, vesikerroksen koko suurenee, mikä parantaa veneen alapuolella olevien kalojen havaitsemista.

## StructureMap

10

StructureMap-toiminnolla StructureScan-lähteestä saatuja SideScankuvia lisätään kartan päälle. Toiminto auttaa hahmottamaan vedenalaista ympäristöä suhteessa aluksen sijaintiin ja helpottaa SideScan-kuvien tulkintaa.

## StructureMap-kuva

Seuraavan esimerkin karttapaneelissa on Structure-tietokerros ja perinteinen SideScan-paneeli.



Kartalla liikutaan samaan tapaan kuin muutenkin Structuretietokerrosta käytettäessä.

- Käyttö koskettamalla: Karttaa ja skannattua kuvaa zoomataan zoomauspainikkeilla (+ tai -) tai nipistämällä tai levittämällä sormia näytössä. Tuo skannattu kuva näkyviin vetämällä sitä paneelissa.
- Käyttö näppäimillä: Karttaa ja skannattua kuvaa zoomataan näppäimillä + tai -.

Kohdistin poistetaan ruudusta valitsemalla **Poista kursori** - vaihtoehto. Samalla kartta keskitetään aluksen sijainnin mukaan.

## Rakennetietokerroksen käyttöönotto

- 1. Ota rakennetietokerros käyttöön karttavalikossa.
  - Myös rakennevaihtoehdot tulevat näkyviin karttavalikkoon.

- Rakennetietoja tulee näkyviin karttanäyttöön heti rakennetietokerroksen käyttöönoton jälkeen.
- 2. Valitse rakennelähde.
  - Oletusasetuksena on Live data (Reaaliaikaiset tiedot).
- → Huomautus: Rakennetietokerros voidaan ottaa käyttöön myös valitsemalla tallennettu StructureMap-tiedosto tiedostoselaimessa.

## StructureMap-lähteet

Rakennelokit voidaan lisätä karttoihin kerroksiksi kahdesta lähteestä, mutta vain yhtä niistä voi tarkastella kerrallaan.

- Live data (Reaaliaikaiset tiedot) Tätä lähdettä käytetään, kun StructureScan-tiedot ovat käytettävissä järjestelmässä.
- Saved files (Tallennetut tiedostot) Nämä ovat tallennettuja StructureScan (\*.sl2 tai \*.sl3) -tietoja, jotka on muunnettu StructureMap (\*.smf) -muotoon. Tallennettuja \*.smf-tiedostoja voi käyttää, vaikka järjestelmään ei olisi yhdistetty StructureScanlähteitä.

#### Reaaliaikainen lähde

Kun asetukseksi valitaan reaaliaikaiset tiedot (Live), SideScankuvahistoria näkyy jälkenä aluksen kuvakkeen perässä. Tämän jäljen pituus vaihtelee yksikön käytettävissä olevan muistin ja mittausalueen asetusten mukaan. Muistin täyttyessä vanhemmat tiedot poistuvat automaattisesti, kun uusia tietoja lisätään. Kun hakualuetta suurennetaan, StructureScan-kaikuanturisignaalin lähetysnopeus pienenee, mutta kuvahistorian leveys ja pituus suurenevat.

→ *Huomautus:* Reaaliaikaisessa tilassa tietoja ei tallenneta. Kaikki viimeisimmät tiedot häviävät, jos laitteen virta katkaistaan.

#### **Tallennetut tiedostot**

Kun asetukseksi valitaan tallennetut tiedostot (Saved files), StructureMap-tiedosto näkyy kartalla tiedostossa olevien sijaintitietojen mukaisena tietokerroksena.

Jos kartta-asteikko on suuri, StructureMap-alue on rajattu laatikolla, kunnes asteikko on riittävän suuri tarkkojen rakenteiden näyttämiseen.



Tallennettujen tiedostojen tilaa käytetään StructureMap-tiedostojen tarkistukseen ja tutkimiseen. Lisäksi sen avulla voidaan sijoittaa alus kiinnostavien kohteiden mukaan aiemmin skannatulle alueelle.

→ Huomautus: Kun lähteenä käytetään tallennettuja tiedostoja, järjestelmä näyttää kaikki muistikortissa ja järjestelmän sisäisessä muistissa olevat StructureMap-tiedostot. Jos samalta alueelta on useampi kuin yksi StructureMap-kartta, kuvat limittyvät ja karttanäkymästä tulee sekava. Kartat kannattaa tallentaa erillisiin muistikortteihin, jos samalta alueelta tarvitaan useita lokeja.

## StructureMap-vinkkejä

- Jos haluat kuvan pitkästä rakenteesta (esim. hylystä), älä aja sen päälle, vaan ohjaa venettä niin, että rakenne jää aluksen vasemmalle tai oikealle sivulle.
- Älä käytä Autorange-toimintoa samaan aikaan StructureScanin kanssa. Aseta rakenteen mittausalue huomattavasti veden syvyyttä suuremmaksi (kaksin- tai kolminkertaiseksi). Näin alue tulee luodatuksi kokonaan ja muunnosta tulee mahdollisimman tarkka.
- Älä näytä vanhoja jälkiä päällekkäin alueen rinnakkaisen luotauksen aikana.

## StructureScan-tietojen tallentaminen

StructureScan-tiedot voidaan tallentaa karttaruudussa, kun rakennetietokerros on käytössä.

StructureScan-tallennukset voi käynnistää myös StructureScan-ruudusta.

StructureScan-tietojen tallennuksen aikana näytön alalaidassa näkyy vilkkuva punainen symboli ja tallennuksesta kertova ilmoitus.

→ Huomautus: Ilmoituksessa kerrotaan tiedoston koko. Lokit kannattaa pitää alle 100 Mt:n kokoisina, jotta tiedostojen muuntaminen käy nopeammin.

Tallennus pysäytetään valitsemalla tallennustoiminto uudelleen.

#### StructureScan-tietojen muuntaminen StructureMapmuotoon

Tallennuksen jälkeen StructureScan-lokitiedosto (.sl2) muunnetaan StructureMap-muotoon (.smf) tallennuksen valintaikkunassa tai tiedostoselaimessa.



Voit luoda vakiolaatuisia tai korkearesoluutioisia tiedostoja. Korkean resoluution .smf-tiedostoihin tallentuu enemmän lisätietoja, mutta niiden muunto kestää pitempään ja ne ovat suurempikokoisia kuin resoluutioltaan vakiolaatuiset tiedostot.

Levytilan säästämiseksi StructureScan (.sl2) -tiedostot kannattaa poistaa muunnon jälkeen.

# StructureMapin käyttäminen karttakorttien kanssa

StructureMapin avulla voit käyttää kaikkia karttaominaisuuksia. StructureMap toimii niin sisäisten karttojen kuin Navionicsin, Insightin ja muiden valmistajien yhteensopivien karttojen kanssa.

Kopioi StructureMap-karttakortteja käyttäessäsi StructureMap (.smf) -tiedostot yksikön sisäiseen muistiin. StructureMap-tiedostoista kannattaa säilyttää kopiot ulkoisissa karttakorteissa.



## Structure options (Rakenneasetukset)

StructureMap-asetuksia muutetaan Structure options (Rakenneasetukset) -valikossa. Valikko on käytettävissä, kun rakennetietokerros on käytössä.

Kaikki asetukset eivät ole käytettävissä, kun lähteenä käytetään tallennettuja StructureMap-tiedostoja. Tällaiset asetukset näkyvät harmaina.

#### Range (Alue)

Asettaa hakualueen.

#### Transparency (Läpinäkyvyys)

Määrittää rakennetietokerroksen läpinäkyvyyden. Kun pienin mahdollinen läpinäkyvyys on valittu asetuksissa, StructureMapkerros peittää kartan tiedot lähes täydellisesti.

#### Palette (Paletti)

Valitsee rakennepaletin.

#### Contrast (Kontrasti)

Määrittää näytön vaaleiden ja tummien alueiden välisen kontrastin.

#### Water column (Vesikerros)

Näyttää/piilottaa vesikerroksen reaaliaikaisessa tilassa. OFF-tilassa syöttikalaparvet eivät välttämättä näy SideScan-kuvassa. ON-tilassa veden syvyys saattaa vaikuttaa SideScan-kuvan tarkkuuteen kartalla.

#### Frequency (Taajuus)

Tällä komennolla määritetään anturin toimintataajuus. 800 kHz varmistaa parhaan erotuskyvyn ja 455 kHz taas paremman syvyysmittauksen ja kattavamman mittausalueen.

# Clear live history (Poista reaaliaikainen historia näkyvistä)

Poistaa vanhat reaaliaikaiset tiedot näytöstä ja näyttää vain uusimpia tietoja.

#### Log Sonar data (Kirjaa tiedot)

Tallentaa StructureScan-tiedot.

#### Source (Lähde)

Valitsee StructureMap-lähteen.

I

## Tietoruudut

Info-tietoruudut koostuvat useista analogisista, digitaalisista ja palkkityylisistä mittareista. Ne voi mukauttaa näyttämään valitut tiedot. Tiedot näkyvät ruudussa kojelaudoissa. Yhteen ruutuun voi määrittää enintään kymmenen kojelautaa.

## **Kojelaudat**

Esimääritetyissä kojelautamalleissa näkyy alus-, navigointi- ja kalastustietoja.

Ruudussa vaihdetaan kojelaudasta toiseen ruudun vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä. Kojelaudan voi valita myös valikosta.



Aluksen kojelauta





Navigointikojelauta

Kalastuskojelauta

→ Huomautus: Valikosta voi ottaa käyttöön lisää kojelautoja, jos verkkoon on yhdistetty muita järjestelmiä (esim. CZone).

## Info-ruudun mukauttaminen

Voit mukauttaa Info -ruutua muuttamalla kojelaudan mittarien näyttämiä tietoja, muuttamalla kojelaudan asettelua ja lisäämällä uusia kojelautoja. Voit myös asettaa rajat analogisille mittareille. Kaikki muokkausasetukset ovat käytettävissä Info -ruudun valikossa. Käytettävissä olevat muokkausasetukset määräytyvät sen mukaan, mitä tietolähteitä järjestelmään on liitetty.

#### Kojelaudan muokkaaminen

Aktivoi muokattava kojelauta ja toimi seuraavasti:

- 1. Avaa valikko.
- 2. Valitse Edit (Muokkaa).
- **3.** Valitse muutettava mittari. Valittu mittari näkyy värillisellä taustalla.
- **4.** Valitse näytettävät tiedot, määritä rajat ja vaihda lopuksi tietolähde.
- 5. Tallenna muutokset valitsemalla valikosta Save (Tallenna).





## Video

12

Tämän videotoiminnon avulla voit katsoa videoita tai kameralähteitä järjestelmästäsi.

→ *Huomautus:* Videokuvia ei jaeta Ethernet-verkosta. Voit katsella videota vain videolähteeseen liitetystä yksiköstä.

## Videopaneeli

Videopaneeli voidaan määrittää yhtenä paneelina tai osana monen paneelin sivua.

Videokuva skaalataan videopaneelin mukaan. Alueet, joita kuva ei kata, näkyvät mustana.



## Videopaneelin määrittäminen

#### Videon lähde

HDS Carbon tukee yhtä videotulon kanavaa.

#### Videostandardi

HDS Carbon tukee NTSC- ja PAL-videota. Tarkista paikallinen videostandardi tai kameroiden standardi.

#### Videokuvan säätäminen

Voit optimoida videonäytön säätämällä videokuvan asetuksia. Kaikkien asetusten oletusarvo: 50 %.

## Simulaattori

13

Simulaatiotoiminnolla voit havainnollistaa yksikön toimintaa ilman liikkeelle lähtemistä tai yhdistämistä sensoreihin tai muihin laitteisiin.

Asetukset					
·))	Kaikuluotain	Simuloi		OFF	
۲	Autopilotti	Demotila	Pois	*	
<b>⊟</b> }	Polttoaine	Tiedostot			
		Lisätoiminnot			
· .,	Halytykset				
-1-	Yksiköt				
((•))	Langaton				
÷	Verkko				
	Alukset				
\$	Simulaattori				

## Demotila

Tässä tilassa yksikkö suorittaa tuotteen päätoiminnot automaattisesti, kuten vaihtaa sivuja, muuttaa asetuksia ja avaa valikoita.

Esitys keskeytetään napauttamalla kosketusnäyttöä tai painamalla näppäintä demotilan aikana. Aikakatkaisun jälkeen demotila jatkuu ja muutetut asetukset palautuvat oletusarvoihin.

→ Huomautus: Demotila on tarkoitettu jälleenmyyjille ja esittelykäyttöön.

## Simulaattorin lähdetiedostot

Voit valita simulaattorin käyttämät datatiedostot. Järjestelmässä on joukko lähdetiedostoja, ja niitä voi tuoda lisää kortinlukijaan asetetusta kortista. Simulaattorissa voi käyttää myös itse tallennettuja lokitiedostoja.

Lähdetiedostot			
Tu	tka radar.rsf (sim)		
Ка	iku Sonar.sl2 (sim)		
,	AIS ais.rsf (sim)		
Sirius-sää riley.wx (sim)			
Palauta oletustiedostot			
Tallenna	Peruuta		

## Simulaattorin lisäasetukset

Simulaattorin lisäasetuksilla simulaattoria pystytään ohjaamaan manuaalisesti.

Simulaattorin lisäasetukset		
GPS-lähde Simuloitu kurssi (oletus)		
Nopeus (kn) <sup>20</sup>		
Kurssi (°M) <sup>357</sup>		
<b>Reitti</b> Tyhjä		
Aseta aloitussijainti		
Tallenna	Peruuta	

#### GPS source (GPS-lähde)

Tässä valitaan, mistä GPS-tiedot luodaan.

#### Speed (Nopeus), Course (Kurssi) ja Route (Reitti)

Arvot voidaan syöttää manuaalisesti, kun GPS-lähteeksi on määritetty Simulated course (Simuloitu kurssi) tai Simulated route (Simuloitu reitti). Muutoin nopeus, kurssi ja muut GPS-tiedot saadaan valitusta lähdetiedostosta.

#### Aseta aloitussijainti

Siirtää aluksen kursorin senhetkiseen sijaintiin.

→ *Huomautus:* tämä asetus on käytettävissä vain, kun GPS-lähde on määritetty simuloidulle kurssille.

106 |

## Keulamoottorin autopilotti

14

Jos verkkoon on liitetty Pinpoint GPS:llä varustettu MotorGuide Xi5 keulamoottori, SmartSteer (autopilotti) -toiminto on käytettävissä HDS Carbon-laitteessa.

Keulamoottorin autopilottitoiminnon käyttämiseen tarvitaan

- MotorGuide Xi5 -keulamoottori, jossa on Pinpoint GPS (saatavana MotorGuidelta)
- MotorGuide Pinpoint GPS -väylä (saatavana MotorGuidelta)
- NMEA 2000 -verkko.

Lisätietoja laitteiden asentamisesta on laitteiden mukana tulevissa erillisissä asennusohjeissa.

Autopilotti ohjaa keulamoottoria automaattisesti seuraavissa toiminnoissa:

- asetettuna olevan ohjaussuunnan ylläpitäminen
- aluksen sijainnin ylläpitäminen
- navigointi kohdistimen osoittamaan paikkaan, tiettyyn reittipisteeseen tai reitillä
- esiasetettujen käännöskuvioiden seuraaminen
- keulamoottorin nopeuden säätäminen.

#### Xi5-keulamoottoriohjelmisto

MotorGuide julkaisee Xi5-keulamoottorin päivitysohjeet aina päivitysten julkaisun yhteydessä osoitteessa lowrance.com.

Päivitä Xi5-ohjelmisto noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

## Turvallinen käyttö autopilotilla

A Varoitus: autopilotti on kätevä navigoinnin apuväline, mutta se El korvaa ihmistä.

## Vaihtaminen automaattisesta navigoinnista valmiustilaan

Aseta autopilotti valmiustilaan, jos haluat lopettaa autopilotin käytön ja ohjata alusta kauko-ohjaimella tai polkimella. Valmiustila voidaan valita **autopilotin ohjaintaulusta** tai **System Controls** (Järjestelmänhallinta) -valintaikkunasta.

## Autopilotin käyttöliittymä



- 1 Autopilotin tietopalkki
- 2 Autopilotin ohjaintaulu



#### Autopilotin ohjaintaulu

Autopilottia ohjataan **autopilotin ohjaintaulusta**, joka otetaan käyttöön **System Controls** (Järjestelmänhallinta) -valintaikkunassa. Tämä valintaikkuna avataan painamalla **virtapainiketta**.

Autopilotin ohjaintaulun paikan sivulla voi valita itse. Katso "*Autopilotin asetukset*" sivulla 112.

→ Huomautus: Kun autopilotin ohjaintaulu on aktiivisena, taustalla olevaa ruutua tai sen valikkoa ei voi käyttää.

**Autopilotin ohjaintaulun** voi määrittää myös jaetulla sivulla olevaksi ruuduksi käyttämällä suosikkisivun luonnissa käytettävää sivun muokkauksen valintaikkunaa. Lisätietoa suosikkisivuista on kohdassa *"Uusien suosikkisivujen lisääminen"* sivulla 34.

#### Autopilotin tietopalkki

Kun autopilottitila valitaan, näkyviin tulee **autopilotin tietopalkki**. Palkissa on autopilottitilaan ja navigointiin liittyviä tietoja. Jos autopilotti on aktiivisena, palkki näkyy kaikilla sivuilla. Autopilotin

## Keulamoottorin autopilotti | HDS Carbon Käyttäjän ohjekirja
asetusikkunassa voidaan valita, että palkki on poissa käytöstä, kun autopilotti on valmiustilassa. Katso "*Autopilotin asetukset*" sivulla 112.

# Uistelumoottorin ohjaaminen autopilotilla

### Saapumistilan valinta

Autopilotti vaihtaa navigointitilasta valittuun saapumistilaan, kun alus saapuu perille kohteeseensa. Saapumistilan oletusasetuksena on Standby (Valmiustila). Ennen navigointitilan käynnistämistä tai käännöskuvion aloittamista on tärkeää valita omiin navigointitarpeisiin sopiva saapumistila. Katso *"Saapumistila"* sivulla 113.

### Ankkuritila

Pitää aluksen paikallaan tietyssä pisteessä.

→ Huomautus: Tuulet ja virtaukset saattavat vaikuttaa aluksen kulkusuuntaan ankkuritilassa.

Järjestelmä toimii seuraavissa ankkuripisteissä seuraavasti:

Reittipiste

Ankkuritila otetaan käyttöön, kun alus saapuu valittuun reittipisteeseen.

- Kohdistin Ankkuritila otetaan käyttöön, kun alus saapuu kohdistimen osoittamaan sijaintiin.
- Tämä sijainti Ankkuritila otetaan käyttöön nykyisessä paikassa.

### Suunnanlukitustila

Tässä tilassa aluksen suunta lukitaan ja pidetään samana. Suuntaa muutetaan käyttämällä **autopilotin ohjaintaulun** vasenta ja oikeaa nuolipainiketta. Pieniä suunnanmuutoksia tehdään painamalla vasenta tai oikeaa painiketta kerran. Suuria muutoksia tehdään painamalla vasenta tai oikeaa painiketta pitkään.

### Valmiustila

Peruuttaa autopilotin toiminnan ja palauttaa aluksen kaukoohjaimella tai polkimella ohjattavaksi.





### Käännöskuvio-ohjaus



Ohjaa alusta etukäteen määritetyn käännöskuvion mukaisesti. Kun valitset käännöskuvion, järjestelmä luo väliaikaiset reittipisteet valitulle käännökselle. Käännöksen viimeinen reittipiste on reitin loppupiste. Kun alus saavuttaa reitin loppupisteen, se siirtyy saapumistilaan. Katso *"Saapumistila"* sivulla 113.

### Käännöskuvion määrittäminen

- 1. Valitse käännöskuvio.
- 2. Syötä arvot käännöskuvion valintaikkunaan tai käytä oletusasetuksia.
- 3. Valitse käännöksen suunta.
- → Huomautus: Jos valittu käännössäde on pienempi kuin GPStarkkuus, käännöskuviota ei ehkä pystytä navigoimaan täydellisesti.

### U-turn (U-käännös)

Muuttaa asetettuna olevaa ohjaussuuntaa 180° vastakkaiseen suuntaan.

#### C-turn (C-käännös)

Ohjaa alusta C-kirjaimen muotoisen käännöskuvion mukaan.

### Spiral turn (Spiraalikäännös)

Ohjaa alusta spiraalin muodossa niin, että ohjauskuvion säde pienenee ja suurenee. Negatiiviset arvot tarkoittavat pienenevää ja positiiviset suurenevaa sädettä.

#### Zigzag turns (Siksak-käännökset)

Ohjaa alusta siksak-muotoisen käännöskuvion mukaan.

#### Square turn (Suorakulmainen käännös)

Kääntää alusta automaattisesti 90° tietyn etapin jälkeen.

#### Lazy S-turn (Laiska S-käännös)

Saa aluksen mutkittelemaan pääohjaussuunnan ympärillä.

### Navigointitila

Nav. (Navigointi) -tilassa venettä voidaan ohjata autopilotilla kohdistimen osoittamaan paikkaan, tiettyyn reittipisteeseen tai etukäteen määritettyä reittiä. Vene pysyy valittuun kohteeseen kulkevalla reitillä GPS:ltä saatujen sijaintitietojen avulla.

Kun navigointi aloitetaan sovelluksesta (kartta, ohjaus, tutka jne.), järjestelmä kehottaa kytkemään autopilotin Nav. (Navigointi) -tilaan.



Nav. (Navigointi) -tilan voi käynnistää myös **autopilotin ohjaintaulusta**, kun navigointi on aloitettu.

Kun kohteeseen saavutaan, autopilotti vaihtaa käyttöön valitun **Arrival mode** (Saapumistila) -asetuksen. Katso "*Autopilotin asetukset*" sivulla 112.

### Keulamoottorin nopeuden säätäminen

Navigointitiloissa (suunnanlukitustila, navigointitila ja ohjaus käännöskuvioilla) nopeutta voidaan säätää kahdella tavalla:

Trolling		$\otimes$
<b>↓</b> Vada:	+ and us	<b>S</b>
	Ģ	No.
	apid down	Ľ

• Potkuri-kohdassa valitaan potkurin tavoitenopeus (tehoprosentteina), joka näkyy autopilotin tietopalkissa prosenttilukuna (%).





 Cruise-asetuksella valitaan vakionopeussäätimen tavoitenopeus, jonka yksikkö autopilotin tietopalkissa on mph (mailia tunnissa), kn (solmua) tai km/h.



→ *Huomautus:* Asetettu matkanopeus määrittää aluksen tavoitenopeuden. Alus ei välttämättä saavuta asetettua

tavoitetta. Asetettu Cruise-matkanopeus (ei nykyinen nopeus) näkyy autopilotin tietopalkissa.

### Nopeuden säätäminen

Nopeutta voidaan säätää Heading lock (Suunnan lukitus)- ja Navigation control (Navigoinnin ohjaus) -valintaikkunoissa käyttämällä Spd up (+) ja Spd down (-) -nopeudensäätöpainikkeita tai valitsemalla **Set Spd** (Määritä nopeus)- tai **Set prop** (Määritä potkuri) -vaihtoehto ja syöttämällä haluttu nopeus tai potkurin pyörimisnopeus.

### Jäljen tallentaminen ja muuntaminen reitiksi

**Record trail** (Tallenna jälki) -painikkeella voit tallentaa jäljen tai muuntaa jäljen tai sen osan reitiksi.

- 1. Aloita uuden jäljen tallentaminen valitsemalla haluamasi sijainnin kohdalla **Record trail** (Tallenna jälki).
- Valitse reitin loppupiste valitsemalla Save route (Tallenna reitti). Näyttöön aukeaa Edit trail (Muokkaa jälkeä) -valintaikkuna.
- Valitse Create route (Luo reitti). Näyttöön aukeaa Edit route (Muokkaa reittiä) -valintaikkuna.
- 4. Syötä reitin tiedot ja tallenna ne.

# **Autopilotin asetukset**



→ Huomautus: Autopilotin asetusikkunassa näkyvät valinnat vaihtelevat sen mukaan, onko keulamoottorin tai perämoottorin autopilotti toiminnassa.

### Chart compass (Karttakompassi)



Voit halutessasi lisätä karttaruudussa näkyvän veneesi ympärille kompassisymbolin. Kompassisymboli on poissa käytöstä, kun kohdistin on aktivoituna ruudussa.

# Autopilot control location (Autopilotin ohjaimen sijainti)

Säätelee autopilotin ohjaintaulun sijaintia ruudussa.

### Valitse aktiivinen pilotti

Asetuksella valitaan, ohjaako autopilotti keulamoottoria vai perämoottoreita.

# Auto hide autopilot bar (Piilota autopilottipalkki automaattisesti)

Tällä asetuksella määritetään, näkyykö autopilotin tietopalkki autopilotin ollessa valmiustilassa.

### Arrival mode (Saapumistila)

Uistelumoottorin autopilotti vaihtaa navigointitilasta valittuun saapumistilaan, kun alus saapuu perille kohteeseensa.

→ Huomautus: Ennen navigointitilan käynnistämistä tai käännöskuvion aloittamista on tärkeää valita omiin navigointitarpeisiin sopiva saapumistila.

Saapumistiloja ovat seuraavat:

• Valmiustila

Peruuttaa autopilotin toiminnan ja palauttaa aluksen kaukoohjaimella tai polkimella ohjattavaksi.

Suunnan lukitus

Tässä tilassa aluksen suunta lukitaan ja pidetään samana.

Ankkuri

Ankkuroi aluksen nykyiseen määränpäähän.

→ Huomautus: Suunnan lukitusta kannattaa käyttää vain avovesillä.

### Anchor point setup (Ankkuripisteiden määritys)

Ankkuripisteet voidaan tallentaa uutena reittipisteenä, korvata järjestelmässä olevalla reittipisteellä tai asettaa nykyisiksi koordinaateiksi.

Ankkurointipisteet		$\bigotimes$
Nimi	Sijainti	
MTGD000	N 0°C W 0°	10.000' 00.000'
MTGD001	Ankkurointipiste	in non'
MTGD002	Nimi	
MTGD003	MTGD000	
MTGD004	<b>Sijainti</b> N 0°00.000' W 0°00.000'	
MTGD005	Tallenna reittipisteenä	
MTGD006	Korvaa reittipisteellä	
	Korvaa tähän	
	Näytä	Mene

Ankkuripisteet synkronoituvat Xi5-uistelumoottorin kanssa. Mahdolliset moottorille tallennetut ankkuripisteet näkyvät ankkuripisteiden luettelossa.

# Perämoottorin autopilotti

15

Lowrancen SmartSteer-liittymällä (Autopilotin ohjaintaulu) voidaan hallita perämoottoria. Perämoottorin autopilotti voi ohjata venettä reittipisteelle, reittiä pitkin tai pitäen asetetun suunnan.

Perämoottorin autopilottitoiminnon käyttäminen edellyttää seuraavia:

- NAC-1-autopilottitietokone
- Point-1AP-GPS-/ohjaussuunta-anturi tai RC42N-ohjaussuuntaanturi ja erillinen GPS-antenni
- Ohjausjärjestelmään kytketty pumppu tai ohjain

Lisätietoja laitteiden asentamisesta on laitteiden mukana tulevissa erillisissä asennusohjeissa. Asennuksen jälkeen perämoottorin autopilotin asetukset on määritettävä HDS Carbon -asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.

# Turvallinen käyttö autopilotilla

▲ Varoitus: autopilotti on kätevä navigoinnin apuväline, mutta se El korvaa ihmistä.

# Perämoottorien autopilotin hallinta



Autopilottia ohjataan **autopilotin ohjaintaulusta**, joka otetaan käyttöön **Järjestelmäasetukset**-valintaikkunassa. Tämä valintaikkuna avataan painamalla **virtapainiketta**.

**Autopilotin ohjaintaulun** voi määrittää myös jaetulla sivulla olevaksi ruuduksi käyttämällä suosikkisivun luonnissa käytettävää sivun muokkauksen valintaikkunaa.

Autopilotin ohjaintaulun sisältö vaihtelee aktiivisen tilan mukaan.

### Keula- tai perämoottorin autopilotin valitseminen



Jos samaan alukseen on asennettu sekä keulamoottorin että perämoottorin autopilotti, aktiivisena voi olla vain yksi automaattisen ohjauksen vaihtoehto kerrallaan. Jos kumpikin vaihtoehto on asennettuna, **Autopilotin ohjaintaulussa** näkyy painike, jolla vaihtoehtoja voi vaihdella.

# **Tilan yleiskatsaus**



Valmiustilaa käytetään silloin, kun autopilotti halutaan poistaa käytöstä ja venettä halutaan ohjata manuaalisesti.

Autopilotin tietopalkki piilotetaan, kun autopilotti on valmiustilassa. Saat autopilotin palkin näkyviin poistamalla **Automaattinen piilotus** -valinnan autopilotin asetusikkunassa.





### Tehostettu ohjaustila

Tässä tilassa voit kääntää perämoottoria tai -moottoreita käyttämällä **Autopilotin ohjaintaulun** paapuurin ja styyrpuurin nuolipainikkeita. Moottori kääntyy niin kauan kuin painiketta pidetään painettuna ja jää sitten asetettuun kulmaan.



### AUTO-tila

AUTO-tilassa autopilotti ohjaa venettä asetettuun suuntaan automaattisesti.

Kun tila on aktivoitu, autopilotti valitsee kompassin nykyisen suunnan asetetuksi suunnaksi.

→ Huomautus: Kova tuuli ja voimakkaat virtaukset saattavat vaikuttaa aluksen ohjaukseen AUTO-tilassa. Autopilotti kompensoi suunnanmuutoksia, mutta veneen kurssi saattaa poiketa ohjaussuunnasta huomattavasti tuulen ja virtauksen vuoksi.



### Asetetun ohjaussuunnan muuttaminen AUTO-tilassa



Voit säätää asetettua ohjaussuuntaa käyttämällä **Autopilotin** ohjaintaulun paapuurin ja styyrpuurin nuolipainikkeita (1 tai 10 astetta).

Ohjaussuunta muuttuu välittömästi painikkeen valinnan jälkeen. Uusi ohjaussuunta säilyy siihen saakka, kun uusi ohjaussuunta asetetaan tai kun autopilotin käyttötilaa vaihdetaan.

### Käännöskuvio-ohjaus

Autopilotti sisältää useita automaattiohjaustoimintoja, kun autopilotti on AUTO-tilassa.



→ Huomautus: Perämoottoriveneiden käännöskuvio-ohjauksessa käytetään ainoastaan ohjaussuuntatietoja, kun taas keulamoottoriveneissä käytetään sekä GPS- että ohjaussuuntatietoja. Siksi perämoottoriveneiden käännöskuvioohjauksessa käännöksien reittipisteitä ei luoda ja näytetä samalla tavalla kuin keulamoottoriveneiden kohdalla.

### Käännöksen aloittaminen

Käännös aloitetaan valitsemalla haluttu käännöskuvake ja sen jälkeen käännöksen suunta valitsemalla paapuuri- tai styyrpuuriasetus käännöksen valintaikkunassa.

### Käännöksen lopettaminen

Käännöksen voi lopettaa käännöksen valintaikkunassa.

Voit milloin tahansa käännöksen aikana palata valmiustilaan ja manuaaliseen ohjaukseen valitsemalla Järjestelmäasetuksetvalintaikkunassa **Autopilotti valmiustila**.

### Käännöksen muuttujat

Ohjaustoiminnoilla on asetukset, joita voit muokata juuri ennen kuin aloitat käännöksen sekä milloin tahansa veneen kääntyessä.

### U-käännös

Vaihtaa ohjaussuuntaa nykyisestä 180° eli vastakkaiseen suuntaan.

Kääntymisnopeus on sama kuin kääntymisnopeudelle asetettu rajaarvo. Tätä asetusta ei voi muuttaa käännöksen aikana.

### C-käännös

Ohjaa alusta ympyränmuotoista reittiä pitkin.

Voit asettaa kääntymisnopeuden kääntymisvalikosta ennen kuin käynnistät käännöksen tai käännöksen aikana. Kääntymisnopeuden lisääminen pienentää kääntymissädettä.

#### Spiraalikäännös

Spiraalikäännös kääntää venettä spiraalinmuotoista reittiä jossa säde joko pienenee tai kasvaa jatkuvasti. Aloitussäde tulee määrittää ennen spiraalikäännöksen aloittamista, samoin säteen muutos yhtä kierrosta kohti. Jos muutos asetetaan nollaksi alus kulkee ympyränmuotoista reittiä. Negatiiviset arvot määrittävät pienentyvää sädettä, positiiviset kasvavaa sädettä.

#### Sik—sak—käännös

Ohjaa aluksen sik-sak-reittiä pitkin.

Jos haluat navigoida sik-sak-reittiä pitkin, aseta ohjaussuunnan muutos ennen kuin käynnistät kuvion.

Voit muuttaa pääohjaussuuntaa, ohjaussuunnan muutosta sekä legien pituutta sik-sak-kuvion suorittamisen aikana.

### Neliökäännös

Ohjaa alusta tietyn matkaa ja kääntää ohjaussuuntaa 90° ja jatkaa ja toistaa kunnes neliöreitti on suoritettu.

Voit muuttaa pääohjaussuuntaa sekä legin pituutta koska tahansa kunnes alus suorittaa seuraavan 90° käännöksen.

### Laiska S-käännös

Ohjaa alusta laiskasti pääohjaussuunnan molemmin puolin edestakaisin.

Aseta haluamasi ohjaussuunnan muutos ennen kuin käynnistät kuvion.

Käännöksen aikana voit muuttaa pääohjaussuuntaa, ohjaussuunnan muutosta ja kääntymissädettä kääntymisikkunan kautta.

### Syvyyskäyrän seuranta, DCT<sup>TM</sup>

Jos järjestelmässä on luotain-/kaikuluotaintulo, autopilotti voidaan määrittää noudattaman syvyyskäyrää.

▲ Varoitus: Älä käytä tätä toimintoa, ellei merenpohja sovellu sen käyttämiseen. Älä käytä sitä kivikkoisilla vesillä, joissa syvyys vaihtelee huomattavasti pienellä alueella.



Voit ottaa DCT-ohjauksen käyttöön seuraavasti:

- 1. Varmista, että käytössäsi on syvyyslukema näytössä tai erillisessä syvyysmittarissa.
- 2. Ohjaa vene siihen syvyyteen, jota haluat seurata, ja syvyyskäyrän suuntaan.
- **3.** Aktivoi **AUTO**-tila ja valitse sitten syvyyskäyräohjaus ja tarkkaile syvyyslukemaa.
- Valitse käännöksen valintaikkunassa paapuuri tai styyrpuuri, mikä käynnistää pohjan kaltevuutta valittuun suuntaan noudattavan syvyyskäyräohjauksen:





Paapuuri (Syvyys vähenee paapuuriin päin)

Styyrpuuri (Syvyys vähenee styyrpuuriin päin)

Seuraavat parametrit ovat käytettävissä syvyyskäyrän seurannassa:

### Syvyysvahvistus

Tällä parametrillä asetetaan suhde määritetyn peräsinkulman ja valitun syvyyskäyrän välillä. Mitä suurempi syvyyden lisäyksen arvo on, sitä enemmän peräsintä käytetään.

Jos arvo on liian pieni, asetetusta syvyyskäyrästä ajelehtimisen kompensoiminen kestää kauan eikä autopilotti pysty pitämään alusta valitussa syvyydessä.

Jos arvo asetetaan liian suureksi, ylitys kasvaa ja ohjaus on epävakaa.

### Syvyyskäyrän ristikulma (CCA)

CCA on kulma, joka lisätään asetettuun kurssiin tai vähennetään siitä. Tällä parametrilla voit asettaa veneen mutkittelemaan viitesyvyyden ympärillä pehmein S-liikkein.

Mitä suurempi CCA-arvo on, sitä suurempi mutkittelu on sallittua. Jos CCA-arvoksi on asetettu nolla, mutkittelua ei tapahdu.

### Ref. syvyys

Tällä parametrilla voit muuttaa viitesyvyyttä, jossa vene liikkuu pehmeitä s-käännöksiä tehdessään.

### Kurssitila

Kurssitilassa autopilotti yhdistää ohjauskompassilta ja GPS:ltä saadut suuntatiedot toisiinsa. Tässä tilassa alusta ohjataan laskettua reittiviivaa pitkin käyttäjän asettamaan suuntaan. Jos aluksen ohjaussuunta muuttuu alkuperäisestä suunnasta virtauksen ja/tai tuulen takia, alus seuraa viivaa, jolla on kallistuskulma.

- 1. Käännä alus haluamaasi suuntaan.
- 2. Ota kurssitila käyttöön. Autopilotti piirtää näkymättömän ohjaussuunnan viivan aluksen senhetkisen ohjaussuunnan perusteella veneen sijainnista.

Kurssitilassa autopilotti laskee sijaintitietojen perusteella reittivirheen ja pitää näin reitin suorana automaattisesti.



$\sim$	Ì	V
	I	



Voit muuttaa ohjaussuunnan viivaa kurssitilassa käyttämällä **Autopilotin ohjaintaulun** paapuurin ja styyrpuurin nuolipainikkeita (1 tai 10 astetta).

### NAV-tila



Venettä voidaan ohjata autopilotilla automaattisesti kohdistimen osoittamaan paikkaan, tiettyyn reittipisteeseen tai etukäteen määritettyä reittiä. GPS:stä saatujen sijaintitietojen avulla voidaan muuttaa kurssia, jolloin vene pysyy reittiviivalla kohteeseen kulkevalla reitillä.

A Varoitus: NAV-tilaa tulee käyttää vain avovesillä.

→ Huomautus: Navigointitilan käyttö edellyttää, että järjestelmän saatavilla on kelvollista tietoa sijainnista.

Kun alus saavuttaa reittipisteen saapumissäteen, autopilotti antaa äänihälytyksen ja näyttää näytössä valintaikkunan, jossa on uuden reitin tiedot. Jos tarvittava kurssimuutos seuraavaan reittipisteeseen on alle 30°, autopilotti muuttaa suuntaa automaattisesti. Jos reitin tarvittava kurssimuutos on yli 30°, sinua pyydetään varmistamaan, että aiottu kurssimuutos on hyväksyttävä.

### Reittipisteen saapumissäde

Asetu	Asetukset					
٩	Järjestelmä	Saapumisetäisyys 0.0		0.05 NM		
۳R	Navigointi	XTE-raja	Saapumis	etäisyys		$\bigotimes$
	Navigointi	XTE Alarm	Aseta saap	umisetäisyys	5 NM	
	Kartta	Jäljet				0.05
·IJ	Kaikuluotain	Tallennusmuoto	1	2	3	
0	Tutka					
č			4	5	6	
۲	Autopilotti	Phantom Loran	7	8		
<b>_</b> }	Polttoaine			0		
٠.	Hälytykset		0	K	Pei	ruuta

Saapumisetäisyys määrittää pisteen, jossa käännös aloitetaan reitin navigoinnin aikana.



Saapumissäde (1) pitää säätää veneen nopeuden mukaan. Mitä suurempi nopeus, sitä laajempi säde. Tarkoituksena on saada autopilotti aloittamaan suunnanmuutoksen tarpeeksi ajoissa, jotta kääntyminen seuraavalle osuudelle käy sujuvasti.

Alla olevaa kuvaa voidaan käyttää sopivan reittipisteen säteen valitsemisessa reitin luomisen aikana.



Esimerkiksi kun veneen nopeus on 20 solmua, reittipisteen säteen pitäisi olla 0,09 Nm.

→ Huomautus: Reittipisteiden välinen etäisyys ei saa olla pienempi kuin reittipisteen saapumissäde.

### Automaattisen navigoinnin aloittaminen

- 1. Aloita reitin navigointi tai navigointi reittipisteeseen tai kohdistimen osoittamaan paikkaan kartta- tai ohjauspaneelista.
- 2. Kytke autopilotti navigointitilaan, kun näyttöön tulee siitä kehote.



- Jos hylkäät pyynnön, voit käynnistää navigointitilan myöhemmin **Autopilotin ohjaintaulusta**.
- Ota navigointitila käyttöön hyväksymällä pakollinen kurssin muutos.
  - Jos kurssin muutosta ei hyväksytä 8 sekunnin kuluessa, valintaikkuna häviää näkyvistä ja autopilotti jää parhaillaan aktiivisena olevaan tilaan.

Kun autopilotti on kytketty navigointitilaan, navigoinnin ohjausvaihtoehdot näkyvät **Autopilotin ohjaintaulussa**.

### Käynnistä uudelleen

Käynnistää navigoinnin uudelleen aluksen nykyisestä sijainnista.

### Peruuta

Peruuttaa aktiivisen navigoinnin ja poistaa nykyisen reitillä tai reittipisteeseen navigoinnin valinnan. Autopilotti kytkeytyy AUTOtilaan ja ohjaa alusta siihen suuntaan, joka oli aktiivisena Peruutapainiketta painettaessa.

→ Huomautus: Tämä poikkeaa valmiustilan valinnasta, sillä valmiustilassa nykyinen navigointi ei pysähdy. Valmiustilassa aktiivisen reitin voi käynnistää myöhemmin uudelleen.

### Ohita

Skip

Ohittaa aktiivisen reittipisteen ja ohjaa seuraavaa reittipistettä kohti, kun navigoit reitillä.



# Autopilotin asetukset

Asetu	kset		$(\mathbf{x})$
3	Järjestelmä	Karttakompassi	Piilota 🗸
Πρ	Novigointi	Autopilotin hallintapaikka	Alas vasen 🗸
	Navigoinu	Valitse aktiivinen pilotti	
	Kartta	Autopilot data sources	
Ŀ	Kaikuluotain	Autopilottipalkin automaattinen piiloitus	OFF
0	Tutka	Käyttöönotto	
	Autopilotti	Ohjausvaste	3
	Autopilota		
_ <u></u> }	Polttoaine		
<u>_</u> ,	Hälytykset		
-	Yksiköt		

→ Huomautus: Autopilotin asetusikkunassa näkyvät valinnat vaihtelevat sen mukaan, onko uistelumoottorin tai perämoottorin autopilotti toiminnassa.

### **Chart compass (Karttakompassi)**



Voit halutessasi lisätä karttaruudussa näkyvän veneesi ympärille kompassisymbolin. Kompassisymboli on poissa käytöstä, kun kohdistin on aktivoituna ruudussa.

# Autopilot control location (Autopilotin ohjaimen sijainti)

Säätelee autopilotin ohjaintaulun sijaintia ruudussa.

### Valitse aktiivinen pilotti

Asetuksella valitaan, ohjaako autopilotti keulamoottoria vai perämoottoreita.

### Autopilotin tietolähteet

Voit valita perämoottorin autopilotin tietolähteen automaattisesti tai manuaalisesti.

# Auto hide autopilot bar (Piilota autopilottipalkki automaattisesti)

Tällä asetuksella määritetään, näkyykö autopilotin tietopalkki autopilotin ollessa valmiustilassa.

### Käyttöönotto

Käytetään perämoottorin ohjauksen kalibrointiin (kaapeliohjattava tai hydraulinen ohjaus) NAC-1:n kanssa.

### Ohjausvaste

Käytetään ohjausherkkyyden lisäämiseen tai vähentämiseen. Matala vastetaso vähentää peräsimen toimintaa ja saa aikaan *löysemmän* ohjauksen. Korkea vastetaso lisää peräsimen toimintaa ja saa aikaan *tiukemman* ohjauksen. Liian korkea vastetaso saa veneen aloittamaan S-käännökset.

# Langaton yhteys

# 16

Langattomalla GoFree-yhteydellä voit

- käyttää järjestelmää myös langattoman laitteen välityksellä ja tarkastella sitä (puhelimella tai tabletilla) tai ohjata sitä (vain tabletilla) etätoimintona
- käyttää GoFree Shop -kauppaa
- ladata Sonar -lokeja ja luoda niistä mukautettuja karttoja Insight Genesis -palvelussa
- · ladata ohjelmistopäivityksiä
- muodostaa yhteyden muiden valmistajien sovelluksiin.



→ Huomautus: Kartat, kaaviokuvat, ohjelmistopäivitykset ja muut datatiedostot saattavat olla suuria. Tietopalveluntarjoaja saattaa periä maksun tiedonsiirrosta. Jos olet epävarma asiasta, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.

### Yksikössä on

- sisäänrakennettu langaton toiminto, jonka avulla voidaan muodostaa yhteys Internetiin ja langattomiin laitteisiin, kuten älypuhelimiin ja tabletteihin
- sisäänrakennettu langaton Bluetooth-tekniikka.
  Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla voit muodostaa pariyhteyden yksikön ja Bluetoothia käyttävien laitteiden välille.
   Lisätietoja on kohdassa "Langaton Bluetooth-tekniikka" sivulla 129.

Sisäänrakennetun langattoman toiminnon alkukokoonpanosta ja asetusten määrityksestä kerrotaan järjestelmän asennusohjeessa.

# Yhteyden muodostaminen langattomaan tukiasemaan ja yhteyden katkaiseminen



Yhteys langattomaan tukiasemaan muodostetaan valitsemalla Järjestelmäasetukset-valintaikkunassa Langaton ja sitten Ei yhdistetty. Näyttöön aukeaa Langattomat laitteet -valintaikkuna. Valitse tässä valintaikkunassa haluamasi tukiasema, kirjoita sisäänkirjautumistiedot ja valitse Yhdistä. Kun langattomaan tukiasemaan on saatu yhteys, tilaksi vaihtuu **Client-tila**. Tässä tilassa voit käyttää GoFree Kauppaa. Yhteys langattomaan tukiasemaan katkaistaan valitsemalla Järjestelmäasetukset-valintaikkunassa Langaton, sitten Yhdistetty *tukiaseman\_nimi* ja sitten Katkaise yhteys. Langattomaksi tilaksi vaihtuu Liityntäpiste-tila. Tässä tilassa voit muodostaa yhteyden langattomaan laitteeseen niin, että esimerkiksi sovellukset, kuten GoFree Link, voivat käyttää aluksen navigointitietoja.

### **GoFree Kauppa**



GoFree Kaupassa voit selata, ostaa ja ladata järjestelmän kanssa yhteensopivaa sisältöä, kuten navigointi- ja Insight Genesis -karttoja. Sisäänkirjautumisen jälkeen järjestelmä ilmoittaa automaattisesti, jos järjestelmääsi on saatavana uusia ohjelmistoversioita. Mahdollisen päivityksen voi ladata korttipaikassa olevaan korttiin. Latauksen voi myös siirtää myöhempään ajankohtaan. Jos siirrät latauksen myöhemmäksi, latausilmoitus näkyy Järjestelmäasetukset-kohdassa Laitetiedot-valintaikkunassa.

# **GoFree Link**

6

Ftsi

Langattoman toiminnon ansiosta järjestelmä on käytettävissä myös langattomalla laitteella. Järjestelmää voi tarkastella (puhelimella tai tabletilla) tai ohjata (vain tabletilla) etätoimintona. Järjestelmää tarkastellaan ja ohjataan langattomasta laitteesta GoFree Link sovelluksilla, jotka saa ladattua vastaavista sovelluskaupoista. Aktiivisena oleva sivu tulee näkyviin langattomassa laitteessa, kun kauko-ohjaus on hyväksytty.

- → Huomautus: Ennen kuin järjestelmää voi tarkastella tai ohjata älypuhelimella tai tabletilla, langattomien toimintojen yhteys langattomaan tukiasemaan on katkaistava (tukiasematilassa).
- → *Huomautus:* Turvallisuussyistä autopilotti- ja CZone-toimintoja ei voi ohjata langattomalla laitteella.

### Tabletin yhdistäminen

Asenna GoFree-sovellus tablettiin ennen tämän toimenpiteen suorittamista.

1. Määritä sisäisen langattoman tilaksi **liityntäpistetila**. Voit tehdä sen valitsemalla ensin Langattomat laitteet -sivun Langattomien toimintojen asetukset -valintaikkunasta ja valitsemalla sitten

Sisäinen Wireless. Valitse sitten **Tila**-vaihtoehto ja sitten **Sisäinen liitäntäpiste**.

- 2. Valitse laite Langattomat laitteet -sivulla, jotta voit tarkastella sen verkkoavainta.
- 3. Siirry tabletissa langattoman verkkoyhteyden sivulle ja etsi yksikkö tai langaton GoFree *xxxx* -verkko. Jos alueella on useampi kuin yksi laite, tarkista yksikköön yhdistetty langaton laite yksikön langattomien laitteiden sivulta.
- 4. Muodosta verkkoyhteys kirjoittamalla verkkoavain tablettiin.
- Avaa GoFree-sovellus. Järjestelmän pitäisi tunnistaa yksikkö automaattisesti. Näkyvä nimi on oletusnimi tai laitteen nimiasetuksissa määritetty nimi. Jos yksikköä ei löydy, etsi laite manuaalisesti näytön ohjeiden mukaan.
- 6. Valitse yksikön kuvake. Yksikössä näkyy seuraavanlainen kehote:



- 7. Jos kyseessä on kertaluonteinen yhteys, valitse Yes (Kyllä). Jos laiteyhteyttä käytetään säännöllisesti ja haluat, että järjestelmä muistaa laitteen, valitse Always (Aina). Tämän asetuksen voi tarvittaessa muuttaa myöhemmin.
- → Huomautus: Sisäinen langaton moduuli tukee vain sen omaa GoFree-yhteyttä. Muut verkkoon yhdistetyt yksiköt eivät ole näkyvissä.

### Älypuhelimen yhdistäminen

Asenna GoFree-sovellus älypuhelimeen ennen tämän toimenpiteen suorittamista.

- Määritä sisäisen Wirelessin tilaksi liityntäpistetila. Voit tehdä sen valitsemalla ensin Langattomat laitteet -sivun Langattomien toimintojen asetukset -valintaikkunasta ja valitsemalla sitten yksikössä Sisäinen Wireless. Valitse sitten Tila-vaihtoehto ja sitten Sisäinen liitäntäpiste.
- 2. Valitse laite Langattomat laitteet -sivulla, jotta voit tarkastella sen verkkoavainta.
- 3. Siirry älypuhelimessa langattoman verkkoyhteyden sivulle ja etsi yksikkö tai langaton GoFree xxx -verkko. Jos alueella on useampi kuin yksi laite, tarkista yksikköön yhdistetty langaton laite yksikön Langattomien toimintojen asetukset -valintaikkunan langattomien laitteiden sivulta.

- 4. Muodosta verkkoyhteys kirjoittamalla verkkoavain älypuhelimeen.
- Avaa GoFree-sovellus älypuhelimessa. Järjestelmän pitäisi tunnistaa yksikkö automaattisesti. Näkyvä nimi on oletusnimi tai laitteen nimiasetuksissa määritetty nimi. Jos yksikköä ei löydy, etsi laite manuaalisesti näytön ohjeiden mukaan.

MFD:n näyttö näkyy älypuhelimessa. Jos haluat muuttaa MFD:n näyttöä älypuhelimessa, voit tehdä sen MFD:n avulla. MFD:n näytön muutos on näkyvissä älypuhelimessa.

# Lokitiedostojen lataaminen Insight Genesis -palveluun

Tallennettu Sonar -lokitiedosto ladataan Insight Genesis -palveluun valitsemalla ladattava tiedosto Files (Tiedostot) -ruudusta ja valitsemalla sitten Upload to Insight Genesis (Lataa Insight Genesisiin).

- → Huomautus: Tallennettuja lokitiedostoja ei voi ladata Insight Genesis -palveluun, ellei laite ole yhteydessä langattomaan tukiasemaan.
- → Huomautus: Tallennetut lokitiedostot voi ladata Insight Genesis -palveluun myös silloin, kun Log sonar (Luotainloki) valintaikkunassa on valittu Upload to Insight Genesis (Lataa Insight Genesisiin) -asetus. Lisätietoja on kohdassa "Lokitietojen tallennuksen aloittaminen" sivulla 75.

Yksityiskohdat - Potential Sonar Simulator Log.sl2				
Tyyppi Koko Luotu Muokattu Kaikuluotaintallenne Siirrä Insight Genesikseen		Kaikulud 20.5 ME 09/09/2 01/16/2	otaintallenne ver 3 2016 2014	rsio 2
Näkymä	Luo StructureMap	Коріоі	Nimeä uudelleen	Poista

### Langaton Bluetooth-tekniikka

HDS Carbon -laitteessa on sisäänrakennettu langaton Bluetoothtekniikka. Voit yhdistää HDS Carbon -laitteen Bluetoothia käyttäviin laitteisiin muodostamalla niiden välille *pariliitoksen*.

### Bluetooth-laitteiden yhdistäminen

Yksikön voi *yhdistää* seuraavasti laitteeseen, jossa on Bluetoothtoiminto:

- 1. Kytke Bluetooth-laite toimintaan niin, että se voi lähettää ja vastaanottaa Bluetooth-signaaleita.
- 2. Avaa laitteessa Wireless settings (Langattomien toimintojen asetukset) -valintaikkuna HDS Carbon ja kytke Bluetooth toimintaan, ellei se vielä ole toiminnassa.
- Valitse Bluetooth devices (Bluetooth-laitteet). Järjestelmä hakee Bluetooth-laitteita ja luo niistä luettelon Bluetooth Devices (Bluetooth-laitteet) -valintaikkunaan. Jo yhdistettyinä olevat laitteet näkyvät Paired Devices (Yhdistetyt laitteet) luettelossa. Vielä yhdistämättä olevat laitteet näkyvät Other Devices (Muut laitteet) -luettelossa.



 Valitse Bluetooth-laite, jonka haluat *yhdistää* Other Devices (Muut laitteet) -luettelossa näkyvään laitteeseen. Bluetooth Device Details (Bluetooth-laitteen tiedot) -valintaikkuna aukeaa.

Bluetooth laitteen tiedot	$\bigotimes$
Nimi: PP-Micro 322d	
MAC-osoite: 00:80:e1:b1:32:2d	
<b>Tyyppi:</b> Power-pole anchor	
Unohda	Peruuta

- 5. Valitse **Pair** (Yhdistä), jotta järjestelmä *yhdistää* laitteen HDS Carbon laitteeseen.
- 6. Toista nämä vaiheet kaikille laitteille, jotka haluat *yhdistää* laitteeseen HDS Carbon.

### Kaksinkertaisten Power-Polejen yhdistäminen

Jos veneeseen on asennettu kaksinkertaiset Power-Polet, niistä ensin yhdistetystä tulee automaattisesti **Port** (Paapuuri) ja toisesta **Starboard** (Tyyrpuuri) Power-Pole-ohjaimiin.

Power-Polet voidaan vaihtaa toisin päin, mutta niiden yhteys on ensin purettava. Tämän jälkeen Bluetooth-muisti on nollattava poistamalla **Bluetooth**-valinta ja valitsemalla se uudelleen Wireless settings (Langattoman asetukset) -valintaikkunassa. Kun Bluetooth on otettu uudelleen käyttöön, jatka Power-Polejen yhdistämistä oikeassa järjestyksessä.

# Langattomien toimintojen asetukset

Tässä kohdassa määritetään langattomien toimintojen asetukset.

Asetul	Asetukset			
• )))	Kaikuluotain	Yhdistä langattomaan tukiasemaan		
۲	Autopilotti	Hallintalaitteet		
	Polttoaine	Langattomat laitteet		
		Client-asetukset		
· ·	Halytykset	Lisäasetukset		
.	Yksiköt	Bluetooth	ON	
((•))	Langaton	Bluetooth laitteet		
**	Verkko	Sisäinen Wireless	OFF	

# Connect to a wireless hotspot (Muodosta yhteys langattomaan tukiasemaan)

Näyttää sen langattoman laitteen valintaikkunan, jolla voidaan muodostaa yhteys langattomaan tukiasemaan.

### Kauko-ohjaimet

Kun langaton laite (älypuhelin tai tabletti) on yhdistetty, sen tulisi näkyä Hallintalaitteet-luettelossa. Jos valitset **Salli aina**, laite pystyy muodostamaan yhteyden automaattisesti eikä salasanaa tarvitse antaa joka kerta erikseen. Tästä valikosta voit myös katkaista laiteyhteyden niiden laitteiden osalta, joita et enää tarvitse.

### Langattomat laitteet

Tässä ikkunassa näkyvät sisäinen langaton moduuli ja kaikki yhdistetyt WIFI-1-laitteet sekä niiden IP-osoitteet ja kanavanumerot. Sisäisen langattoman tai WIFI-1-laitteen valitsemalla saat lisätietoja.

Jotta voit tarkastella ja muuttaa sisäisen langattoman tietoja (verkon nimeä (SSID), verkon avainta tai kanavaa), sisäisen langattoman on oltava **liityntäpistetilassa** (sisäinen WiFi). Jotta voit valita verkon (tukiaseman), johon yhteys muodostetaan, sisäisen langattoman on oltava **Client-tilassa**. Tila-asetuksella voit muuttaa tilaa.

### **Client settings (Asiakasasetukset)**

Tuo näyttöön tietoa langattomasta tukiasemasta, johon laite on yhteydessä tai johon se on viimeksi ollut yhteydessä. Voit määrittää valintaikkunasta tukiaseman, johon haluat laitteen muodostavan yhteyden aina kun laite on sen kantama-alueella. Voit myös poistaa tukiaseman.

### Advanced (Lisäasetukset)

Käynnistää Iperf- ja DHCP Probe -työkalut, jotka helpottavat vianetsintää ja langattoman verkon määritystä.

→ Huomautus: Iperf ja DHCP Probe ovat vianmääritystyökaluja käyttäjille, jotka tuntevat verkon terminologian ja kokoonpanon. Navico ei ole kyseisten työkalujen alkuperäinen valmistaja, eikä se tarjoa tukea niiden käyttöön.

### Bluetooth

Ottaa käyttöön sisäänrakennetun langattoman Bluetooth-tekniikan.

### **Bluetooth devices (Bluetooth-laitteet)**

Näyttää Bluetooth-laitteiden luettelon. Bluetooth-laiteluettelon avulla voidaan muodostaa Bluetooth-laitepareja ja poistaa niitä.

# Tutka

17

Tutkanäyttö voidaan määrittää koko näytön näkymään tai yhdistää muiden paneelien kanssa.

Tutkakuva on myös mahdollista tuoda näkyviin karttaruudussa tietokerroksena. Lisätietoja on kohdassa *"Kartan tietokerrokset"* sivulla 41 (Chart overlay).

→ Huomautus: Tutkan tietokerrokset edellyttävät tietoja ohjaussuunta-anturista tai kompassista, jotta suunta on oikein suhteessa karttaan.

# 

# Tutkapaneeli

- 1 Suunta
- 2 Alue
- 3 Suuntaviiva\*
- 4 Kursori
- 5 Kompassi\*
- 6 Kohdistimen sijainnin ikkuna
- 7 Alueympyrät\*

Tutka | HDS Carbon Käyttäjän ohjekirja

### 8 Aluemerkit\*

\* Valinnaiset tutkasymbolit.

Kaikki tutkasymbolit voidaan ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä samanaikaisesti tutkavalikosta tai yksittäin tutka-asetusten paneelissa kuvatulla tavalla.

# Tutkan tietokerros

Karttaan voi lisätä tietokerrokseksi tutkan kuvan. Tämän avulla voit tulkita tutkakuvaa helposti korreloimalla tutkan kohteet kartan objektien kanssa.

Kun tutkan tietokerrokset ovat valittuina, tutkan perustoiminnot ovat käytettävissä karttaruudun valikosta.

### Tutkan tietokerroksen lähteen valinta karttaruuduissa

Jos haluat valita karttaruudussa näkyvän tutkan tietokerroksen tutkalähteen, valitse tutkalähde valitsemalla **Tutkan valinnat** ja sitten **Lähde**-karttaruudun valikon asetukset.

Jos kartan sivuilla on useampi kuin yksi tutkan tietokerroksia sisältävä kartta, kullekin karttaruudulle voidaan määrittää eri tutkalähde. Aktivoi jokin karttaruuduista ja valitse sitten jokin tutkalähdevalikossa käytettävissä olevista tutkista. Tee samoin toisen tutkan tietokerroksen sisältävän karttaruudun osalta ja valitse ruutuun jokin vaihtoehtoinen tutka.

# Tutkan toimintatilat

Tutkan toimintatiloja hallintaan HDS Carbon -yksiköstä. Käytettävissä ovat seuraavat tilat:

### Pois

Virta tutka-antenniin on kytketty pois käytöstä.

### Valmiustila

Tutka-antennin virta on kytkettynä, mutta tutka ei lähetä signaaleja.

### Lähetys

Antennin virta on kytkettynä, ja se lähettää signaalia. Havaitut kohteet piirretään tutkanäytölle (PPI:lle).

# **Tutka-alue**

Voit määrittää tutka-alueen valitsemalla tutkanäytössä olevat zoomauspainikkeet (+ tai -) tai käyttämällä zoomausnäppäimiä (+ tai -).

# Kursorin käyttäminen tutkanäytöllä

Kursori ei näy oletusarvoisesti tutkanäytöllä.

Kun asetat kursorin tutkanäytölle, kursorin sijainnin ikkuna aktivoituu ja kursorivalikon asetukset tulevat näkyviin.

Jos haluat poistaa kursorin ja kursorielementit näytöltä, valitse **Poista kursori** tai paina **X**-näppäintä.

# Tutkakuvan säätäminen

Voit yrittää parantaa tutkakuvaa säätämällä tutkan herkkyyttä ja suodattamalla meren ja sääolojen aiheuttamat satunnaiset kaiut.

Voit muokata kuvan asetuksia tutkavalikossa.

### Aaltovälkkeen poisto tiettyyn suuntaan

(Vain 4G-laajakaistatutka)

Tämä tila on käytössä automaattisesti, kun VAHVISTUS = AUTO ja MERI = SATAMA tai AVOMERI. Tarkoituksena on sallia pienempien alusten näkyminen aaltovälkkeen suojanpuolella. Tutkavastaanottimen VAHVISTUS-asetusta kasvatetaan dynaamisesti pyyhkäisyn aikana suojanpuolen suuntaan, jotta kohdeherkkyys kasvaa suuremmassa merenkäynnissä.

Kun VAHVISTUS tai MERI = MANUAALINEN, Aaltovälkkeen poisto tiettyyn suuntaan -tila on pois käytöstä (kaikkiin suuntiin).

Lisäksi TYYNI-, KOHTUULLINEN- tai KOVA STC-kurvi-asetukset ovat käytettävissä Tutkan valinnat -valikossa, ja niiden avulla voit optimoida tutkakuvaa paremmin mieltymystesi mukaiseksi.

### Vahvistus

Vahvistus ohjaa tutkavastaanottimen herkkyyttä.

Suurempi vahvistus tekee tutkasta herkemmän tutkasignaaleille, mikä mahdollistaa heikompien kohteiden näyttämisen. Jos vahvistus on liian suuri, kuvassa voi olla häiriöitä ja taustakohinaa.



Vahvistuksessa on manuaali- ja automaattitila. Voit siirtyä manuaalija automaattitilojen välillä liukupalkissa.

### Aaltovälke

Aaltovälkkeen avulla suodatetaan aluksen lähellä olevien satunnaisten aaltojen tai kovan merenkäynnin aiheuttamien kaikujen vaikutukset.

Kun Aaltovälke-asetusta suurennetaan, aaltojen kaiun aiheuttaman kuvan sekavuuden suodattamista vähennetään.

Järjestelmässä on esiasetetut Aaltovälke-asetukset satama- ja avomerioloihin manuaalisen tilan lisäksi, jossa voit itse säätää asetuksia. Aaltovälke-tilat valitaan valikosta. Voit säätää Aaltovälkearvoa vain manuaalisessa tilassa.

### Sadevälke

Sadevälkkeen avulla voidaan pienentää sateen, lumen tai muiden sääolojen vaikutusta tutkan kuvaan.

Arvoa ei pidä suurentaa liikaa, koska se voi suodattaa todellisia kohteita.

# Tutkan lisäasetukset



### Häiriönpoisto

(Vain 4G-laajakaistatutka)

Häiriönpoiston hallinta määrittää tutkan käyttämän häiriönsuodatuksen määrän. Kohdeherkkyys kasvaa pidemmillä alueilla, kun hallinnan arvoksi määritetään Matala tai Korkea, mutta tämä heikentää kohteen erittelyä.

Vihje: Jotta saat 4G-laajakaistatutkan maksimialueen suorituskyvyn, lähetä vain yhdellä alueella, määritä häiriönpoiston hallinnan arvoksi Korkea ja aseta kynnysarvo mahdollisimman pieneksi. Oletusarvo 30 % vähentää kuvan sekavuutta. Jos HDS Carbon -sarjan kohdalla valintana on Pois, alueen suorituskyky on suunnilleen sama kuin 3Gtutkalla. Jos joillakin alueilla esiintyy erittäin paljon häiriötä, yritä saada paras mahdollinen tutkakuva kokeilemalla Pois-asetusta.

### Tutkan kynnysarvo

Kynnysarvo määrittää tarvittavan signaalivahvuuden heikoimmille tutkasignaaleille. Tämän arvon alapuolella olevat tutkasignaalit suodatetaan, eikä niitä näytetä.

Oletusarvo: 30 %.

### Kohteen laajennus

Kohteen laajennus lisää alueen kohteiden kestoa, jolloin ne on helpompi havaita.

### Tutkahäiriöiden poistaminen

Muiden, samalla taajuusalueella toimivien tutkayksikköjen tutkasignaalit saattavat aiheuttaa häiriöitä.

Suuri asetus vähentää muiden tutkien aiheuttamia häiriöitä.

Jotta heikotkin kohteet huomataan, häiriönpoiston asetukseksi kannattaa asettaa alhainen, kun häiriöitä ei ole.

### Kohteiden erottelu

(Vain 4G-laajakaistatutka)

Kohteiden erottelun avulla voit hallita tutkan kohteiden erittelyä (kohteiden välinen erottelu on näkyvämpää).

### Pikaskannaus

(Vain laajakaistatutka).

Määrittää tutka-antennin kääntymisnopeuden. Tämä asetus antaa nopeammat kohdepäivitykset.

→ Huomautus: Enimmäisnopeuden saavuttaminen riippuu tutkan asetuksista, tilasta ja alueesta. Tutka kääntyy vain niin nopeasti, kuin sen nykyiset asetukset sallivat.

### Merenkäynti

Aseta merenkäynnin ohjaus sen hetkisten meriolosuhteiden mukaisesti, jolloin aaltovälkkeen poisto on paras mahdollinen.

### Kohteen tehostus

(Vain 3G- ja 4G-laajakaista- ja pulssitutka)

Kohteen tehostuksen hallinta lisää pulssin kestoa tai vähentää tutkan taajuutta, jolloin alueen kohteet näkyvät suurempina ja tutkan herkkyys kasvaa.

# Tutkan näyttöasetukset



### Tutkasymbolit

Tutka-asetusten paneelissa määritetyt tutkasymbolit voi ottaa käyttöön samanaikaisesti. Katso tutkanäytön kuva, jossa tutkan lisätoiminnot ovat näkyvissä.

### Kohteen jäljet

Voit määrittää, kuinka pitkät jäljet kukin kohde jättää tutkanäytöllä. Voit myös poistaa kohteiden jäljet käytöstä.

→ Huomautus: Todellinen liike (TM) on suositeltavaa, kun kohteiden jäljet ovat käytössä.

### Kohteen jälkien poistaminen näytöltä.

Kun kohteen jäljet näytetään näytöllä, tutkavalikko laajenee sisältämään asetuksen, jonka valitsemalla voit tyhjentää kohteiden jäljet tutkanäytöltä väliaikaisesti. Kohteen jäljet alkavat näkyä uudelleen, ellet poista niitä käytöstä edellä kuvatulla tavalla.

### Tutkan värit

Erilaisia värejä (paletteja) käyttämällä voit näyttää yksityiskohtia tutkanäytöllä.

### Tutkan suunta

Tutkan suunta näkyy tutkanäytön vasemmassa yläkulmassa joko merkillä HU (Heading UP, ohjaussuunta ylhäällä), NU (North Up, pohjoinen ylhäällä) tai CU (Course up, kurssi ylhäällä).

### Ohjaussuunta ylhäällä

Kääntää tutkakuvan niin, että nykyinen ohjaussuunta näkyy suoraan ylöspäin tutkakuvassa.

### Pohjoinen ylhäällä

Kääntää tutkakuvan niin, että pohjoinen on kuvan yläosassa.

### Kurssi ylhäällä

Kääntää tutkakuvan niin, että nykyinen navigointikurssi näkyy suoraan ylöspäin.

Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun järjestelmä navigoi aktiivisella reitillä. Jos et navigoi aktiivisella reitillä, Ohjaussuunta ylhäällä -suuntaa käytetään, kunnes navigointitoiminto otetaan käyttöön.

### Tutkan keskuksen asemointi

Voit siirtää tutkanäyttöä (PPI) Keskitä eri sijainteihin tutkanäytössä ja valitse, miten aluksen symboli liikkuu tutkan kuvassa.

Tutkan liike näkyy tutkanäytön vasemmassa yläkulmassa joko merkillä TM (True motion, todellinen liike) tai RM (Relative motion, suhteellinen liike).

Tutkan sijaintia voi muuttaa vain, kun tutka lähettää signaaleja.



### Keskimmäinen

Oletusasetus. Tutkan PPI-keskus on keskitettynä tutkanäytössä.

### Näkymä eteenpäin

Siirtää tutkan PPI-keskuksen näytön alaosaan, jolloin näkymä eteenpäin on mahdollisimman suuri.

### Korjaus

Sallii PPI-keskuksen siirtämisen mihin tahansa kohtaan tutkanäytössä.

- 1. Valitse valikosta poikkeama-asetus.
- 2. Siirrä kursori kohtaan, jonne haluat sijoittaa tutkan keskuksen
- **3.** Vahvista asetus valitsemalla valikosta poikkeaman tallennuksen vaihtoehto.

### **EBL/VRM-merkit**



EBL (electronic bearing line) ja VRM (variable range marker) mahdollistavat kantaman ja suuntiman nopeat mittaukset tutkaalueella oleviin aluksiin ja maa-alueisiin. Tutkakuvaan voidaan sijoittaa kaksi eri EBL-/VRM-merkkiä.



EBL-/VRM-merkit sijoitetaan oletusarvoisesti aluksen keskiosaan. Vertailupisteen poikkeama on kuitenkin mahdollista sijoittaa mihin tahansa tutkakuvan valittuun sijaintiin.

Kun EBL-/VRM-merkki on sijoitettu, voit ottaa sen käyttöön tai poistaa käytöstä valitsemalla tarvittavat merkit tietopalkista tai poistamalla merkin valinnan valikosta.

### EBL-/VRM-merkin määrittäminen

- 1. Varmista, että kursori ei ole aktiivinen.
- Aktivoi valikko, valitse EBL/VRM ja valitse sitten EBL/VRM 1 tai EBL/VRM 2
  - EBL/VRM on nyt sijoitettu tutkakuvaan.
- Valitse valikosta säätöasetus, jos haluat muuttaa merkin sijaintia, ja säädä sitten merkkiä vetämällä se haluamaasi sijaintiin tutkakuvassa.
- 4. Tallenna asetukset valitsemalla valikossa Tallenna-vaihtoehto.

### EBL-/VRM-merkkien sijoittaminen kursorin avulla

- 1. Siirrä kursori tutkakuvan päälle.
- 2. Avaa valikko.
- 3. Valitse jokin EBL-/VRM-merkeistä.

- EBL-viiva ja VRM-ympyrä sijoitetaan kursorin sijainnin mukaisesti.

### EBL-/VRM-merkin poikkeaman asettaminen

- 1. Varmista, että kursori ei ole aktiivinen.
- 2. Aktivoi valikko, valitse **EBL/VRM** ja valitse sitten merkki, jonka poikkeaman haluat asettaa.
- 3. Valitse poikkeaman asetuksen määrittäminen.
- 4. Määritä poikkeaman sijainti asettamalla kursori tutkanäyttöön.
- 5. Tallenna asetukset valitsemalla valikossa Tallenna-vaihtoehto.

Voit nollata EBL-/VRM-keskityksen aluksen sijainnin mukaan valikossa.

# Varoalueen määrittäminen aluksen ympärille



Varoalue on joko pyöreä tai sektorialue, jonka voit määrittää tutkakuvaan. Kun alue on aktivoitu, hälytys ilmoittaa, kun tutkakohde tulee alueen sisään tai poistuu siltä.

### Varoalueen määrittäminen

- 1. Varmista, että kursori ei ole aktiivinen.
- 2. Aktivoi menu, valitse **Varoalueet** ja valitse sitten jokin varoalueista.
- 3. Valitse alueen muoto.
  - Säätöasetukset riippuvat varoalueen muodosta.
- Valitsemalla Säädä voit määrittää varoalueen asetukset. Arvot voidaan asettaa valikosta tai vetämällä tutkanäytöltä.
  - A: Suuntima, suhteessa aluksen ohjaussuuntaan
  - **B**: Syvyys
  - C: Kantama, suhteessa aluksen keskiosaan
  - **D**: Leveys
- 5. Tallenna asetukset valitsemalla valikossa Tallenna-vaihtoehto.

Sijoitettuna voit ottaa varoalueet käyttöön tai poistaa ne käytöstä valitsemalla asianmukaisen osan tietopalkista.





### Hälytysasetukset

Hälytys aktivoituu, kun tutkakohde tulee varoalueen rajojen sisäpuolelle. Voit valita hälytyksen aktivoinnin, kun kohde saapuu alueelle tai poistuu sieltä.

### Herkkyys

Varoalueen herkkyyttä säätämällä voidaan estää pienistä kohteista aiheutuvat hälytykset.

# **MARPA-kohteet**

Jos järjestelmä sisältää ohjaussuunnan anturin, MARPA-toiminnon (Mini Automatic Radar Plotting Aid) avulla voidaan jäljittää jopa kymmenen tutkakohdetta.

Voit myös ottaa käyttöön hälytyksiä liian lähelle tulevista kohteista. Katso **"Tutka-asetukset"** sivulla 145.

MARPA-jäljitys on tärkeä työkalu törmäysten estämisessä.

→ *Huomautus:* MARPA tarvitsee sekä tutkan että HDS Carbonlaitteen ohjaussuuntatiedot.

### MARPA-kohdesymbolit

Järjestelmässä käytetään seuraavia kohdesymboleja:

Г	٦	MARPA-kohteen hakeminen. Tämä vie yleensä antennin 10
L		täyttä pyöräytystä.
(	)	MARPA-kohteen seuranta, liikkumaton tai ankkurissa.

S	Seuranta ja turvallinen MARPA-kohde suuntaviivoilla.
Δ	Vaarallinen MARPA-kohde. Kohde määritellään vaaralliseksi, kun se tulee tutkanäytöllä määritetyn varoalueen sisäpuolelle.
$\diamondsuit$	Jos järjestelmä ei saa kohteesta signaaleja tietyn ajan kuluessa, kohde määritetään kadonneeksi. Kohdesymboli näkyy sijainnissa, jossa kohde on viimeksi tunnistettu ennen sen katoamista.
[0]	Valittu MARPA-kohde, aktivoidaan sijoittamalla kursori kohteen kuvakkeen päälle. Kohteen tilalle tulee oletusarvoinen kohdesymboli, kun kursori siirretään pois.

### MARPA-kohteiden seuranta

- 1. Siirrä kursori tutkakuvan kohteen päälle.
- 2. Valitse valikossa Hae kohteet.
- 3. Toista prosessi, jos haluat seurata useampia kohteita.

Kun kohteet on havaittu, kohteen hakeminen ja seuranta voi edellyttää jopa 10 tutkapyyhkäisyä.

### MARPA-kohteiden jäljitystoiminnon peruuttaminen

Kohteiden jäljityksen aikana tutkavalikko laajenee sisältämään asetuksia yksittäisten kohteiden peruuttamiselle tai jäljitystoiminnon keskeyttämiselle.

Voit peruuttaa yksittäisten kohteiden jäljittämisen valitsemalla kohteen kuvakkeen ja valitsemalla sitten valikossa **Peruuta kohde**.

### MARPA-kohdetietojen tarkasteleminen

MARPA-kohteiden tarkemmat tiedot voidaan tuoda näkyviin. Valittu haluttu kohde ja valitse sitten joko kohteen ponnahdusikkuna tai valitse valikosta **Kohteen tiedot**.





MARPA Target Details	$\bigotimes$
ID:	
Status:	safe
Distance (NM):	0.22
Bearing (°M):	254
SOG (kn):	12.6
Relative speed (kn):	2.9
COG (°M):	176
Relative course (°M):	
CPA (NM):	0.21
TCPA (hrs):	-0:01:27

### MARPA-hälytysasetukset

Voit määrittää seuraavat MARPA-hälytykset:

MARPA-kohde kadotettu

Ohjaa sitä, aktivoidaanko hälytys, kun MARPA-kohde kadotetaan.

MARPA ei käytettävissä

Ohjaa sitä, aktivoidaanko hälytys, jos käytettävissäsi ei ole tarvittavia syötteitä MARPAn toimimiseen (voimassa oleva GPSsijainti ja tutkapalvelimeen liitetty ohjaussuunta-anturi).

Voit myös määrittää aluksen ympärille varoalueen. Kun kohde tulee alueen sisäpuolelle, hälytys voidaan aktivoida. Lisätietoa on Marpaasetuksissa kohdassa "*Tutkan asetukset*" sivulla 145.

# Tutkatietojen tallentaminen

Voit tallentaa tutkatietoja ja tallentaa tiedoston HDS Carbon -laitteen sisäiseen muistiin tai korttipaikassa olevaan muistikorttiin.

Tallennettua tutkatiedostoa voidaan käyttää tapahtuman tai toimintavirheen kirjaamiseen. Myös simulaattori voi käyttää tallennettua tutkatiedostoa.

144
# Tutkan asetukset

Asetu	kset		$(\mathbf{x})$
٩	Järjestelmä	Pohjoisen osoitin	ON
<b>≣</b> ₽	Navigointi	Alueympyrät	
	Navigointi	Aluemerkit	OFF
	Kartta	Kompassi	ON
Ŀ	Kaikuluotain	Suuntimat	°T/°M ✓
Ø	Tutka	MARPA	
		Asennus	
۲	Autopilotti		
<b>_</b> J	Polttoaine		
<u>_</u> ,	Hälytykset		

# Tutkasymbolit

Voit valita, mitkä tutkan lisätoiminnot voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä yhteisestä valikosta. Lisätietoa on tutkanäytön kuvassa.

# Suuntimat

Tällä valitaan, mitataanko tutkan suuntima suhteessa maantieteelliseen/magneettiseen pohjoisnapaan (°T/°M) vai suhteelliseen suuntaan (°R).

# Tietopalkki

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä tutkan tietopalkin. Lisätietoa on tutkanäytön kuvassa.

Tietopalkki voi näyttää korkeintaan kolme kohdetta, joista vaarallisimmat näkyvät ylimpänä. Voit halutessasi näyttää MARPAkohteet ylimpänä ja ennen AIS-kohteita, vaikka AIS-kohteet olisivat lähempänä alusta.

# **MARPA-asetukset**

Voit määrittää MARPA-jäljen pituuden, mikä helpottaa kohteen seurantaa.

Aluksen ympärille voidaan lisätä ympyrä esittämään vaara-aluetta. Ympyrän säde on sama kuin lähin lähestymispiste, joka on määritetty Vaaralliset alukset -valintaikkunassa. Lisätietoa on kohdassa *"Vaarallisten alusten määrittäminen"* sivulla 154. Hälytys aktivoituu, jos alus seuraa turva-alueen sisäpuolelle.

۲	Kartta	Kompassi	ON
÷	Kaikuluotain	Suuntimat	°T/°M 🗸
Ø	Tutka	MARPA	Historian pituus <mark>3 min 🗸</mark>
	Tatta	Asennus	Turvaympyrä 📃 OFF
۲	Autopilotti		

### Asennus

Asennus-asetusta käytetään tutkan asentamisessa erillisissä tutkan tai HDS Carbon-asennusohjeissa kuvatulla tavalla.

# AIS



Jos verkkoon on liitetty AIS (Automatic Identification System) yhteensopiva NAIS400, AI50 tai NMEA 2000 VHF, kaikki näiden laitteiden tunnistamat kohteet voidaan tuoda näyttöön ja niitä voidaan seurata. Saat näkyviin myös alueella olevien DSClähettimien viestejä ja sijainnin.

AIS-kohteita voi lisätä karttakuvien päälle. Toiminto parantaa turvallisuutta ja auttaa estämään törmäyksiä. Voit myös ottaa käyttöön hälytyksiä liian lähelle tulevista AIS-kohteista tai kadonneista kohteista.



# **AIS-kohdesymbolit**

Järjestelmässä käytetään seuraavia AIS-kohdesymboleja:

$\checkmark$	Hiljainen AIS-kohde (liikkumaton tai ankkurissa).
$\checkmark$	Liikkuva ja turvallinen AIS-kohde ja kulkusuunnan keulalinja.
1	Vaarallinen AIS-kohde, havainnollistettu lihavoinnilla. Kohteen vaarallisuus määräytyy CPA- ja TCPA-asetusten perusteella. Lisätietoa on kohdassa <i>"Vaarallisten alusten määrittäminen"</i> sivulla 154.



# AIS-kohteiden haku

AIS-kohteita haetaan Tools (Työkalut) -ruudun **Find** (Etsi) - toiminnolla.

AlS-kohteita voi hakea karttaruudussa käyttämällä valikon **Find** (Etsi) -vaihtoehtoa. Jos kohdistin on aktiivinen, järjestelmä hakee aluksia kohdistimen osoittaman sijainnin ympäriltä. Jos kohdistin ei ole aktiivinen, järjestelmä hakee aluksia aluksen sijainnin ympäriltä.

Etsi alukselta					
Valitse kategoria josta haluat etsiä					
Reittipisteet	Karttamerkit				
Reitit	Alukset				
Jäljet	Koordinaatit				
Polttoaine					

→ Huomautus: Polttoaineasemien hakuun tarvitaan SIRIUSdatapaketin tilaus.

# Yksittäisten AIS-kohteiden tietojen tarkasteleminen



148

Kun kartta- tai tutkaruudusta valitaan AIS-kuvake, symboliksi vaihtuu valitun kohteen symboli. Lisäksi näyttöön tulee aluksen nimi.

Kohteen tarkemmat tiedot saa näkyviin valitsemalla AISponnahdusikkunan. Tiedot näkyvät myös valikosta, kun kohde on valittuna.

AIS Alustiedot	$\otimes$
SIM VESSEL D (MMSI: 123456789)	
Kutsutunnus: XY21111 IMO: 1234 AIS-luokka: A Tyyppi: Tuntematon Pituus (m): 12.2 Leveys (m): 6.1	Tila:     Turvallinen       Navigointittila:     Purjekäytöllä       Syväys (m):     0.9       Latittudi:     N 25°45.900'       Longitudi:     W 80°66.251'       Tarkkuus:     Korkea (10m)       ROT (*/s):     0.0       SOG (m):     16.0
Suuntima (°M): 120 Etäisyys (NM): 1039 CPA (NM): 1039 TCPA (h): EDELLINEN	CCG (*M): 87 Määränpää: AUCKLAND ETA: 11/04/2008 9:30 am

# AIS-tiedot tutkanäytöillä

SIN	1 VES naer	
soc	22 0	
	25.0	
COG	2/1	٥M
CPA	0.14	
ТСРА	0:00	51
	0.36	
	103	

Tutkan tietopalkki sisältää tietoja korkeintaan kolmesta AISkohteesta.

Lähin kohde on kohdeluettelossa ylimmäisenä, ja kohteet on värikoodattu kohteen tilan mukaan.

# **AIS-aluksen kutsu**

Jos järjestelmässä on NMEA 2000 -yhteyden kautta lähetettäviä DSC (Digital Select Calling) -kutsuja tukeva VHF-radio, voit ottaa DSC-yhteyden muihin aluksiin HDS Carbon -laitteella.

Kutsuvalinta on käytettävissä **AIS Alustiedot** -valintaikkunassa ja **Aluksen** tila -valintaikkunassa, joka avataan **Työkalut**-ruudusta.

Kutsu-valintaikkunassa voit vaihtaa kanavaa tai peruuttaa kutsun. Kutsu-valintaikkuna sulkeutuu, kun yhteys on muodostettu.

Call					
Do you wish to initate a call to AWANUIA on channel 72					
Call	Change channel	Cancel			

# **AIS SART**

Mikäli AIS SART (Search and Rescue -majakka) aktivoituu se alkaa lähettää sijainti- ja tunnistetietojaan. Järjestelmäsi AIS-vastaanotin vastaanottaa mainitut tiedot mikäli majakka on AIS-vastaanottimesi kuuluvuusalueella.

Jos AIS -vastaanottimesi ei ole AIS SART - yhteensopiva se tulkitsee vastaanotetut AIS SART -tiedot kuten tavanomaisen AIS-lähettimen lähettämät tiedot. Symboli sijoitetaan kartalle mutta symboli on sama kuin AIS-aluksen symboli.

Mikäli AIS-vastaanottimesi on yhteensopiva AIS SART - järjestelmän kanssa, AIS SART -tietojen vastaanotto ilmenee seuraavasti:

- Kartalle ilmaantuu AIS SART -symboli sijaintiin joka vastaa majakan lähettämää sijaintietoa
- Näyttöön tulee hälytysviesti

Jos olet ottanut hälytyssireenin käyttöön hälytysviestiä seuraa myös äänihälytys.

→ Huomautus: Symboli on vihreä mikäli vastaanotettu AIS SART lähetys on testilähetys eikä todellinen hätäviesti.

# **AIS SART -hälytysilmoitus**

Näyttöön tulee hälytysilmoitus, kun tietoja vastaanotetaan AIS SART -lähettimeltä. Ilmoitus sisältää AIS SART -lähettimen yksilöllisen MMSI-numeron sekä lähettimen sijainnin, etäisyyden ja ohjaussuunnan alukseesi nähden.

Man Overboard		$\bigotimes$	
AIS SART Activated			
MMSI:	97203550	)5	
Latitude:	S 36.465	S 36.46561°	
Longitude:	E 174.83	E 174.83642°	
Bearing (°M):			
Distance (NM):	5.31		
Ignore	Save waypoint	Activate MOB	

Voit toimia seuraavilla tavoilla:

- Ohita hälytys.
  - Hälytysääni lakkaa kuulumasta, ja ilmoitus sulkeutuu. Hälytys ei tule uudelleen näkyviin.

- → *Huomautus:* Jos ohitat hälytyksen, AIS SART -kuvake jää näkyviin karttaan ja AIS SART säilyy alusluettelossa.
- Tallenna reittipiste.
  - Reittipiste tallentuu reittipisteluetteloon. Tämän reittipisteen nimen edessä lukee MOB AIS SART ja viivan jälkeen SARTlähettimen yksilöllinen MMSI-numero. Esimerkki: MOB AIS SART - 12345678.
- Ota MOB-toiminto käyttöön.
  - Näyttöön vaihtuu zoomattu karttaruutu, joka on keskitetty AIS SART -lähettimen sijainnin mukaan.
  - Järjestelmä luo aktiivisen reitin AIS SART -lähettimen sijaintiin.
- → Huomautus: Jos MOB-toiminto on jo aktiivinen, sen käyttämä reitti suljetaan ja korvataan uudella AIS SART -lähettimen sijaintiin kulkevalla reitillä.
- → Huomautus: Jos AIS lakkaa vastaanottamasta AIS SART ilmoituksia, AIS SART pysyy alusluettelossa 10 minuuttia sen jälkeen, kun viimeinen signaali on vastaanotettu.

AIS MOB -lisätiedot avataan näyttöön valitsemalla karttaruudun AIS SART -kuvake.

# Alushälytykset

Voit määrittää useita hälytyksiä, jotka varoittavat määritettyjen rajojen sisälle ilmestyvistä kohteista tai aiemmin havaituista kohteista, jotka poistuvat alueelta.

Hälytykset			$(\mathbf{x})$
	Aktiivinen	Historia	Asetukset
Polttoainetta jäljellä paljon		OFF	341 (L) 283.0 (L)
🗈 Jännite		OFF	
Puuttuvat tiedot		OFF	
Alukset		ON	
Vaarallinen alus		ON	
AIS-alus kadotettu		ON	1.0 (NM)
Viesti alukselta		ON	
MARPA-kohde kadotettu		ON	
MARPA ei käytettävissä		ON	
Autopilotti		ON	



### Vaarallinen alus

Ohjaa sitä, aktivoidaanko hälytys aluksen tullessa CPA-asetuksen etäisyyttä lähemmäs TCPA:n aikarajan sisällä. Lisätietoa on kohdassa *"Vaarallisten alusten määrittäminen"* sivulla 154.

### AIS—alus kadonnut

Asettaa etäisyyden jonka mukaan AIS-alus määritetään kadonneeksi. Jos alus kadotetaan kyseisen alueen sisäpuolella hälytys liipaistuu.

→ Huomautus: Valintaruudun avulla valitaan näytetäänkö ponnahdushälytysikkuna ja kytketäänkö hälytysääni päälle hälytyksen liipaistuessa. CPA— ja TCPA—arvot määrittävät sen, milloin alus tulkitaan vaaralliseksi riippumatta tämän asetuksen tilasta.

# Alusviestit

Määrittää aktivoituuko hälytys kun AIS-kohteelta on vastaanotettu viesti.

# Alusasetukset



# **Oman aluksen MMSI-numero**

Käyttäjän tulee tallentaa järjestelmään oma MMSI-numero (Maritime Mobile Service Identity) joka pitää tilata vastaavalta viranomaiselta ennen kuin DSC-kutsujen vastaanotto tai lähetys AIS- ja DSCjärjestelmiä käyttäviltä aluksilta on mahdollista.

Oman MMSI-numeron syöttäminen on tärkeää myös siksi, että tämä estää oman aluksen näkymisen AIS-kohteena kartalla.

→ *Huomautus:* Hälytys-asetuksien Viesti alukselta -asetuksen tulee olla päällä jotta MMSI-viestit näytetään näytössä.

### Icon filters (Kuvakkeiden suodattimet)

Jos laitteeseen on kytketty AIS-laite, kaikki kohteet näkyvät näytössä oletusarvoisesti.

Voit poistaa kaikki kohteet näkyvistä tai suodattaa kuvakkeet suojausasetusten, etäisyyden ja aluksen nopeuden mukaan.



### Course extension lines (Kulkusuunnan keulalinjat)



Muille AIS-aluksille voidaan määrittää COG-keulalinjat (suunta maan suhteen). Keulalinja-asetus voidaan poistaa käytöstä tai keulalinjojen pituus voidaan määrittää kiinteäksi etäisyydeksi tai osoittamaan matkaa, jonka alus liikkuu tiettynä aikana. Jos linjat poistetaan käytöstä, aluksen COG-keulalinjat eivät näy näytössä. Lisätietoja aluksen keulalinjoista on kohdassa "*Extension lines (Keulalinjat)*" sivulla 54.

### Vaarallisten alusten määrittäminen

Aluksen ympärille voi määrittää näkymättömän hälytysalueen. Kun asetettujen rajojen sisäpuolelle tulee jokin kohde, symboli muuttuu vaarallisen kohteen symboliksi. Järjestelmä antaa hälytyksen, jos hälytykset on otettu käyttöön Hälytysasetukset-paneelissa.

Vaaralliset alukset	$\bigotimes$	
Alukset luokitellaan vaarallisiksi kun niiden kurssin lähin lähestymispiste arvioidaan pienemmäksi kuin määritetty etäisyys (tietyn ajan kuluessa).		
Lähin lähestymispiste (m)		0152
Aika lähimpään lähestymispisteeseen (mm:ss)		05:00
Tallenna F		Peruuta

# Audio

19

in the set of the set

Jos SonicHub -palvelin, vesille suunniteltu FUSION -viihdejärjestelmä tai NMEA 2000 -äänentoistojärjestelmä on yhdistetty NMEA 2000 verkkoon, voit käyttää HDS Carbon -laitetta aluksen äänijärjestelmän hallintaan ja mukautukseen.

Kun yhteys on muodostettu WM-3-satellittimoduuliin, jossa on aktiivinen tilaus, voit sisällyttää SiriusXM -tuotteet järjestelmään. Voit myös yhdistää SiriusXM -radion FUSION-järjestelmään. Sirius-ääni- ja sääpalvelu kattaa Yhdysvaltojen sisävesi- ja rannikkoalueet Atlantin valtamerelle ja Tyynellemerelle, Meksikonlahdelle ja Karibianmerelle saakka. Mukana tulevat SiriusXM-tuotteet vaihtelevat valitun tilauspaketin mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.siriusXM.com.

Ennen kuin voit aloittaa äänilaitteen käytön, se on asennettava HDS Carbon asennusoppaan ja äänilaitteen mukana tulleen dokumentaation ohjeiden mukaisesti.

# Äänen ottaminen käyttöön

Järjestelmän pitäisi automaattisesti tunnistaa yhteensopiva, NMEA 2000 -verkkoon yhdistetty äänilaite. Jos näin ei tapahdu, ota ominaisuus käyttöön **Lisäasetukset**-valintaikkunassa.



# Audiopalvelin

Jos SonicHub-palvelin ja FUSION-järjestelmä ovat yhteydessä samaan verkkoon, yksi laitteista on valittava audiopalvelimeksi. Jos vain yksi laitteista on näkyvissä, se valitaan oletusarvoisesti audiopalvelimeksi.



# SonicHub 2

NMEA 2000 -verkkoon liitettyä SonicHub 2:ta tuetaan.

### SonicHub 2 -laitteen tiedot

Avaa Verkkoasetukset-valintaikkuna ja valitse SonicHub 2 -laite Laitelista-kohdasta. Tämä avaa SonicHub 2:n laitetiedot.

SonicHub 2 - Devic	e Information	$\otimes$
Laite: Nimi:	SonicHub 2	
Valmistaja: Ohjelmistoversio: Malli: Osoite: Sarjanumero: Instanssi: Tila:	Lowrance 10.3281 1.0 15 FUSAKL0004343 0 OK	
		Konfiguroi
		Tiedot
		Päivitä

I

### Määrittäminen (Configure)

Valitsemalla tämän voit määrittää laitteen.

### Päivitys (Upgrade)

Päivittää laitteen ohjelmiston.

→ Huomautus: Laitteeseen pitää liittää USB-muistitikku, joka sisältää ohjelmistopäivityksen. Tuotteen verkkosivuilla voi olla saatavilla säännöllisiä ohjelmistopäivityksiä. Päivitystiedostoissa on tarkat ohjeet ohjelmiston asennusta varten.

### Tehdasasetukset (Factory Reset)

Palauttaa laitteen tehdasasetukset.

### SonicHub 2 on Bluetooth-yhteensopiva

SonicHub 2 on Bluetooth-yhteensopiva laite. Voit yhdistää SonicHub 2:n Bluetooth-yhteensopiviin äänilaitteisiin käyttämällä sen langatonta Bluetooth-yhteyttä.

Liitä SonicHub 2 Bluetooth-yhteensopivaan laitteeseen valitsemalla Bluetooth-laitteiden asetus. Valitse käytettävissä olevien laitteiden luettelosta Bluetooth-laite, johon haluat muodostaa yhteyden, ja valitse sitten Pair (Liitä).



SonicHub 2 muodostaa yhteyden liitettyyn laitteeseen.



Liitettyjen laitteiden yhteyden muodostaminen ja katkaiseminen

SonicHub 2 muodostaa automaattisesti yhteyden laitteeseen, kun liität ne toisiinsa. Voit liittää sen useaan laitteeseen, mutta yhteys voidaan muodostaa vain yhteen laitteeseen kerrallaan.

Voit katkaista ja muodostaa yhteyden SonicHub 2:n liitettyihin laitteisiin manuaalisesti.

Voit katkaista yhteyden liitettyyn laitteeseen valitsemalla sen laitelistasta ja valitsemalla sitten **Disconnect** (Katkaise yhteys).

Bluetooth		
Scan for devices	Marian HTC One	
Marian HTC One	Disconnect from bluetooth device?	
9E:DD:FF:72:8A:2C Connected	Disconnect	Bluetooth
		Scan for devices
		Marian HTC One 9E:DD:FF:72:8A:2C Paired, but not connected

Voit muodostaa yhteyden liitettyyn laitteeseen valitsemalla sen laiteluettelosta ja valitsemalla sitten **Connect** (Yhdistä).

Bluetooth				
Scan for devices	Marian HTC One			
Marian HTC One	Connect to bluetooth device?			
9E:DD:FF:72:8A:2C Paired, but not connected	Connect	Fo	Bluetooth	
			Scan for devices	
			Marian HTC One 9E:DD:FF:72:8A:2C Connected	

Takaisin
Tauko
Ohita+
Thumbs up
Thumbs down

# Pandora

SonicHub 2 tukee musiikin suoratoistoa Pandorasta Androidlaitteelta (Bluetoothin kautta) tai IOS-laitteelta (USB:n ja Bluetoothin kautta).

→ Huomautus: Pandoraa voi käyttää vain tietyissä sijainneissa. Lisätietoa on Pandoran sivustossa.

Voit käyttää Pandoraa älylaitteilla valikon ohjaimilla.

# Media-palkki

Kun äänentoisto on käytössä, Media-palkki tulee näkyviin kaikille sivuille näytön alareunaan. Media-palkissa näkyvät tiedot vaihtelevat aktiivisena olevan audiolähteen mukaan. Valitsemalla Media-palkin voit vaihtaa sovellusvalikoiden tilalle äänivalikot.



- 1 Media-palkki
- 2 Audiolähde
- 3 Kappaleen, tiedoston tai aseman tiedot
- 4 Toista Näkyvissä vain, kun toisto on valittuna.
- **5** Satunnaistoisto Näkyvissä vain, kun satunnaistoisto on valittuna.
- 6 Äänenvoimakkuus

# Audiojärjestelmän asetukset

### Audiolähteen valinta

Voit vaihtaa audiolähteestä toiseen käyttämällä valikkoa.

→ Huomautus: Mic (mikrofoni) -lähteen valinnalla otetaan käyttöön korkean jännitteen tulo, jolla voit lähettää kovaäänisiä viestejä äänentoistojärjestelmän kautta.

# Äänenvoimakkuus

### Pää-äänenvoimakkuuden säädin

Pää-äänenvoimakkuutta säätämällä säädetään oletusarvoisesti kaikkien kaiutinalueiden äänenvoimakkuutta.



# Äänen ohjaimet

Toistoa hallitaan valikon kautta. Valikkokohdat määräytyvät aktiivisen äänilaitteen mukaan.



# Laitteen etsintä

Voit käyttää **laitevalikon** tai **Laitteen etsintä** -valikon kohtia etsiessäsi lähteen natiivivalikkoa tai tiedostorakennetta, jota voidaan käyttää jälkien valintaan. Esimerkki USB-laitteen hakusovelluksesta:





# Audioasetukset

Valitsemalla **Valinnat**-valikkokohdan voit toistaa kappaleita tai albumeita, valita satunnaistoiston ja avata mikserin. Vaihtoehdot määräytyvät aktiivisen äänilaitteen mukaan.

# Audiomikseri

Mikseriä käytetään

- kunkin alueen balanssin, äänenvoimakkuuden ja äänenvoimakkuuden rajojen säätämiseen
- basson ja diskantin sekä eri alueiden välisen balanssin säätämiseen
- yksittäisten kaiutinalueiden käyttöönottoon tai käytöstä poistamiseen Master-säätimessä.

Mikserin vaihtoehdot määräytyvät aktiivisen äänilaitteen mukaan. Seuraava esimerkki on USB-lähteen mikseriasetusten **Kaikki alueet** -kohdasta:



# Lisälaitteet

AUX- ja AUX 2 -liitäntöihin (merkitty SonicHub-yksikköön AUX- ja SAT IN -merkinnöillä) voi liittää Sirius-radion ja ulkoisia äänilaitteita, jotka tukevat RCA-yhteyttä. Sirius-radion käyttöä voidaan ohjata, kun Lowrance-säämoduuli on liitetty SAT IN -liitäntään. Muissa lisäaudiolähteissä on vain äänenvoimakkuuden säätömahdollisuus.

### Sirius—vastaanottimen irrottaminen AUX—lähteestä

Mikäli Sirius-radiovastaanotin on liitetty FUSION—radioon/ palvelimeen, AUX—lähde liitetään automaattisesti Siriussuoratoistoon. **Sirius** näkyy tällöin lähdelistassa kun FUSION-palvelin on aktiivinen.

Voit käyttää AUX-lähdettä toisen laitteen kanssa kun ensin irrotat Sirius-vastaanottimen AUX—lähteestä.

→ *Huomautus:* Jotta voisit käyttää SiriusXM:ää, sinun tulee liittää valinnainen SiriusXM—viritin FUSION-palvelimeen.

# Radio

# Virittimen alueen valinta

Ennen kuin voit käyttää FM-, AM- tai VHF-radiota, valitse sijainnillesi oikea alue.



### Radiosuosikit



Voit lisätä virittämäsi radiokanavan suosikkiluetteloon. Kaikkia suosikkikanavia voi tarkastella, valita ja poistaa Suosikit-valintaikkunassa.



# Sirius-radio (vain Pohjois-Amerikka)

### Kanavalista

Kanavalista näyttää kaikki käytettävissä olevat Sirius-kanavat, olipa käyttäjällä voimassa oleva tilaus palveluun tai ei.

### Suosikkilista

Voit luoda listan omista Sirius-suosikkikanavistasi kanavalistan avulla. Et voi kuitenkaan liittää suosikkilistaasi kanavia joihin sinulla ei ole voimassa olevaa tilausta.

### Lukitus kanavat

Voit lukita valitut Sirius-kanavat pois käytöstä. Kanavien lukituksen poisto tapahtuu syöttämällä määrittämäsi 4–numeroinen lukituskoodi.

# **DVD-video**

Voit katsella DVD-videota FUSION-Link-laitteesta, kun liität siihen erikseen myytävän videon sovitinkaapelin (000-11010-001).

# **DVD-videon hallinta**

- Alanenvoimakkuus O Lähde DVD Hallinta Virta Virta Valinnat Vaimenna
- 1. Aseta DVD laitteeseen.
- 2. Avaa Koti-sivu ja valitse Video-sivu.
- 3. Aktivoi Audio-paneeli ja valitse valikosta lähteeksi DVD.
- 4. Valitse Hallinta-valikkokohta.
- 5. Toistoa hallitaan valikon vaihtoehdoilla.

# SiriusXM-sää



### Kun olet yhteydessä Navico-säämoduuliin, voit tilata ja sisällyttää Sirius-ääni- ja Sirius Marine Weather Service -palvelut järjestelmään (vain Pohjois-Amerikka).

Valitusta tilauspaketista riippuen Sirius-ääni- ja sääpalvelu kattaa tiettyjä Pohjois-Amerikan sisävesi- ja rannikkoalueita. Lisätietoja on osoitteessa www.siriusxm.com/marineweather

# Sirius-tilapaneeli

Kun säämoduuli on liitettynä järjestelmään, voit käyttää Siriustilapaneelia.

Signaalin vahvuus näkyy tilapaneelissa seuraavasti: 1/3 (heikko), 2/3 (hyvä) tai 3/3 (suositeltu). Siinä näkyy myös antennin tila, palvelutaso ja säämoduulin sähköinen sarjanumero.

Asetu	kset	$\otimes$
0	Tutka	Info
۲	Autopilotti	Laitteen nimi
	Polttopino	Autokonfigurointi
	Politioalite	Datalähteet
<b></b> ,	Hälytykset	Vaimentaa
1-	Yksiköt	Laitelista
(•))	Langaton	Vianmääritys
		Sirius-tila
	Verkko	NMEA2000
	Alukset	NMEA0183

# Sirius-säänäyttö

Sirius-sää on mahdollista tuoda näkyviin karttaruudussa tietokerroksina.

Kun sään tietokerros on valittuna, karttavalikossa näkyvät myös valittavissa olevat sään asetukset.



- 1 Sademäärän värisävyt
- 2 Kaupunkiennustekuvake
- 3 Tuulimerkki
- 4 Myrskykuvake
- 5 SST-väripalkki
- 6 SST-värisävy

Sirius-sääasetusten valikon avulla voit valita näytettävät sääsymbolit ja niiden ulkoasun karttaruudussa.

### Tuulimerkit

Tuulimerkkien kääntyminen ilmaisee suhteellisen tuulen suunnan, ja sen loppupää näyttää, mistä suunnasta tuulee. Alla olevassa kuvassa tuulee luoteesta.

Tuulimerkin päässä oleva pienten ja suurten väkästen yhdistelmä ilmaisee tuulen nopeuden.

O	Nolla solmua / määrittelemätön tuulen suunta
$\searrow$	Pieni väkänen = 5 solmua
$\frown$	Suuri väkänen = 10 solmua



Jos tuulimerkin päässä on 5 ja 10 solmun väkästen yhdistelmä, laskemalla ne yhteen saat tuulen kokonaisnopeuden. Alla olevassa esimerkissä on 3 suurta väkästä ja 1 pieni väkänen = 35 solmua, sekä 1 nuoliväkänen ja 1 suuri väkänen = 60 solmua.





# Säätietojen näyttäminen

Jos ponnahdusikkunat ovat käytössä, voit valita sääkuvakkeen, joka näyttää perustiedon havainnosta. Kun valitset ponnahdusikkunan, havainnosta näytetään tarkempia tietoja. Voit myös tuoda tarkemmat tiedot näkyviin valikosta, kun sääkuvake on valittuna.

# Sirius-näyttöasetukset

# Sademäärä

Sademäärän tyyppi ja voimakkuus ilmaistaan eri värisävyillä. Tummin väri osoittaa suurinta voimakkuutta.

Sade	Värit muuttuvat välillä vaaleanvihreä (kevyt sade) - keltainen - oranssi - tummanpunainen (voimakas sade)
Lumi	Sininen
Sekoitus	Vaaleanpunainen

# Merenpinnan lämpötila (SST)

Voit näyttää merenpinnan lämpötilan joko värisävyinä tai tekstinä. Jos valitset värikoodit, SST-väripalkki näkyy näytön vasemmalla puolella.

Voit määrittää värikoodit merenpinnan lämpötilan ilmaisemiseen. Lisätietoa on kohdassa *"Värikoodien säätäminen"* sivulla 170.



# Aaltomerkintä

Värejä käytetään ennusteen mukaisen aallonkorkeuden ilmaisemiseen. Korkeimmat aallot ovat tummanpunaisia ja matalimmat sinisiä.

Voit määrittää värikoodit aallonkorkeuden ilmaisemiseen. Lisätietoa on kohdassa "Värikoodien säätäminen" sivulla 170.

### Pintaominaisuudet

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä pintaominaisuudet. Pintaominaisuuksiin sisältyvät säärintamat, isobaarit ja painepisteet. Pintaominaisuuksia ei voi näyttää samaan aikaan kuin Tuuli on näkyvissä.

### Pilvihuiput

Ottaa Cloud tops (Pilvihuiput) -toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Pilvihuiput kertovat pilvien yläosan korkeuden. Väripalettina käytetään harmaata, ja tummempi harmaa kertoo alemmista pilvistä. Pilvihuippuja ei voi näyttää samaan aikaan sademäärän tai kaikujen ääripäiden kanssa.

→ Huomautus: Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tietyissä SiriusXM -tilauksissa.

### Kaikujen ääripäät

Ottaa Echo tops (Kaikujen ääripäät) -toiminnon käyttöön tai poistaa käytöstä. Kaikujen ääripäät ilmaisevat myrskyjen huiput. Käytetty väripaletti on sama kuin sademäärän väripaletti. Kaikujen ääripäitä ei voi näyttää samaan aikaan sademäärän tai pilvihuippujen kanssa.

→ Huomautus: Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tietyissä SiriusXM -tilauksissa.

# Sääkuvakkeet

Saatavilla on useita sääkuvakkeita, joiden avulla voidaan näyttää nykyinen tai ennustettu sää. Valitsemalla kuvakkeen voit näyttää tarkemmat säätiedot.

6	Kaupunkisääennuste
---	--------------------

6	Pintahavainnot
<b>60</b> 0	Trooppisen myrskyn seuranta: mennyt (harmaa) - nykyinen (punainen) - tuleva (keltainen)
<b>55</b> 5	Hirmumyrskyn (luokka 1–5) seuranta: mennyt (harmaa) - nykyinen (punainen) - tuleva (keltainen)
	Trooppisen häiriön/matalapaineen seuranta: mennyt (harmaa) - nykyinen (punainen) - tuleva (keltainen)
<u> 8</u> 87	Myrskyn tiedot
6	Salamointi
<b>₹</b> <u>∧</u>	Seurantakehyksen sijainti ja varoitus
ע	Merialueen sijainti

# Paikallinen sää

Takaisin

Ikonit

Paikallinen sää

Merialueet

Trooppiset tiedotteet

Säädöt

Animoi





# Merialueet

Valitusta tilauksesta riippuen SiriusXM-palvelut sisältävät Yhdysvaltojen ja Kanadan merialueiden säätiedostusten käytön, avomerialueita lukuun ottamatta. Voit valita merialueen kartalla ja tarkastella sen ennustetta. Voit myös valita merialueen nykyiseksi kiinnostavaksi alueeksi, jolloin saat ilmoituksen mahdollisista säävaroituksista kyseisellä alueella.

# **Trooppiset tiedotteet**

Voit lukea trooppisia tiedotteita, mukaan lukien tietoja trooppisista sääolosuhteista. Nämä tiedotteet ovat saatavilla koko Atlantin ja Itäisen Tyynenmeren alueella.

# Värikoodien säätäminen

Voit määrittää merenpinnan lämpötila-alueen ja aallonkorkeuden värikoodit.

Lämpötila lämpimien arvojen yläpuolella ja kylmien arvojen alapuolella näytetään tummemman punaisena ja sinisenä.

Enimmäisarvoa korkeammat arvot näytetään tummemman punaisena. Vähimmäisarvoa matalammilla aalloilla ei ole värikoodia.

# Sirius-säägrafiikan animointi

HDS Carbon tallentaa käyttöönotetut säätiedot. Näiden tietojen avulla voidaan animoida menneet tai tulevat sääolosuhteet. Järjestelmässä käytettävissä oleva tietomäärä riippuu sääaktiviteetin määrästä – mitä monimutkaisempaa se on, sitä vähemmän aikaa animoinnille jää.

Voit animoida menneen tai tulevan riippuen käyttöönotetusta säänäkymästä:

- Sademäärän tietokerroksen avulla voit animoida menneen ja ainoastaan tehdä oletuksia lähitulevaisuuden sääolosuhteista.
- Värikoodatun aallonkorkeuden tietokerroksen avulla voit animoida tulevan (ennusteet).

Aktivoituna nykyisen graafisen animoinnin aika on näkyvissä karttaruudun vasemmassa alakulmassa.



# Säähälytykset

Voit määrittää salama- tai myrskyhälytykset laukeamaan, kun olosuhteet ovat tietyn etäisyyden päässä aluksestasi.

Voit myös määrittää hälytyksen vakavana sääennustehälytyksenä, joka annetaan valitsemallasi merialueella.

Kansallinen sääpalvelu määrittää säävahdin. Kun säävahdin hälytys on käytössä, hälytys laukeaa, kun alus on saapumassa säävahdin alueella tai on siellä.

# 21

1

Reittipisteet

Reitit

**\** Jäliet

 $\Delta$ 

Vuorovedet

Tälytykset

# Työkalut

Oletusarvoisesti Tools (Työkalut) -ruudussa on kuvakkeita sellaisten asetusten ja työkalujen käyttöön, jotka eivät koske mitään tiettyä ruutua.

Tools (Työkalut) -ruutuun voi tulla uusia kuvakkeita, jos yksikköön lisätään ulkoisia laitteita. Näitä kuvakkeita tarvitaan ulkoisen laitteen toimintojen käyttämiseen.

# Reittipisteet/reitit/jäljet

Yksityiskohtainen luettelo reittipisteistä, reiteistä ja jäljistä. Valitse muokattava tai poistettava reittipiste, reitti tai jälki.

# Vuorovedet

Näyttää vuorovesitiedot alusta lähimmän vuorovesiaseman osalta. Valitse paneelinuolipainikkeet kun haluat vaihtaa päivämäärää tai valitse päivämääräkenttä jolloin pääset käyttämään kalenteritoimintoja.

Käytettävissä olevat vuorovesiasemat voidaan valita valikosta.

# Hälytykset

**Aktiiviset hälytykset** Lista aktiivisista hälytyksistä.

### Hälytyshistoria

Lista kaikista hälytyksistä aikaleimoineen.

### Hälytysasetukset

Lista kaikista järjestelmässä käytettävissä olevista hälytysvaihtoehdoista nykyisine asetuksineen.

# Asetukset

Sisältää sovelluksien ja järjestelmän asetukset.

# System settings (Järjestelmäasetukset)

Järjestelmäasetuksissa voidaan määrittää seuraavat asetukset:

### Language (Kieli)

Tällä asetuksella määritetään yksikön ruuduissa, valikoissa ja valintaikkunoissa käytettävä kieli. Yksikkö käynnistyy uudelleen kielen vaihtamisen jälkeen.

### Text size (Tekstin koko)

Tässä kohdassa määritetään, minkä kokoisena teksti näkyy valikoissa ja valintaikkunoissa.

Oletusasetus: Normal (Normaali).

### Key beeps (Näppäinäänet)

Asetuksella säädetään näppäimen painalluksesta kuuluvan äänen voimakkuus.

Oletusasetus: Loud (Voimakas).

### Time (Aika)

Tällä asetuksella valitaan paikallinen aikavyöhyke sekä kellonajan ja päivämäärän esitysmuoto.

### Datumi

Useimmat paperiset merikartat perustuvat WGS84–datumiin, jota käytetään myös HDS Carbon—laitteessa.

Jos käyttämäsi merikortit perustuvat johonkin toiseen datumiin, sinun tulee määrittää laitteen datumi samaksi kuin käyttämiesi merikorttien datumi.

### Koordinaattijärjestelmä

Valittavissa on useampia koordinaattijärjestelmiä joilla latitudi- ja longituditiedot näytetään karttapaneelissa.

### Eranto

Magneettinen eranto on tosipohjoisen ja magneettisen pohjoisen erotus ja vaihtelee maantieteellisten alueiden kesken. Paikalliset häiriöt kuten rautamalmiesiintymät aiheuttavat muutoksia paikallisesti.

Tilassa AUTO järjestelmä muuntaa magneettisen pohjoisen automaattisesti tosi pohjoisen lukemaksi. Valitse MANUAALINEN jos haluat syöttää paikallisen erannon itse.

### Satellites (Satelliitit)

Aktiivisten satelliittien tilasivu.

Differentiaalisen sijainnin WAAS-korjaus (ja EGNOS) voidaan asettaa ON-tai OFF-tilaan.

### Restore defaults (Palauta oletusasetukset)

Tässä kohdassa voit valita, mitkä asetukset palautetaan alkuperäisiin tehdasasetuksiin.

▲ Varoitus: Valittuina olevat reittipisteet, reitit ja jäljet poistetaan pysyvästi.

### Advanced (Lisäasetukset)

Avaa lisäasetuksia sisältävän ruudun. Tässä kohdassa voidaan määrittää, miten järjestelmä näyttää erilaisia käyttäjätietoja. Ohjaa lisäksi käyttöliittymässä näkyviä toimintoja.

### Laitteen tiedot

Näyttää tätä yksikköä koskevat tekijänoikeustiedot, ohjelmistoversion ja tekniset tiedot.

Tuki-vaihtoehto avaa Network analyzer- ja Service Assistant sovellukset, joista on lisätietoa kohdassa *"Network Analyzer ja Service Assistant"* sivulla 182.

### Navigation (Navigointi)

Tässä kohdassa on asetuksia ja valintaikkunoita, joissa määritetään navigointiin liittyvät asetukset. Niitä ovat esimerkiksi saapumissäde, XTE-raja, XTE-hälytys, jäljet ja lokityyppi. Katso *"Navigointiasetukset"* sivulla 68.

# Chart (Kartta)

Tässä kohdassa on asetuksia ja valintaikkunoita kartta-asetusten määrittämistä varten. Kartta-asetussivulla tehdyt asetukset ja näyttövalinnat koskevat kaikkia karttaruutuja. Katso *"Kartta-asetukset"* sivulla 53.

### Sonar (Kaikuluotain)

Tässä kohdassa on asetuksia ja valintaikkunoita kaikuluotaimen asetusten määrittämistä varten. Katso *"Kaikuluotainasetukset"* sivulla 81.

### Tutka

Tässä kohdassa on asetuksia ja valintaikkunoita tutkan asetusten määrittämistä varten. Katso *"Tutka-asetukset"* sivulla 145.

# Autopilot (Autopilotti)

Sisältää autopilotin asetuksien määritykseen liittyviä vaihtoehtoja. Katso *"Autopilotin asetukset"* sivulla 112.

# Fuel (Polttoaine)

Valintaikkunassa näkyy polttoaineen kokonaiskulutus, matkakohtainen polttoaineen kulutus ja kausikohtainen polttoaineen kulutus. Lisäksi ikkunasta pääsee valintaikkunoihin, joissa pystyy määrittämään moottorin ja säiliöt sekä kalibroimaan säiliöt (uudelleentankkaus). Lisätietoja on asennusohjeessa.

# Alarms (Hälytykset)

Mahdollisuus ottaa sireeni käyttöön. Sisältää myös valintaikkunan, jossa otetaan hälytykset käyttöön eri kohteille ja näytetään aktiivisten hälytysten tiedot ja hälytyshistoria.

# Units (Yksiköt)

Tässä kohdassa määritetään eri tietotyypeissä käytettävät mittayksiköt.

# Wireless (Langattomat toiminnot)

Sisältää valintaikkunoita, joissa määritetään kauko-ohjaimet, tarkastellaan langattomia laitteita ja mukautetaan lisäasetuksia. Lisätietoa tämän ruudun käyttämisestä on kohdassa *"Langattomien toimintojen asetukset"* sivulla 131.

# Network (Verkko)

Sisältää tietoa verkosta, asetuksista ja määritysvaihtoehdoista. Asennusohjeessa on lisätietoa tämän ruudun käyttämisestä.

### **Vessels (Alukset)**

Sisältää valintaikkunoita, joissa määritetään aluksen MMSI, kuvakkeiden suodattimet, kulkusuunnan keulalinjan pituus ja vaarallisten alusten lähintä lähestymispistettä ja lähimpään lähestymispisteeseen jäljellä olevaa aikaa koskevat asetukset. Lisätietoa tämän ruudun käyttämisestä on kohdassa **"Alusasetukset**" sivulla 152.

### Simulator (Simulaattori)

Tällä asetuksella simulaattoria voidaan ohjata manuaalisesti. Lisätietoja on kohdassa "*Simulaattori*" sivulla 104.

# Alukset

### Tilaluettelo

Luettelo kaikista AIS-, MARPA- ja DSC-aluksista, joista on saatavana tietoa.

### Viestiluettelo

Luettelo kaikista muilta AIS-aluksilta saaduista viesteistä, joissa on aikaleima.

# Aurinko, Kuu

Näyttää auringonnousun, auringonlaskun, kuun nousun ja kuun laskun syötetyn päivämäärän ja sijainnin (latitudi/longitudi) mukaan.

# Trippilaskuri

# Trippi 1 / Trippi 2

Näyttää matkan ja moottoritiedot, kukin tietokenttä on nollattavissa.

### Tänään

Näyttää kuluvan päivän matkan ja moottoritiedot. Kaikki kentät nollataan automaattisesti kun päivämäärä vaihtuu toiseksi.

# **Tiedostot**

Tiedostonhallintajärjestelmä, käytetään yksikön sisäisen muistin ja asetetun SD-kortin sisällön selaamiseen.

### Tiedostojen tarkasteleminen

Valitse Files (Tiedostot) -ruudusta tiedosto ja sitten **Details** (Lisätiedot) -valintaikkunasta View file (Näytä tiedosto).

### Tiedostojen kopiointi kortinlukijan korttiin

Voit kopioida näyttökuvia ja lokeja kortinlukijassa olevaan korttiin. Voit myös viedä järjestelmäasetuksia, reittipisteitä, reittejä ja jälkiä korttiin. Lisätietoa tiedostojen viemisestä on luvussa "*Huolto*" sivulla 181.

# Find (Etsi)

Karttakohteiden (reittipisteiden, reittien, jälkien jne.) hakutoiminto.

# **GoFree Shop**

→ Huomautus: Laitteen on oltava yhteydessä ulkoiseen langattomaan tukiasemaan, jotta GoFree Shop -kauppaa voi käyttää. Katso "Yhteyden muodostaminen langattomaan tukiasemaan ja yhteyden katkaiseminen" sivulla 126.

Avaa GoFree Shop -verkkosivuston. GoFree Shop -kaupassa voit selata, ostaa ja ladata järjestelmään sopivia karttoja. Voit myös ladata Sonar -lokeja jaettaviksi Social Map -yhteisökartoissa. Sisäänkirjautumisen jälkeen järjestelmä ilmoittaa automaattisesti, jos järjestelmään on saatavana uusia ohjelmistoversioita. Mahdollisen päivityksen voi ladata korttipaikassa olevaan korttiin. Latauksen voi myös siirtää myöhempään ajankohtaan.

# Hälytykset

22

# Hälytysjärjestelmä

Järjestelmä valvoo jatkuvasti erilaisia tietoja vaarallisten tilanteiden havaitsemiseksi sekä järjestelmävikojen tunnistamiseksi järjestelmän ollessa käynnissä. Kun hälytystä edellyttävä tilanne tunnistetaan näyttöön ilmestyy hälytysviestin sisältävä ponnahdusikkuna.

Järjestelmä valvoo jatkuvasti erilaisia tietoja vaarallisten tilanteiden havaitsemiseksi sekä järjestelmävikojen tunnistamiseksi järjestelmän ollessa käynnissä. Kun hälytystä edellyttävä tilanne tunnistetaan näyttöön ilmestyy hälytysviestin sisältävä ponnahdusikkuna.

Hälytys tallentuu hälytyslistaan jolloin hälytyksen tiedot ovat tarkasteltavissa mikä helpottaa vaadittavien jatkotoimenpiteiden suorittamista.

# Viestityypit

Viestit luokitellaan sen mukaan kuinka raportoitu tila vaikuttaa oman aluksesi tilanteeseen. Käytössä ovat seuraavat värikoodit:

Väri	Tärkeys
Punainen	Kriittinen
Oranssi	Tärkeä
Keltainen	Vakio
Sininen	Varoitus
Vihreä	Lievä varoitus

# Yksittäinen hälytys

Yksittäisen hälytyksen otsikkona näkyy hälytyksen nimi. Lisäksi näytössä näkyvät hälytyksen lisätiedot.





# Monta hälytystä

Jos samaan aikaan on monta aktiivista hälytystä, hälytykset näkyvät enintään 3 ilmoituksen luettelona. Hälytykset näkyvät luettelossa esiintymisjärjestyksessä niin, että ensimmäisenä annettu hälytys näkyy ylimpänä. Muut hälytykset näkyvät Alarms (Hälytykset) valintaikkunassa.

# Viestin kuittaus

Valittavissa ovat seuraavat hälytysvalikon vaihtoehdot joilla hälytykset ovat kuitattavissa:

• Sulje

Asettaa hälytyksen kuitattuun tilaan, mikä tarkoittaa että olet tietoinen hälytyksestä. Sireeni/summeri sammuu ja hälytysikkuna poistuu näytöltä.

Hälytys kuitenkin säilyy hälytyslistalla kunnes hälytyksen syy on poistunut.

Kytke pois

Kytkee hälytyksen asetuksen tilaan jossa hälytystä ei enää voi ilmetä. Hälytys ei voi toistua ennen kuin se on kytketty uudelleen käyttöön.

Hälytysviestille tai sireenille ei ole aikakatkaisua. Hälytykset säilyvät aktiivisessa tilassa kunnes olet kuitannut hälytyksen tai poistanut hälytyksen syyn.

# Alarms (Hälytykset) -valintaikkuna

Kaikkien hälytysten asetukset määritetään Alarms Settings (Hälytysasetukset) -valintaikkunassa.



Hälytysten valintaikkunat voi avata myös Tools (Työkalut) -ruudussa. Hälytysten valintaikkunoissa on tietoa aktiivisista hälytyksistä ja hälytyshistoriasta.


# Huolto

23

# Ennaltaehkäisevä huolto

Yksikössä ei ole huollettavia osia. Siksi käyttäjän hoidettavana ei ole monia ennalta ehkäiseviä huoltotoimenpiteitä.

Laite kannattaa suojata mukana toimitetulla auringonsuojuksella aina, kun laitetta ei käytetä.

# Liittimien tarkistaminen

Liittimet tarkistetaan vain silmämääräisesti.

Työnnä liitinpistokkeet liittimeen. Jos liitinpistokkeissa on lukko, varmista, että se on oikeassa asennossa.

# Kosketusnäytön kalibrointi

→ Huomautus: Varmista ennen kalibrointia, että näyttö on puhdas ja kuiva. Älä kosketa näyttöä, ellei järjestelmä kehota tekemään niin.

Joissakin tapauksissa kosketusnäyttö on kalibroitava uudelleen. Voit kalibroida kosketusnäytön uudelleen seuraavasti:

- 1. Katkaise yksikön virta.
- 2. Pidä **Waypoint** (Reittipiste) -painiketta painettuna ja kytke laitteeseen virta.
- **3.** Pidä **Waypoint** (Reittipiste) -painiketta painettuna käynnistymisen aikana, kunnes kalibrointinäyttö avautuu.
- 4. Suorita kalibrointi noudattamalla näytön ohjeita.

Kun kalibrointi on tehty, yksikköön tulee näkyviin sovellusnäyttö.

# NMEA-tietojen kirjaaminen lokiin

Kaikki NMEA TCP -yhteyden kautta lähetetyt sarjan lähtölauseet kirjataan samaan sisäiseen lokitiedostoon. Tämän tiedoston voi viedä tarkasteltavaksi huoltoa ja vianmääritystä varten.

Tiedoston enimmäiskoko on määritetty etukäteen. Lokitiedoston sallittu koko saattaa olla rajoitettu, jos järjestelmään on lisätty paljon muita tiedostoja (tallenteita, musiikkia, kuvia, PDF-tiedostoja).

Järjestelmä kirjaa lokiin niin paljon tietoja kuin tiedostojen kokorajoitus sallii. Rajan tultua vastaan järjestelmä alkaa korvata vanhimpia tietoja.

Asetukset						
<b>_</b> }	Polttoaine	Laitteen nimi				
<b>.</b>	Hälytykset	Autokonfigurointi				
·]	Yksiköt	Datalähteet				
(•)	Langaton	Vaimentaa				
		Laitelista	Vastaanota reittipiste ON			
TT.	Verkko	Vianmääritys	Sarjaportit			
	Alukset	NMEA2000	Sarjaulostulo ON			
			Sarjaväylän lähtölausekkeet			
<b>\$</b>	Simulaattori	NMEA0183	Ethernet/Wireless			

#### Lokitiedoston vienti

Lokitiedoston voi viedä Tiedostot-valintaikkunassa.

Lokitietokannan valinnan jälkeen näyttöön tulee kehote, jossa pyydetään valitsemaan kohdekansio ja tiedoston nimi. Lokitiedosto kirjoitetaan valittuun sijaintiin hyväksynnän jälkeen.

## Ohjelmistopäivitykset

Uusimman ohjelmiston voi ladata verkkosivustostamme osoitteesta www.lowrance.com.

Muista varmuuskopioida kaikki mahdollisesti tärkeät käyttäjätiedot ennen yksikön päivityksen aloittamista. Katso *"Järjestelmätietojen varmuuskopiointi"* sivulla 184.

Järjestelmä tai Network analyzer ja Service Assistant voivat kertoa saatavilla olevista ohjelmistopäivityksistä.

#### **Network Analyzer ja Service Assistant**

Järjestelmässä on sisäinen Service Assistant -toiminto, joka luo raportin NMEA 2000- ja Ethernet-verkkoon asennetuista laitteista, kuten ohjelmistoversioista, sarjanumeroista ja asetustiedoston tiedoista, auttaen näin teknisen tuen pyynnöissä. Voit käyttää Analyzer-toimintoa avaamalla Järjestelmäasetuksetvalintaikkunassa About (Tietoa) -sivun ja valitsemalla Support (Tuki). Näkyviin tulee kaksi vaihtoehtoa:

#### Luo raportti

Analysoi verkkoa, pyytää tukea varten tarvittavia tietoja ja luo raportin verkosta automaattisesti kerättyjä tietoja käyttämällä. Voit lisätä näyttökuvia ja lokitiedostoja, jotka liitetään raporttiin. Raportin liitteiden enimmäiskoko on 20 Mt. Voit tallentaa raportin muistikortille ja lähettää sen tukeen sähköpostitse, tai voit ladata sen suoraan, jos käytössäsi on Internet-yhteys. Jos soitat tekniseen tukeen ensin, voit kirjoittaa tapahtumanumeron, joka auttaa seurannassa.

#### Tarkista järjestelmän päivitykset

Analysoi verkkoa ja tarkistaa, onko yhteensopiville laitteille saatavilla päivityksiä.

→ Huomautus: Liitä yksikkö Internetiin ja tarkista uusimmat saatavilla olevat ohjelmistoversiot. Ohjelmistoversioiden päivitys on tehty viimeksi silloin, kun päivitit yksikön tai muodostit Internet-yhteyden.

## Ohjelmiston päivittäminen

- → Huomautus: Poista kaikki karttakortit yksiköstä ja asenna muistikortti, jossa on riittävästi tallennustilaa, ennen kuin lataat ohjelmistopäivityksiä tai luot ja tallennat raportteja muistikortille.
- → Huomautus: Älä sammuta monitoiminäyttöä tai laitetta, ennen kuin päivitys on valmis tai saat kehotuksen käynnistää päivitettävä yksikkö tai laite.
- Jos monitoiminäyttö on liitetty Internetiin, voit ladata ohjelmistopäivityksen muistikortille Päivityksetvalintaikkunasta. Voit ladata ohjelmistopäivityksen myös osoitteesta www.lowrance.com Internetiin liitetyn älylaitteen tai tietokoneen muistikortille.
- 2. Aseta ohjelmistopäivityksen sisältävä muistikortti monitoiminäyttöön.
- Valitse päivitettävä kohde Päivitykset-valintaikkunasta ja noudata kehotteita.

Päivitys tehdään suorittaessasi kehotteen mukaisia toimintoja. Kehotteet saattavat pyytää käynnistämään laitteen uudelleen, jotta päivitys suoritetaan loppuun. Voit käynnistää laitteen ja suorittaa päivityksen loppuun myöhemmin sopivampana ajankohtana.

# Järjestelmätietojen varmuuskopiointi

Luomasi reittipisteet, reitit ja jäljet tallennetaan järjestelmään. Suosittelemme ottamaan näistä tiedostoista ja järjestelmäasetustiedostoista säännöllisesti varmuuskopiot. Tiedostot voi kopioida korttiin kortinlukijan avulla.

Järjestelmäasetusten tiedostolle ei ole tiedostomuotovaihtoehtoja vientiä varten. Reittipiste-, reitti- ja jälkitiedostojen vientiin on käytettävissä seuraavat lähtömuodot:

Käyttäjätietojen tiedoston versio 5 Tätä versiota käytetään tuotaessa ja vietäessä reittipisteitä ja reittejä, joilla on standardoitu UUID-tunnus. Sen käyttö on erittäin luotettavaa ja helppoa. Tietoihin kuuluu muun muassa reitin

luontiaika ja -päivämäärä.
Käyttäjätietojen tiedoston versio 4
Tämä versio sopii parhaiten tietojen siirtoon järjestelmästä toiseen, sillä versio sisältää kaikki lisätiedot, joita järjestelmät tallentavat eri kohteista.

- Käyttäjätietojen tiedoston versio 3 (syvyyden kanssa) Tätä versiota on syytä käyttää siirrettäessä käyttäjätietoja järjestelmästä vanhaan tuotteeseen (Lowrance LMS, LCX).
- Käyttäjätietojen tiedoston versio 2 (ilman syvyyttä) Tätä versiota voidaan käyttää siirrettäessä käyttäjätietoja järjestelmästä vanhaan tuotteeseen (Lowrance LMS, LCX).
- GPX (GPS Exchange, ilman syvyyttä) Tätä muotoa käytetään yleisimmin verkossa. Sen avulla tietoja voidaan jakaa useimpien GPS-järjestelmien välillä maailmanlaajuisesti. Käytä tätä muotoa, jos olet siirtämässä tietoja toisen valmistajan tuotteeseen.

## Vie kaikki reittipisteet, reitit ja Trails

Vientitoiminnolla voit varmuuskopioida kaikki järjestelmässä olevat reittipisteet, reitit ja jäljet.

Tiedostot	۲				
🖻 🤝 Omat tiedostot					
📲 📲 Reittipisteet, Reitit, Jäljet ja					
Asetukset tietokanta					
Siirrot (0/4)					
	_				
	Yksityiskohdat -	reittipisteet, reitit,	Jäljet ja tripit	×	
	Reittipisteet		14		
	Poistetut reittipis	steet			
	Reitit		3		
	Poistetut reitit		0		
	Jäljet		2		
	Trippi		0		
	Käytetty tila		234.6 kB		
	Vapaa tila		39.6 GB		
	Vie	Vie alue	Poista kaikki	Tyhjennä	

## **Export region (Vientialue)**

Export region (Vientialue) -asetuksella valitaan alue, jota koskevia tietoja viennissä käytetään.

- 1. Valitse Export region (Vientialue).
- 2. Määritä alue vetämällä rajausruutua.



- 3. Valitse valikosta vientiasetus.
- **4.** Valitse tiedostomuoto.
- 5. Aloita vienti valitsemalla sarjaporttikenttä.

## Reittipisteiden, reittien ja jälkien tyhjentäminen

Poistetut reittipisteet, reitit ja jäljet tallennetaan näyttöyksikön muistiin, kunnes tiedot tyhjennetään. Tämä on tarpeen, jotta käyttäjätiedot voidaan synkronoida useiden yksiköiden kesken Ethernet-verkossa. Jos poistettuja, tyhjentämättömiä reittipisteitä on useita, tyhjennys voi parantaa järjestelmän suorituskykyä.

→ Huomautus: Kun käyttäjätiedot on tyhjennetty muistista, niitä ei voi enää palauttaa.

# 24

# Kosketusnäytön käyttäminen

Kosketusnäytön perustoiminnot eri ruuduissa on koottu seuraavaan taulukkoon.

Käyttöoppaan muissa osissa kerrotaan tarkemmin ruutukohtaisista kosketusnäyttötoiminnoista.

Kuvake	Kuvaus
X x1	<ul> <li>Napauta</li> <li>Ruudun aktivointi moniruutuisella sivulla</li> <li>Kohdistimen sijoittaminen ruutuun</li> <li>Valikkovaihtoehdon ja valintaikkunan kohdan valinta</li> <li>Valintaruudun valinta ja valinnan poistaminen</li> <li>Valitun kohteen perustietojen näyttäminen</li> </ul>
	<ul> <li>Paina pitkään</li> <li>Ohjatun kohdistintoiminnon käyttöönotto ruudussa, jossa on kohdistin</li> <li>Ruutupainike: käytettävissä olevien näytön jakovaihtoehtojen näyttäminen</li> <li>Suosikkipainike: muokkaustilan valinta</li> </ul>
	Selaa käytettävissä olevien vaihtoehtojen luetteloa ottamatta käyttöön mitään niistä.
ł	Selaa pikaisesti esimerkiksi reittipisteluetteloa sipaisemalla sitä. Lopeta selaaminen napauttamalla näyttöä.

Kuvake	Kuvaus
	Asemoi kartta tai Sonar -kuva ruutuun panoroimalla.
N	Loitonna karttaa tai kuvaa nipistämällä sormia yhteen.
ħ	Lähennä karttaa tai kuvaa levittämällä sormia erilleen.

# Hakemisto

## A

aika 173 AIS 147 AIS-kohteiden haku 148 Aluksen kutsu 149 DSC 149 kohdesymbolit 147 kohteiden tietojen tarkasteleminen 148 kulkusuunnan keulaliniat 153 kuvakkeiden suodattimet 153 Tiedot tutkanäytöillä 149 AIS SART 150 hälytysilmoitus 150 Aktiivinen paneeli 28 alasluotauksen tietokerros 81 aloitussivu 18 aloitussivun tausta 32 Alue 72 SpotlightScan 92 alusasetukset 152 alushälytykset 151 amplituditiedot 80 ankkuritila 109 Asetukset Autopilotti 124 Autopilotti, keulamoottori 112 mittayksikkö 175 SpotlightScan 91 Tvökalut 172 verkko 175 Audio 155 Audiolähteen valinta 159 DVD-video 164 Järjestelmän asetukset 159 Laitevalikko 160

Laitteen etsintä 160 Lisälaitteet 161 Mikseri 161 Ohiaimet 160 Ota käyttöön 155 Palvelimen valinta 155 Pää-äänenvoimakkuuden säädin 159 Radio 162 Radiosuosikit 163 Siriuksen irrottaminen 162 Sirius-radio 163 Vaihtoehdot 161 Virittimen alueen valinta 162 Automaattinen herkkyys Kaikuluotain 73 automaattisen navigoinnin poistaminen käytöstä 107 Autopilotti ankkuripisteiden määrittäminen 114 ankkuritila 109 Asetukset 124 Asetukset, keulamoottori 112 Automaattisen navigoinnin aloittaminen 122 automaattisen navigoinnin poistaminen käytöstä 107 karttakompassi 113, 124 Keulamoottori 107 käyttöliittymä 108 Käännöskuvio-ohjaus, keulamoottori 110 Käännöskuvio-ohjaus, perämoottori 117 navigointi tila 111 Nopeuden säätäminen 111

ohjaimen sijainnin määrittäminen 113, 124 ohjaintaulu 108 Perämoottori 115 Reittipisteen saapumissäde 121 saapumistila 109, 113 suunnanlukitustila 109 Syvyyden seuranta 118 Tehostettu ohjaustila 116 tietopalkki 108 tietopalkki, piilottaminen 113, 125 uistelumoottorin ohjaaminen 109 valmiustila 109 Autoreititys, katso Dock-to-Dock Autoreititys 61 Autoreititys Dock-to-Dock 61

#### B

Bluetooth käyttöönotto 132 laiteparin muodostaminen 130 Langaton tekniikka 129

### C

C-MAP-kartta-asetukset 43 Controller- ja Viewer-sovellus GoFree Link 127 CZone 22

#### D

Datumi 173 DCT 118 demotila 104 Dock-to-Dock Autoreititys Esimerkki 62 Koko reitti 62 Valinta 62, 63 DVD-video 164

#### E

Easy Routing 61 Esimerkki 62 EBL/VRM-merkit 140 Ennaltaehkäisevä huolto 181 Eranto 173 Etupaneeli 16 etäisyyden mittaaminen 29

#### F

Flasher-rengasnäkymä 79 FUSION-Link 21, 155

#### G

GoFree Kauppa 127 langaton yhteys 126 GoFree Link 127 Tabletin yhdistäminen 127 Älypuhelimen yhdistäminen 128

#### Н

hakutyökalu 177 Herkkyys Kaikuluotain 73 muuttaminen 73 historian esikatselu kaikuluotain 80 huolto kosketusnäytön kalibrointi 181 Häiriönpoisto 74 Hälytykset hälytysasetusten valintaikkuna 179 Kuittaus 179 monta hälytystä 179 Viestityypit 178 yksittäinen hälytys 178

## I

Insight-kartta-asetukset 43 Internetin käyttö 5

#### J

jäljet asetukset 64 jälkien muuntaminen reiteiksi 61 navigointiasetukset 68 uusien luominen 64 valintaikkuna 56 jälkien muuntaminen reiteiksi 61 järjestelmäasetukset 172 aika 173 kieli 173 lisäasetukset 174 näppäinäänet 173 oletusasetusten palauttaminen 174 satelliitit 174 tekstin koko 173 Tietoa tekijänoikeuksista ja tästä yksiköstä 174 Järjestelmän asetukset Eranto 173 Järjestelmän asetukset Datumi 173 Koordinaattijärjestelmä 173 Järjestelmän käyttö 15

järjestelmän lisäasetukset 174 Järjestelmän muokkaus 32 Järjestelmän suorituskyvyn parantaminen 186 Järjestelmätietojen varmuuskopiointi 184

#### Κ

Kaikuluotain 70 Automaattinen herkkyys 73 Herkkyys 73 historian esikatselu 80 historian tarkasteleminen 72 jaettu zoomaus 78 Kaikupulssinopeus 75 kalasymboli 80 kohdistimen käyttäminen 71 Kuva 70 Lokitietojen tallennuksen lopettaminen 77 Luotaimen tietojen tallennuksen aloittaminen 75 luotauksen pysäyttäminen 74 Manuaalitila 75 Näkymä-asetukset 78 Näytön jakaminen 78 pintakohinan vaimennus 74 tallennettujen tietojen tarkasteleminen 78 Valikko 72 vieritysnopeus 75 värilinja 73 Zoomaus 71

Zoomauspalkki 71 kaikuluotainlokin tarkasteleminen 83 kaikuluotauksen pysäyttäminen 74 Kaikupulssinopeus 75 kalastustila 82 palauttaminen 82 kalastustilan palauttaminen 82 Kartat Symboli 38 kartat 35 3D-kartat 40 Aluksen asemointi karttapaneeliin 38 alussymboli 37 Asetukset 53 C-MAP-kartta-asetukset 41 Etunäyttö 38 etäisyyden mittaaminen 29 Insight-kartta-asetukset 41 Kaksoiskartat 36 kartta-asteikko 37 Karttakohteiden haku 40 karttakompassi 113, 124 karttaruutu 35 Karttatiedot 36 karttatyypin valitseminen 37 kohdistimen käyttäminen 39 Kurssi ylhäällä 38 Navionics-karttaasetukset 48 Ohjaussuunta ylhäällä 38 panorointi 37 Pohjoinen ylhäällä 38 Reittien luominen 39 Sisäiset kartat 36 Suunta 38

Tietokerros 41 Tutkan tietokerroksen lähde 134 zoomaus 37 kerros, tiedot 33 Keulamoottori Kuvan linjaus 92 Nopeuden säätäminen 111 Ohjaussuunta-anturin määrittäminen 91 kieli 173 kohdistin 28 kojelaudat 101 Kolmannen osapuolen laitteiden integrointi 21 Kontrasti, SpotlightScan 93 Koordinaattijärjestelmä 173 Kortti Tiedostojen kopiointi 177 kosketus käyttäminen 187 Kosketusnäyttö Lukitseminen 26 kosketusnäytön kalibrointi 181 Kosketusnäytön lukitseminen 26 Kuva Keulamoottorin linjaus 92 käyttäminen kosketus 187 Käyttöohjeet, selaaminen 6 käyttöohje versio 6 Käyttöopas Laitteen tiedot 5 Käyttö SpotlightScan-vinkkejä 94 Käännöskuvio-ohjaus Keulamoottori autopilotti 117

Keulamoottori, autopilotti 110

#### L

Langaton tukiasema Yhteyden muodostaminen ja vhtevden katkaiseminen 126 Langaton Laitteen tiedot 132 Tabletin yhdistäminen 127 Älypuhelimen vhdistäminen 128 Lisäasetukset SpotlightScan 92 Lisälaitteet, audiolähteet 161 lokityyppi, navigointiasetukset 69 luotainloki 82 luotaintietojen tallentaminen 89 lämpötilatiedot 79

#### Μ

Manuaalitila Kaikuluotain 75 Media-palkki 159 Mene kursori 28 Merenkäynti 137 Mies yli laidan (MOB) MOB:n luominen 29 mies yli laidan MOB-reittipisteeseen navigoinnin peruuttaminen 30 tietojen näyttäminen 30 mittayksiköt, määrittäminen 175 MMSI—numero 152

#### Ν

Navigoi 65 Autopilotilla 67 kursorin osoittamaan paikkaan 66 navigointi tila 111 navigointiasetukset 68 navigointi Datumi 173 jäljet 68 lokityyppi 69 ohjausruutu 66 reitit 66 Saapumissäde 68 XTE-hälytys 68 Navionics-karttaasetukset 48 NMEA-tietojen kirjaaminen lokiin 181 NMFA Lokitiedoston vienti 182 Nopeuden säätäminen, keulamoottori 111 Näkymä eteenpäin SpotlightScan 93 Näkvmä SpotlightScan 93 Näppäimet 16 näppäinäänet 173 Näyttökuva 31 näyttövalaistus 26 Näytön jakaminen Kaikuluotain 78

#### 0

ohjaimen sijainnin määrittäminen, autopilotti 113, 124 Ohjattu kursoritoiminto 29 ohjausruutu 66 Ohjaussuunta-anturi Määrittäminen keulamoottorin mukaan 91 Ohjelmiston päivittäminen 183 Ohjelmisto Päivittäminen 183 Ohjelmistopäivitys 182 ohjelmistoversio 7 oletusasetusten palauttaminen 174

#### Ρ

Paneelien koon muuttaminen 32 Paneelit Paneelien koon muuttaminen 32 PDF, tiedostojen katseleminen 6 Phantom Loran 69 Asetukset 69 pintakohinan vaimennus kaikuluotain 74 pohjalukitus 79 polttoaine 175 Power-Polet 22 kaksinkertaiset. yhdistäminen 131 ohjaimet 22 PPI 139 Pysäytä kaikuluotain SpotlightScan 93

#### R

Radio äänilaitteena 162 reitit 59 Dock-to-Dock Autoreititys 61

Easy Routing 61 Muokkaa reittiä valintaikkuna 63 Muokkaaminen karttaruudussa 60 navigointi 66 Poisto 60 reitin luominen aiemmin luoduista reittipisteistä 60 uuden reitin luominen karttaruudussa 59 valintaikkuna 56 reittipisteet, reitit ja jäljet Tyhjentäminen 186 vienti 184 reittipisteet 56 Hälytysasetukset 59 muokkaaminen 58 Poisto 59 siirtäminen 58 Tallentaminen 57 valintaikkuna 56 Reittipisteiden tallentaminen 57

#### S

saapuminen tila 113 Saapumissäde 68 saapumistila autopilotti 109 satelliitit, järjestelmäasetukset 174 Simulaattori 104 demotila 104 Lähdetiedostot 104 Sirius-radio 163 Kanavalista 163 Lukitut kanavat 163 Suosikkilista 163 Sirius-sää Aaltomerkintä 168 Animoitu säägrafiikka 170 Merenpinnan lämpötila (SST) 167 Merialueet 169 Sademäärä 167 Sääkuvakkeet 168 Tietokerros karttaruudussa 165 Tilapaneeli 165 Trooppiset tiedotteet 170 Värikoodit 170 SiriusXM-sää 165 Sivujen jakaminen 19 sivujen pikajako 20 Sivut Aktiivisen paneelin valitseminen 28 Sivun valitseminen 28 SL2-muoto 76 SL3-muoto 76 SLG-muoto 76 SmartCraft VesselView 21 SonicHub 155 Sovellus GoFree Link 127 Sovellussivut 19 SpotlightScan 90 Alue 92 Asetukset 91 Kontrasti 93 Kuva 90 Kuvan ja keulamoottorin linjaus 92 Lisäasetukset 92 Näkymä 93 Näkymä eteenpäin 93 Ohjaussuunta-anturin määrittäminen 91 Pysäytä kaikuluotain 93

SpotlightScan-kuvien näyttäminen 91 Taajuus 92 Vaihtoehdot 92 Vinkkejä käyttöön 94 StructureMap 76,95 asetukset 99 karttakortit 98 Kuva 95 käyttöönotto 95 Lähteet 96 Reaaliaikainen lähde 96 Tallennetut tiedostot 96 vinkkejä 97 StructureScan 84 Ala- tai sivuluotauksen näkymä 88 automaattinen mittausalue 87 esiasetetut mittausaluetasot 87 esikatselu 89 historian tarkasteleminen 86 Häiriönpoisto 88 kohdistimen käyttäminen 85 kontrasti 87 kuva 84 kuvan kääntäminen 88 lisäasetukset 88 mittausalue 87 Näyttöasetukset 84 pintakohinan vaimennus 88 rajaviivat 88 taajuudet 87 tietojen muuntaminen StructureMap-muotoon 97 tietojen tallentaminen 97 Zoomaus 85

Suosikkisivut 20 muokkaaminen 34 Uuden lisääminen 34 suunnanlukitustila 109 System Controls (Järjestelmänhallinta) valintaikkuna 25 syvyyslinja 80 Sää Hälytykset 171 Säätietojen näyttäminen 167

#### T

taajuus 73 Taajuus, SpotlightScan 92 Tabletin yhdistäminen GoFree, langaton 127 Takuu 5 Tallentaminen Lokitietojen tallennuksen aloittaminen 75 Luotaimen tietojen tallennuksen aloittaminen 75 taustakuva, mukauttaminen 32 tekstin koko 173 Tiedostojen kopiointi korttiin 177 tiedostojen tarkasteleminen 177 Tiedostot korttiin, kopiointi 177 Tiedostot, hallinta 176 tiedostot tarkasteleminen 177 Tietoa tästä yksiköstä 174 tietokerroksen määrittäminen 33

tietokerros 33 määrittäminen 33 ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä 33 tietoruudut 101 toiminnot, käyttöönotto 174 Tutka 133 Aaltovälke 136 Alue 135 Asemoi tutkan keskus 139 Asetukset 145 EBL/VRM Sijoittaminen 140 EBL/VRM-merkit 140 EBL/VRM Herkkyys 142 Häiriöt 137 Hälytysasetukset 142, 144 Kohteen jäljet 138 Kohteen laajennus 137 Kohteen tehostus 137 Korjaus 139, 141 Kurssi ylhäällä 139 Kynnysarvo 137 MARPA Kohdesymbolit 142 Kohdetietojen näyttäminen 143 Kohteet 142 Kohteiden seuranta 143 Merenkäynti 137 Ohjaussuunta ylhäällä 138 Pikaskannaus 137 Pohjoinen ylhäällä 138 PPI 139 Sadevälke 136 Suunta 138 Tietojen tallentaminen 144 Tietokerros 134 Toimintatilat 134

Tutkan tietokerroksen lähde 134 Tutkapaneeli 133 Vahvistus 135 Varoalue 141 Värit 138 Tuulimerkit 166 Tyhjentäminen 186 työkalut 172 työkalut 172 työkalut Asetukset 172 jäljet 172 kohteiden etsiminen 177 reitit 172 reittipisteet 172

## U

uistelumoottori autopilottiohjaus 109

#### V

Vaaralliset alukset 154 Vaihtoehdot, SpotlightScan 92 valaistus 26 valintaikkunan ruudut 27 valmiustila, autopilotti 109 verkko asetukset 175 Video 103 Kuvan säätäminen 103 Lähde 103 Paneelin määrittäminen 103 Standardi 103 Video Videopaneeli 103 vientialue 185 vieritysnopeus 75 värilinja

kaikuluotain 73 muuttaminen 73 Värit 79, 87, 93

#### Х

XTE-hälytys navigointiasetukset 68 XTE—raja 68 xtf-muoto 76

#### Y

yhdistäminen Bluetooth-laitteet 130 Yhteyden katkaiseminen Langaton tukiasema 126 Yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteet 130 Langaton tukiasema 126 Älypuhelin ja tabletti 127 Yksikkö Liittimien tarkistaminen 181 Yksikön virran kytkeminen ja katkaiseminen 25

#### Ζ

zoomaus kaikuluotain 78

#### Ä

Älypuhelimen yhdistäminen 128







