# LOWRANCE HDS Carbon

Pikaopas

### Yleiskuvaus



Nro	Näppäin	Toiminto			
1	Kosketusnäyttö				
2	Sivut-näppäin	Aktivoi aloitussivun			
3	Kohdistin- näppäimet	Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja			
4	Loitonnus-/ lähennys- näppäimet	Zoomaa näyttöä; tallenna Mies yli laidan (MOB) -reittipiste paina- malla näppäimiä samanaikaisesti			
5	Sulje (X) -näppäin	Sulkee valintaikkunoita, palauttaa käyttäjän edelliselle valikkotasolle ja poistaa kohdistimen näytöstä			
6	Valikko- näppäin	Aktivoi paneelin valikon; siirry Asetukset-valikkoon painamalla kah- desti; piilota paneelin valikko painamalla pitkään			
7	Reittipiste- näppäin	Avaa uuden reittipisteen valintaikkunan; tallenna reittipiste paina- malla kahdesti; siirry Etsi-valikkoon painamalla pitkään			
8	Enter-näppäin	Vahvistaa valinnat ja tallentaa asetukset			
9	Paneeli- näppäin	Vaihtaa aktiivista paneelia monipaneelinäytössä; laajenna aktiivinen paneeli koko sivun kokoiseksi painamalla pitkään			
10	Virtanäppäin	Avaa Järjestelmäasetukset-valintaikkunan, säätää taustavalon tasoa, käynnistää ja sammuttaa laitteen			
11	Kortinlukija				
12	microSD-kortinlukijat				

988-11257-001 FI 5/7



# Virtanäppäin

	•	Paina pitkään:	Käynnistää ja sammuttaa laitteen
( )	•	Yksi painallus:	Avaa Järjestelmäasetukset-valintaikkunan
m	•	Toistuvat painal- lukset:	Säätää kirkkauden tasoa

# Järjestelmäasetukset-valintaikkuna

	Järjestelmäasetukset					
¢.	Image: Constraint of the sector of the sec					
Toiminto	Kuvaus					
Asetukset	Avaa Asetukset-valikon					
Valmiustila	Sammuttaa näytön ja siirtää laitteen virransäästötilaan					
Sammuta	Sammuttaa laitteen					
Järjestelmän kirkkaus	Avaa taustavalon liukusäätimen					
Yötila	Himmentää taustavaloa ja näyttää hämäriin olosuhteisiin tarkoitetun paletin					
Kosketuslukko	Poistaa kosketusnäytön käytöstä					
Aseta jako	Käyttäjä voi säätää paneelin kokoa, kun näytössä on useita paneeleita					
Tietokerros	Ottaa tietokerroksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä					
Muokkaa tietokerrosta	Käyttäjä voi muokata tietokerrosnäytön kokoa, sijaintia ja sisältöä					



### Aloitussivu

Nro	Kuvaus
1	Työkalut-paneeli. Siirry valikoihin valitsemalla kuvake.
2	Suosikit-paneeli. Voit näyttää, luoda, muokata ja poistaa suosikkisivuja. Painamalla Sivut-näppäintä toistuvasti voit siirtyä tallennettujen suosikkisivujen välillä.
3	Sovellukset. Näytä sovellus koko sivun näytössä valitsemalla kuvake. Painamalla kuvaketta pitkään voit tuoda näyttöön sivujen pikajakovaihtoehdot.
4	Voit tarkastella kaikkia valikkokohteita vierittämällä ylös/alas.
5	Valitsemalla Sulje-painikkeen palaat edelliselle aktiiviselle sivulle.
6	Paikallinen kellonaika.
7	Veden syvyys.

### Laitteen määritykset

Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran tai oletusarvojen palauttamisen jälkeen, näkyviin tulee määritysten valintaikkuna.

Käytä ohjattua määritystoimintoa laitteen ja muiden yhdistettyjen laitteiden määritykseen valitsemalla **Configure this device** (Määritä tämä laite). Voit määrittää asetukset manuaalisesti valitsemalla **Close** (Sulje) -vaihtoehdon.

### Sivujen valitseminen







# Sivujen pikajakojen käyttö (pikajaot)



Pidä sivukuvaketta painettuna



### Suosikkisivujen mukauttaminen





Käytettävissä on useita paneelivaihtoehtoja:



### Valikot

#### Sivuvalikon piilottaminen







Sivuvalikon palauttaminen

→ *Huomautus:* Voit piilottaa sivuvalikon myös painamalla **Menu**-näppäintä kolmen sekunnin ajan. Saat valikon jälleen näkyviin painamalla **Menu**-näppäintä.

#### Asetukset-valikko

SOG km/h				a se		Poista kursori				
	Wichita				Asetukset					$\bigotimes$
(A)	Järjestelmäasetukset				٩	Järjestelmä	Kieli		Si	uomi
7302	<b>¢</b>	ዓ			٦Ŷ	Navigointi	Tekstikoko		Normaali	~
1235	Asetukset	Valmiustila S	Sammuta Järjes kiri	Järjestelmän kirkkaus	) (i	Kartta Kaikuluotain	Näppäinäänet		Äänekäs	~
			e,				Aika			
			Muokkaa				Datumi			
11.47			betoxerrosta	۲	Autopilotti	Koord.järjestelmä	Asteet/Minuutit		~	
N 36°08.971' W 95°49.873 0 57 NM 87 °			<b>(+)</b>	<b>(+)</b>	<b>_</b> }	Polttoaine	Eranto	Auto		~
and Any of		100100		Contraction of the	<b>_</b> ,	Hälytykset	Satelliitit			

### **Tietokerros**



### Mies yli laidan (MOB) -reittipisteen tallentaminen





#### Kohdistimen käyttäminen

Aktivoi kohdistin napauttamalla näyttöä tai painamalla kohdistinnäppäimiä. Liiku näytössä vetämällä sormea mihin tahansa suuntaan. Poista kohdistin sivulta valitsemalla **Poista kursori** tai painamalla **Sulje**-näppäintä.



#### Monikosketuszoomaus



### Kohdistimen aputila

Siirrä kohdistin kohdistimen aputilaan pitämällä sormea painettuna näytöllä. Valintatyökalu tulee näkyviin sormesi yläpuolelle. Vedä valintatyökalua halutun kohteen päälle.



### **Reittipisteen luominen**

Reittipiste sijoitetaan kohdistimen kohdalle, jos kohdistin on käytössä. Jos kohdistin ei ole käytössä, reittipiste sijoitetaan nykyisen sijainnin kohdalle.



→ Huomautus: Voit tallentaa reittipisteen nopeasti painamalla erillistä reittipistepainiketta.

# Kaikuluotain

#### Kaikuluotaimen asetusten säätäminen

Herkkyyttä ja Värilinjaa säädetään vetämällä liukupalkkia pystysuunnassa. Liukupalkin saa näkyviin napauttamalla Kaikuluotain-valikossa **Herkkyys**- tai **Värilinja**-kohtaa.





#### Kalastustilat

Sisältää esiasetettuja kaikuluotainasetuksia, jotka on suunniteltu erilaisia kalastusolosuhteita varten.

→ Huomautus: käytä Makeavesi-kalastustilaa, kun veden syvyys on alle 20 m (60 ft).



#### Kaikuluotainhistorian tarkasteleminen

Kaikuluotainhistoriaa voidaan tarkastella vetämällä sormea vaakasuunnassa näytöllä tai historian esikatselupalkissa näytön yläosassa.



#### Luotaintaajuuden valitseminen



→ *Huomautus:* StructureScan®-taajuudet (800 kHz ja 455 kHz) valitaan Structure (Rakenne) -sivun taajuusvalikosta.