i40



Asennus-ja käyttöohjeet

Suomi Päivämäärä: 05-2012 Dokumenttinumero: 81340-1-FI © 2012 Raymarine UK Limited



INNOVATION • QUALITY • TRUST

Tuotemerkkeihin ja patentteihin liittyvä huomautus

Autohelm, hsb², RayTech Navigator, Sail Pilot, SeaTalk, SeaTalk^{NG}, SeaTalk^{HS} ja Sportpilot ovat Raymarine UK Limited -yhtiön rekisteröityjä tuotemerkkejä. RayTalk, Seahawk, Smartpilot, Pathfinder ja Raymarine ovat Raymarine Holdings Limited -yhtiön rekisteröityjä tuotemerkkejä.

FLIR on FLIR Systems, Inc. -yhtiön ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tuotemerkki.

Kaikki muu tässä yhteydessä mainitut tuotemerkit, tuotenimet tai yhtiöiden nimet on ilmoitettu vain tunnistamisen helpottamiseksi ja ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.

Tämä tuote on suojattu patenttien, mallisuojien, haettujen patenttien tai haettujen mallisuojien avulla.

Kohtuulliseen käyttöön liittyvä rajoitus

Voit tulostaa korkeintaan kolme tämän käyttöohjeen kopiota omaan käyttöön. Lisäkopioiden tulostaminen ei ole sallittua samoin kuin käyttöohjeen jakelu millään menetelmällä mukaan lukien kopioiden kaupallinen käyttö sekä kopioiden antaminen tai myyminen kolmansille osapuolille.

Ohjelmistopäivitykset

Tarkista tuotteesi viimeisimmät ohjelmistopäivitykset Internet-sivuilta osoitteesta www.raymarine.com.

Tuotteen käsikirjat

Viimeisimmät versiot sekä englanninkielisistä että muille kielille käännetyistä käsikirjoista on ladattavissa PDF-muodossa Internet-sivuilta osoitteesta www.raymarine.com.

Tarkista Internet-sivuilta että käytössäsi on viimeisin versio.

Copyright ©2012 Raymarine UK Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään..

Sisällysluettelo

Luku 1 Tärkeitä tietoja	7
Turvallisuuteen liittyvät tiedotteet	7
Puhdistaminen	7
Suojaus veden vaikutuksia vastaan	7
Vastuuvapauslauseke	7
EMC—asennusohjeet	7
Häiriönpoistoferriitit	8
Liitännät muihin laitteisiin	8
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	8
Tuotteen poisto käytöstä	8
Takuu ja laitteen rekisteröinti	8
IMO ja SOLAS	8
Tekninen tarkkuus	8
Luku 2 Tietoja tästä käyttöohjeesta	9
2.1 Käsikirjan tiedot1	10
Luku 3 Asennuksen suunnittelu1	1
3.1 Asennuksen tarkistuslista	12
3.2 Järiestelmäintegrointi	13
3.3 Tvvpilliset järiestelmät	14
3.4 Toimituksen sisältö	15
3.5 Tarvittavat työkalut	15
Luku 4 Koonolit ja liitännät	. 7
	11
4.1 Yleisiä kaapelointiin liittyviä ohjeita	18
4.2 Liitantojen esittely	18
4.3 Virtaliitanta	20
	21
Luku 5 Sijoittelu ja kiinnitys2	23
5.1 Näytön asennuskohteen valinta2	24
5.2 Asennus	25
5.3 Telineasennus	25
5.4 Anturin asennuskohteen valinta	26
5.5 Etukehys	27
Luku 6 Aloitus	29
6.1 Säätimet	30
6.2 Virta	30
6.3 Isäntä (Data master)	31
6.4 Taustavalon säätö	31
6.5 Kontrastin säätö	32
6.6 Kalibrointi	32
Luku 7 Nävtön kävttö	87
7 1 Sivut	28
7.1 Olvu	20
7.2 ito Diudia - Rayito	10
7.4 i40 Speed - käyttö	11
7.5 i40 Wind -käyttö	+ 1 12
Luku 8 Hälytyksien käyttö4	15
8.1 Hälytykset	16
Luku 9 Monitoiminäytön hoito4	17

9.1 Huolto ja ylläpito489.2 Kondenssivesi489.3 Säännönmukaiset laitteiden tarkistukset489.4 Puhdistaminen499.5 Näytön kotelon puhdistaminen509.6 Näyttöpinnan puhdistaminen50	8 .9 .9 .0
Luku 10 Vianmääritys5710.1 Vianmääritys5210.2 Mittareiden vianmääritys5310.3 Päällekytkentään liittyvä vianmääritys5310.4 Sekalaisten ongelmien vianmääritys5610.5 Itsetesti57	1 2 3 5 6 7
Luku 11 Tekninen tuki 59 11.1 Raymarine-asiakastuki 60	9 0
Luku 12 Tekniset tiedot6112.1 Tekniset tiedot6212.2 Toiminta-alueet63	1 2
Luku 13 Varaosat ja tarvikkeet 65 13.1 Tarvikkeet 66 13.2 i40-anturit 66 13.3 Varaosat 67 13.4 SeaTalk-tarvikkeet 67 13.5 SeaTalk-virtakaapelit 68 13.6 Sovittimet 68	5 667788

Luku 1: Tärkeitä tietoja

Turvallisuuteen liittyvät tiedotteet



Varoitus: Tuotteen asennus ja käyttö

Tämä tuote tulee asentaa ja sitä tulee käyttää toimitettujen ohjeiden mukaisesti. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövahingon vaaran, aluksen vaurioitumisriskin ja/tai aiheuttaa laitteen suorituskyvyn huonontumisen.



Varoitus: Potentiaalinen kipinälähde (kaasujen syttymisvaara)

Tätä tuotetta EI OLE hyväksytty käytettäväksi tiloissa, joissa voi esiintyä vaarallisia/syttyviä kaasuja tai höyryjä. ÄLÄ asenna tätä laitetta tiloihin, joissa voi olla tai joihin voi kerääntyä tai muodostua vaarallisia/syttyviä kaasuja tai höyryjä (konehuoneet, polttoainetankin sisältävät tilat jne.).



Varoitus: Korkeajännite

Tämä tuote sisältää korkeajännitteitä. Säädöt edellyttävät erikoistoimenpiteitä ja työkaluja joita on ainoastaan valtuutettujen huoltojen käytettävissä. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa tai säädettävissä olevia osia. Käyttäjän ei koskaan tule irrottaa suojakantta tai yrittää huoltaa tätä laitetta.



Varoitus: Tuotteen maadoitus

Ennen käyttöjännitteen päällekytkentää tähän laitteeseen, tarkista ja varmista, että maadoitus on suoritettu tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisella tavalla.



Varoitus: Positiivisesti maadoitetut järjestelmät

Älä liitä tätä laitetta järjestelmään joka on positiivisesti maadoitettu.



Varoitus: Virran poiskytkentä

Varmista, että aluksen jännitesyöttö on kytketty POIS PÄÄLTÄ ennen kuin ryhdyt asentamaan tätä tuotetta. ÄLÄ liitä tai irrota laitetta jännitesyötön ollessa kytkettynä päälle ellei tässä ohjeessa nimenomaisesti toisin pyydetä tekemään.

Huomautus: Anturikaapeli

ÄLÄ lyhennä, katkaise tai halkaise anturikaapelia ÄLÄKÄ irrota liitintä. Jos kaapeli on katkaistu sitä ei voi korjata. Katkaistu kaapeli poistaa takuun.

Huomautus: Jännitelähteen suojaaminen

Kun asennat tämän laitteen, varmista, että jännitelähde on asianmukaisesti suojattu sopivasti mitoitetun sulakkeen tai automaattikatkaisijan avulla.

Huomautus: Huolto ja ylläpito

Tämä tuote ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Kaikki huoltoon ja korjauksiin liittyvät toimenpiteet tulee jättää valtuutetun Raymarine-jälleenmyyjän tehtäväksi. Valtuuttamattoman tahon suorittama korjaus voi poistaa takuuedut.

Puhdistaminen

Suositeltavimmat puhdistustoimenpiteet.

Kun puhdistat tätä laitetta:

- Älä pyyhi näyttöruutua kuivalla kankaalla, jotta kuvaruudun pinnoite ei kuluisi pois.
- Älä käytä hankausaineita, happoja tai ammoniakkipohjaisia tuotteita.
- Älä käytä painepesureita.

Huomautus: Kondenssivesi

Tietyt ilmastolliset olosuhteet saattavat aiheuttaa kondensoitumisesta johtuvan kosteuden kertymisen laitteen näyttöön. Kondensoituminen ei vaurioita laitetta ja kondensoitunut kosteus haihtuu pois kun laite on ollut kytkettynä päälle hetken aikaa.

Suojaus veden vaikutuksia vastaan

Veden laitteen sisään pääsyyn liittyvä vastuuvapauslauseke

Vaikka tämän tuotteen suojausluokka täyttää IPX6-standardin vaatimukset, vettä voi päästä laitteen sisään, mikäli laite altistetaan painepesulle. Raymarine ei myönnä takuuta painepesulle altistetuille laitteille.

Vastuuvapauslauseke

Raymarine ei takaa, että tämä tuote olisi täysin vapaa virheistä tai että se on yhteensopiva sellaisten tuotteiden kanssa, jotka on valmistanut joku muu henkilö tai taho kuin Raymarine.

Raymarine ei vastaa vahingoista tai vaurioista, jotka aiheutuvat käyttäjän kyvyttömyydestä tai osaamattomuudesta tämän laitteen käyttöön liittyen, laitteen yhteistoiminnasta muiden valmistajien kanssa tai laitteen hyödyntämissä kolmannen osapuolen tuottamissa karttatiedoissa tai muissa tiedoissa olevien virheiden johdosta.

EMC—asennusohjeet

Raymarine—laitteet ja —varusteet täyttävät laitteiden välisiä sähkömagneettisia häiriöitä minimoivien soveltuvien sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen (Electromagnetic Compatibility, EMC) liittyvät säädökset. Mainittujen säädöksien tavoitteena on minimoida laitteiden väliset ja laitteiden suorituskykyä heikentävät häiriöt.

Laitteiden ohjeiden mukainen asennus on perusedellytys sille, että EMC-suorituskykyä ei vaaranneta.

Optimaalisen EMC—suorituskyvyn takaamiseksi suosittelemme seuraavien ohjeiden noudattamista:

- Raymarine—laitteet ja laitteisiin liittyvät kaapelit
- Vähintään 1 metrin (3 jalan) etäisyydellä radiosignaaleita lähettävistä laitteista (VHF-välittävistä kaapeleista (VHF-radiot ja antennit) sekä signaaleja välittävistä kaapeleista. SSB-radioiden tapauksessa etäisyyden tulee olla vähintään 2 metriä (7 jalkaa).
- Yli 2 metrin (7 jalan) etäisyydellä tutkasäteestä. Tutkasäteen keilan voidaan normaalisti olettaa ulottuvan 20 astetta tutka-antennin ylä- ja alapuolelle.
- Laitteen virransyötön tulee perustua muuhun kuin käynnistysakkuun. Tämä on tärkeää siksi, että näin voidaan välttää moottorin käynnistyksen yhteydessä usein ilmenevien kuormituspiikkien aiheuttamien jännitehäviöiden seurauksena ilmenevät ei-toivotut tietojen menetykset sekä laitteiden toimintahäiriöt.

- Liitännät toteutetaan käyttämällä Raymarine-yhtiön määrittämiä kaapeleita.
- Kaapeleita ei katkaista tai jatketa, ellei asennusohjeissa erikseen anneta ohjetta mainituista toimenpiteistä.

Huom: Tapauksissa, joissa asennuskohde asettaa rajoituksia edellä mainittujen ohjeiden noudattamiselle, on asennus toteutettava siten, että etäisyys eri laitteiden välillä on mahdollisimman suuri. Näin menetellen voidaan pyrkiä varmistamaan mahdollisimman hyvä EMC-suorituskyky koko asennetun järjestelmän osalta.

Häiriönpoistoferriitit

Raymarine—kaapeleihin voidaan asentaa häiriönpoistoferriitit. Häiriönpoistoferriittien käyttö on tärkeää EMC-suorituskyvyn takaamiseksi. Mikäli häiriönpoistoferriitti on poistettava kaapelista esimerkiksi asennuksen tai huollon aikana, kyseinen häiriönpoistoferriitti on ehdottomasti asennettava takaisin alkuperäiseen kohtaan kaapelia ennen kuin laitetta ryhdytään käyttämään.

Käytä vain oikean tyyppisiä häiriönpoistoferriittejä, joita on saatavissa Raymarine-jälleenmyyjiltä.

Liitännät muihin laitteisiin

Tarve muiden kuin Raymarine-yhtiön valmistamien kaapeleiden suojaamiseen ferriittien avulla.

Mikäli Raymarine-laite liitetään muihin laitteisiin kaapeleilla, jotka eivät ole Raymarine-yhtiön valmistamia, häiriönpoistoferriitti on AINA asennettava siihen päähän kaapelia, joka on lähempänä Raymarine-laitetta.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Raymarine UK Ltd. vakuuttaa, että tämä tuote täyttää oleelliset EMC directive 2004/108/EC - direktiivin vaatimukset.

Alkuperäinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa asianomaisilta tuotesivuilta Internet-sivuilta osoitteessa www.raymarine.com.

Tuotteen poisto käytöstä

Tämä tuote on poistettava käytöstä WEEE-direktiivin ohjeiden mukaisella tavalla.



WEEE-direktiivi (Waste Electrical and Electronic Equipment) edellyttää elektronisten tuotteiden kierrätystä. Vaikka WEEE-direktiivi ei välttämättä koskekaan kaikkia Raymarine-tuotteita, pyydämme asiakkaitamme tukemaan direktiivin pyrkimyksiä tämän tuotteen käytöstä poiston yhteydessä.

Takuu ja laitteen rekisteröinti

Rekisteröi Raymarine-tuotteen omistussuhde vierailemalla Internet-sivuilla osoitteessa www.raymarine.com.

Rekisteröimällä tuotteen voit hyödyntää täydet takuuehdot. Laitteen pakkaus sisältää viivakooditarran joka sisältää laitteen sarjanumeron. Tarvitset sarjanumeron rekisteröidäksesi tuotteen Internet-sivujen kautta. Säilytä tarra myöhempää käyttöä varten.

IMO ja SOLAS

Tässä manuaalissa kuvattu laite on tarkoitettu käytettäväksi vain huviveneissä sekä työveneissä, jotka eivät kuulu IMO:n (International Maritime Organization) tai SOLAS:ksen (Safety of Life at Sea) säädöksiin.

Tekninen tarkkuus

Parhaan tietämyksemme mukaan tässä dokumentissa olevat tiedot tuotantohetkellä olivat virheettömät. Raymarine ei kuitenkaan voi vastata mahdollisista epätarkkuuksista tai puutteista. Jatkuvan tuotteiden kehitykseen liittyvän tuotepolitiikkamme takia tuotteiden ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. Edellisen seurauksena Raymarine ei vastaa mahdollisista tämän dokumentin ja tuotteen ominaisuuksien välisistä eroista. Varmista että käytössäsi on uusimmat versiot tuotteen dokumentoinnista tarkistamalla saatavissa oleva dokumentointi Raymarine-yhtiön Internet-sivuilta osoitteesta www.raymarine.com.

Luku 2: Tietoja tästä käyttöohjeesta

Luvun sisältö

• 2.1 Käsikirjan tiedot sivulla 10

2.1 Käsikirjan tiedot

Tämä käsikirja sisältää tärkeitä Raymarinen mittarinäyttöön liittyviä tietoja.

i40 Käsikirjat

Seuraavat käsikirjat liittyvät näihin tuotteisiin:

Käsikirjat

Kuvaus	Tuotenumero
Asennus ja aloitus	88006
Asennus- ja käyttöohjeet	81340
Asennussapluuna	87155

i40-mittariperhe

Raymarinen i40-mittariperhe koostuu seuraavista malleista:



	1141440	
1	i40 Bidata	E70066
2	i40 Depth	E70064
3	i40 Speed	E70063
4	i40 Wind	E70065

Luku 3: Asennuksen suunnittelu

Luvun sisältö

- 3.1 Asennuksen tarkistuslista sivulla 12
- 3.2 Järjestelmäintegrointi sivulla 13
- 3.3 Tyypilliset järjestelmät sivulla 14
- 3.4 Toimituksen sisältö sivulla 15
- 3.5 Tarvittavat työkalut sivulla 15

3.1 Asennuksen tarkistuslista

Asennus sisältää seuraavat toimenpiteet:

	Asennustehtävä
1	Suunnittele asennus etukäteen
2	Kerää kaikki tarvittavat laitteet ja työkalut saataville etukäteen
3	Aseta kaikki laitteet asennuskohteiden viereen
4	Reititä kaikki kaapelit
5	Poraa tarvittavat asennusreiät ja kaapeleiden läpivientiaukot
6	Suorita kaikki liitännät kaapeleiden ja laitteiden välille
7	Kiinnitä kaikki laitteet paikoilleen
8	Kytke virta ja testaa järjestelmän toiminta

3.2 Järjestelmäintegrointi



				D12339-1
Kohde	Laitetyyppi	Maksimilukumäärä	Sopivat laitteet	Liitännät
1	i40 Bidata, Depth, Speed tai	SeaTalk-väylän kaistaleveyden	• i40 Bidata	• SeaTalk
	Wind -naytto.	ja kuormien virrankulutuksen puitteissa.	• i40 Depth	• SeaTalkng-laite valinnaisen
			• i40 Speed	Sea lalk1 - Sea lalk ^{ng} -muuntimen kautta.
			• i40 Wind	
2	SeaTalk-mittarinäytöt	SeaTalk-väylän kaistaleveyden	• ST40	• SeaTalk
	SeaTalk-verkon kautta.	ja kuormien virrankulutuksen puitteissa.	• ST60+	
3	SeaTalkng-mittarinäytöt	SeaTalk ^{ng} -väylän	• ST70	• SeaTalkng
	tai sovitinkaapelin kautta.	kaistaleveyden ja kuormien virrankulutuksen puitteissa.	• ST70+	
	'	ľ	• i70	
4	SeaTalk ^{ng} -autopilottiohjain	SeaTalk ^{ng} -väylän	• ST70	• SeaTalk ^{ng}
	Sea lalk-Sea lalk ^{ng} -muuntimen kautta.	kaistaleveyden ja kuormien virrankulutuksen puitteissa.	• ST70 +	
			• p70	
			• p70R	
5	SeaTalk ^{ng} -monitoiminäytöt SeaTalk-SeaTalk ^{ng} -muuntimen kautta.	6	 Raymarine- monitoiminäytöt. 	• SeaTalk ^{ng}
6	Raymarine-tuulianturi (i40 Wind).	1	Rotavecta-tuulianturi	Raymarine-anturiliitäntä.
7	Raymarine-nopeus ja lämpötila-anturi (i40 Speed).	1	 P731 Shorty läpirungon nopeus/lämpötila-anturi 	Raymarine-anturiliitäntä.
			 Muu yhteensopivat anturit — ota yhteys paikalliseen Raymarine-jälleenmyyjään lisätietojen saamiseksi. 	
8	Raymarine-syvyysanturi (i40 Depth).	1	 P7 Shorty matalaprofiilinen läpirungon syvyysanturi 	Raymarine-anturiliitäntä.
			 Muu yhteensopivat anturit ota yhteys paikalliseen Raymarine-jälleenmyyjään lisätietojen saamiseksi. 	
9	Raymarinen analogiset nopeus- ja syvyysanturit (i40	 1 x syvyys ja 1 x nopeus/lämpötila-anturit, tai 	 P731 Shorty läpirungon nopeus/lämpötila-anturi 	Raymarine-anturiliitännät.
	Bidata).	 1 x syvyys-, nopeus- ja lämpötila-anturi (DST). 	P7 Shorty matalaprofiilinen läpirungon syvyysanturi	
			 Muu yhteensopivat anturit ota yhteys paikalliseen Raymarine-jälleenmyyjään lisätietojen saamiseksi. 	

3.3 Tyypilliset järjestelmät

Perustyyppinen Basic SeaTalk -järjestelmä



Basic SeaTalkng -järjestelmä



7	i40 Speed -mittari
8	i40 Wind -tuuli
9	Syvyysanturi
10	Nopeusanturi
11	Rotavecta-tuulianturi

SeaTalk

SeaTalk on yhteyskäytäntö, jonka avulla yhteensopivat laitteet voidaan liittää toisiinsa, jolloin ne voivat jakaa tietoja keskenään.

SeaTalk—kaapelijärjestelmää käytetään liittämään yhteensopivat laitteet ja mittarit toisiinsa. Kaapeli välittää käyttöjännitteen sekä datan ilman tarvetta keskuslaitteelle.

SeaTalk-järjestelmään on mahdollista liittää lisälaitteita yksinkertaisesti liittämällä yhteensopiva laite verkkoon. SeaTalk-laitteet pystyvät keskustelemaan muiden kuin SeaTalk-yhteensopivien laitteiden kanssa käyttämällä NMEA 0183 —standardia, mikäli käytetään sopivaa sovitinta.

3.4 Toimituksen sisältö



Kiinnitystappi ja sormimutteri

SeaTalk-virtakaapeli

Dokumentointipaketti

3.5 Tarvittavat työkalut

Asennuksessa tarvittavat työkalut



5

6

7

Luku 4: Kaapelit ja liitännät

Luvun sisältö

- 4.1 Yleisiä kaapelointiin liittyviä ohjeita sivulla 18
- 4.2 Liitäntöjen esittely sivulla 18
- 4.3 Virtaliitäntä sivulla 20
- 4.4 SeaTalkng-liitäntä sivulla 21

4.1 Yleisiä kaapelointiin liittyviä ohjeita

Kaapelityypit ja pituudet

On tärkeää käyttää oikean tyyppisiä ja oikeanpituisia kaapeleita

- Ellei muuta ole mainittu, käytä vain Raymarine-yhtiön toimittamia vakiotyyppisiä kaapeleita.
- Kun käytät muita kuin Raymarine-kaapeleita, varmista, että kaapeleiden laatu ja poikkipinta-ala on sopiva. Pitemmät virransyöttökaapelit saattavat vaatia poikkipinta-alaltaan suurempia kaapeleita kaapelin pituuden aiheuttaman jännitehäviön kompensoimiseksi.

Kaapeleiden reititys

Kaapelit on reititettävä oikein suorituskyvyn optimoimiseksi ja kaapeleiden käyttöiän maksimoimiseksi.

 ÄLÄ taivuta kaapeleita liikaa. Mikäli mahdollista, varmista että kaapeleiden minimitaivutushalkaisija on vähintään 200 mm (8 tuumaa) / minimitaivutussäde 100 mm (4 tuumaa).



- Suojaa kaikki kaapelit fyysiseltä vahingoittumiselta ja altistumiselta kuumuudelle. Käytä kaapelikouruja tai —putkia aina kun se on mahdollista. ÄLÄ reititä kaapeleita pilssien tai oviaukkojen kautta tai liikkuvien tai kuumien kohteiden läheltä.
- Varmista kaapeleiden kiinnitys nippusiteillä tai niputuslangalla. Kierrä ylimääräinen kaapeli kiepille ja aseta suojaan sopivaan paikkaan.
- Kaapelin tai johdon kulkiessa laipion läpi tai kannen läpi on käytettävä vedenpitävää läpivientiä.
- · ÄLÄ reititä kaapeleita moottoreiden tai loisteputkien läheltä.

Reititä kaapelit aina mahdollisimman etäälle seuraavan tyyppisistä kohteista:

- muut laitteet ja kaapelit,
- suuria virtoja välittävistä AC- ja DC-syöttökaapeleista,
- antenneista.

Vedonpoisto

Varmista riittävä vedonpoisto. Suojaa liittimet mekaanisilta rasituksilta ja varmista, että ne eivät voi irrota vahingossa esimerkiksi voimakkaassa merenkäynnissä.

Kaapeleiden suojat

Varmista, että kaikki datakaapelit on suojattu riittävän hyvin ja että suojat ovat ehjät (esim. suojavaipat eivät ole hankautuneet rikki ahtaissa paikoissa jne.).

4.2 Liitäntöjen esittely

Liitännät toteutetaan käyttämällä näytön takana olevia SeaTalkja anturiliittimiä.

Liitännät

SeaTalk-liitäntä



i40 Bidata -liitännät



Kohde	Kaapelin väri Signaalin nimi		
1	Musta (Syvyys)	Pietsokeraaminen anturi –	
2	Sininen (Syvyys) Pietsokeraaminen ant		
3	Suoja (Syvyys) 0 V (suoja)		
4	Ruskea (Nopeus) Lämpötila 0 V		
5	Valkoinen (Nopeus)	Lämpötila(signaali)	
6	Suoja (Nopeus)	Nopeus 0 V (suoja)	
7	Vihreä (Nopeus) Nopeus (signaali)		
8	Punainen (Nopeus)	Nopeus V+	

i40 Depth -liitännät



D12

Kohde	Kaapelin väri	Signaalin nimi
1	Musta	Pietsokeraaminen anturi –
2	Sininen	Pietsokeraaminen anturi +
3	Suoja	0 V (suoja)

i40 Speed -liitännät



Kohde	Kaapelin väri Signaalin nimi	
1	Ruskea	Lämpötila 0 V
2	Valkoinen	Lämpötila (signaali)
3	Suoja	Nopeus 0 V (suoja)
4	Vihreä	Nopeus (signaali)
5	Punainen	Nopeus V+

i40 Wind -liitännät



Kohde	Kaapelin väri	Signaalin nimi
1	Punainen	Siipipyörä +
2	Sininen	Siipipyörä –

Anturiliitännät

Vaikka anturikaapeli onkin varustettu lattaliittimillä suoraa liitäntää varten mittarin takana olevaan vastaaviin liittimiin, voi olla tarpeen irrottaa mainitut liittimet kaapelin vetämiseksi kapeiden rakojen tai pienien läpivientien läpi. Jos irrotat lattaliittimen vaihda kaapeliin

kaapelivetojen jälkeen 1/8-kokoa oleva vastaava lattaliitin. Kun ryhdyt asentamaan uutta lattaliitintä, valmista kaapelit alla kuvatulla tavalla:



- 1. Valmista kaapelin pää kuten kuvassa 1 yllä on esitetty.
- 2. Käännä taaksepäin kaapelin säikeet ja työnnä uuteen lattaliittimeen kuten kuvassa 2 yllä on esitetty.
- 3. Varmista, että säikeet eivät ulotu lattaliittimen eristeen takapuolelle.
- 4. Purista lattaliitin kaapeliin.

4.3 Virtaliitäntä

Virta voidaan syöttää näyttöön suoraan tai osana SeaTalk-verkkoa.

SeaTalk-järjestelmä edellyttää yhtä 12 VDC jännitelähdettä joka liitetään SeaTalk-runkokaapeliin. Tämä voidaan toteuttaa seuraavilla tavoilla:

- Sähköpaneelia syöttävän akun tai
- Raymarine-kurssitietokoneelta SeaTalk- tai SeaTalkng-väylän kautta.

Virtaliitäntä - esimerkki

Suora virtaliitäntä



SeaTalk-virtakaapeli



SeaTalk-virtasyötön suojaus

Virtalähde tulee suojata 5 A:n sulakkeella tai virtakatkaisijalla joka sisältää vastaavan suojauksen.

Raymarine suosittelee, että virta liitetään SeaTalk-järjestelmään siten, että virtalähteen liitäntäpisteen molemmin puolinn vaikuttava virrankulutukset ovat yhtäsuuret.



Varoitus: Maadoitusta ei tarvita

Tämä tuote on täysin eristetty EIKÄ edellytä erillistä maadoitusta.



Varoitus: Positiivisesti maadoitetut järjestelmät

Älä liitä tätä laitetta järjestelmään joka on positiivisesti maadoitettu.

SeaTalk-virtakaapelit

Tuotenumero	Kuvaus
D229	SeaTalk-virtakaapeli.

Virtakaapelijatko (12 V)

Seuraavat rajoitukset liittyvät virtakaapelin jatkamiseen:

- Kaapeli tulee mitoittaa siten, että se kestää kuorman vaatiman virran.
- Kaapeli tulee johdottaa takaisin sähköpaneeliin.

Kokonaispituus (maks.)	Kaapelin poikkipinta-ala (AWG)
0 - 5 m (0 - 16,4 jalkaa)	18
5 - 10 m (16,4 - 32,8 jalkaa)	14
10 - 15m (32,8 - 49,2 jalkaa)	12
15 - 20 m (49,2 - 65,5 jalkaa)	12

SeaTalk-tarvikkeet

SeaTalk-kaapelit ja -tarvikkeet yhteensopivien tuotteiden käyttöön.

Kuvaus	Osanumero	Huomautukset
3–tie SeaTalk- liitäntärasia	D244	
1 m (3,28 jalkaa) SeaTalk-jatkokaapeli	D284	
3 m (9,8 jalkaa) SeaTalk-jatkokaapeli	D285	
5 m (16,4 jalkaa) SeaTalk-jatkokaapeli	D286	
9 m (29,5 jalkaa) SeaTalk-jatkokaapeli	D287	
12 m (39,4 jalkaa) SeaTalk-jatkokaapeli	E25051	
20 m (65,6 jalkaa) SeaTalk-jatkokaapeli	D288	

4.4 SeaTalkng-liitäntä

Voit liittää SeaTalk-laitteesi SeaTalk^{ng}-järjestelmään käyttäen SeaTalk - SeaTalk^{ng}-muunninta.



Luku 5: Sijoittelu ja kiinnitys

Luvun sisältö

- 5.1 Näytön asennuskohteen valinta sivulla 24
- 5.2 Asennus sivulla 25
- 5.3 Telineasennus sivulla 25
- 5.4 Anturin asennuskohteen valinta sivulla 26
- 5.5 Etukehys sivulla 27

5.1 Näytön asennuskohteen valinta



Varoitus: Potentiaalinen kipinälähde (kaasujen syttymisvaara)

Tätä tuotetta EI OLE hyväksytty käytettäväksi tiloissa, joissa voi esiintyä vaarallisia/syttyviä kaasuja tai höyryjä. ÄLÄ asenna tätä laitetta tiloihin, joissa voi olla tai joihin voi kerääntyä tai muodostua vaarallisia/syttyviä kaasuja tai höyryjä (konehuoneet, polttoainetankin sisältävät tilat jne.).

Asennuspaikkaan liittyvät yleiset vaatimukset

Laitteen asennuspaikan valinnassa on otettava huomioon joitakin tärkeitä tekijöitä.

Ilmanvaihtoon liittyvät vaatimukset

Riittävän ilmanvaihdon varmistaminen:

- · Varmista, että laitteet asennetaan riittävän tilavaan kohteeseen.
- · Varmista, että ilmanvaihtoaukot eivät peity.
- · Jätä riittävästi tilaa laitteiden välille.

Asennuspintaan liittyvät vaatimukset

Varmista, että näytöt on tuettu riittävän tukevasti ja että asennuspinta on riittävän tukeva. ÄLÄ asenna laitteita tai leikkaa aukkoja kohtiin, jotka voivat vaarantaa aluksen rakenteiden kestävyyden tai turvallisuuden.

Kaapeleiden vetoon liittyvät vaatimukset

Varmista, että näyttö asennetaan kohtaan, joka sallii kaapeleiden liittämisen, irrottamisen sekä vetämisen asianmukaisella tavalla:

- Kaapeleiden minimitaivutussäde on 100 mm (3,94 tuumaa) ellei muuta ole ilmoitettu.
- Estä liittimiin kohdistuva rasitus käyttämällä kaapelikiinnikkeitä.

Suojaus veden vaikutuksia vastaan

Näyttö soveltuu asennukseen sekä ulkotiloihin että kannen alapuolelle sisätiloihin. Se on vesitiivis (IPX6-standardi). Vaikka näyttö onkin vesitiivis, on suositeltavaa sijoittaa se suojattuun tilaan siten että se ei altistu pitkäaikaiselle auringonpaisteelle, sateelle tai merivesipärskeille.

Sähköiset häiriöt

Valitse sijainti joka on riittävän etäällä häiriöitä mahdollisesti aiheuttavista laitteista kuten moottoreista, generaattoreista ja radiolähettimistä sekä —vastaanottimista.

Magneettinen kompassi

Kun valitset sopivaa asennuskohdetta näytölle pyri varmistamaan riittävä välimatka näytön ja kaikkien kompassien ja kompassianturien välillä.

Voit estää mahdolliset häiriöt aluksen magneettisten kompassien kanssa varmistamalla, että näytön ja mahdollisten muiden asennettujen kompassien välinen etäisyys on vähintään 230 mm (9 tuumaa).

Katsekulmaan liittyviä kommentteja

Katselukulma vaikuttaa näytön kontrastiin, väritoistoon sekä yötilan näkyvyyteen, josta syystä Raymarine suosittelee näytön kytkemistä päälle asennuskohdetta suunniteltaessa ja testattaessa. Näin menetellen voit varmistaa, että lopullinen sijoituskohde tuottaa parhaan mahdollisen näkyvyyden.



Tuotteen mitat



5.2 Asennus

Asennusta edeltävät tarkistukset

Tämä näyttö on suunniteltu pintaan asennettavaksi. Varmista ennen asennukseen ryhtymistä, että olet:

- Valinnut soveltuvan asennuskohdan.
- Tunnistanut tarvittavat kaapeliliitännät ja reititykset.

Asennuskaavio



Asennusohjeet

- Tarkista moduulille valittu asennuskohde. Asennukseen tarvitaan selkeä tasainen alue, jonka lisäksi paneelin takana on oltava riittävästi vapaata tilaa.
- 2. Kiinnitä mukana toimitettu sapluuna valittuun asennuspaikkaan maalarinteipin tai muuta vastaavaa apuvälinettä käyttämällä.
- 3. Mikäli mahdollista käytä sopivan kokoista reikäsahaa ja tee keskireikä sapluunan osoittamaan kohtaan, tai
- 4. Käyttämällä sopivan kokoista reikäsahaa tee ohjausreiät tehtävän aukon kuhunkin kulmaan ja käytä kuviosahaa ja leikkaa aukko sapluunan ohjeviivan sisäpuolta seuraamalla.
- 5. Varmista, että laite mahtuu hyvin leikattuun aukkoon ja viilaa aukon reunat tasaisiksi.
- 6. Kuori mukana toimitetun tiivisteen takana oleva suoja irti ja sijoita tiivisteen liimapuoli näyttöön ja paina tiiviisti kiinni laippaan.
- 7. Ruuvaa mukana toimitettu asennustappi näytön taakse.
- 8. Pujota kaapelit mukana toimitetun asennustelineen läpi ja liitä kaapelit näyttöön.
- 9. Kiinnitä mittari ja teline mukana toimitettua sormiruuvia ja asennustappia käyttäen.

5.3 Telineasennus

Voit asentaa näytön telineen avulla noudattamalla asennustelineen (tuotenumero E25024) mukana toimitettuja ohjeita.



5.4 Anturin asennuskohteen valinta

Yleiset nopeus- ja syvyysanturien sijoitteluun liittyvät vaatimukset

Anturien sijainnin valinnassa on otettava huomioon useita tekijöitä.

Anturi tulee asentaa rungon sellaiseen kohtaan jossa virtaukset eivät aiheuta turbulenssia, kts. varjostetut kohdat alla olevassa kuvassa.



Jokaisen anturin tulee myös:

- Sijaita potkurien keulan puolella (minimietäisyys 10% aluksen vesilinjasta).
- Sijaita vähintään 150 mm:n (6 tuuman) etäisyydellä kölistä (mieluiten kölin keulan puolella jos kyseessä on purjevene).
- Sijaita mahdollisimman lähellä aluksen keskilinjaa.
- Sijaita riittävän etäällä läpirungon antureista, läpivienneistä ja rungon ulokkeista.
- Sijaita sellaisessa kohdassa runkoa että rungon sisäpuolella on riittävästi tilaa asennuksessa tarvittavan mutterin asennusta varten.
- Sijaita siten, että anturin yläpuolella rungon sisäpuolella on vapaata tilaa vähintään 100 mm (4 tuumaa) vapaata tilaa irrottamista varten.

Huom: Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi syvyysanturi tulee asentaa korkeintaan 10° kallistuskulmaan pystyasennosta.



Nopeus- ja syvyysanturin asennus

Anturit tulee asentaa anturin mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaisella tavalla.

Rotavecta-tuulianturin asennus

Rotavecta-anturi voidaan asentaa tasaiselle pinnalle tai kaiteeseen. Kaidekiinnikkeen käyttö



Tuulianturi / Rotavecta-anturi - asennusvaatimukset

Kaideputken halkaisija 25 mm (1,0

tuumaa). ÄLÄ käytä adapteriosia.

Tuulianturien sijainnin valinnassa on otettava huomioon useita tekijöitä.

Anturin sijainnin tulee:

6

- · Mahdollistaa huolto ja korjaukset.
- Sijaita mahdollisimman korkealla ja etäällä laitteista ja rakenteista jotka voivat aiheuttaa häiriöitä ilmavirtauksille.
- Sijaita siten että asennus on mahdollista vaakasuoralle pinnalle. Jos pinta (esim. maston huippu) soveltuu muutoin mutta vaakasuoraa pintaa ei ole tarpeeksi, tee sopiva kiilapala jolla saat aikaan riittävän suuren vaakasuoran pinnan.
- Lisäksi on varmistettava, että kaapelille on olemassa sopiva suojattu vetoreitti mittarille saakka.

Tuulianturin ja Rotavecta-anturin kiinnitys

Varmista, että tuulianturi tai Rotavecta-anturi kiinnitetään anturin mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.

5.5 Etukehys

Etukehyksen poistaminen

Huom: Sinun ei tarvitse irrottaa etukehystä laitteen asennuksen yhteydessä.



- 1. Irrota laite asennuspinnasta tai asennustelineestä ja irrota kaapelit.
- Sormia apuna käyttäen vedä kehys ylös ja irti laitteesta yläreunasta lähinnä painikkeita alkaen kuten kuvassa 1 näytetään.

Etukehys irtoaa ensin yläkulmasta.

- 3. Sormia apuna käyttäen vedä kehys ylös ja irti laitteesta alareunasta lähinnä painikkeita kuten kuvassa 2 näytetään.
- Vedä laite irti kehyksestä ja liu'uta laite poispäin kehyksen vastakkaisella puolella olevista tapeista kuten kuvissa 3 ja 4 näytetään.

Kehys irtoaa nyt kokonaan laitteesta.

Tärkeää: Irrota etukehys varovasti. Älä käytä työkaluja etukehyksen irrottamiseen, sillä kehys voi vaurioitua.

Etukehyksen asentaminen



1. Varmista, että näppäinmatto on asemoitu oikein.

- 2. Aseta laite kehykseen siten, että laite liukuu kehyksen tappien alle, kuten kuvassa 1.
- 3. Paina kehys varovasti mutta kunnolla laitteeseen kunnes se napsahtaa paikoilleen, kuten kuvassa 2.
- 4. Noudata asennusohjeita ja asenna laite takaisin asennuspintaan.

Luku 6: Aloitus

Luvun sisältö

- 6.1 Säätimet sivulla 30
- 6.2 Virta sivulla 30
- 6.3 Isäntä (Data master) sivulla 31
- 6.4 Taustavalon säätö sivulla 31
- 6.5 Kontrastin säätö sivulla 32
- 6.6 Kalibrointi sivulla 32

6.1 Säätimet



Kun virtalähde on liitetty ja kytketty päälle näyttö kytkeytyy myös päälle. Kun virtalähde kytketään pois päältä näyttö kytkeytyy myös pois päältä.

6.2 Virta

6.3 Isäntä (Data master)

Jos järjestelmä koostuu useammasta laitteesta joiden avulla on mahdollista näyttää samaa tietoa (esim. syvyystieto voidaan näyttää i40 Depth - ja i40 Bidata -mittareiden kautta), anturiin fyysisesti liitetty laite tulee määrittää data masteriksi eli isännäksi ja kaikki muut laitteet toistimiksi (repeater).

Laitteen määrittäminen data masteriksi (isännäksi).

- Paina samanaikaisesti ja pidä alaspainettuna Alas- ja Toiminto-painikkeita 4 sekunnin ajan. Näyttöön tule ohjelmistoversiosivu.
 - Voit tuoda näyttöön mittarin toimintatilation
- 2. Voit tuoda näyttöön mittarin toimintatilatiedon painamalla **Toiminto**-painiketta.



Huom: i40 Bidatan tapauksessa tarvitaan ylimääräinen **Action**-painikkeen painallus laitteen siirtämiseksi syvyysmittaritilasta nopeusmittaritilaan ja päinvastoin.

- Voit vaihtaa Ylös- ja Alas-painikkeita muuttaaksesi mittarin toimintatilan asetuksen Isäntä-tilasta Toistin-asetukseen tai päinvastoin.
- Voit tallentaa asetukset ja palata takaisin normaalitilaan miltä tahansa sivulta painamalla samanaikaisesti ja pitämällä alaspainettuna Alas- ja Toiminto-painikkeita 2 sekunnin ajan.

6.4 Taustavalon säätö

Taustavaloa on mahdollista säätää **Action eli [Toiminto]**-painikkeen avulla.

Normaalikäytössä:

1. Paina ja pidä alaspainettuna **Toiminto**-painiketta 1 sekunnin ajan.

Näyttöön tulee näkyviin nykyinen taustavalon asetus.

- 2. Voit selata käytettävissä olevia taustavaloasetuksia painamalla **Toiminto**-painiketta toistuvasti.
- Voit palata takaisin normaalitilaan painamalla Up [Ylös] tai Down [Alas] -painiketta tai odottamalla 5 sekuntia aikakatkaisun kulumiseksi umpeen.
- 4. Vaihtoehtoisesti, voit säätää kontrastia painamalla ja pitämällä alaspainettuna **Toiminto**-painiketta 1 sekunnin ajan.

6.5 Kontrastin säätö

Kontrastia on mahdollista säätää **Toiminto**-painikkeen avulla. Normaalikäytössä:

- Paina ja pidä alaspainettuna Toiminto-painiketta 2 sekunnin ajan, tai taustavalosivun näkyessä näytöllä paina ja pidä alaspainettuna Toiminto -painiketta 1 sekunnin ajan. Näyttöön tulee näkyviin nykyinen kontrastiasetus.
- 2. Voit selata käytettävissä olevia kontrastiasetuksia painamalla **Toiminto**-painiketta toistuvasti.
- Voit palata takaisin normaalitilaan painamalla Ylös tai Alas-painiketta tai odottamalla 5 sekuntia aikakatkaisun kulumiseksi umpeen.

6.6 Kalibrointi

Ennen ensimmäistä käyttökertaa on suoritettava joukko kalibrointiin liittyviä toimenpiteitä, joiden tarkoitus on taata optimaalinen suorituskyky juuri sinun aluksesi kanssa.

Kalibrointitoimenpiteitä ovat:

- Käyttäjän kalibrointi
- Lisäkalibroinnit
- Ryhmäasetukset
- Jälleenmyyjän kalibrointi

Huom: Ryhmäasetukset liittyvät laiteryhmän tahdistettuun taustavaloasetukseen eli kyseessä ei ole kalibrointiprosessiin kuuluva toiminto.

Käyttäjän kalibrointi

Kalibrointimenetelmät riippuvat mittarinäytön tyypistä.

Käyttäjän kalibrointiasetukset:

i40 Bidata	i40 Depth	i40 Speed	i40 Wind
Syvyysnäytön vasteen asetus.	Syvyysnäytön vasteen asetus.	Nopeusnäytön vasteen asetus.	Tuulikulman ja nopeusvasteen asetus.
Nopeusnäytön vasteen asetus.	*Syvyyslukeman yksiköiden asetus.	*Nopeuslukeman yksiköiden asetus.	Tuulennopeuden yksiköiden asetus.
*Syvyyslukeman yksiköiden asetus.	*Svyyden siirron asetus.	*Etäisyy- den/matkan yk- siköiden asetus.	*Linearisointi ja kohdistus (Rotavecta).
*Nopeuslukeman yksiköiden asetus.	*Matalan hälytyksen lukitus.	*Veden lämpötilan yksiköiden asetus.	
*Etäisyy- den/matkan yk- siköiden asetus.		*Oikean nopeuslukeman asetus.	
*Veden lämpötilan yksiköiden asetus.			
*Oikean nopeuslukeman asetus.			
*Syvyyden siirron asetus.			
*Matalan hälytyksen lukitus.			

Huom: *Nämä asetukset ovat käytettävissä vain näytöissä joiden toimintatilaksi on määritetty Master [isäntä] (kts. Lisäkalibrointi).

Syvyyskorjaus

Syvyys mitataan anturista merenpohjaan, mutta käyttämällä syvyyskorjausta voit muuttaa lukemaa siten, että se ilmaisee syvyyden merenpohjaan mitattuna kölin alareunasta tai aluksenvesilinjasta.

Ennen kuin ryhdyt asettamaan vesilinjan tai kölin korjausta, selvitä alukseen asennetun anturin ja vesilinjan tai kölin alareunan välinen etäisyys. Aseta sitten oikea syvyyskorjauksen arvo.



Jos korjausta ei käytetä, näytössä näkyvät syvyyslukemat ilmaisevat syvyyttä mitattuna anturista merenpohjaan.

Bidata-näytön kalibrointi

Voit kalibroida i40 Bidata-näytön alla olevia ohjeita noudattamalla.

Normaalikäytössä:

 Paina samanaikaisesti ja pidä alaspainettuna Alas- ja Toiminto-painikkeita 2 sekunnin ajan jolloin näyttöön tulee kalibrointisivu.



2. Tuo näyttöön Syvyysvaste-sivu painamalla Toiminto-painiketta.



- 3. Muuta syvyysvasteen asetusta haluamaksesi käyttämällä Ylösja Alas-painikkeita.
- 4. Tuo näyttöön Nopeusvaste-sivu painamalla Toiminto-painiketta.



- 5. Muuta nopeusvasteen asetusta haluamaksesi käyttämällä Ylösja Alas-painikkeita.
- 6. Tuo näyttöön Syvyysyksiköt-sivu painamalla Toiminto-painiketta.



- 7. Valitse haluamasi syvyysyksiköt käyttämällä **Ylös** ja **Alas**-painikkeita.
- 8. Tuo näyttöön Nopeusyksiköt-sivu painamalla **Toiminto**painiketta.



9. Valitse haluamasi nopeusyksiköt käyttämällä **Ylös**- ja **Alas**-painikkeita.

10. Tuo näyttöön Etäisyysyksiköt-sivu painamalla **Toiminto**painiketta.



- 11. Valitse haluamasi etäisyysyksiköt käyttämällä Ylös- ja Alas-painikkeita.
- 12. Tuo näyttöön Veden lämpötilayksiköt -sivu painamalla Toiminto-painiketta.



- 13. Valitse haluamasi veden lämpötilayksiköt käyttämällä **Ylös** ja **Alas**-painikkeita.
- 14. Tuo näyttöön Kalibr.kerroin (kalibrointikerroin) -sivu painamalla Toiminto-painiketta.



- 15. Kasvata kalibrointikertoimen arvoa painamalla **Ylös**-painiketta tai pienennä arvoa painamalla **Alas**-painiketta.
- Vaihtoehtoisesti, voit tuoda näyttöön SOG-sivun painamalla ja pitämällä alaspainettuna Ylös- ja Alas-painikkeita.



SOG-sivu tulee näkyviin vain mikäli SOG-tieto on käytettävissä ja veneen nopeus on yli 0,5 solmua.

- 17. Olosuhteissa joissa vuorovesi- ja virtausvaikutuksia ei ole, voit ottaa SOG-tiedon käyttöön nopeustiedoksi painamalla Ylös-painiketta 3 sekunnin ajan.
- 18. Tuo näyttöön Syvyyssiirto-sivu painamalla Toiminto-painiketta.



- 19. Valitse haluamasi syvyyden siirto käyttämällä **Ylös** ja **Alas**-painikkeita.
- Tuo näyttöön Matalahäl. lukitus -sivu (matalikkohälytys-sivu) painamalla Toiminto-painiketta.



- 21. Voit valita Matalahäl. lukitus -sivun päälle tai pois päältä painamalla **Ylös** tai **Alas**-painiketta.
- 22. Voit tallentaa asetukset ja palata takaisin normaalitilaan miltä tahansa sivulta painamalla samanaikaisesti ja pitämällä alaspainettuna Alas- ja Toiminto-painikkeita 2 sekunnin ajan.

Syvyyden kalibrointi

D12402-1

Voit kalibroida i40 Depth-näytön alla olevia ohjeita noudattamalla. Normaalikäytössä:

 Paina samanaikaisesti ja pidä alaspainettuna Alas- ja Toiminto-painikkeita 2 sekunnin ajan jolloin näyttöön tulee kalibrointisivu.



2. Tuo näyttöön Syvyysvastesivu painamalla Toiminto-painiketta.



- Muuta syvyysvasteen asetusta haluamaksesi käyttämällä Ylösja Alas-painikkeita.
- 4. Tuo näyttöön Syvyysyksiköt-sivu painamalla Toiminto-painiketta.



- 5. Valitse haluamasi syvyysyksiköt käyttämällä **Ylös** ja **Alas**-painikkeita.
- 6. Tuo näyttöön Syvyyssiirto-sivu painamalla Toiminto-painiketta.



- 7. Valitse haluamasi syvyyden siirto käyttämällä **Ylös** ja **Alas**-painikkeita.
- 8. Tuo näyttöön Matalahäl. lukitus -sivu (matalikkohälytys-sivu) painamalla **Toiminto**-painiketta.



- 9. Voit valita Matalahäl. lukitus -sivun päälle tai pois päältä painamalla **Ylös** tai **Alas**-painiketta.
- 10. Voit tallentaa asetukset ja palata takaisin normaalitilaan miltä tahansa sivulta painamalla samanaikaisesti ja pitämällä alaspainettuna Alas- ja Toiminto-painikkeita 2 sekunnin ajan.

Nopeuden kalibrointi

Voit kalibroida i40 Speed -näytön alla olevia ohjeita noudattamalla. Normaalikäytössä:

 Paina samanaikaisesti ja pidä alaspainettuna Alas- ja Toiminto-painikkeita 2 sekunnin ajan jolloin näyttöön tulee kalibrointisivu.



2. Tuo näyttöön Nopeusvaste-sivu painamalla Toiminto-painiketta.



- 3. Muuta nopeusvasteen asetusta haluamaksesi käyttämällä Ylösja Alas-painikkeita.
- Tuo näyttöön Nopeusyksiköt-sivu painamalla Toimintopainiketta.



 Valitse haluamasi nopeusyksiköt käyttämällä Ylös- ja Alas-painikkeita. Tuo näyttöön Etäisyysyksiköt-sivu painamalla Toimintopainiketta.



- Valitse haluamasi etäisyysyksiköt käyttämällä Ylös- ja Alas-painikkeita.
- 8. Tuo näyttöön Veden lämpötilayksiköt -sivu painamalla **Toiminto**-painiketta.



- Valitse haluamasi veden lämpötilayksiköt käyttämällä Ylös- ja Alas-painikkeita.
- Tuo näyttöön Kalibr.kerroin (kalibrointikerroin) -sivu painamalla Toiminto-painiketta.



- 11. Kasvata kalibrointikertoimen arvoa painamalla **Ylös**-painiketta tai pienennä arvoa painamalla **Alas**-painiketta.
- Vaihtoehtoisesti, voit tuoda näyttöön SOG-sivun painamalla ja pitämällä alaspainettuna Ylös- ja Alas-painikkeita.



SOG-sivu tulee näkyviin vain mikäli SOG-tieto on käytettävissä ja veneen nopeus on yli 0,5 solmua.

- Olosuhteissa joissa vuorovesi- ja virtausvaikutuksia ei ole, voit ottaa SOG-tiedon käyttöön nopeustiedoksi painamalla Ylös-painiketta 3 sekunnin ajan.
- 14. Voit tallentaa asetukset ja palata takaisin normaalitilaan miltä tahansa sivulta painamalla samanaikaisesti ja pitämällä alaspainettuna Alas- ja Toiminto-painikkeita 2 sekunnin ajan.

Tuulikalibrointi

D12400-

Aluksen tulee olla kulussa ja aluksen ympärillä tulee olla riittävästi tilaa jotta alusta voi ohjata esteettä laajaa ympyränmuotoista reittiä. Olosuhteiden osalta merenkäynnin tulee olla olematonta tai vähäistä, tuulen tulee puhaltaa tasaisesti. Yritä välttää aluksen kallistelua sivu- ja pituusakselien suunnassa. Normaalikäytössä:

 Paina samanaikaisesti ja pidä alaspainettuna Alas- ja Toiminto-painikkeita 2 sekunnin ajan jolloin näyttöön tulee kalibrointisivu.



2. Tuo näyttöön Tuulikulmavaste-sivu painamalla **Toiminto**painiketta.



 Muuta tuulikulmavasteen asetusta haluamaksesi käyttämällä Ylös- ja Alas-painikkeita. Tuo näyttöön Tuulinopeusvaste-sivu painamalla Toiminto-painiketta.



- 5. Muuta tuulennopeuden vasteen asetusta haluamaksesi käyttämällä Ylös- ja Alas-painikkeita.
- 6. Tuo näyttöön Tuulinopeusyksiköt-sivu painamalla **Toiminto**-painiketta.



- 7. Valitse haluamasi tuulinopeus käyttämällä Ylös- ja Alas-painikkeita.
- 8. Tuo näyttöön Anturin linearisointi -sivu painamalla **Toiminto**-painiketta.



Huom: Jos Anturin linearisointi -sivulle tulee näkyviin "5pd" tuulennopeus on linearisointialueen ulkopuolella.

- Pidä aluksen nopeus alle 2 solmussa ja ryhdy ohjaamaan alusta ympyränmuotoista reittiä.
- 10. Käynnistä linearisointi painamalla Ylös-painiketta.
- 11. Sinun tulee ohjata alus kahdesti 360 asteen kierros.



Näytöstä kuuluu merkkiääni kun toiminto on suoritettu onnistuneesti.

12. Linearisoinnin jälkeen näyttöön tulee näkyviin Anturin kohdistus -sivu. Voit lisätä kohdistuskulman arvoa Ylös-painikkeella tai pienentää arvoa Alas-painikkeella.



 13. Voit tallentaa asetukset ja palata takaisin normaalitilaan miltä tahansa sivulta painamalla samanaikaisesti ja pitämällä alaspainettuna Alas- ja Toiminto-painikkeita 2 sekunnin ajan.

Lisäkalibroinnit

Lisäkalibroinnit mahdollistavat seuraavat toimenpiteet:

- Tarkistaa näytön ohjelmistoversion.
- Tarkistaa ja tarvittaessa määrittää näytön toimintatilan (Master eli isäntä tai Repeater eli toistin).

Ohjelmistoversion ja mittarin toimintatilan tarkistaminen

Normaalikäytössä:

 Paina samanaikaisesti ja pidä alaspainettuna Alas- ja Toiminto-painikkeita 4 sekunnin ajan jolloin näyttöön tulee ohjelmistoversio.



 Voit tuoda näyttöön mittarin toimintatilatiedon painamalla Toiminto-painiketta.



Huom: i40 Bidata -näytön tapauksessa poistuminen syvyysmittaritilasta ja nopeusmittaritilasta edellyttää ylimääräistä Toiminto-painikkeen painallusta.

- Voit vaihtaa Ylös- ja Alas-painikkeita muuttaaksesi mittarin toimintatilan asetuksen Isäntä-tilasta Toistin-asetukseen tai päinvastoin.
- Voit tallentaa asetukset ja palata takaisin normaalitilaan miltä tahansa sivulta painamalla samanaikaisesti ja pitämällä alaspainettuna Alas- ja Toiminto-painikkeita 2 sekunnin ajan.

Jälleenmyyjän kalibrointi

Jälleenmyyjän kalibroinnin kautta voit määrittää seuraavat asetukset:

- Käyttäjän kalibrointi päällä / pois päältä.
- Demotila päällä / pois päältä.
- · Tehdasasetuksien palautus (nollaus eli reset).

Jälleenmyyjän kalibroinnin asetuksien muuttaminen

Normaalikäytössä:

 Paina samanaikaisesti ja pidä alaspainettuna Alas- ja Toiminto-painikkeita 12 sekunnin ajan jolloin näyttöön tulee Jälleenmyyjän kalibrointi -sivu.



2. Tuo näyttöön Omat kalibroinnit -sivu painamalla Toiminto-painiketta.



 Voit valita Omat kalibroinnit -sivun päälle tai pois päältä painamalla Ylös- tai Alas-painiketta.
 Valitaamalla paia vaihtaahdan kutkat käyttäiän kalibraintii

Valitsemalla pois-vaihtoehdon kytket käyttäjän kalibrointiin liittyvät sivut pois käytöstä.

4. Tuo näyttöön Demo-sivu painamalla Toiminto-painiketta.



 Voit valita Demo-sivun päälle tai pois päältä painamalla Ylöstai Alas-painiketta.

Valitsemalla päällä-vaihtoehdon kytket Demo- eli esittelytoiminnon päälle.

Huom: Demotoiminto soveltuu vain esittelykäyttöön EIKÄ sitä pidä käyttää aluksen ollessa merellä.

 Tuo näyttöön Tehdasasetukset-sivu painamalla Toiminto-painiketta.



- 7. Voit palauttaa näyttöösi tehdasasetukset käyttämällä **Ylös** ja **Alas**-painikkeita ja muuttaa nollausasetuksen tilaan Kyllä.
- 8. Palauta tehdasasetukset käyttöön painamalla **Toiminto**painiketta tai palaa Omat kalibroinnit -sivulle.
- Voit tallentaa asetukset ja palata takaisin normaalitilaan miltä tahansa sivulta painamalla samanaikaisesti ja pitämällä alaspainettuna Alas- ja Toiminto-painikkeita 2 sekunnin ajan.

Luku 7: Näytön käyttö

Luvun sisältö

- 7.1 Sivut sivulla 38
- 7.2 i40 Bidata käyttö sivulla 38
- 7.3 i40 Depth käyttö sivulla 40
- 7.4 i40 Speed käyttö sivulla 41
- 7.5 i40 Wind -käyttö sivulla 42

7.1 Sivut

Kun näyttö kytketään päälle näyttöön tulee sivu joka oli viimeksi näytössä kun näyttö kytkettiin pois päältä.

Käytettävissä olevat sivut riippuvat näyttömallista ja sivut on luetteloitu alla:

i40 Bidata	i40 Depth	i40 Speed	i40 Wind
Nykyinen syvyys / nopeus	Nykyinen syvyys	Nykyinen nopeus	Näennäinen tuuli
Maksiminopeus*	Minimisyvyys*	Maksiminopeus*	Tosi tuuli
Keskinopeus*	Matalan hälytys*	Keskinopeus*	Korkea tuulennopeus hälytys*
Loki*	Syvän hälytys*	Loki*	
Trippi*	Matalan veden ankkurihälytys*	Trippi*	
Veden lämpötila	Syvän veden ankkurihälytys*	Veden lämpötila	
Minimisyvyys*	Syvyyden siirto*		
Matalan hälytys*			
Syvän hälytys*			
Matalan veden ankkurihälytys*			
Syvän veden ankkurihälytys*			
Syvyyden siirto*			

Huom: Nämä sivut ovat väliaikaisia sivuja ja näyttö palaa edelliseen pysyvään sivuun kun 5 sekunnin aikakatkaisu (jona aikana ei havaittuja painiketoimintoja) jälkeen.

Sivujen vaihtaminen

Normaalikäytössä:

1. Voit selata käytettävissä olevia sivuja painamalla **Ylös**- ja **Alas**-painikkeita.

7.2 i40 Bidata - käyttö

Soveltuvaan anturiin tai antureihin liitettynä i40 Bidata-mittari näyttää seuraavat tiedot:

- Nopeustiedot (nykyinen, maksimi ja keskiarvo) solmuina (KTS), maileina tunnissa (MPH) tai kilometreinä tunnissa (KPH).
- Näyttää loki- ja trippitiedot. Tiedot näytetään meripeninkulmina (NM), maamaileina (M) tai kilometreinä (KM).
- Näyttää veden lämpötilan. Lukema ilmaistaan joko Celsius- (°C) tai Fahrenheit (°F) -asteina.
- Näyttää syvyyden jalkoina (FT), metreinä (M) tai sylinä (FA).
- Tallentaa näytön päälläoloaikana mitatun minimisyvyystiedon. Tieto on mahdollista nollata koska tahansa.
- Mahdollistaa hälytyksien kynnysarvojen (matala, syvä, matala ankkuri, syvä ankkuri) määrityksen.
- Mahdollistaa syvyyslukeman syvyydensiirtoasetuksen näyttämisen.

Huom: Halutut nopeus-, etäisyys-, syvyys- ja veden lämpötilatietojen näyttöyksiköt valitaan Käyttäjän kalibrointi -toimenpiteiden aikana.

On syytä huomata seuraavat seikat:

- Ylös / Alas -syvyyden muutosta ilmaisevat trendinuolet näytetään mikäli merenpohja nousee tai laskee lyhyellä matkalla.
- Lokisivu näyttää kokonaismatkan jonka alus on kulkenut laitteen asennuksen jälkeen.
- Minimisyvyys-, maksiminopeus-, keskinopeus- ja trippilukemat nollataan virran päällekytkennän hetkellä.

i40 Bidata -näyttö

Näyttö on jaettu ylä- ja alakenttiin, joista kumpikin näyttää joko syvyys- tai nopeustietoa valinnasta riippuen.

Vain **Nykyinen nopeus**-, **Nykyinen syvyys**- ja **Veden lämpötila** -sivut ovat pysyviä sivuja, kaikki muut sivut poistuvat näytöstä aikakatkaisun (5 sekuntia) jälkeen jolloin näyttöön tulee jälleen viimeisin pysyvä sivu.

Syvyys- ja nopeustietojen vaihto



1. Paina Toiminto-painiketta ja kytke nopeus ja syvyys keskenään.

Pikasivujen käyttö

Voit selata läpi käytettävissä olevia pikasivuja seuraavasti:



Huom: Trippilukeman voi nollata vain mikäli laitteen toimintatilaksi on asetettu Master (lisätietoja kohdassa *Data master*).

- 1. Nykyinen nopeus -sivun näkyessä näytöllä:
 - Tuo näyttöön Veden lämpötila -sivu painamalla Ylös-painiketta.
 - ii. Tuo näyttöön **Maksiminopeus**-sivu painamalla **Alas**-painiketta.
- 2. Maksiminopeus-sivun näkyessä näytöllä:
 - . Tuo näyttöön **Nykyinen nopeus** -sivu painamalla **Ylös**-painiketta, tai
 - ii. Tuo näyttöön Keskinopeus-sivu painamalla Alas-painiketta.
 - iii. Voit nollata maksiminopeuden lukeman painamalla ja pitämällä alaspainettuna **Ylös**-painiketta 3 sekunnin ajan.
- 3. Keskinopeus-sivun näkyessä näytöllä:
 - i. Tuo näyttöön **Maksiminopeus**-sivu painamalla **Ylös**-painiketta, tai
 - ii. Tuo näyttöön Loki-sivu painamalla Alas-painiketta, tai
 - iii. Voit nollata keskinopeuden lukeman painamalla ja pitämällä
- alaspainettuna **Ylös**-painiketta 3 sekunnin ajan. 4. **Loki**-sivun näkyessä näytöllä.
 - Tuo näyttöön Keskinopeus-sivu painamalla Ylös-painiketta, tai
 - ii. Tuo näyttöön Trippi-sivu painamalla Alas-painiketta.
- 5. Trippi-sivun näkyessä näytöllä:
 - i. Tuo näyttöön Loki-sivu painamalla Ylös-painiketta, tai
 - ii. Tuo näyttöön Veden lämpötila -sivu painamalla
 - Alas-painiketta.
 iii. Voit nollata trippilukeman painamalla ja pitämällä alaspainettuna Ylös-painiketta 3 sekunnin ajan.
- 6. Veden lämpötila -sivun näkyessä näytöllä:
 - i. Tuo näyttöön Trippi-sivu painamalla Ylös-painiketta, tai
 - ii. Tuo näyttöön Nykyinen nopeus -sivu painamalla Alas-painiketta.

Huom: Vain **Nykyinen nopeus** - ja **Veden lämpötila** -sivut ovat pysyviä sivuja, kaikki muut sivut poistuvat näytöstä aikakatkaisun (5 sekuntia) jälkeen jolloin näyttöön tulee jälleen viimeisin pysyvä sivu.

Syvyyssivujen käyttö

Voit selata läpi käytettävissä olevat syvyystiedot seuraavasti:



Huom: Hälytys- ja asetuksien siirtoon liittyvät (offset) sivut ovat käytettävissä vain mikäli laitteen tilaksi on määritetty Master (lisätietoja kohdassa *Data master*).

- 1. Nykyinen syvyys -sivun näkyeässä näytöllä:
 - i. Tuo näyttöön **Syvyyssiirto**-sivu painamalla **Ylös**-painiketta, tai
- ii. Tuo näyttöön Minimisyvyys-sivu painamalla Alas-painiketta.
- 2. Minimisyvyys -sivun näkyeässä näytöllä:
 - Tuo näyttöön Nykyinen syvyys -sivu painamalla Ylös-painiketta, tai
 - ii. Tuo näyttöön Matalahälytys-sivu (matalikkohälytys-sivu) painamalla Depth-painiketta.
 - iii. Voit nollata minimisyvyyden lukeman painamalla ja pitämällä alaspainettuna Ylös-painiketta 3 sekunnin ajan.
- 3. Matalan hälytys -sivun näkyessä näytöllä:
 - i. Tuo näyttöön **Minimisyvyys**-sivu painamalla **Ylös**-painiketta, tai
 - ii. Tuo näyttöön Syvän hälytys-sivu (syvän veden hälytys -sivu) painamalla Alas-painiketta.
 - iii. Paina ja pidä alaspainettuna **Ylös**-painiketta 3 sekunnin ajan kytkeäksesi matalan hälytyksen päälle tai pois päältä.
- 4. Syvän hälytys -sivun näkyessä näytöllä:
 - i. Tuo näyttöön **Matalahälytys**-sivu (matalikkohälytys-sivu) painamalla **Ylös**-painiketta.
 - ii. Tuo näyttöön **Matalan ankkurihälytys** -sivu painamalla **Alas**-painiketta.
 - iii. Paina ja pidä alaspainettuna **Ylös**-painiketta 3 sekunnin ajan kytkeäksesi syvän hälytyksen päälle tai pois päältä.
- 5. Matalan ankkurihälytys -sivun näkyessä näytöllä:
 - Tuo näyttöön Syvän hälytys-sivu (syvän veden hälytys -sivu) painamalla Ylös-painiketta.
 - ii. Tuo näyttöön **Syvän ankkurihälytys** -sivu painamalla **Alas**-painiketta.
 - iii. Paina ja pidä alaspainettuna **Ylös**-painiketta kytkeäksesi matalan ankkurihälytyksen päälle tai pois päältä.
- 6. Syvän ankkurihälytys -sivun näkyessä näytöllä:

- Tuo näyttöön Matalan ankkurihälytys-sivu painamalla Ylös-painiketta.
- ii. Tuo näyttöön **Syvyyssiirto**-sivu painamalla **Alas**-painiketta, tai
- iii. Paina ja pidä alaspainettuna **Ylös**-painiketta kytkeäksesi matalan ankkurihälytyksen päälle tai pois päältä.
- 7. Syvyyssiirto-sivun näkyessä näytöllä:
 - Tuo näyttöön Syvän ankkurihälytys -sivu painamalla Ylös-painiketta, tai
 - ii. Tuo näyttöön **Nykyinen syvyys** -sivu painamalla **Alas**-painiketta.

Huom: Vain Nykyinen syvyys -sivu on pysyvä sivu, kaikki muut sivut poistuvat näytöstä aikakatkaisun (5 sekuntia) jälkeen jolloin näyttöön tulee jälleen viimeisin pysyvä sivu.

7.3 i40 Depth - käyttö

Soveltuvaan anturiin tai antureihin liitettynä i40 Depth -mittari näyttää seuraavat tiedot:

- Näyttää syvyyden jalkoina (FT), metreinä (M) tai sylinä (FA).
- Tallentaa näytön päälläoloaikana mitatun minimisyvyystiedon.
- Mahdollistaa hälytyksien kynnysarvojen (matala, syvä, matala ankkuri, syvä ankkuri) määrityksen.
- Mahdollistaa syvyyslukeman syvyydensiirtoasetuksen näyttämisen.

Huom: Halutut syvyysyksiköt valitaan Käyttäjän kalibrointi -toimenpiteiden aikana.

On syytä huomata seuraavat seikat:

- Ylös / Alas -syvyyden muutosta ilmaisevat trendinuolet näytetään mikäli merenpohja nousee tai laskee lyhyellä matkalla.
- Minimisyvyystieto nollataan virran päällekytkennän hetkellä.

Syvyyssivujen käyttö

Voit selata läpi käytettävissä olevat syvyystiedot seuraavasti:



Huom: Hälytys- ja asetuksien siirtoon liittyvät (offset) sivut ovat käytettävissä vain mikäli laitteen tilaksi on määritetty Master (lisätietoja kohdassa *Data master*).

- 1. Nykyinen syvyys -sivun näkyeässä näytöllä:
 - i. Tuo näyttöön **Syvyyssiirto**-sivu painamalla **Ylös**-painiketta, tai
 - ii. Tuo näyttöön Minimisyvyys-sivu painamalla Alas-painiketta.
- 2. Minimisyvyys -sivun näkyeässä näytöllä:
 - Tuo näyttöön Nykyinen syvyys -sivu painamalla Ylös-painiketta, tai
 - ii. Tuo näyttöön Matalahälytys-sivu (matalikkohälytys-sivu) painamalla Depth-painiketta.
 - iii. Voit nollata minimisyvyyden lukeman painamalla ja pitämällä alaspainettuna Ylös-painiketta 3 sekunnin ajan.
- 3. Matalan hälytys -sivun näkyessä näytöllä:

- i. Tuo näyttöön **Minimisyvyys**-sivu painamalla **Ylös**-painiketta, tai
- ii. Tuo näyttöön **Syvän hälytys**-sivu (syvän veden hälytys -sivu) painamalla **Alas**-painiketta.
- iii. Paina ja pidä alaspainettuna Ylös-painiketta 3 sekunnin ajan kytkeäksesi matalan hälytyksen päälle tai pois päältä.
- 4. Syvän hälytys -sivun näkyessä näytöllä:
 - Tuo näyttöön Matalahälytys-sivu (matalikkohälytys-sivu) painamalla Ylös-painiketta.
 - ii. Tuo näyttöön **Matalan ankkurihälytys** -sivu painamalla **Alas**-painiketta.
 - iii. Paina ja pidä alaspainettuna Ylös-painiketta 3 sekunnin ajan kytkeäksesi syvän hälytyksen päälle tai pois päältä.
- 5. Matalan ankkurihälytys -sivun näkyessä näytöllä:
 - i. Tuo näyttöön **Syvän hälytys**-sivu (syvän veden hälytys -sivu) painamalla **Ylös**-painiketta.
 - ii. Tuo näyttöön Syvän ankkurihälytys -sivu painamalla Alas-painiketta.
 - iii. Paina ja pidä alaspainettuna **Ylös**-painiketta kytkeäksesi matalan ankkurihälytyksen päälle tai pois päältä.
- 6. Syvän ankkurihälytys -sivun näkyessä näytöllä:
 - Tuo näyttöön Matalan ankkurihälytys-sivu painamalla Ylös-painiketta.
 - ii. Tuo näyttöön **Syvyyssiirto**-sivu painamalla **Alas**-painiketta, tai
 - iii. Paina ja pidä alaspainettuna **Ylös**-painiketta kytkeäksesi matalan ankkurihälytyksen päälle tai pois päältä.
- 7. Syvyyssiirto-sivun näkyessä näytöllä:
 - . Tuo näyttöön **Syvän ankkurihälytys** -sivu painamalla Ylös-painiketta, tai
 - ii. Tuo näyttöön Nykyinen syvyys -sivu painamalla Alas-painiketta.

Huom: Vain **Nykyinen syvyys** -sivu on pysyvä sivu, kaikki muut sivut poistuvat näytöstä aikakatkaisun (5 sekuntia) jälkeen jolloin näyttöön tulee jälleen viimeisin pysyvä sivu.

7.4 i40 Speed - käyttö

Soveltuvaan nopeus- tai nopeus/lämpötila-anturiin liitettynä i40 Speed -mittari näyttää seuraavat tiedot:

- Nopeustiedot (nykyinen, maksimi ja keskiarvo) solmuina (KTS), maileina tunnissa (MPH) tai kilometreinä tunnissa (KPH).
- Loki- ja trippitiedot meripeninkulmina (NM), maamaileina (M) tai kilometreinä (KM).
- Veden lämpötilatieto Celsius- (°C) tai Fahrenheit (°F) -asteina.

Huom: Halutut nopeus-, etäisyys- ja veden lämpötilatietojen näyttöyksiköt valitaan Käyttäjän kalibrointi -toimenpiteiden aikana.

On syytä huomata seuraavat seikat:

- Maksiminopeus-, keskinopeus- ja trippilukemat nollataan virran päällekytkennän hetkellä.
- Lokisivu näyttää kokonaismatkan jonka alus on kulkenut laitteen asennuksen jälkeen.

Pikasivujen käyttö

Voit selata läpi käytettävissä olevia pikasivuja seuraavasti:

Huom: Trippilukeman voi nollata vain mikäli laitteen toimintatilaksi on asetettu Master (lisätietoja kohdassa *Data master*).

- 1. Nykyinen nopeus -sivun näkyessä näytöllä:
 - Tuo näyttöön Veden lämpötila -sivu painamalla Ylös-painiketta.
 - ii. Tuo näyttöön **Maksiminopeus**-sivu painamalla **Alas**-painiketta.
- 2. Maksiminopeus-sivun näkyessä näytöllä:
 - i. Tuo näyttöön **Nykyinen nopeus** -sivu painamalla **Ylös**-painiketta, tai
 - ii. Tuo näyttöön Keskinopeus-sivu painamalla Alas-painiketta.
- iii. Voit nollata maksiminopeuden lukeman painamalla ja pitämällä alaspainettuna Ylös-painiketta 3 sekunnin ajan.
- 3. Keskinopeus-sivun näkyessä näytöllä:
 - i. Tuo näyttöön **Maksiminopeus**-sivu painamalla **Ylös**-painiketta, tai
 - ii. Tuo näyttöön Loki-sivu painamalla Alas-painiketta, tai
 - iii. Voit nollata keskinopeuden lukeman painamalla ja pitämällä alaspainettuna Ylös-painiketta 3 sekunnin ajan.
- 4. Loki-sivun näkyessä näytöllä.
 - i. Tuo näyttöön **Keskinopeus**-sivu painamalla **Ylös**-painiketta, tai
 - ii. Tuo näyttöön Trippi-sivu painamalla Alas-painiketta.
- 5. Trippi-sivun näkyessä näytöllä:
 - i. Tuo näyttöön Loki-sivu painamalla Ylös-painiketta, tai

- ii. Tuo näyttöön Veden lämpötila -sivu painamalla Alas-painiketta.
- iii. Voit nollata trippilukeman painamalla ja pitämällä alaspainettuna Ylös-painiketta 3 sekunnin ajan.
- 6. Veden lämpötila -sivun näkyessä näytöllä:
 - i. Tuo näyttöön Trippi-sivu painamalla Ylös-painiketta, tai
 - ii. Tuo näyttöön **Nykyinen nopeus** -sivu painamalla **Alas**-painiketta.

Huom: Vain Nykyinen nopeus - ja Veden lämpötila -sivut ovat pysyviä sivuja, kaikki muut sivut poistuvat näytöstä aikakatkaisun (5 sekuntia) jälkeen jolloin näyttöön tulee jälleen viimeisin pysyvä sivu.

7.5 i40 Wind -käyttö

Rotavecta-anturiin liitettynä i40 Wind -mittari näyttää seuraavat tiedot:

- Näyttää näennäisen tuulennopeuden ja suunnan joko solmuina (KTS) tai metreinä sekunnissa (M/S).
- Näyttää todellisen tuulennopeuden ja suunnan mikäli aluksen nopeustieto on käytettävissä SeaTalk-väylän kautta.
- Mahdollistaa lukitun näennäisen tuulikulman käytön, joka määritetään joko manuaalisesti tai automaattisesti kurssitietokoneen toimesta. Tässä tilassa laite näyttää poikkeamat lukitusta tuulikulmasta ja suunnan jota ohjata lukitun tuulikulman saavuttamiseksi.

Todelliset ja näennäiset tuulitiedot

Näennäiset ja todelliset tuulisivut

Lukittu näennäinen tuulisivu

Huom: Jos näytössä näkyy **A LOCK** tuulikulmaa säätää kurssitietokone eikä arvoa voi muokata manuaalisesti.

1	Tarvittavan ohjaussuunnan (jos lukittu tuulikulma halutaan ylläpitää) ilmaisin.
2	Vilkkuva segmentti ilmaisee näennäisen tuulikulman ja lukitun tuulikulman eroavaisuuden.
3	Lukittu tuulikulma.
4	Suhteellinen lukitun tuuilkulman suunta:
	• P = Paapuuri
	• S = Styyrpuuri
5	Näennäinen tuulennopeus.

Tuulisivujen käyttö

Voit selata läpi käytettävissä olevia tuulisivuja seuraavasti:

Huom: Korkea tuulennopeuden hälytys -sivu on käytettävissä vain Master-toimintatilaan asetetuissa laitteissa (lisätietoja kohdassa *Data master*) ja kyseessä on väliaikainen sivu joka poistuu 5 sekunnin pituisen aikakatkaisun kuluttua umpeen näkymän palautuessa takaisin edelliseen pysyvään sivuun.

- 1. Näennäinen tuuli -sivun näkyessä näytöllä:
 - Tuo näyttöön Korkean tuulennopeuden hälytys -sivu painamalla Ylös-painiketta.
 - ii. Tuo näyttöön Tosi tuuli -sivu painamalla Alas-painiketta, tai
 - iii. Ota käyttöön nykyinen tuulisuunta lukittuna ohjaussuuntana ja tuo näyttöön Lukittu näennäinen tuulikulma -sivu painamalla Toiminto-painiketta.
- 2. Tosi tuuli -sivun näkyessä näytöllä:
 - i. Tuo näyttöön **Näennäinen tuuli** -sivu painamalla **Ylös**-painiketta, tai
 - ii. Tuo näyttöön Korkean tuulennopeuden hälytys -sivu painamalla Alas-painiketta.
- 3. Korkean tuulennopeuden hälytys -sivun näkyessä näytöllä:
 - i. Tuo näyttöön Tosi tuuli -sivu painamalla Ylös-painiketta, tai
 - ii. Tuo näyttöön Näennäinen tuuli -sivu painamalla Alas-painiketta, tai
- 4. Lukittu näennäinen tuulikulma -sivun näkyessä näytöllä:
 - Säädä lukittu tuulikulma käyttämällä Ylös- ja Alas-painikkeita, tai
 - ii. Palaa **Näennäinen tuuli** -sivulle painamalla **Toiminto**-painiketta.

Luku 8: Hälytyksien käyttö

Luvun sisältö

• 8.1 Hälytykset sivulla 46

8.1 Hälytykset

Hälytykset herättävät huomiosi jotta havaitset tilanteen tai vaaran joka edellyttää toimintaasi.

Voit määrittää erilaisia hälytyksiä tiettyjen muuttujien suhteen.

Hälytyksiä voivat liipaista järjestelmän tietyt toiminnot kuten myös ulkoiset näyttöön liitetyt laitteet.

Hälytystilanteessa näytöstä kuuluu merkkiääni ja näyttöön tulee näkyviin hälytystilasta kertova näkymä joka ilmaisee hälytyksen syyn.

Hälytyksen liipaisutasot on mahdollista määrittää liittyvän hälytyksen sivulta/valikosta.

Mittarihälytykset

Alla oleva taulukko luetteloi kunkin näyttömallin yhteydessä käytettävissä olevat hälytykset.

i40 Bidata	i40 Depth	i40 Speed	i40 Wind
Matalan hälytys	Matalan hälytys		Korkean tuulennopeuden hälytys
Syvä hälytys	Syvä hälytys		
Matalan veden ankkurihälytys	Matalan veden ankkurihälytys		
Syvä ankkurihälytys	Syvä ankkurihälytys		

Hälytysilmaisimet

Hälytystapahtumat ilmaistaan sekä äänellä että visuaalisella merkillä.

Matalan hälytys

Matalan veden hälytys on käytettävissä sekä i40 Bidata - että i40 Depth -mittareissa. Matalan veden hälytys kuuluu kun veden syvyys on yhtäsuuri tai pienempi kuin matalan veden kynnysarvo. Hälytys kuuluu kunnes se kuitataan manuaalisesti.

Syvä hälytys

Syvän veden hälytys on käytettävissä sekä i40 Bidata - että i40 Depth -mittareissa. Syvän veden hälytys kuuluu kun veden syvyys on yhtäsuuri tai suurempi kuin syvän veden kynnysarvo. Hälytys kuuluu kunnes se kuitataan manuaalisesti.

Ankkurihälytykset

Ankkurihälytykset ovat käytettävissä sekä i40 Bidata - että i40 Depth -mittareissa. Ankkurihälytykset liipaistuvat seuraavissa tilanteissa:

- Syvyys on yhtäsuuri tai pienempi kuin matalan veden ankkurihälytyksen kynnysarvo, tai
- Syvyys on suurempi tai yhtäsuuri kuin syvän veden ankkurihälytyksen kynnysarvo.

Hälytys kuuluu kunnes se kuitataan manuaalisesti.

Korkean tuulennopeuden hälytys

D12517-1

Korkean tuulennopeuden hälytys on käytettävissä i40 Wind -mittarissa. Korkean tuulennopeuden hälytys kuuluu kun tuulennopeus ylittää korkean tuulennopeuden hälytyksen kynnysarvon. Hälytys kuuluu kunnes se kuitataan manuaalisesti.

Tosi tuuli — jos aluksen nopeustieto on käytettävissä mittarille (SeaTalk-väylän kautta), hälytys liipaistuu mikäli tosi tuulen nopeus ylittää kynnysarvon.

Näennäinen tuuli — jos aluksen nopeustietoa ei ole käytettävissä hälytys liipaistuu mikäli näennäinen tuulen nopeus ylittää kynnysarvon.

Hälytyksien vaimennus

1. Voit hiljentää hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta.

Hälytyksien käyttöönotto / käytöstä poisto

Hälytykset voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä koska tahansa.

Liittyvän hälytyssivun näkyessä näytöllä:

1. Paina ja pidä alaspainettuna **Ylös**-painiketta 3 sekunnin ajan kytkeäksesi hälytyksen päälle tai pois päältä.

Hälytyksien kynnysarvojen asetus

Voit säätää kynnysarvoa jossa hälytykset liipaistaan noudattamalla alla lueteltuja ohjeita.

Liittyvän hälytyssivun näkyessä näytöllä:

- Paina Ylös- ja Alas-painikkeita samanaikaisesti siirtyäksesi muokkaustilaan.
- 2. Voit nostaa kynnysarvoa painamalla Ylös-painiketta.
- 3. Voit laskea kynnysarvoa painamalla Alas-painiketta.
- Voit tallentaa hälytyksen uuden kynnysarvon ja poistua muokkaustilasta painamalla Ylös- ja Alas-painikkeita samanaikaisesti.

Huom: Yllä oleva kuva on esimerkki joka kuvaa syvän hälytyksen kynnysarvon asettamista i40 Depth -mittarissa.

Luku 9: Monitoiminäytön hoito

Luvun sisältö

- 9.1 Huolto ja ylläpito sivulla 48
- 9.2 Kondenssivesi sivulla 48
- 9.3 Säännönmukaiset laitteiden tarkistukset sivulla 49
- 9.4 Puhdistaminen sivulla 49
- 9.5 Näytön kotelon puhdistaminen sivulla 50
- 9.6 Näyttöpinnan puhdistaminen sivulla 50

9.1 Huolto ja ylläpito

Tämä tuote ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Kaikki huoltoon ja korjauksiin liittyvät toimenpiteet tulee jättää valtuutetun Raymarine-jälleenmyyjän tehtäväksi. Valtuuttamattoman tahon suorittama korjaus voi poistaa takuuedut.

9.2 Kondenssivesi

Tietyt ilmastolliset olosuhteet saattavat aiheuttaa kondensoitumisesta johtuvan kosteuden kertymisen laitteen näyttöön. Kondensoituminen ei vaurioita laitetta ja kondensoitunut kosteus haihtuu pois kun laite on ollut kytkettynä päälle hetken aikaa.

9.3 Säännönmukaiset laitteiden tarkistukset

Raymarine suosittelee, että laitteiden virheetön toiminta tarkistetaan suorittamalla tietyt säännönmukaiset tarkistukset.

Suorita seuraavat tarkistukset säännöllisin väliajoin:

- Tarkista kaikki kaapelit mahdollisten vaurioiden ja kulumien havaitsemiseksi.
- Tarkista, että kaikki kaapelit on liitetty kunnolla.

9.4 Puhdistaminen

Suositeltavimmat puhdistustoimenpiteet.

Kun puhdistat tätä laitetta:

- Älä pyyhi näyttöruutua kuivalla kankaalla, jotta kuvaruudun pinnoite ei kuluisi pois.
- Älä käytä hankausaineita, happoja tai ammoniakkipohjaisia tuotteita.
- · Älä käytä painepesureita.

9.5 Näytön kotelon puhdistaminen

Näyttö on suljettu tiiviisti eikä edellytä säännöllistä puhdistamista. Tarvittaessa voit puhdistaa laitteen seuraavia ohjeita noudattamalla:

- 1. Kytke monitoiminäytön virta pois päältä.
- Pyyhi näytön kotelo puhtaalla pehmeällä kankaalla (mikrokuituliina soveltuu tähän hyvin).
- Tarvittaessa käytä kotelon pintojen puhdistamiseen isopropyylialkoholia (IPA) tai mietoa pesuainetta jos joudut poistamaan rasvatahroja.

Huom: Älä käytä isopropyylialkoholia (IPA) tai liuottimia tai pesuaineita itse näyttöruudun puhdistamiseen.

Huom: Tietyissä olosuhteissa näytön sisäpinnoille saattaa muodostua kosteutta. Tästä ei ole haittaa näytölle. Kosteuden voi poistaa nopeammin kytkemällä virta päälle.

9.6 Näyttöpinnan puhdistaminen

Näytön ulkopinta on käsitelty erikoispinnoitteella, joka tekee pinnasta vettä hylkivän ja vähentää heijastumia ja häikäisyä. Vältä pinnoitteen vahingoittuminen noudattamalla seuraavia ohjeita:

- 1. Kytke näytön virta pois päältä.
- Poista pöly- ja likahiukkaset sekä suolajäämät huuhtelemalla näyttö makealla vedellä.
- 3. Anna näytön kuivua itsestään.
- Mikäli likaa tai jäämiä jää vielä jäljelle kuivumisen jälkeen, pyyhi näyttö hellävaraisesti puhtaalla mikrokuitukankaalla (saatavissa optikkoliikkeistä).

Luku 10: Vianmääritys

Luvun sisältö

- 10.1 Vianmääritys sivulla 52
- 10.2 Mittareiden vianmääritys sivulla 53
- 10.3 Päällekytkentään liittyvä vianmääritys sivulla 55
- 10.4 Sekalaisten ongelmien vianmääritys sivulla 56
- 10.5 Itsetesti sivulla 57

10.1 Vianmääritys

Vianmääritykseen liittyvät tiedot antavat tietoja merielektroniikkalaitteisiin ja niiden asennuksiin liittyvien mahdollisten vikojen syistä sekä tarvittavista korjaavista toimenpiteistä.

Kaikki Raymarine-tuotteet tarkistetaan kattavasti tarkkojen laadunvarmistustoimien määrittämillä tavoilla ennen pakkausta ja lähettämistä. Jos laitteen käytössä jostakin syystä kuitenkin ilmenisi ongelmia, tämän osion tiedot auttavat ratkaisemaan mahdollisia ongelmia sekä palauttamaan normaalin toiminnan.

Mikäli et pysty ratkaisemaan mahdollista ongelmaa tämän osion tietojen avulla, ole hyvä ja ota yhteys Raymarine-yhtiön tekniseen tukeen lisätietojen saamiseksi.

10.2 Mittareiden vianmääritys

Ongelma	Sovelluskohde	Esimerkit (kuvakaappaukset)	Toiminto
Matala akkujännite.	 i40 Bidata i40 Depth i40 Speed i40 Wind 	a a b 12521-1	 Lataa aluksen akku mahdollisimman nopeasti.
Tyhjä näyttö.	 i40 Bidata i40 Depth i40 Speed i40 Wind 	D12522-1	 Tarkista sulake / virtakatkaisija. Tarkista virtalähde. Tarkista SeaTalk-kaapelointi ja liittimien asennus.
Syvyyslukema vilkkuu kulussa.	 i40 Bidata i40 Depth 		 Varmista, että lukema vakiintuu kun anturi ei enää ole alttiina virtaushäiriöille (esim. aluksen peräaallot, potkurivirtaukset jne.).
Ei dataa.	 i40 Bidata i40 Depth i40 Speed i40 Wind 	SPEED SPEED Second TEMP C DEPTH Second DEPTH Second DEPTH Second DEPTH Second DEPTH Second DEPTH Second Second	 Tarkista anturikaapelin kunto ja liittimen asennus. Tarkista anturin ulkopinnan kunto ja poista lika ja moska. i40 wind — jos tosi tuulen tieto puuttuu mutta näennäisen tuulen tieto on käytettävissä kyseessä voi olla tilanne jossa nopeustietoa ei saada SeaTalk-väylän kautta.

Ongelma	Sovelluskohde	Esimerkit (kuvakaappaukset)	Toiminto
Ei nopeustietoa mutta lämpötilatieto käytettävissä.	i40 Bidatai40 Speed		 Anturin siipipyörä on mahdollisesti jumiutunut. Jos sinun on irrotettava anturiosa runkoläpiviennistä, varaa anturiosan korvaava sokeatulppa valmiiksi ja kiinnitä se paikoilleen kunnolla välittömästi anturiosan irrottamisen jälkeen liiallisen veden sisäänpääsyn estämiseksi.
SeaTalk-tiedot eivät välity mittareiden välillä.	 i40 Bidata i40 Depth i40 Speed i40 Wind 	Esimerkiksi taustavalon tason muutokset eivät välity muiden laitteiden taustavalon asetuksiin.	 Tarkista SeaTalk-liitännän kunto laitteiden välillä. Tarkista SeaTalk-kaapeleiden kunto. Eristä viallinen laite irrottamalla laitteet toisistaan yksitellen.
SeaTalk-laiteryhmä ei toimi.	 i40 Bidata i40 Depth i40 Speed i40 Wind 		 Tarkista toimivien ja toimimattomien laitteiden välisten SeaTalk-liittimien kunto. Tarkista toimivien ja toimimattomien laitteiden välisten SeaTalk-kaapeleiden kunto.

10.3 Päällekytkentään liittyvä vianmääritys

Laitteen päällekytkentään liittyvät ongelmat ongelmat, niiden mahdolliset syyt ja suositellut ratkaisut on kuvattu tässä osassa.

Ongelma	Mahdolliset syyt	Mahdolliset ratkaisut
Järjestelmä (tai sen osa) ei käynnisty.	Virtalähteeseen liittyvä ongelma.	Tarkista liittyvät sulakkeet ja katkaisijat.
		Tarkista virransyöttökaapelin eheys. Tarkista, että liitännät ovat kunnolla kiinni ja että liitännät ovat vapaat epäpuhtauksista (mm. korroosio).
		Tarkista, että jännitelähteen jännite on oikean suuruinen ja että jännitelähde kykenee syöttämään riittävästi virtaa näytölle.

10.4 Sekalaisten ongelmien vianmääritys

Ongelma Mahdolliset ratkaisut Mahdolliset syyt Näyttö käyttäytyy oudosti: Ajoittain ilmenevä näytön virransyöttöön Tarkista liittyvät sulakkeet ja katkaisijat. liittyvä ongelma. Tarkista virransyöttökaapelin eheys. Tarkista, että liitännät ovat kunnolla Usein tapahtuvia ei-toivottuja laitteen uudelleenkäynnistymisiä. kiinni ja että liitännät ovat vapaat epäpuhtauksista (mm. korroosio). • Järjestelmä kaatuu tai muu Tarkista, että jännitelähteen jännite on oikean suuruinen ja että jännitelähde epämääräinen toiminta. kykenee syöttämään riittävästi virtaa näytölle. Järjestelmän ohjelmiston Siirry Internet-sivuille osoitteeseen www.raymarine.com ja napsauta epäyhteensopivuus (ohjelmisto Support-linkkiä josta pääset lataamaan viimeisimmät ohjelmistopäivitykset. päivitettävä). Vaurioituneet tiedot / muu tuntematon syy. Suorita tehdasasetuksiin nollaus. Tärkeää: Tämä aiheuttaa monitoiminäytön muistiin tallennettujen asetuksien ja tietojen (kuten reittipisteiden) menetyksen. Tallenna tärkeät tiedot muistikortille ennen nollausta.

Sekalaiset ongelmat ja niiden mahdolliset syyt ja ratkaisut on kuvattu tässä luvussa.

10.5 Itsetesti

Laite on varustettu itsetestaustoiminnolla vianmäärityksen helpottamiseksi. Itsetestin seurauksena saatavat vikakoodit ja muut tiedot tulee ilmoittaa Raymarinen tekniseen tukeen asiakastukitoimien yhteydessä.

Itsetestin käynnistäminen

- Paina ja pidä alaspainettuna Ylös- ja Toiminta-painikkeita samanaikaisesti 4 sekunnin ajan jolloin pääset itsetestaustilaan.
- Paina 2 sekunnin kuluessa itsetestitilaan siirtymisen jälkeen Ylös- ja Alas-painikkeita samanaikaisesti käynnistääksesi itsetestaustoiminnon vaiheen 1.

Itsetestin vaiheet

Itsetesti on kolmivaiheinen

Itsetesti - vaihe 1

Laitteen siirtyessä itsetestivaiheeseen 1 laitteesta kuuluu merkkiääni ja näyttöön tulee viesti **TEST 1** 1 sekunnin ajaksi.

Itsetestivaihe 1 suorittaa seuraavat testit:

- · SeaTalk-itsetesti, joka tarkistaa vastaanotto- ja lähetyspiirit.
- · EEPROM-testi (luku ja kirjoitus).

Jos testit onnistuivat, näyttöön tulee viesti PASS.

Mikäli testissä ilmeni ongelmia, jokin seuraavista vikakoodeista saattaa tulla näyttöön:

Vikakoodi	
FAIL 8	
FAIL 18	

Voit käynnistää itsetestivaiheen 2 painamalla Ylös- ja Alas-painikkeita samanaikaisesti.

Itsetesti -vaihe 2

Laitteen siirtyessä itsetestivaiheeseen 2 laitteesta kuuluu merkkiääni ja näyttöön tulee viesti **TEST 2** 1 sekunnin ajaksi.

Itsetestivaihe 2 suorittaa seuraavat testit:

- Taustavalon testi, joka sytyttää ja sammuttaa taustavalon sekunnin välein.
- Näytön testaus, joka testaa LCD-näytön segmentit alla luetellussa järjestyksessä, vaihdon tapahtuessa sekunnin välein:

Testin ollessa käynnissä, paina kutakin näytön painikkeista ja tarkista, että summerista kuuluu merkkiääni kutakin painiketta painettaessa.

Alla oleva taulukko luetteloi mahdolliset ongelmat joita voi ilmetä:

Vika
Ei valoa
Ei merkkiääntä painiketta painettaessa
LCD-segmentti tai -segmentit puuttuvat kokonaan
Himmeät LCD-segmentit tai -segmentti

Voit käynnistää itsetestivaiheen 3 painamalla Ylös- ja Alas-painikkeita samanaikaisesti.

Itsetesti -vaihe 3

Itsetestausvaihe 3 edellyttää, että mittariin liitetään toimiva anturi, jonka lisäksi aluksen tulee olla kulussa riittävällä nopeudella jotta testi olisi mahdolllista suorittaa.

Laitteen siirtyessä itsetestivaiheeseen 3 laitteesta kuuluu merkkiääni ja näyttöön tulee viesti **TEST 3** 1 sekunnin ajaksi.

Itsetestivaihe 3 suorittaa myös anturitestin

Jos testi onnistuu, näyttöön tulee viesti PASS.

Jos testi ei onnistu, näyttöön tulee näkyviin vikakoodi:

Vikakoodi	Anturi
FAIL 36	Tuuli
FAIL 43	Syvyys
FAIL 44	Nopeus

Voit poistua itsetestivaiheesta 3 painamalla Ylös- ja Alas-painikkeita samanaikaisesti.

Luku 11: Tekninen tuki

Luvun sisältö

• 11.1 Raymarine-asiakastuki sivulla 60

11.1 Raymarine-asiakastuki

Raymarine tarjoaa kattavan asiakastuen. Voit ottaa yhteyttä asiakastukeen Raymarine-yhtiön Internet-sivujen kautta, puhelimitse tai sähköpostin avulla. Jos et pysty selvittämään ongelmaa itse, ole hyvä ja ota yhteys saadaksesi lisäapua.

Web-tuki

Vieraile Internet-sivujen asiakastuessa osoitteessa:

www.raymarine.com

Sivut sisältävät Usein Kysytyt Kysymykset —osion (Frequently Asked Questions), huoltotiedot, sähköpostiyhteyden Raymarine-yhtiön tekniseen tukeen sekä Raymarine-jälleenmyyjien osoitteet eri maissa.

Puhelin- ja sähköpostituki

Yhdysvalloissa:

- Puh: +1 603 324 7900
- Ilmainen: +1 800 539 5539
- Sähköposti: Raymarine@custhelp.com

Iso-Britannia, Eurooppa, Lähi-Itä tai Kauko-Itä:

- Puh: +44 (0)13 2924 6777
- Sähköposti: ukproduct.support@raymarine.com

Tuotetiedot

Jos tarvitset huoltoa tai muuta apua, ole hyvä ja varaa alla luetellut tiedot käsille ennen yhteydenottoa:

- Tuotenimi.
- Tuotteen tunnistetiedot.
- Sarjanumero.
- Ohjelmiston versiotiedot.

Yllä mainitut tiedot saat selville tuotteen valikkojen kautta.

Ohjelmistoversion ja mittarin toimintatilan tarkistaminen

Normaalikäytössä:

 Paina samanaikaisesti ja pidä alaspainettuna Alas- ja Toiminto-painikkeita 4 sekunnin ajan jolloin näyttöön tulee ohjelmistoversio.

2. Voit tuoda näyttöön mittarin toimintatilatiedon painamalla **Toiminto**-painiketta.

Huom: i40 Bidata -näytön tapauksessa poistuminen syvyysmittaritilasta ja nopeusmittaritilasta edellyttää ylimääräistä Toiminto-painikkeen painallusta.

- Voit vaihtaa Ylös- ja Alas-painikkeita muuttaaksesi mittarin toimintatilan asetuksen Isäntä-tilasta Toistin-asetukseen tai päinvastoin.
- Voit tallentaa asetukset ja palata takaisin normaalitilaan miltä tahansa sivulta painamalla samanaikaisesti ja pitämällä alaspainettuna Alas- ja Toiminto-painikkeita 2 sekunnin ajan.

Luku 12: Tekniset tiedot

Luvun sisältö

- 12.1 Tekniset tiedot sivulla 62
- 12.2 Toiminta-alueet sivulla 63

12.1 Tekniset tiedot

	i40 Bidata	i40 Depth	i40 Speed	i40 Wind
Nimelliskäyttöjännite	12 VDC	12 VDC	12 VDC	12 VDC
Käyttöjännitealue	10 VDC 16 VDC			
Virrankulutus (12 V käyttöjännite) tyypillinen	35 mA	30 mA	25 mA	25 mA
Virrankulutukset (12 V käyttöjännite) maksimi	100 mA	100 mA	100 mA	100 mA
Käyttölämpötila	0°C +70°C (32°F 158°F)			
Varastointilämpötila-alue	-30°C +70°C (-22°F 158°F)	–30°C +70°C (–22°F 158°F)	–30°C +70°C (–22°F 158°F)	-30°C +70°C (-22°F 158°F)
Suhteellinen kosteus	93%	93%	93%	93%
Suojausluokka	IPX6	IPX6	IPX6	IPX6
Liitännät	• SeaTalk	• SeaTalk	• SeaTalk	• SeaTalk
	Nopeusanturin liitännät	Syvyysanturin liitännät	Nopeusanturin liitännät	Tuulianturin liitäntä
	Syvyysanturin liitännät			
Yhteensopivuus	Eurooppa 2004/108/EC	Eurooppa 2004/108/EC	Eurooppa 2004/108/EC	Eurooppa 2004/108/EC

12.2 Toiminta-alueet

i40 Bidata	i40 Depth	i40 Speed	i40 Wind
Nopeus: 0 99,9 solmua	• Syvyys: 0 400 jalkaa	• Nopeus: 0 99,9 solmua	• Tuulennopeus: 0 60 solmua
Loki: 0 99999 meripeninkulmaa	Matalan veden hälytys: 0 29	Loki: 0 99999 meripeninkulmaa	Korkean tuulennopeuden hälytys: 5
Trippi: 0 99 merimailia	јакаа	Trippi: 0 99 merimailia	50 solmua
• Lämpötila: -0°C +40°C	 Syvän veden hälytys: 30 400 jalkaa 	• Lämpötila: –0°C +40°C	 Tuulikulma: 180° paapuurista 180° styyrpuuriin
• Syvyys: 0 400 jalkaa	Matalan ankkurihälytys: 1 250		
Matalan veden hälytys: 0 29	jalkaa		
jalkaa	• Syvän ankkurihälytys: 10 400		
 Syvän veden hälytys: 30 400 jalkaa 	jalkaa		
 Matalan ankkurihälytys: 1 250 jalkaa 			
 Syvän ankkurihälytys: 10 400 jalkaa 			

Luku 13: Varaosat ja tarvikkeet

Luvun sisältö

- 13.1 Tarvikkeet sivulla 66
- 13.2 i40-anturit sivulla 66
- 13.3 Varaosat sivulla 67
- 13.4 SeaTalk-tarvikkeet sivulla 67
- 13.5 SeaTalk-virtakaapelit sivulla 68
- 13.6 Sovittimet sivulla 68

13.1 Tarvikkeet

Kuvaus	Tuotenumero	Huomautukset
Pöytäasennusteline	E25024	
SeaTalk-liitäntäsarja	E25028	

13.2 i40-anturit

Seuraavat anturit ovat saatavissa i40-mittariperheen mittareihin:

Kuvaus	Tuotenumero	Huomautukset
Syvyysanturi	E26009	
Nopeusanturi	E26008	
Rotavecta	Z195	

Huom: Muita antureita saatavissa, ota yhteys paikalliseen Raymarine-jälleenmyyjään.

13.3 Varaosat

Alla oleva taulukko luetteloi i40-mittariperheen laitteille saatavissa olevat varaosat

Kuvaus	Tuotenumero	Huom
i40-etukehys	R70112	
i40 Aurinkosuoja	R70113	

13.4 SeaTalk-tarvikkeet

SeaTalk-kaapelit ja -tarvikkeet yhteensopivien tuotteiden käyttöön.

Kuvaus	Osanumero	Huomautukset
3-tie SeaTalk- liitäntärasia	D244	
1 m (3,28 jalkaa) SeaTalk-jatkokaapeli	D284	
3 m (9,8 jalkaa) SeaTalk-jatkokaapeli	D285	
5 m (16,4 jalkaa) SeaTalk-jatkokaapeli	D286	
9 m (29,5 jalkaa) SeaTalk-jatkokaapeli	D287	
12 m (39,4 jalkaa) SeaTalk-jatkokaapeli	E25051	
20 m (65,6 jalkaa) SeaTalk-jatkokaapeli	D288	

13.5 SeaTalk-virtakaapelit

13.6 Sovittimet

Tuotenumero	Kuvaus	Tuotenumero	Kuvaus
D229	SeaTalk-virtakaapeli.	E22158	SeaTalk - SeaTalk ^{ng} -sovitin

