

Lafayette Smart Käyttöopas

DC-70 Smart

Yhteystieto: 03 234 4300

www.hjorth.fi www.lafayette.eu

©Lafayette AB 2017

Sisällysluettelo

- Virran kytkeminen s.3
- Normaalityla s.4
- Kanavatila s.5
- Pikavalinnan/suosikin: esivalinta s.6
- Pikavalinta/suosikki: oma s.7

Tunniste

- Tunniste s.9
- Funktio: kantamatesti s.10
- Funktio: radion haku s.11
- Funktio: tekstiviesti/SMS s.12
- Funktio: yksityiskutsu s.13
- Tunniste on/off s.14
- Yhteystiedot s.15
- Nimi s.16

Asetukset

- Jahtikanava s.18
- Kieli s.19
- Tehdasasetukset s.20

Äänet

- Diskantti s.22
- Kaiutin s.23
- Kompanderi s.24
- Kuiskaustila s.25
- Merkkiäänet s.26
- Min. voimakkuus s.27
- Näppäinääni s.28
- Puheen salaus s.29

Radio

- Hälytys s.31
- Kanavat s.32
- Kohinasalpa s.33
- Kontrasti s.34
- Lähtöteho s.35
- Skannaus s.36
- Ääni s.37

Perustila

- Perustila s.39

Virran kytkeminen




Lafayette
DC70 SMART
ANDREAS

INFO
RGB1.322
V00.00.75


Normaalitila
SUOMI
1
Off

Normaalitila




- Äänenvoimakkuus säädettävissä erikseen kaiuttimelle ja liitetylle tarvikkeelle
- Paina lähetyksenäppäintä kaksi kertaa niin radio tekee kantamatestin näytöllä olevalle nimelle
- Paina ylös / alas nuoli lukeaksesi SMS tekstiviestejä
- Pidä avainnäppäintä painettuna 1 sek. palauttaaksesi SMS- ja hälytystilan

Kanavatila



Seuraavat toiminnot: Vaihda kanavaa
Siirry valikkotilaan
Valitse pikavalinta tai suosikki

Pikavalinnan/suosikin: esivalinta



Pikavalinta




Ääni

Manuaalinen



Automaattinen



Suosikki



Nimi



- ◀ KANAVA
- ▶ PALUU
- M VALIKKO
- ^ ÄÄNI
- ▼ SUOSIKKI

- Pikavalinta: **kanavan** ja **äänen** valinta
- Suosikki: **Nimi** tunnistetoimintojen asetukset

Pikavalinta/suosikki: oma



Pikavalinta



Suosikki 1




Suosikki 2



- Pikavalinta on oikopolku eniten käyttämäsi valikkoon.
- Suosikki on oikopolku usein käyttämäsi valikkoon.
- Pikavalinta/suosikki voidaan valita, kun näkyy merkki

Tunniste



Tunniste



- Valitse yksilöllinen nimi väärinkäsitysten välttämiseksi
- Muut toiminnot aukeavat vasta kun nimi on asetettu

Kantamatesti



M

```
KANTAMATESTI
RADION HAKU
SMS
YKSITYISKUTSU
```

M

```
JOHAN
HEIKKI
ARVO
PEKKA
START
```

M

```
JOHAN OK
HEIKKI
ARVO
PEKKA
START
```

OK

```
KANTAMATESTI
RADION HAKU
SMS
YKSITYISKUTSU
```

```
OK PALUU
MSYÖTÄ
^ VALITSE NIMI
v VALITSE NIMI
```

```
OK PALUU
MSYÖTÄ
^ VALIKKO
v VALIKKO
```

- Hiljainen kantamatesti valikosta valitulle kontaktille
- Kantaman testaamiseen puhumatta radioon
- Kantama vahvistetaan näytölle ilmestyvän OK-tekstin ja oman kaiuttimen piip-äänen avulla

Radion haku



M

KANTAMATESTI
RADION HAKU
SMS
YKSITYISKUTSU

M

JOHAN
HEIKKI
ARVO
PEKKA
START

K

KANTAMATESTI
RADION HAKU
SMS
YKSITYISKUTSU

o PALUU
M SYÖTÄ
^ VALITSE NIMI
v VALITSE NIMI

o PALUU
M SYÖTÄ
^ VALIKKO
v VALIKKO

- Korkea volyyymi ja vilkkuva näyttö helpottavat kadonneen henkilön tai radion etsintää.

Tekstiviesti



M

KANTAMATESTI
RADION HAKU
SMS
YKSITYISKUTSU

M

KIRJOITA SMS
LÄHETÄ SMS
MUOKKAA SMS

M

OK <> [SMS]

M

JOHAN
JOKAINEN
JOHAN
HEIKKI
TX

OKIRJAIN
PALUU
VAHVISTA
OIKEALLE
VASEMMALLE

PALUU
LÄHETÄ
VALITSE NIMI
VALITSE NIMI

KANTAMATESTI
RADION HAKU
SMS
YKSITYISKUTSU

M

KIRJOITA SMS
LÄHETÄ SMS
MUOKKAA SMS

M

OK v a [SMS] 1

M

JOHAN
JOKAINEN
JOHAN
HEIKKI
TX

PALUU
VAHVISTA
VALITSE SMS
VALITSE SMS

PALUU
LÄHETÄ
VALITSE NIMI
VALITSE NIMI

KANTAMATESTI
RADION HAKU
SMS
YKSITYISKUTSU

M

KIRJOITA SMS
LÄHETÄ SMS
MUOKKAA SMS

M

EDIT v a [SMS] 1

M

JAHTI ALKAA
KELLO 11
POISTA <> 1


PALUU
MUOKKAA
VALITSE SMS
VALITSE SMS

KIRJAIN
PALUU
VAHVISTA
OIKEALLE
VASEMMALLE

PALUU
MSYÖTÄ
VALIKKO
VALIKKO

- Voit lähettää 15 valmiiksi tallennettua viestiä tai kirjoittaa uusia viestejä
- Edellisen viestin lähettäjän nimi näkyy ensimmäisenä kontaktistassa

Yksityiskutsu



- Toimintoa käytetään kahdenkeskiseen kommunikaatioon, muita häiritsemättä
- TONE-toiminnon tulee olla aktivoituna KAIKISSA radioissa, jotta toiminto toimii

HUOM! VHF radiossa keskustelut ovat aina mahdollisesti muiden kuultavissa, mitään takeita yksityisyydestä ei ole.

Oman porukan sisällä voidaan keskustella muita häiritsemättä edellyttäen, että kaikilla on sama kanavat ja TONE. Keskustelut ovat kuitenkin julkisia ja muiden kantaman sisällä olevien kuultavissa, jos TONE toiminto ei ole päällä.

Tunniste ON/OFF



M

TUNNISTE ON/OFF
ON
OFF
v ^ M S



TUNNISTE ON/OFF
ON
OFF
v ^ M S

M

NIMI
TUNNISTE ON/OFF
v S

on PALUU
^ PÄÄLLE
v POIS S

on PALUU
M SYÖTÄ
^ VALIKKO
v VALIKKO S

Toiminto sulkee kaikki tunnisteoiminnot paitsi NIMI ja tunniste ON/OFF

Yhteystiedot



M

POISTA LISTA
POISTA NIMI
UUSI KONTAKTI

M

POISTA LISTA
OK

M

LISTA ON/OFF
POISTA LISTA
POISTA NIMI
UUSI KONTAKTI

OK

POISTA LISTA
POISTA NIMI
UUSI KONTAKTI

POISTA LISTA
POISTA NIMI
UUSI KONTAKTI

M

JOHAN
HEIKKI
ARVO
PEKKA
POISTA

M

JOHAN
ARVO
PEKKA
POISTA

OK

POISTA LISTA
POISTA NIMI
UUSI KONTAKTI



PALUU
POISTA
VALITSE NIMI
VALITSE NIIMI

POISTA LISTA
POISTA NIMI
UUSI KONTAKTI

M

UUSI KONTAKTI

<>

M

UUSI KONTAKTI
KAARL
<>

OK

POISTA LISTA
POISTA NIMI
UUSI KONTAKTI




OKIRJAIN
PALUU
POISTA
OIKEALLE
VASEMMALLE

PALUU
MSYÖTÄ
VALIKKO
VALIKKO

- Toiminto näyttää vastaanotetut nimet ja sen avulla voit valita vastaanottajia tunnistetoiminnoissa
- Viimeksi vastaanotettu nimi näkyy listassa ensimmäisenä


Nimi



Asetukset




Jahtikanava




- Jahtikanavan avulla rajoitat tunnustetoiminnot omaan jahtiporukkaan
- Kirjoita jahtikanavalla nimi ja valitse kanava/tone, niin uusi jahtikanava on luotu.
- Jahtikanavan asetukset voidaan lähettää muille, mikäli kaikki radiot ovat samalla kanavalla normaalitilassa.

Kieli



Toiminnon avulla valitset radion kielen


Tehdasasetukset



Äänet




Diskantti




Toiminnon avulla säädät äänen sopivaksi kuulollesi

Kaiutin



Kompanderi



- Toiminnon avulla tehostetaan kuuluvuutta pidemmillä matkoilla
- Jotta kompanderi toimii sen on oltava aktivoituna kaikissa radioissa

Kuiskaustila



Toiminnolla säädetään mikrofonin herkkyyttä (ympäristöön nähden) asetukset 1-5
Asetus 1 meluisaa ympäristöä varten ja asetukset 2-5 kuiskaustilaa varten

Merkkiäänet



M

1
MERKKIÄÄNE

↻

3
MERKKIÄÄNE

☰

KAIUTIN
KOMPANDERI
KUISKAUSTI
MERKKIÄÄNE


ASETUSTASO
PALUU

PALUU
MSYÖTÄ
VALIKKO
VALIKKO


Merkkiäänten asetukset:

- Akkuvaroititus
- Kantamatesti
- Radion haku
- Vastaanotettu SMS


Min. voimakkuus




Näppäinääni




Puheen salaus




Radio




Hälytys



Kanavat



Kohinasalpa




- Säädä kohinasalpa ympäristön mukaan
- Kohinasalpa vähentää huminaa ja häiriöitä saapuvista signaaleista.
- Normaaliasetus on 1, joka on paras herkkyys ja kantama

Kontrasti




Lähtöteho




- Lähtötehon säätämiseen: 1-3 tai 5+W.
- Vähennä lähtötehoa välttääksesi ylikuuluvuutta ja vähentääksesi akun kulutusta

Skannaus



Toiminnolla voidaan hakea kaikilla kanavilla tai vain valituilla kanavilla

Ääni



- TONE –toimintoa käytetään kommunikation rajoittamiseen vain omaan jahtiporukkaan
- Kaikissa radioissa tulee olla aktivoituna sama TONE, muuten kommunikatio ei onnistu
- TONE –toiminnolla voidaan myös poistaa puheen jälkeinen kohina
- TONE –taajuusasetus voidaan lähettää yhdestä radiosta ja tallentaa toiseen tai useampaan radioon

Perustila



Perustila



M



- Käytä perustilaa välttääksesi väärin asetusten teko
- Perustilassa voidaan vain säätää volyymia, kanavaa ja pikavalintaa/suosikkia